

stf.

# TWIN

MANOS LIBRES  
BT INALÁMBRICO CON BASE

GRACIAS POR ADQUIRIR  
LOS AUDÍFONOS TWS TWIN  
BT INALÁMBRICOS DE STF®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia completa entre funcionalidad, comodidad y calidad.**

**Por eso vayas a donde vayas queremos que siempre te acompañe tu música y STF®.**

*LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.*

*LAS IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL SON ÚNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y REFERENCIALES, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.*

stf.

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos BT inalámbricos / Reproducción de audio / Control de llamadas**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

#### CONTENIDO DEL EMPAQUE

<b>01.</b>	Audífonos BT inalámbricos.....	1
<b>02.</b>	Base de carga.....	1
<b>03.</b>	Cable USB - micro USB.....	1
<b>04.</b>	Manual de usuario.....	1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOCINA
2. BOTÓN MULTIFUNCIÓN
3. MICRÓFONO
4. PUERTO DE CARGA DE AUDÍFONOS
5. LED INDICADOR
6. PUERTO DE CARGA DE LA BASE

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida bocina:** 10 mm

**Rango de respuesta bocina:**

20 Hz - 20 kHz

**Impedancia bocina:** 32 Ω

**Sensibilidad bocina:** 90 dB

**Versión de BT inalámbrico:** 5.0

**Rango de respuesta**

**inalámbrica:** 10 m

**Voltaje de alimentación:**

5 Vcc 1A

**Batería audífono:** 40 mAh

**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc

**Batería base:** 400 mAh

**Tiempo de uso:** 2 h

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Ubica los audífonos correctamente en la Base de Carga sobre los respectivos espacios y presiona el botón multifunción (2) para encenderlos.

*NOTA: LA LUZ LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE CAMBIARÁ A COLOR AZUL CUANDO ESTÉN COMPLETAMENTE CARGADOS.*

**02.** Recuerda cargar por al menos dos horas la Base de Carga. Conéctala a través del cable micro USB (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación.

**03.** Apaga la Base de Carga si no la vas a usar durante un largo periodo de tiempo.

*NOTA: EL INDICADOR DE CARGA DE LA BASE PARPADEARÁ EN COLOR ROJO Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ TOTALMENTE CARGADA.*

### Encendido y apagado

**01.** Para encender los audífonos: presiona y mantén sostenido el botón multifunción (2) hasta que aparezca el indicador LED en color azul.

*NOTA: SI PRENDES LOS DOS AUDÍFONOS AL MISMO TIEMPO SALDRÁ LA LUZ ROJA DESPUÉS DE LA AZUL.*

**02.** Para apagar: presiona y mantén sostenido el botón multifunción (2) hasta que aparezca el indicador LED en luz roja.

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Mantén presionado el botón multifunción (2) de ambos audífonos hasta que la luz azul y roja parpadee simultáneamente.

**02.** Posteriormente los audífonos se conectarán automáticamente entre sí. Un audífono tendrá la luz apagada y el otro tendrá la luz azul y roja parpadeando continuamente.

**03.** Selecciona el nombre del producto a sincronizar que es: STFTWIN.

*NOTA: SI TE PIDE UNA CONTRASEÑA EL DISPOSITIVO ES: 0000*

### Reproducción de audio

**01.** Presiona una vez el botón multifunción (2) del audífono para pausar o reproducir una canción.

**02.** Mantén presionado el botón multifunción (2) del audífono para cambiar a la siguiente canción.

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

### Control de llamadas

**01.** Para responder y colgar una llamada, presiona una vez el botón multifunción (2) del audífono.

**02.** Para marcar al último número en el registro de llamadas presiona dos veces el botón multifunción (2) en el audífono.

• Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

• Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean y no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

• No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

• Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

• Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas.

• La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

• Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

*IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.*

*Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos por la humedad (sudor o lluvia).*

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus audífonos presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 0133 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

### Dirección

Colonias 221, Piso 2,  
Colonia Americana C.P. 44160,  
Guadalajara, Jalisco, México.