


User Manual




EN

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

• Product Specifications

Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	50 minutes
Charging Time	1.5 hours
Waterproof	IPX6
Net Weight	0.67 lbs
Size	15.4*1.67*1.40 in


• Size



1.40in
15.4 in
1.67in

EN

• Buttons Display



- ⏻ On/Off & Modes Switching Button
- ⏸ Modes Switching Button
- Modes Switching Button
- ∞ Magnetic Charging Connection

• Instruction

- Press and hold the ⏻ button for 2s to turn on/off the device, press again to switch between 10 vibrating patterns.
- After turn on the device, press the ⏸ button to switch between 3 thrusting modes.
- After turn on the device, press the ○ button to switch between 10 tapping modes.

EN

• Light Indicator

- Charging — Light flashes
- Fully charged — Light on permanently
- While working — Light on

• Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

• Attention

- This product is for adult use only, keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.


ES

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

• Especificaciones del producto

Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Recargable Li-Ion
Tiempo de uso	50 minutos
Tiempo de carga	1.5 Horas
Impermeable	IPX6
Peso neto	0.67 lbs
Pluado	15.4*1.67*1.4 in


• Tamaño



1.40in
15.4 in
1.67in

ES

• Visualización de botones



- ⏻ Botón de encendido / apagado y cambio de modos
- ⏸ Botón de cambio de modos
- Botón de cambio de modos
- ∞ Conexión magnética de carga

• Instrucciones

- Mantenga presionado el ⏻ botón durante 2 segundos para encender / apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 10 patrones de vibración.
- Después de encender el dispositivo, presione el ⏸ botón para cambiar entre 3 modos de empuje.
- Después de encender el dispositivo, presione el ○ botón para cambiar entre 10 modos de golpeteo.

ES

• Indicadores de luz

- Cargando — Destellos de luz
- Carga completa — Luz encendida permanentemente
- Mientras trabaja — Luz encendida

• Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

• Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.


PT

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

• Especificações do produto

Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Recarregável Li-Ion
Usando o tempo	50 minutos
Tempo de carregamento	1.5 Horas
À prova d'água	IPX6
Peso líquido	0.67 lbs
Tamanho	15.4*1.67*1.4 in


• Tamanho



1.40in
15.4 in
1.67in

PT

• Exibição de botões



- ⏻ Botão de ligar/desligar e troca de modos
- ⏸ Botão de troca de modos
- Botão de troca de modos
- ∞ Conexão magnética de carregamento

• Instrução

- Pressione e mantenha o ⏻ botão por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 10 padrões de vibração.
- Após ligar o dispositivo, pressione o ⏸ botão para alternar entre 3 modos de impulso.
- Após ligar o dispositivo, pressione o ○ botão para alternar entre 10 modos de toque.

PT

• Indicador de luz

- Carregando — A luz pisca
- Totalmente carregado — Luz acesa permanentemente
- Enquanto trabalha — Luz acesa

• Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

• Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.