



EN

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

• Product Specifications

Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	1 Hour
Charging Time	2.5 Hours
Waterproof	IPX6
Net Weight	0.54 lbs
Size	8.9*3.34*1.65 in

• Size

EN

• Buttons Display

• Instruction

- Press and hold the **⏻** button for 2s to turn on/off the device, press again to switch between 7 vibrating patterns.
- After turn on the device, press the **M** button to switch between 10 thrusting modes.
- After turn on the device, press the **O** button to switch between 7 flapping modes.

EN

• Light Indicator

Charging	—	Light flashes
Fully charged	—	Light on permanently
While working	—	Light on

• Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

• Attention

- This product is for adult use only, keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.

ES

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

• Especificaciones del producto

Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Recargable Li-Ion
Tiempo de uso	1 Hora
Tiempo de carga	2.5 Horas
Impermeable	IPX6
Peso neto	0.54 lbs
Pluado	8.9*3.34*1.65 in

• Tamaño

ES

• Visualización de botones

• Instrucciones

- Presione y mantenga presionado el **⏻** botón durante 2 segundos para encender / apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 7 patrones de vibración.
- Después de encender el dispositivo, presione el botón **M** para cambiar entre 10 modos de empuje.
- Después de encender el dispositivo, presione el botón **O** para cambiar entre 7 modos de aleteo.

ES

• Indicadores de luz

Cargando	—	Destellos de luz
Carga completa	—	Luz encendida permanentemente
Mientras trabaja	—	Luz encendida

• Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

• Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.

PT

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

• Especificações do produto

Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Recarregável Li-Ion
Usando o tempo	1 Hora
Tempo de carregamento	2.5 Horas
A prova d'água	IPX6
Peso líquido	0.54 lbs
Tamanho	8.9*3.34*1.65 in

• Tamanho

PT

• Exibição de botões

• Instrução

- Pressione e segure o botão **⏻** por 2 segundos para ligar / desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 7 padrões de vibração.
- Depois de ligar o dispositivo, pressione o **M** botão para alternar entre 10 modos de impulso.
- Depois de ligar o dispositivo, pressione o **O** botão para alternar entre 7 modos de batida.

PT

• Indicador de luz

Carregando	—	A luz pisca
Totalmente carregado	—	Luz acesa permanentemente
Enquanto trabalha	—	Luz acesa

• Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

• Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.