


# User Manual



## Quality

Surpassing standards from Europe and America

## Material Safety

All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

## International Certification

Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



### Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

### EU CE Directive:

Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

## WARNING!

Proper maintenance and care may extend the product's service life. Before using the product, please read the following safety instruction carefully.

1. Please comply with the following before using the product:  
Clean the product completely: Scrub it with an antibacterial soap and then wash with clean hot water; at last, wipe it gently with towel or soft cloth.
2. During using the product
  - NO using massage oil or hand cream as lubricant.
  - NO using silicon-based lubricant, because it'll damage the organosilicone surface.

Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline or acetone to wipe the product. Avoid direct solar radiation and long-time exposure to the high-temperature environment. The product shall be stored in a clean and dry place without contact with other plastic products.

### Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries. A new battery could play its full effectiveness after two or three charging and discharging processes.
- A battery can be charged or discharged for over 100 times and will go matured finally. After being charged fully, the battery shall be disconnected with the charger, or overcharge may reduce the battery life.
- When the product is idle, the electric quantity of fully charged battery will lose gradually.
- If the product is placed in a too hot or cold place, it will reduce the battery capacity and shorten the battery life. If the battery is too hot or cold, the battery life will be also short even though it is charged fully.


### Battery Warning!

- When the battery damaged or tampered with, it could cause fire or chemical burn. Explosion may happen when the battery is damaged.
- The battery shall be disposed in accordance with the local laws and regulations. If possible, please recycle it. Users shall not take out or replace the battery by themselves; otherwise, the risky operation may damage the product.

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

Product Materials	ABS Plastic, Body-Safe Silicone
Battery	Li-ion Rechargeable
Battery Capacity	1100mAh
Using Time	about 75mins
Charging Time	about 150mins
Net Weight	1.96 lbs
Size	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Size



## • Buttons Display



- ⏻ On/Off & Vibrating Modes Switch Button
- 🌀 Suction Modes Switch Button
- 📶 Vibration Intensity Level
- 🔋 Remaining Battery Level
- 🌀 Suction Intensity Level
- USB Charging Port ( On The Top)
- Heating Charging Port ( On The Bottom Cover)

## • Instruction

- Press and hold the ⏻ button for 2s to turn on/off the device, press again to switch between 9 vibrating patterns.
- After turning on the device, press the 🌀 button to switch between 4 suction modes.
- After turning on the device, press and hold the 🌀 button to activate the suction storm with the strongest suction (the fifth suction mode). Release to return to the original working mode.

## • Heating Mode

- Connect the heating charging port on the cover with the charger. While heating, the red light is on.
- Don't heat the product for more than 4 minutes. If you want to heat the machine again, unplug the charger and recharge it for heating. (Attention: Keep the machine off while charging.)

## • Status Display

Activate Status	—————	Lasting light
While Charging	—————	Light flashes
Fully Charged	—————	Lasting light
Low Battery	—————	Lasting light

## • How to Use

- Clean the sleeve with water or shower gel while using it for the first time, then dry it with a towel.
- Apply appropriate lubricant into the tunnel or on your genital to smooth the experience.

## • Attention

- For adult use only, keep out of the reach of children;
- Discontinue use if you feel any discomfort or if the product is damaged;


## • Maintenance

- Clean the product with mild antibacterial soap and water before and after each use, then dry it with a towel;
- Store the product in a clean, dry and dust-free place, avoid direct sunlight, keep away from high temperature, humidity, and dirt.

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

Materiales del producto	plástico ABS, silicona segura para el cuerpo
Batería	recargable Li-Ion
Capacidad de la batería	1100mAh
Tiempo de uso	alrededor de 75 minutos
Tiempo de carga	alrededor de 150 minutos
Peso neto	1,96 libras
Tamaño	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Tamaño



## • Botones Pantalla



- ⏻ Botón de encendido/apagado y cambio de modos de vibración
- 👤 Botón de cambio de modos de succión
- 🔊 Nivel de Intensidad de Vibración
- 🔋 Nivel de Batería Restante
- 👤 Nivel de Intensidad de Succión
- Puerto de carga USB (en la parte superior)
- Puerto de carga del calentador (en la cubierta inferior)

## • Instrucciones

- Presiona y mantén el ⏻ botón durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo, presiona de nuevo para cambiar entre 9 patrones de vibración.
- Después de encender el dispositivo, presiona el 👤 botón para cambiar entre 4 modos de succión.
- Después de encender el dispositivo, presiona y mantén presionado el 👤 botón para activar la tormenta de succión con la succión más fuerte (el quinto modo de succión). Suelta para volver al modo de trabajo original.

## • Modo de calefacción

- Conecte el puerto de carga de calentamiento en la cubierta con el cargador. Mientras se calienta, la luz roja está encendida.
- No caliente el producto durante más de 4 minutos. Si desea calentar la máquina nuevamente, desenchufe el cargador y recárguelo para calentamiento.  
(Atención: mantenga la máquina apagada mientras se carga.)



## • Pantalla de estado

Activar estado	—————	Luz blanca duradera
Mientras se carga	—————	La luz roja parpadea
Completamente cargado	—————	Luz roja duradera
Batería baja	—————	Luz roja duradera

## • Modo de uso

- Limpia el manguito con agua o gel de ducha mientras lo usas por primera vez, luego sécalo con una toalla.
- Aplique el lubricante adecuado en el túnel o en sus genitales para suavizar la experiencia.

## • Atención

- Sólo para uso de adultos, manténgalo fuera del alcance de los niños;
- Deje de utilizarlo si siente alguna molestia o si el producto está dañado;


## • Mantenimiento

- Limpie el producto con agua y jabón antibacteriano suave antes y después de cada uso, y luego séquelo con una toalla;
- Guarde el producto en un lugar limpio, seco y sin polvo, evite la luz solar directa, manténgalo alejado de las altas temperaturas, la humedad y la suciedad.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire les instructions avant d'utiliser le produit. Veuillez charger et nettoyer le produit avant de l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser uniquement le câble de charge d'origine.

Matériaux du produit	Plastique ABS, Silicone sûr pour le corps
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion
Capacité de la batterie	1100mAh
Durée d'utilisation	environ 75 minutes
Temps de chargement	environ 150 minutes
Poids net	1.96 lbs
Taille	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Taille



## • Affichage des boutons



- ⏻ Bouton marche/arrêt et de changement des modes de vibration
- 🍷 Bouton de changement des modes d'aspiration
- 🔊 Niveau d'intensité de vibration
- 🔋 Niveau de batterie restant
- 🍷 Niveau d'intensité de succion
- Port de chargement USB (sur le dessus)
- Port de chargement pour le chauffage (sur le couvercle inférieur)

## • Instructions

- Maintenez le ⏻ bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez de nouveau pour changer entre 9 motifs de vibration.
- Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le 🍷 bouton pour passer entre 4 modes de succion.
- Après avoir allumé l'appareil, appuyez et maintenez le 🍷 bouton enfoncé pour activer la tempête d'aspiration avec la succion la plus forte (le cinquième mode d'aspiration). Relâchez pour revenir au mode de fonctionnement d'origine.

## • Mode de chauffage

- Connectez le port de chargement pour le chauffage sur le couvercle à l'aide du chargeur. Pendant le chauffage, la lumière rouge est allumée.
- Ne chauffez pas le produit pendant plus de 4 minutes. Si vous souhaitez réchauffer l'appareil, débranchez le chargeur et rechargez-le pour le chauffage.  
(Attention : Éteignez l'appareil pendant la charge.)

## • Affichage de l'état

État d'activation	—————	Lumière continue
En cours de chargement	—————	Clignote
Complètement chargé	—————	Lumière continue
Batterie faible	—————	Lumière continue

## • Utilisation

- Nettoyez la gaine avec de l'eau ou du gel douche avant la première utilisation, puis séchez-la avec une serviette.
- Appliquez un lubrifiant approprié dans le tunnel ou sur vos parties génitales pour faciliter l'expérience.

## • Attention

- Réservé à un usage adulte, tenir hors de portée des enfants.
- Cessez toute utilisation en cas d'inconfort ou si le produit est endommagé.


## • Entretien

- Nettoyez le produit avec un savon antibactérien doux et de l'eau avant et après chaque utilisation, puis séchez-le avec une serviette.
- Conservez le produit dans un endroit propre, sec et exempt de poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil, de températures élevées, de l'humidité et de la saleté.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts zu lesen. Bitte laden und reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung. Es wird empfohlen, nur das Original-Ladekabel zu verwenden.

Produktmaterialien	ABS-Kunststoff, körperfreundliches Silikon
Batterie	Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie
Batteriekapazität	1100mAh
Nutzungsdauer	ca. 75 Minuten
Ladezeit	ca. 150 Minuten
Nettogewicht	1.96 lbs
Größe	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Größe



## • Anzeige der Tasten



- ⏻ Ein/Aus & Vibrationsmodi-Umschalttaste
- 🌀 Saugmodi-Umschalttaste
- ⚡ Vibrationsintensitätsstufe
- 📊 Verbleibende Akkustand
- 🌀 Saugintensitätsstufe
- USB-Ladeanschluss (oben)
- Heizungs-Ladeanschluss (unterer Deckel)

## • Anleitung

- Halten Sie die ⏻ Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie erneut, um zwischen 9 Vibrationsmustern zu wechseln.
- Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die 🌀 Taste, um zwischen 4 Saugmodi zu wechseln.
- Nach dem Einschalten des Geräts drücken und halten Sie die 🌀 Taste, um die Saugsturm mit der stärksten Saugleistung zu aktivieren (der fünfte Saugmodus). Lassen Sie los, um zum ursprünglichen Arbeitsmodus zurückzukehren.

## • Heizungsmodus

- Verbinden Sie den Heizungs-Ladeanschluss auf dem Deckel mit dem Ladegerät. Während des Heizens leuchtet die rote Lampe.
- Erhitzen Sie das Produkt nicht länger als 4 Minuten. Wenn Sie das Gerät erneut erhitzen möchten, ziehen Sie das Ladegerät ab und laden Sie es zum Heizen auf.  
(Achtung: Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs aus.)

## • Statusanzeige

Aktivierungszustand	—————	Dauerhaftes Licht
Während des Ladens	—————	Blinkendes Licht
Vollständig aufgeladen	—————	Dauerhaftes Licht
Niedriger Batteriestand	—————	Dauerhaftes Licht

## • Verwendung

- Reinigen Sie das Sleeve mit Wasser oder Duschgel bei der ersten Verwendung und trocknen Sie es dann mit einem Handtuch.
- Tragen Sie ein geeignetes Gleitmittel in den Tunnel oder auf Ihre Genitalien auf, um das Erlebnis zu verbessern.

## • Achtung

- Nur für Erwachsene geeignet, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Unwohlsein oder Beschädigung des Produkts die Verwendung einstellen.


## • Wartung

- Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung mit mildem antibakteriellem Seifenwasser und trocknen Sie es mit einem Handtuch.
- Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Schmutz.

Si prega di dedicare qualche minuto alla lettura delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Si prega di caricare e pulire il prodotto prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo il cavo di ricarica originale.

Materiali del prodotto	Plastica ABS, Silicone sicuro per il corpo
Batteria	Batteria ricaricabile al litio
Capacità della batteria	1100mAh
Tempo di utilizzo	circa 75 minuti
Tempo di ricarica	circa 150 minuti
Peso netto	1.96 lbs
Dimensioni	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Dimensioni





## • Visualizzazione pulsanti



- ⏻ Pulsante accensione/spegnimento e cambio modalità di vibrazione
- 🔊 Pulsante di cambio modalità di aspirazione
- 🔊 Livello di intensità delle vibrazioni
- 🔋 Livello di batteria rimanente
- 🔊 Livello di intensità dell'aspirazione
- Porta di ricarica USB (sulla parte superiore)
- Porta di ricarica per il riscaldamento (sul coperchio inferiore)

## • Istruzioni

- Tieni premuto il ⏻ pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo, premi nuovamente per passare tra 9 modalità di vibrazione.
- Dopo aver acceso il dispositivo, premi il 🔊 pulsante per passare tra 4 modalità di aspirazione.
- Dopo aver acceso il dispositivo, premi e tieni premuto il 🔊 pulsante per attivare la tempesta di aspirazione con la suzione più forte (quinta modalità di aspirazione). Rilascia per tornare alla modalità di lavoro originale.

## • Modalità di riscaldamento:

- Collega la porta di ricarica per il riscaldamento sul coperchio al caricatore. Durante il riscaldamento, la luce rossa è accesa.
- Non riscaldare il prodotto per più di 4 minuti. Se desideri riscaldare nuovamente il dispositivo, scollega il caricatore e ricaricalo per il riscaldamento.  
(Attenzione: Mantieni il dispositivo spento durante la ricarica.)

## • Visualizzazione dello stato

Stato di attivazione	—————	Luce continua
Durante la ricarica	—————	Luce lampeggiante
Completamente carico	—————	Luce continua
Batteria scarica	—————	Luce continua

## • Modalità d'uso

- Pulisci il manicotto con acqua o gel doccia quando lo usi per la prima volta, poi asciugalo con un asciugamano.
- Applica il lubrificante appropriato nel tunnel o sulle parti genitali per facilitare l'esperienza.

## • Attenzione

- Solo per uso adulti, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Interrompere l'uso in caso di disagio o se il prodotto è danneggiato.


## • Manutenzione

- Pulisci il prodotto con sapone antibatterico delicato e acqua prima e dopo ogni utilizzo, poi asciugalo con un asciugamano.
- Conserva il prodotto in un luogo pulito, asciutto e privo di polvere, al riparo dalla luce solare diretta, da temperature elevate, umidità e sporco.

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

Materials do Produto	plástico ABS, silicone seguro para o corpo
Bateria	recarregável Li-ion
Capacidade de carga	1100mAh
Usando o tempo	cerca de 75 minutos
O tempo de carga	cerca de 150 minutos
Peso líquido	1.96 lbs
Tamanho	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Tamanho



## • Exibição de botões



- ⏻ Botão de ligar/desligar e de alternância de modos de vibração
- 🌀 Botão de alternância de modos de sucção
- 🔊 Nível de Intensidade de Vibração (exibido à esquerda)
- 🔋 Nível de Bateria Restante (exibido no meio)
- 🌀 Nível de Intensidade de Sucção (exibido à direita)
- Porta de carregamento USB (na parte superior)
- Porta de carregamento de aquecimento (na tampa inferior)

## • Instruções

- Pressione e segure o ⏻ botão por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo. Pressione novamente para alternar entre 9 padrões de vibração.
- Após ligar o dispositivo, pressione o 🌀 botão para alternar entre 4 modos de sucção.
- Após ligar o dispositivo, pressione e segure o 🌀 botão para ativar a tempestade de sucção com a sucção mais forte (quinto modo de sucção). Solte para voltar ao modo de funcionamento original.

## • Modo de aquecimento

- Conecte a porta de carregamento para aquecimento na capa com o carregador. Enquanto aquece, a luz vermelha fica acesa.
- Não aqueça o produto por mais de 4 minutos. Se quiser aquecer o dispositivo novamente, desligue o carregador e recarregue-o para aquecimento.

(Atenção: mantenha o dispositivo desligado enquanto carrega.)

## • Exibição de status

Ativar status	—————	Luz branca duradoura
Durante o carregamento	—————	A luz vermelha pisca
Totalmente carregado	—————	Luz vermelha duradoura
Bateria fraca	—————	Luz vermelha duradoura

## • Como usar

- Limpe a manga com gel de água ou chuveiro enquanto usá-lo pela primeira vez, depois aque com uma toalha.
- Aplique o lubrificante apropriado no túnel ou em seu genital para suavizar a experiência.

## • Atenção

- Apenas para uso adulto, mantenha fora do alcance das crianças;
- Descontinuar o uso se sentir algum desconforto ou se o produto estiver danificado;


## • Manutenção

- Limpe o produto com sabão antibacteriano leve e água antes e depois de cada uso, depois aque com uma toalha;
- Armazene o produto em um lugar limpo, seco e sem poeira, evite a luz solar direta, mantenha-se longe de alta temperatura, umidade e sujeira.

Gelieve enkele minuten te nemen om de instructies te lezen voordat u het product gebruikt. Gelieve het product op te laden en schoon te maken alvorens het te gebruiken. Het wordt aanbevolen om uitsluitend de originele oplaadkabel te gebruiken.

Productmaterialen	ABS-kunststof, lichaamsv veilig silicone
Batterij	Oplaadbare Li-ion-batterij
Batterijcapaciteit	1100mAh
Gebruikstijd	ongeveer 75 minuten
Laadtijd	ongeveer 150 minuten
Nettogewicht	1,96 lbs
Formaat	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Formaat



## • Weergave van de knoppen



- ⏻ Aan/Uit & Schakelknoppen voor Vibratiemodi
- 🌀 Schakelknop voor Zuigmodi
- 🔊 Trillingsintensiteitsniveau
- 🔋 Resterend batterijniveau
- 🌀 Zuigkrachtintensiteitsniveau
- USB-oplaadpoort (bovenkant)
- Verwarmingslaadpoort (onderkant deksel)

## • Instructie

- Houd de ⏻ knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen, druk nogmaals om te schakelen tussen 9 vibratiepatronen.
- Na het inschakelen van het apparaat, druk op de 🌀 knop om te schakelen tussen 4 zuigmodi.
- Nadat het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de 🌀 knop en houdt u deze ingedrukt om de zuigstorm met de sterkste zuigkracht te activeren (de vijfde zuigmodus). Laat los om terug te keren naar de oorspronkelijke werkmodus.

## • Verwarmingsmodus

- Sluit de verwarmingslaadpoort op het deksel aan op de lader. Tijdens het verwarmen brandt het rode lampje.
- Verwarm het product niet langer dan 4 minuten. Als je het apparaat opnieuw wilt verwarmen, haal dan de lader los en laad deze opnieuw op voor het verwarmen.  
(Opmerking: Zet het apparaat uit tijdens het opladen.)

## • Statusweergave

Activeringsstatus	—————	Continu licht
Tijdens het opladen	—————	Knipperend licht
Volledig opgeladen	—————	Continu licht
Lage batterij	—————	Continu licht

## • Gebruiksaanwijzingen

- Reinig de huls met water of douchegel bij het eerste gebruik, droog het vervolgens af met een handdoek.
- Breng een geschikt glijmiddel aan in de tunnel of op uw geslachtsdelen voor een soepele ervaring.

## • Let op

- Alleen voor volwassenen, buiten bereik van kinderen houden.
- Stop met gebruik als u ongemak ervaart of als het product beschadigd is.

## • Onderhoud


- Reinig het product met milde antibacteriële zeep en water vóór en na elk gebruik, droog het vervolgens af met een handdoek.
- Bewaar het product op een schone, droge en stofvrije plaats, uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen, vochtigheid en vuil.



Prosím, před použitím výrobku si přečtěte následující instrukce. Před použitím výrobku ho prosím dobijte a očistěte. Doporučuje se používat pouze původní nabíjecí kabel.

Materiály výrobku	ABS plast, tělo je bezpečné pro tělo silikon
Baterie	Lithiová akumulátorová baterie
Kapacita baterie	1100mAh
Doba používání	přibližně 75 minut
Doba nabíjení	přibližně 150 minut
Čistá hmotnost	1.96 lbs
Velikost	10.15*3.14 in/25.78*7.97 cm

## • Velikost



## • Zobrazení tlačítek



- ⏻ Tlačítko zapnutí/vypnutí a přepínání vibračních režimů
- 🌀 Tlačítko přepínání režimů sání
- 🔊 Úroveň intenzity vibrací
- 🔋 Zbývající úroveň baterie
- 🌀 Úroveň intenzity nasávání
- USB nabíjecí port (nahore)
- Nabíjecí port pro ohřev (na spodním krytu)

## • Návod

- Podržte ⏻ tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí zařízení, znovu stiskněte pro přepínání mezi 9 vibračními vzory.
- Po zapnutí zařízení stiskněte 🌀 tlačítko pro přepínání mezi 4 režimy nasávání.
- Po zapnutí zařízení stiskněte a podržte 🌀 tlačítko, abyste aktivovali sání s nejsilnějším sáním (pátý režim sání). Uvolněte pro návrat do původní pracovního režimu.

## • Režim s ohřevem

- Připojte nabíjecí port pro ohřev na krytu k nabíječe. Během ohřevu svítí červené světlo.
- Neohřívejte výrobek déle než 4 minuty. Chcete-li zařízení znovu ohřát, odpojte nabíječku a znovu ji nabijte pro ohřev. (Pozor: Během nabíjení zařízení vypněte.)

## • Zobrazení stavu

Stav aktivace	—————	Trvale svítící světlo
Při nabíjení	—————	Blikající světlo
Plně nabitý	—————	Trvale svítící světlo
Nízká úroveň baterie	—————	Trvale svítící světlo

## • Jak používat

- Při prvním použití vyčistěte rukáv vodou nebo sprchovým gelem a osušte ho ručníkem.
- Pro plynulý zážitek naneste do tunelu nebo na pohlavní orgány vhodný lubrikant.

## • Upozornění

- Před a po každém použití očistěte výrobek jemným antibakteriálním mýdlem a vodou a poté ho osušte ručníkem;
- Ukládejte výrobek na čistém, suchém a bezprašném místě, vyhněte se přímému slunečnímu světlu, udržujte v dálce od vysokých teplot, vlhkosti a nečistot.

DESIGNED WITH YOUR JOY IN MIND