


User Manual




EN

Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

• Product Specifications


Product Materials	ABS, Silicone
Battery	Li-Ion Rechargeable
Using Time	1 Hour
Charging Time	2 Hours
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.41 lbs
Size	6.02*3.49*1.43 in

• Size



EN

• Buttons Display



- ⏻ On/Off & Modes Switching Button
- ⏸ Modes Switching Button
- Magnetic Charging Connection

• Instruction

- Press and hold the ⏻ button for 1.5s to turn on/off the device, press again to switch between 10 vibrating & licking patterns.
- After turn on the device, press the ⏸ button to switch between 10 tapping modes.

EN

• Light Indicator

- Charging — Light flashes
- Fully charged — Light on permanently
- While working — Light on

• Maintenance

- Wash it thoroughly with mild soap and clean water.
- Air dry or dry it with a clean towel.
- Store it in a cool, dry and dust-free place, avoid direct sunlight.

• Attention

- This product is for adult use only, keep out of reach of children.
- It's recommended to use with water-based lubricants.
- Please stop using immediately if you feel uncomfortable during use.


ES

Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

• Especificaciones del producto


Materiales del producto	ABS, Silicona
Batería	Li-Ion recargable
Tiempo de uso	1 Hora
Tiempo de carga	2 Horas
Impermeable	IPX7
Peso neto	0.41 lbs
Pluado	6.02*3.49*1.43 in

• Tamaño



ES

• Visualización de botones



- ⏻ Botón de encendido/apagado y cambio de modos
- ⏸ Botón de cambio de modos
- Conexión de carga magnética

• Instrucciones

- Mantenga presionado el ⏻ botón durante 1.5 s para encender/apagar el dispositivo, presione nuevamente para cambiar entre 10 patrones de vibración y lamido.
- Después de encender el dispositivo, presione el botón ⏸ para cambiar entre 10 modos de toque.

ES

• Indicadores de luz

- Cargando — Destellos de luz
- Carga completa — Luz encendida permanentemente
- Mientras trabaja — Luz encendida

• Mantenimiento

- Lavar bien con jabón suave y agua limpia.
- Secar con una toalla limpia.
- Guardar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evitar la luz solar directa.

• Atención

- Este producto es solo para uso de personas adultas; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar con lubricantes a base de agua.
- Por favor, deje de usar inmediatamente si siente algún tipo de incomodidad durante su uso.


PT

Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

• Especificações do produto


Materiais do produto	ABS, Silicone
Bateria	Li-Ion recarregável
Usando o tempo	1 Hora
Tempo de carregamento	2 Horas
À prova d'água	IPX7
Peso líquido	0.41 lbs
Tamanho	6.02*3.49*1.43 in

• Tamanho



PT

• Exibição de botões



- ⏻ Botão de alternância de modos e ligá/desliga
- ⏸ Botão de alternância de modos
- Conexão de Carregamento Magnético

• Instrução

- Pressione e segure o botão ⏻ por 1.5s para ligá/desligar o dispositivo, pressione novamente para alternar entre 10 padrões de vibração e lambida.
- Depois de ligar o dispositivo, pressione o botão ⏸ para alternar entre 10 modos de toque.

PT

• Indicador de luz

- Carregando — A luz pisca
- Totalmente carregado — Luz acesa permanentemente
- Enquanto trabalha — Luz acesa

• Manutenção

- Lave bem com sabão neutro e água limpa.
- Seque-o com uma toalha limpa.
- Armazene-o em local fresco, seco e livre de poeira, evite a luz solar direta.

• Atenção

- Este produto é apenas para uso adulto; Mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se o uso com lubrificantes à base de água.
- Por favor, pare de usar imediatamente se você se sentir desconfortável durante o uso.