




USER MANUAL



BLUETOOTH SPEAKER

X6

KEY FEATURES

1. True Wireless Stereo (TWS) connection: 2 Bluetooth speakers can be paired and plays music synchronously with correct sound dividing on Left and Right.
2. Bluetooth 5.0 Version: very fast and stable connection. Up to 30ft connecting range without obstacle.
3. Support MP3/USB/TF card/FM radio and with 3.5mm AUX in.
4. 5W RMS, 10W peak power speakers provide crystal clear sound and clear deep bass with small size and light weight.
5. Built-in rechargeable lithium battery. Fast charge in 3-4 hours and long working time up to 12 hours.
6. Auto power-off when no any signal input in 10 minutes for power saving.
7. Noise-canceling microphone for phone calls.

IN THE PACKAGE

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 X6 Bluetooth Speaker | 1 3.5mm Audio Cable |
| 1 Micro-USB Charging Cable | 1 User Manual |

CONNECTIONS

* Peel off the rubber cover on top to see all the connections below.

1. TF card slot.
2. 3.5mm AUX input to connect PC, mobile phone etc.
3. USB flash drive slot.
4. Micro-USB power charging socket.

USB/ TF CARD/ AUX MODE

1. Support USB flash disk and TF memory card.
2. Insert any USB flash disk and the speaker will automatically play audio file on it.
3. Insert any TF card and the speaker will automatically play audio file on it.
4. Connect your PC or mobile phone to the speaker by the 3.5mm audio cable provided and it will switch to AUX model.

FUNCTION KEY

Key	Function	Operation
	POWER: PLAY/PAUSE: AUTO SCAN:	1. Long press to power on/ off. 2. Short press to PLAY/ PAUSE when music playing. 3. On FM mode, short press to auto scan all channels. (Plug in the charging cable can be used as auxiliary antenna.)
	MODE SWITCH: PHONE: TWS LINKING:	1. Short press to select Bluetooth/ USB/ TF/ FM radio/AUX modes. 2. On Bluetooth mode, short press to answer or end an incoming call, double press to reject the incoming call. Double press can also redial or call back the latest call. 3. (See detail instruction for TWS bluetooth pairing on next page.)
	VOL-: PREV:	1. Long press to decrease the volume. 2. Press once to skip to the previous track.
	VOL+: NEXT:	1. Long press to increase the volume. 2. Press once to skip to the next track.

How can we help you?

CONTACT OUR US-BASED SUPPORT TEAM

Simple or complex, your questions are important to us. For service, support or more information, please contact the Sound Town support team:

Email: support@soundtown.com



BLUETOOTH PAIRING

Single speaker Bluetooth Pairing:

1. Turn on the power of the speaker, it will first enter Bluetooth mode and you will hear a voice prompt. When in other mode. Press the M button to switch to bluetooth mode till you hear a voice prompt.
2. In the setting of your Bluetooth enabled devices, set it to 'discover' available devices. From the Bluetooth device list, select the 'X6' device. Then you will hear a voice prompt and the speaker is now paired with your bluetooth devices.

Two speakers Bluetooth Pairing (TWS linking):

1. Switch off the Bluetooth function on your Bluetooth enable devices.
2. Turn on the power of both speakers at the same time.
3. Triple press the function button on any of the 2 speakers till you hear a voice prompt, the TWS series connection is successful.
4. In the setting of your Bluetooth enabled devices, set it to 'discover' available devices. From the Bluetooth device list, (only one device is displayed,) select the 'X6' device.
5. Both speakers are now paired with your Bluetooth enabled device. Audio signal will automatically be divided into left and right channels and you can enjoy the 'TWS' sound.

* NOTE:

* The TWS pairing operation only need for first time TWS linking or when TWS linking has been disconnected, the speakers have their memory for TWS linking with the save pairing devices.

* When the 2 speakers are in 'TWS' linking, you can control the volume, play/ pause, previous/ next song for both speakers by just control any one of the speaker.

SPECIFICATIONS

Product type: Bluetooth speaker
Bluetooth version: 5.0 support TWS
Interface: USB/ TF card/ 3.5mm AUX
Support format: MP3/ WAV
Speaker power: 5W RMS, 10W peak
Play time: 10~12 hours music play
Input power: DC 5V/ 1A
Charging time: 3~4 hours
Bluetooth connection range: up to 30 feet
(open area without obstacles)
Speaker size: 52mm
Battery capacity: 3.7V/ 1200mAh
Microphone: Bluetooth call
Distortion: <1%

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Conexión de Estéreo Inalámbrico Verdadero (TWS): se pueden emparejar 2 altavoces Bluetooth y reproducir música sincrónicamente en los lados izquierdo y derecho con el sonido correcto.
2. Versión de Bluetooth 5.0: conexión muy rápida y estable. El rango de la conexión puede llegar hasta 30ft sin obstáculos
3. Soporte la tarjeta MP3 / USB / TarjetaTF / radio FM y con entrada AUX de 3.5 mm.
4. Los altavoces de potencia máxima de 5W RMS y 10 W brindan un sonido cristalino y claro con amaño pequeño y peso ligero.
5. Batería de litio recargable incorporada. Carga rápida en 3-4 horas y hora de trabajo prolongada de hasta 12 horas.
6. Apagado automático cuando no existe la entrada de señal en 10 minutos para ahorrar energía.
7. Micrófono con reducción de ruido para llamadas.

CONTENIDO DE PAQUETE

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 X6 Altavoz Bluetooth | 1 Cable de Audio de 3,5 mm |
| 1 Cable de Carga Micro-USB. | 1 Manual de Usuario |

CONEXIONES

* Retire la cubierta de goma en la parte superior para ver todas las siguientes conexiones.

1. Ranura para tarjeta TF.
2. Entrada AUX de 3,5 mm para conexión de PC, teléfono móvil, etc.
3. Ranura para el equipo flash USB.
4. Toma de carga de energía micro-USB.

MODO USB / TARJETA TF / AUX

1. Soporte de disco flash USB y tarjeta de memoria TF.
2. El altavoz reproducirá automáticamente el archivo de audio cuando inserte cualquier disco flash USB.
3. El altavoz reproducirá automáticamente el archivo de audio cuando inserte cualquier tarjeta TF.
4. Con el cable de audio de 3,5 mm adjunto para conectar su PC o teléfono móvil al altavoz, cambiará al modelo AUX.

TECLA DE FUNCIÓN

Tecla	Función	Operación
	PODER: REPRODUCIR/ PAUSAR: AUTO ESCÁNER:	1. Presione para encender / apagar. 2. Presione brevemente para REPRODUCIR / PAUSAR al reproducir la música. 3. En el modo FM, presione brevemente para escanear de manera automática todos los canales (El cable de carga se puede utilizar como antena auxiliar).
	MODO DE CAMBIO: TELÉFONO: ENLACE TWS:	1. Presione brevemente para seleccionar los modos Bluetooth / USB /TF/ radio FM / AUX. 2. En el modo Bluetooth, presione brevemente para responder o colgar la llamada, haga doble clic para rechazar la llamada entrante. Haga doble clic también para volver a marcar o llamar la última llamada. 3. (Ver las instrucciones detalladas para el emparejamiento Bluetooth TWS en la página siguiente.)
	VOZ-: ANTERIOR:	1. Presione para bajar el volumen. 2. Presione una vez para volver a la pista anterior.
	VOZ+/ SIGUIENTE	1. Presione para aumentar el volumen. 2. Presione una vez para saltar a la siguiente pista.

¿Cómo podemos ayudarle?

CONTACTE A NUESTRO EQUIPO DE SOPORTE DE EE. UU.

Simple o complejo, su problema es importante para nosotros. Para obtener servicio, soporte o más información, comuníquese con el equipo de soporte de SOUND TOWN:

Email: support@soundtown.com



EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Emparejamiento Bluetooth de Simple Altavoz:

1. Encienda el altavoz, primero ingresará al modo Bluetooth y escuchará el mensaje de voz. En otros modos, presione el Botón de función para cambiar al modo bluetooth hasta que escuche un mensaje de voz.
2. En la configuración de dispositivos para Bluetooth, configúrelo para "descubrir" los dispositivos disponibles. En la lista de dispositivos Bluetooth, seleccione el dispositivo "X6". Luego escuchará un mensaje de voz y el altavoz ha emparejado con sus dispositivos bluetooth.

Emparejamiento Bluetooth de Altavoz Doble (enlace TWS):

1. Apague la función Bluetooth en su dispositivo.
2. Encienda ambos altavoces al mismo tiempo.
3. Presione tres veces el botón de función en cualquiera de los 2 altavoces hasta que escuche la voz de mensaje, la serie TWS se conecta exitosamente.
4. En la configuración del dispositivo para Bluetooth, configúrelo en "1 dispositivo disponible encontrado". De la lista de dispositivos Bluetooth (solo se muestra un dispositivo), seleccione el dispositivo "X6".
5. Ambos altavoces se han emparejado con su dispositivo Bluetooth. La señal de audio se dividirá automáticamente en los canales izquierdo y derecho, y podrá disfrutar del sonido TWS.

* Nota:

* La operación de emparejamiento de TWS solo requiere la vinculación TWS de la primera vez o cuando se desconecta la vinculación de TWS, los altavoces cuentan con su memoria para emparejar TWS con los equipos de emparejamiento guardados.

* Cuando los 2 altavoces están en el enlace "TWS", solo necesita controlar cualquiera de los altavoces para controlar el volumen de los dos altavoces, reproducir / pausar y la canción anterior / siguiente.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: ALTAVOZ BLUETOOTH

Versión de Bluetooth: 5.0 compatible con TWS

Interfaz: tarjeta USB / TF / AUX de 3,5 mm

Formato de soporte: MP3 / WAV

Potencia del altavoz: 5W RMS, 10W peak

Tiempo de reproducción: 10-12 horas de reproducción de música,

Energía de entrada: DC 5V / 1A

Tiempo de carga: 3 ~ 4 horas

Alcance de conexión Bluetooth: hasta 30 pies (área abierta sin obstáculos)

Tamaño del altavoz: 52 mm

Capacidad de batería: 3,7 V / 1200 mAh

Micrófono: llamada Bluetooth

Distorsión: <1%

HAUPTMERKMALE

1. TWS (True Wireless Stereo)-Verbindung: 2 Bluetooth-Lautsprecher können gekoppelt werden und Musik synchron mit korrekter Klangverteilung auf der linken und rechten Seite spielen.
2. Bluetooth 5.0 Version: sehr schnelle und stabile Verbindung. Bis zu 30ft Verbindungsbereich ohne Hindernis
3. Unterstützt MP3 / USB / TF-Karte / FM-Radio und mit 3,5 mm AUX-Eingang.
4. 5W RMS, 10W Spitzenleistung Lautsprecher bieten kristallklaren Klang und klare tiefe Bässe bei geringer Größe und geringem Gewicht.
5. Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie. Schnellladung in 3-4 Stunden und lange Arbeitszeit bis zu 12 Stunden.
6. Automatische Ausschaltung, wenn innerhalb von 10 Minuten kein Signal eingegeben wird, um Strom zu sparen.
7. Mikrofon mit Geräuschunterdrückung für Telefonanrufe.

IN THE PACKAGE

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 X6 Bluetooth-Lautsprecher | 1 3.5-mm Audiokabel |
| 1 Micro-USB Ladekabel | 1 Gebrauchsanweisung |

ANSCHLÜSSE

* Bitte ziehen Sie die Gummiabdeckung oben ab, um alle Anschlüsse unten zu sehen.

1. TF Card Slot.
2. 3.5 mm AUX-Eingang zum Anschließen von PC, Handy usw.
3. USB-Stick-Steckplatz.
4. Micro-USB-Steckdose.

USB / TF KARTE / AUX-MODUS

1. Unterstützt USB-Flash-Disk und TF-Speicherkarte.
2. Setzen Sie ein USB-Flash-Disk ein, und der Lautsprecher spielt automatisch eine Audiodatei ab.
3. Setzen Sie eine TF-Karte ein und der Lautsprecher spielt automatisch eine Audiodatei darauf ab.
4. Schließen Sie Ihren PC oder Ihr Mobiltelefon über das mitgelieferte 3,5-mm Audiokabel an den Lautsprecher an, und es wird auf das AUX-Modell umgeschaltet.

FUNKTIONSTASTE

Taste	Funktion	Bedienung
	LEISTUNG: ABSPIELEN/ ANHALTEN: AUTO SCAN:	1. Drücken Sie lange zur Ein- und Ausschaltung. 2. Drücken Sie kurz auf ABSPIELEN / ANHALTEN, wenn Musik abgespielt wird. 3. Drücken Sie im FM-Modus kurz, um alle Kanäle automatisch zu scannen. (Stecken Sie das Ladekabel als Hilfsantenne ein.)
	MODUS SCHALTER: HANDY: TWS VERBINDUNG:	1. Drücken Sie kurz, um die Modi von Bluetooth / USB / FM-Radio /TF/ AUX auszuwählen. 2. Drücken Sie kurz im Bluetooth-Modus, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder zu beenden, und drücken Sie zweimal, um den eingehenden Anruf abzulehnen. Durch zweimaliges Drücken können Sie auch den letzten Anruf erneut wählen oder zurückrufen. 3. (Siehe detaillierte Anweisungen zum TWS-Bluetooth-Paarung auf der nächsten Seite.)
	LAUT-: LETZTE:	1. Drücken Sie lange, um die Lautstärke zu verringern. 2. Drücken Sie einmal, um zum vorherigen Titel zu springen.
	LAUT+: NÄCHSTE:	1. Drücken Sie lange, um die Lautstärke zu erhöhen. 2. Drücken Sie einmal, um zum nächsten Titel zu springen.

Wie können wir Ihnen helfen?

KONTAKTIEREN SIE UNSER US-BASIERTES
UNTERSTÜTZUNGSTEAM

Einfach oder komplex, Ihre Fragen sind uns wichtig.

Bei der Bedienung, Unterstützung oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Sound Town- Unterstützungsteam:

E-Mail: support@soundtown.com



BLUETOOTH KOPPLUNG

Bluetooth-Kopplung mit einem Lautsprecher:

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Er wechselt zuerst in den Bluetooth-Modus und Sie hören eine Sprachaufforderung. Drücken Sie im anderen Modus die Funktionstaste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, bis Sie eine Sprachaufforderung hören.
2. Stellen Sie in den Einstellungen Ihrer Bluetooth-Aktivierungsgeräte ein, dass verfügbare Geräte erkannt werden. Wählen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte das Gerät „X6“ aus. Dann hören Sie eine Sprachaufforderung und der Lautsprecher ist jetzt mit Ihren Bluetooth-Geräten gekoppelt.

Bluetooth-Kopplung mit zwei Lautsprechern (TWS-Verknüpfung):

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihrer Bluetooth-Aktivierungsgeräte aus.
2. Schalten Sie beide Lautsprecher gleichzeitig ein.
3. Drücken Sie dreimal die Funktionstaste an einem der beiden Lautsprecher, bis Sie eine Sprachaufforderung hören. Die Verbindung zur TWS-Serie ist erfolgreich.
4. Stellen Sie in der Einstellung Ihrer Bluetooth-Aktivierungsgeräte „Erkennen1 verfügbare Geräte“ ein. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte (nur ein Gerät wird angezeigt) das Gerät „X6“ aus.
5. Beide Lautsprecher sind jetzt mit Ihrem Bluetooth-Aktivierungsgerät gekoppelt. Das Audiosignal wird automatisch in einen linken und einen rechten Kanal unterteilt, und Sie können den Klang des TWS genießen.

* HINWEIS:

* Der TWS-Paarung-Vorgang muss nur zum ersten Mal mit TWS verbunden werden. Wenn die TWS-Verbindung getrennt wurde, verfügen die Lautsprecher über einen Speicher für die TWS-Verbindung mit den gespeicherten Paarungs-Geräten.

* Wenn sich die beiden Lautsprecher in der „TWS-Verknüpfung“ befinden, können Sie die Lautstärke, abspielen / anhalten sowie den letzte / nächste Titel für beide Lautsprecher steuern, indem Sie einfach einen der Lautsprecher steuern.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Bluetooth-Lautsprecher

Bluetooth-Version: 5.0 unterstützt TWS

Anschluss: USB / TF-Karte / 3,5 mm AUX

Unterstützungsformat: MP3 / WAV

Lautsprecherleistung: 5W RMS, 10W peak

Spielzeit: 10-12 Stunden Musikwiedergabe

Eingangsleistung: DC 5V / 1A

Ladezeit: 3 ~ 4 Stunden

Bluetooth-Verbindungsreichweite: bis zu 30 Fuß (offener Bereich ohne Hindernisse)

Lautsprechergröße: 52 mm

Batteriekapazität: 3,7 V / 1200 mAh

Mikrofon: Bluetooth-Anruf

Verzerrung: <1%

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

1. Connexion Stéréo Véritable Sans Fil (TWS) : 2 haut-parleurs Bluetooth peuvent être appariés pour jouer de la musique de façon synchrone avec une répartition correcte du son sur les côtés Gauche et Droit.
2. Version Bluetooth 5.0: Connexion très rapide et stable. Portée de connexion jusqu'à 30 pieds sans obstacle
3. Ce produit prend en charge MP3/USB/la carte TF/ la radio FM, avec entrée AUX de 3.5 mm.
4. Avec la petite taille et le poids léger, les haut-parleurs dont la puissance de crête est de 5W RMS (10W) peuvent offrir un son cristallin et des basses claires et profondes.
5. Batterie au lithium rechargeable intégrée. Charge rapide en 3-4 heures et longue durée de travail jusqu'à 12 heures.
6. Ce produit s'éteint automatiquement lorsqu'aucun signal n'est entré en 10 minutes afin d'économiser l'énergie électrique.
7. Microphone à réduction du bruit pour les appels téléphoniques.

LISTE DE COLISAGE

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 X6 Haut-parleur Bluetooth | 1 Câble audio de 3.5 mm |
| 1 Câble de recharge Micro-USB | 1 Manuel d'instructions |

CONNEXIONS

* Pour voir toutes les connexions ci-dessous, veuillez décoller le couvercle en caoutchouc en haut.

1. Fente pour carte TF.
2. Entrée AUX 3.5 mm pour la connexion au PC, smartphone, etc.
3. Fente pour drive flash USB.
4. Prise de charge électrique micro-USB.

USB/ CARTE TF/ MODE AUX

1. Ce produit prend en charge le disque flash USB et la carte mémoire TF.
2. Après l'insertion d'un disque flash USB, le haut-parleur diffusera automatiquement le fichier audio.
3. Après l'insertion d'une carte mémoire TF, le haut-parleur diffusera automatiquement le fichier audio.
4. Si vous connectez votre PC ou smartphone au haut-parleur à l'aide du câble audio de 3.5 mm fourni, le haut-parleur passera au mode AUX.

TOUCHES FONCTIONNELLES

Touche	Fonction	Opération
	PUISSANCE: LECTURE/PAUSE: SCANNAGE AUTOMATIQUE:	1. Appuyez longuement pour allumer / éteindre ce produit. 2. Veuillez appuyer brièvement sur LECTURE/ PAUSE lors de la lecture de musique. 3. En mode FM, veuillez appuyer brièvement pour scanner automatiquement tous les canaux. (le câble de charge qui est branché peut être utilisé comme antenne auxiliaire.)
	MODE DE COMMUTATION: TÉLÉPHONE: CONNEXION VIA TWS:	1. Appuyez brièvement sur cette touche pour choisir parmi les modes Bluetooth / USB /TF/ Radio FM / AUX. 2. En mode Bluetooth, veuillez appuyer brièvement afin de répondre ou mettre fin à un appel entrant, et veuillez appuyer deux fois pour rejeter l'appel entrant. En outre, appuyer deux fois peut recomposer ou rappeler le dernier numéro composé. 3. (Veuillez voir les instructions détaillées sur l'appariement Bluetooth TWS à la page suivante.)
	VOL-: PRÉCÉDENT:	1. Appuyez longuement pour réduire le volume. 2. Appuyez une fois pour passer à la piste précédente.
	VOL+: SUIVANT:	1. Appuyez longuement pour augmenter le volume. 2. Appuyez une fois pour passer à la piste suivante.

Comment pouvons-nous vous aider ?

VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT

Que votre question soit imple ou complexe, elle est importante pour nous. Pour obtenir un service, un support ou de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de soutien de Sound Town :

E-mail: support@soundtown.com



APPARIEMENT BLUETOOTH

Appariement avec un seul haut-parleur via Bluetooth :

1. Après la mise sous tension du haut-parleur, il passera d'abord en mode Bluetooth et vous entendrez une invite vocale. Dans un autre mode, appuyez sur le Bouton de fonction pour passer en mode Bluetooth jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale.
2. Dans les paramètres de votre appareil Bluetooth, réglez-le sur "découvrir" les dispositifs disponibles. Dans la liste des dispositifs Bluetooth, veuillez choisir l'appareil "X6". Vous entendrez alors une invite vocale, cela signifie que le haut-parleur est maintenant apparié avec votre appareil Bluetooth.

Appariement avec deux haut-parleurs via Bluetooth(liaison TWS) :

1. Veuillez désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
 2. Veuillez allumer les deux haut-parleurs dans le même temps.
 3. Veuillez appuyer trois fois sur le bouton de fonction sur l'un des 2 haut-parleurs jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale, cela indique que la connexion de la série TWS est réussie.
 4. Dans les paramètres de votre appareil Bluetooth, réglez-le sur "découvrir un dispositif disponible". Dans la liste des dispositifs Bluetooth (un seul appareil s'affiche), sélectionnez l'appareil "X6".
 5. Les deux haut-parleurs sont maintenant appariés avec votre appareil Bluetooth. Le signal audio sera automatiquement divisé en canaux gauche et droit et vous pourrez profiter du son véritable stéréo sans fil.
- * REMARQUE :
- * L'opération d'appariement TWS est uniquement requise lors de la première connexion via TWS, car les haut-parleurs peuvent mémoriser le même appareil apparié via TWS lors de la reconnexion.
- * Lorsque les deux haut-parleurs sont en liaison TWS, vous pouvez contrôler le volume, la lecture/pause, la piste précédente/suivante pour les deux haut-parleurs en contrôlant simplement l'un d'entre eux.

SPÉCIFICATIONS

Type de produit : Bluetooth Imperméable

Version Bluetooth : 5.0 TWS

Interface : USB/ carte TF/ AUX 3.5 mm

Format de support : MP3/ WAV

Puissance du haut-parleur : 5W RMS, 10W peak

Durée de lecture : 10-12 heures de musique

Puissance d'entrée : CC 5V/ 1A

Durée de charge : 3~4 heures

Portée de la connexion Bluetooth : jusqu'à 30 pieds (zone ouverte sans obstacles)

Dimension du haut-parleur : 52 mm

Capacité de la batterie : 3.7V/ 1200mAh

Microphone : Appel Bluetooth

Distorsion : <1%

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Подключение Настоящее беспроводное стерео (True Wireless Stereo TWS): 2 динамика Bluetooth могут быть сопряжены и воспроизводить музыку синхронно с правильным разделением звука на левую и правую стороны.
2. Версия Bluetooth 5.0: очень быстрое и стабильное соединение. Диапазон подключения до 30 футов без препятствий
3. Поддержка MP3 / USB / TF-карты / FM-радио и с входом AUX 3,5 мм.
4. Динамики 5W RMS и пиковой мощности 10 W обеспечивают кристально чистый звук и чистые глубокие басы при небольшом размере и небольшом весе.
5. Встроенный литиевый аккумулятор. Быстрая зарядка за 3-4 часа и продолжительное время работы до 12 часов.
6. Автоматическое отключение питания при отсутствии входного сигнала в течение 10 минут для экономии энергии.
7. Шумоподавляющий микрофон для телефонных звонков.

В ПАКЕТЕ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 X6 динамик Bluetooth | 1 аудиокабель 3.5 мм |
| 1 зарядный кабель Micro-USB | 1 Руководство |

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

* Снимите резиновую крышку сверху, чтобы увидеть все соединения ниже.

1. Слот для карт TF.
2. 3.5 мм вход AUX для подключения ПК, мобильного телефона и т. Д.
3. Слот для USB-накопителя.
4. Интерфейс для зарядки Микро-USB.

РЕЖИМ USB / TF КАРТЫ / AUX

1. Поддержка USB-накопителя и карты памяти TF.
2. Вставьте любой USB-накопитель, и динамик автоматически воспроизведет на нем аудиофайл.
3. Вставьте любую TF-карту, и динамик автоматически воспроизведет на ней аудиофайл.
4. Подключите компьютер или мобильный телефон к динамику с помощью прилагаемого аудиокабеля 3,5 мм, и он переключится на модель AUX.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Кнопка	Функция	Операция
	ПИТАНИЕ: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА: АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ:	1. Нажмите и удерживайте для включения / выключения. 2. Короткое нажатие для воспроизведения / паузы во время воспроизведения музыки. 3. В режиме FM коротко нажмите для автоматического сканирования всех каналов (подключите зарядный кабель, который можно использовать в качестве дополнительной антенны).
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА: ТЕЛЕФОН: СВЯЗЬ TWS:	1. Короткое Нажмите, чтобы выбрать режимы Bluetooth / USB /TF/ FM-радио / AUX. 2. В режиме Bluetooth кратковременно нажмите, чтобы ответить или завершить входящий звонок, дважды нажмите, чтобы отклонить входящий звонок. Двойное нажатие также может повторно набрать или перезвонить последнему звонку. 3. (См. Подробную инструкцию по сопряжению TWS Bluetooth на следующей странице.)
	ГРОМКОСТЬ-: ПРЕД:	1. Нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость. 2. Нажмите один раз, чтобы перейти к предыдущей дорожке.
	ГРОМКОСТЬ+: СЛЕДУ:	1. Нажмите и удерживайте для увеличения громкости. 2. Нажмите один раз, чтобы перейти к следующей дорожке.

Как мы можем вам помочь?

СВЯЗАТЬСЯ С НАШЕЙ КОМАНДОЙ ПОДДЕРЖКИ

Ваш вопрос, простой или сложный, важен для нас. Для обслуживания, поддержки или получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки компании:

Электронная почта: support@soundtown.com



СОЕДИНЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Bluetooth-соединение с одним динамиком:

1. Включите динамик, сначала войдет в режим Bluetooth, и вы услышите голосовую подсказку. Если в другом режиме, нажмите кнопку Функциональная кнопка переключиться в режим Bluetooth, пока не услышите голосовую подсказку.
2. В настройках Bluetooth-совместимого устройства установите его как «доступное устройство». В списке устройств Bluetooth выберите устройство «X6». Затем вы услышите голосовую подсказку, и динамик будет подключен к вашему устройству Bluetooth.

Подключение двух динамиков по Bluetooth {соединение TWS}:

1. Выключите функцию Bluetooth на устройствах с поддержкой Bluetooth.
2. Включите питание обоих динамиков одновременно.
3. Трижды нажмите функциональную кнопку на любом из 2 динамиков, пока не услышите голосовую подсказку, соединение серии TWS установлено успешно.
4. В настройках устройств с поддержкой Bluetooth установите его как «доступное устройство». В списке устройств Bluetooth (отображается только одно устройство) выберите устройство «X6».
5. Оба динамика теперь сопряжены с вашим Bluetooth-совместимым устройством. Аудиосигнал будет автоматически разделен на левый и правый каналы, и вы сможете наслаждаться звуком.

* ВНИМАНИЕ:

* Операция сопряжения TWS требуется только при первом подключении TWS или, когда привязка TWS была отключена, у динамиков есть память для подключения TWS с сохраненными устройствами сопряжения.

* когда 2 динамика подключены к TWS, вы можете регулировать громкость, воспроизведение / паузу, предыдущую / следующую песню для обоих динамиков, просто управляя любым из динамиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип продукта: динамик Bluetooth

Версия Bluetooth: 5.0 поддержка TWS

Интерфейс: USB / TF карта / 3,5 мм AUX

Поддерживаемый формат: MP3 / WAV

Мощность динамика: 5W RMS, 10W peak

Время воспроизведения: 10-12 часов воспроизведения музыки

Входная мощность: 5V постоянного тока / 1A

Время зарядки: 3 ~ 4 часа

Диапазон подключения Bluetooth: до 30 футов (открытая площадка без препятствий) (open area without obstacles)

Размер динамика: 52 мм

Емкость аккумулятора: 3,7V / 1200mAh

Микрофон: вызов Bluetooth

Искажение: <1%