

# BIOS living

**Pèse-personne ultraplat en verre**

Mode d'emploi

SC403



## Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne ultraplats en verre de BIOS Living. Ce pèse-personne a été mis au point grâce à l'électronique de pointe. Cet appareil de précision a une capacité pondérale de 350 lb / 158 kg, et il comporte les fonctionnalités Mise en marche/arrêt automatique et réinitialisation à zéro automatique.

## Caractéristiques

- ACL 3¾ po x 1 ¼ po / 9,5 x 3 cm
- Plateforme en verre résistant aux chocs
- Précision jusqu'à 350 lb / 158 kg
- LG/KG/ST commutable
- Indicateur de faiblesse de la pile
- 1 pile CR2032 incluse
- Garantie de 5 ans

## Mise en fonction de votre pèse-personne

1. La pile au lithium (CR2032) est incluse avec votre pèse-personne. Retirez le couvercle du compartiment de la pile au dos du pèse-personne en soulevant la languette noire. Retirez la pellicule de protection de la pile et fermez le couvercle du compartiment.
2. Avant la mise en fonction du pèse-personne, changez l'unité de mesure. Au dos du pèse-personne, vous verrez un petit bouton marqué des unités de mesure "KG/LB/ST"; appuyez sur le bouton pour choisir l'unité de mesure.

## Mise en marche

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évituez les moquettes ou autres surfaces moelleuses).  
**NOTE** : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par exemple un tapis, des mesures inexactes pourraient en résulter ou un message d'erreur pourrait s'afficher.
2. Montez sur le pèse-personne lentement et en douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous debout sans mouvement de va-et-vient et placez vos pieds à une distance égale.  
**NOTE** : Si l'écran affiche "C", ceci est une indication d'une mesure inexacte. Si cela se produit, répétez l'étape 2.
3. Votre poids s'affichera à l'écran; il clignotera trois fois puis déterminera votre poids exact.
4. Descendez du pèse-personne; un nouvel utilisateur peut utiliser immédiatement le pèse-personne par la suite.
5. Le pèse-personne se fermera automatiquement après 8 secondes s'il n'est pas utilisé.

## Dépannage

Erreur affichée	Explication
Lo	Indicateur de faiblesse de la pile
oL	Si le pèse-personne est surchargé - Surcharge de poids (capacité pondérale de 350 lb / 158 kg). Retirez immédiatement le poids du pèse-personne.
Écran vide	Remplacez la pile.

## Recommandations pour l'usage et l'entretien

- Évitez d'utiliser le pèse-personne lorsque la plateforme est mouillée. Elle sera glissante. Gardez-la au sec.
- Évitez un milieu avec une variation de température élevée ou basse extrême.
- Évitez d'exposer le pèse-personne à un choc brutal ou à des vibrations.
- Nettoyez le pèse-personne avec un linge humide et évitez toute infiltration d'eau à l'intérieur.
- Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas le pèse-personne pendant une période prolongée.
- Rangez le pèse-personne en position horizontale.

## Garantie de 5 ans

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d'un montant de 5,00 \$ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d'achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

Thermor Ltd.  
16975 Leslie Street  
Newmarket, ON L3Y 9A1  
[www.biosliving.com](http://www.biosliving.com)