

FUNCTIONNALITÉS :

- Double affichage ACL avec indicateur et rétroéclairage
- Fonctionnement : touche tactile
- Capacité de charge maximale : 5000 g / 11 lb
- Par paliers de : $\pm 1g / 0,05\text{ oz}$
- Arrêt automatique
- Indicateurs de surcharge et pile faible
- Fonction Tare
- 3 piles AAA incluses

Nous vous remercions de l'achat de la balance de cuisine numérique/analogique de BIOS Professional. Veuillez lire attentivement toutes les directives de fonctionnement avant d'utiliser la balance. Cette balance électronique est un instrument de précision; avec un entretien normal et un traitement adéquat, elle donnera un service fiable pendant plusieurs années.

PRÉCAUTION :

Cette balance est conçue pour peser des aliments dans une cuisine. Déposer la balance sur une surface dure et plane. **Ne pas** mettre ou ranger un objet quelconque sur le plateau de la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

1. Usage et installation :


- Insérer 3 piles AAA de 1,5 V et l'écran ACL affichera toutes les valeurs pendant 5 secondes, puis se mettra hors tension automatiquement.
- Appuyer sur [ON] pour mettre sous tension la balance.

2. Unités :

- Appuyer sur le bouton situé à la partie inférieure de la balance pour changer les unités de mesures entre gramme et once



3. Fonction Tare :



NOTE: En dessous de la fonction Tare, le poids total ne peut excéder la capacité de la balance.

4. Dépannage :

Dans le cas de	Affichage	Action
Surcharge	-----	Diminuer le poids de l'ingrédient
Pile faible	Lo	Remplacer les piles
L'indicateur ne retourne pas à zéro		Pause de la pesée du produit : retirer les piles puis les réinsérer

GARANTIE D'UN AN :

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat, veuillez le renvoyer à l'adresse spécifiée ci-dessous. Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé. Veuillez inclure le messenger de retour ou la meilleure méthode de retour si le produit n'est pas déclaré défectueux. Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.