



KUBE




QUICK START GUIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

دليل البدء السريع



01 // INSTALL THE HANDLES

- Remove handles, bolts, and KUBE tool from the welcome tray.
- Attach handles, making sure the arrow on the inside of the handle points up.
- Tighten the bolts using the included KUBE tool.

02 // TURN KUBE ON

- Press and hold the Power button for 2 seconds.
- Wait for KUBE to start up (about 30 seconds).
- Once complete, the KUBE startup sound plays and all button lights will illuminate.



03 // GET CONNECTED

To connect using an existing Wi-Fi network:

- Hold down the Wi-Fi button for 5 seconds until the button flashes blue.
- Wait about 20 seconds, then select “Wi-Fi” on your iOS/Apple* device.
- Select “KUBE”, which appears as an “available AirPlay speaker” at the bottom of the list.
- Click Next, and KUBE will join the Wi-Fi network your iOS/Apple device is currently connected to. After 10 seconds, the light on KUBE will turn solid white (instead of flashing blue).
- You can now play HD audio on KUBE using AirPlay and your Apple device.

To use KUBE as a Wi-Fi network:

- Press and hold the Play button.
- KUBE will restart after 30 seconds in “outdoor” mode.
- The Wi-Fi button will turn solid blue, showing KUBE is now in this mode.
- Browse for Wi-Fi networks on your laptop or mobile device.
- Connect your device to “KUBE” using the password “kubemusic” (lower case)



01 // INSTALE LAS MANIJAS

- Retire las manijas, los pernos y la herramienta KUBE de la bandeja de bienvenida.
- Adhiera las manijas, asegurándose de que la flecha en el interior de la manija apunte hacia arriba.
- Ajuste los pernos utilizando la herramienta KUBE incluida.

02 // ENCENDER KUBE

- Presione y mantenga presionado el botón Encendido/Apagado durante 2 segundos.
- Espere que KUBE se ponga en marcha (unos 30 segundos).
- Una vez completado, se reproducirá el sonido de puesta en marcha de KUBE y todas las luces de los botones se iluminarán.



03 // CONECTARSE

Para conectarse a una red de Wi-Fi existente:

- Mantenga presionado el botón de Wi-Fi durante 5 segundos hasta que parpadee en azul.
- Espere unos 20 segundos, después seleccione “Wi-Fi” en su dispositivo iOS/Apple*.
- Seleccione “KUBE”, que aparece como “parlante disponible en AirPlay” en la parte inferior de la lista.
- Haga clic en Siguiente, y KUBE se unirá a la red de Wi-Fi a la que el dispositivo iOS/Apple esté actualmente conectado. Después de 10 segundos, la luz en KUBE se encenderá en blanco constante (en lugar de azul parpadeante).
- Ahora puede reproducir audio HD en KUBE utilizando AirPlay y su dispositivo Apple.

Para utilizar KUBE como una red de Wi-Fi:

- Pulse y mantenga pulsado el botón Reproducir.
- KUBE se reiniciará después de 30 segundos en modo “exterior”.
- El botón de Wi-Fi se encenderá en azul constante, mostrando que KUBE ahora está en este modo.
- Explore las redes de Wi-Fi en su computadora portátil o dispositivo móvil.
- Conecte el dispositivo a “KUBE” utilizando la contraseña “kubemusic” (en minúscula)



01 // INSTALLER LES POIGNÉES

- Retirez les poignées, les boulons et l'outil KUBE du porte-accessoires.
- Fixez les poignées en veillant à ce que les flèches à l'intérieur pointent vers le haut.
- Serrez les boulons au moyen de l'outil KUBE fourni.

02 // METTRE KUBE SOUS TENSION

- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant deux secondes.
- Attendez la fin du démarrage de KUBE (30 secondes environ).
- Lorsque l'enceinte KUBE est prête, on entend une tonalité et toutes les touches sont éclairées.



03 // SE CONNECTER

Pour se connecter en passant par un réseau Wi-Fi existant :

- Maintenez la touche Wi-Fi enfoncée pendant cinq secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.
- Attendez 20 secondes environ, puis sélectionnez « Wi-Fi » sur votre appareil iOS/Apple*.
- Sélectionnez « KUBE » qui s'affiche en tant qu'« enceinte AirPlay disponible » au bas de la liste.
- Cliquez sur Suivant et KUBE se relie au réseau Wi-Fi auquel votre appareil iOS/Apple est présentement connecté. Au bout de 10 secondes, le voyant de KUBE passe d'un bleu clignotant à un blanc continu.
- Vous pouvez alors écouter du son en haute définition sur KUBE au moyen d'AirPlay et de votre appareil Apple.

Pour utiliser KUBE comme réseau Wi-Fi :

- Maintenez la touche de lecture enfoncée.
- KUBE redémarre en mode extérieur au bout de 30 secondes.
- La touche Wi-Fi passe au bleu continu pour confirmer que ce mode est en cours.
- Recherchez des réseaux Wi-Fi sur votre ordinateur portable ou votre appareil mobile.
- Connectez votre appareil à KUBE en utilisant le mot de passe kubemusic (en minuscules)



01 // INSTALLATION DES POIGNÉES

- Retirez les poignées, les boulons et l'outil KUBE du carton de bienvenue.
- Fixez les poignées en orientant la flèche interne vers le haut.
- Serrez les boulons à l'aide de l'outil KUBE.

02 // MISE SOUS TENSION DE L'ENCEINTE KUBE

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.
- Attendez que KUBE démarre (cela peut prendre environ 30 secondes).
- La tonalité de démarrage de l'enceinte KUBE retentit et tous les boutons s'allument.



03 // CONNEXION

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi existant :

- Appuyez sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que le bouton clignote en bleu.
- Attendez environ 20 secondes, puis sélectionnez « Wi-Fi » sur votre périphérique iOS/Apple*.
- Sélectionnez « KUBE », qui apparaît en tant qu'« enceinte AirPlay disponible » en bas de la liste.
- Cliquez sur Suivant ; KUBE se connecte au réseau Wi-Fi auquel votre périphérique iOS/Apple est actuellement connecté. Au bout de 10 secondes, le voyant sur l'enceinte KUBE cesse de clignoter en bleu et s'allume en blanc.
- Vous pouvez désormais profiter du son HD sur KUBE à l'aide de la fonction AirPlay de votre périphérique Apple.

Pour utiliser KUBE comme réseau Wi-Fi :

- Maintenez enfoncé le bouton Lecture.
- KUBE redémarre au bout de 30 secondes en mode « extérieur ».
- Le bouton Wi-Fi s'allume en bleu pour indiquer que ce mode est activé sur l'enceinte KUBE.
- Recherchez les réseaux Wi-Fi sur votre ordinateur portable ou votre périphérique mobile.
- Connectez votre périphérique à « KUBE » à l'aide du mot de passe « kubemusic » (en minuscules)



01 // تركيب المقابض

- أزل المقابض، والمسامير، وأداة KUBE من علبة الترحيب.
- قم بتوصيل المقابض، تأكد من أن السهم الموجود داخل المقبض يُشير إلى أعلى.
- قم بإحكام ربط المسامير باستخدام أداة KUBE المُرَفقة.

02 // تشغيل KUBE

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.
- انتظر حتى يبدأ جهاز KUBE في العمل (حوالي 30 ثانية).
- بمجرد الاكتمال، سيصدر صوت بدء تشغيل جهاز KUBE وستضيء جميع أنوار الأزرار.

03 // ابدأ بالتوصيل

للتوصيل باستخدام شبكة Wi-Fi موجودة:

- اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi لمدة خمس ثوانٍ حتى يضيء الزر باللون الأزرق.
- انتظر حوالي 20 ثانية، ثم اختر "Wi-Fi" من على جهاز iOS/Apple الخاص بك.
- اختر "KUBE"، والذي يظهر تحت عنوان "available AirPlay speaker" (سماعة إير بلاي المتوفرة) في أسفل القائمة.
- انقر فوق التالي، وسوف يتصل KUBE بشبكة الواي فاي التي يتصل بها جهاز iOS/Apple الخاص بك في الوقت الحالي. بعد 10 ثوانٍ، سيتحول الضوء في KUBE إلى ضوء أبيض ثابت (بدلاً من الوميض الأزرق).
- يمكنك الآن تشغيل الصوت عالي الدقة على KUBE بواسطة تطبيق إير بلاي وجهاز Apple الخاص بك.

لاستخدام KUBE كشبكة واي فاي:

- اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل.
- سيقوم KUBE بإعادة التشغيل بعد 30 ثانية في الوضع «خارجي».
- سوف يتحول ضوء زر الواي فاي إلى الأزرق الثابت، مما يدل على أن KUBE في الوقت الحالي في هذا الوضع.
- ابحث عن شبكات الواي فاي على جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف المحمول الخاص بك.
- وصل جهازك بجهاز "KUBE" باستخدام كلمة المرور "kubemusic" (الأحرف الصغيرة)

