



MANUEL D'UTILISATION

VESTES CHAUFFANTES G-HEAT

Cher Client, Nous vous remercions pour votre achat.

Afin d'utiliser les vestes chauffantes G-Heat correctement, merci de lire attentivement cette notice.

Contenu du coffret :

- Une veste G-Heat
- Une notice d'utilisation en français

Instructions:

- Chargez les batteries complètement avant utilisation.** (Environ 7 heures de charge)
- Connectez la batterie au câble d'alimentation** situé dans la poche avant de la veste (prise USB). Attention à ne pas tirer fortement sur la connectique.
- Pressez le bouton de contrôle de la veste. La diode s'allume et **vous pouvez choisir le niveau de chauffe parmi les 3 proposés** en appuyant sur le bouton.
 - Led bleue = chauffage au niveau minimum
 - Led blanche = chauffage au niveau intermédiaire
 - Led rouge = chauffage au niveau maximal
- Pour éteindre, appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. Le rétro-éclairage du bouton s'arrête.

Tableau des températures: (Testées dans une pièce à 23°C)

Mode	Température	Autonomie
Led rouge	47-49°C	3-4h
Led blanche	42-45°C	4-5h
Led bleue	39-40°C	8-9h

Données techniques :

Temps de chargement: 5h

Voltage de la batterie: 3.7V
Capacité de la batterie selon le modèle: 7800mAh
Voltage Utilisable: 3.0V-4.2V
Over-charge Protection Voltage: 4.2V
Over-discharge protection voltage: 3.0V
Durée de vie de la batterie: 500 charges et +
Certification CE

Chargeur de la batterie:

Conditions de chargement: courant continu & voltage constant (CC/CV)
Température de charge: 0°C à 45°C
Input: AC/100-230V 40-60Hz
Output: DC/4.2V 500mA*2

Maintenance:

- Nous conseillons de laver les vestes à la main ou en machine à 30°C en programme délicat.
- Ne pas allumer le chauffage lors du chargement pour protéger les circuits.
- La batterie peut être chargée et déchargée environ 500 cycles. **En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé de la charger tous les 3 mois pour conserver la durée de vie de la batterie.**
- Ne pas approcher près du feu
- Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie/circuit/système de chauffage) sont endommagés.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que celui fourni.
- Attention, ce produit contient une batterie, en fin de vie merci de la jeter dans un lieu de collecte approprié, consultez le site : www.eco-systemes.fr

English instructions :

English Instructions are available on our website www.g-heat.com on the insoles page. You can also contact us at contact@g-heat.com if you have any further request.

Découvrez notre gamme complète de vêtements chauffants sur notre site www.g-heat.com : chaussettes, gants, semelles, vestes...

Vous pouvez nous envoyer un message à contact@g-heat.com si vous avez la moindre question.

G-Heat est une marque de la société Remora Web, SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro d'identification 830 579 637. Adresse : 69 rue du point du jour, 92100 Boulogne Billancourt, France. G-Heat 2018. Tous droits réservés.