



MODELO / MODEL 7030

TAHITI

CAMASTRO / SUN LOUNGER /
大浜地沙灘躺椅 / タヒチ ビーチチェア



CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO Y LÉALO ANTES DE ENSAMBLAR EL PRODUCTO.


PLEASE READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS.

請仔細讀取本說明書並妥善保存。
この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

ENSAMBLE COMO SE MUESTRA EN LAS IMÁGENES. /
ASSEMBLY AS SHOWN IN PICTURES. /
組立説明 / 図のように組み立てる

MODELO / MODEL 7030

TAHITI



1

Ensamble el producto en una superficie plana y limpia.
Assemble the product on a flat and clean surface.
清潔な平面で組み立てる。

En caso de que se desensamble ya sea por manija u otra razón, introduzca el poste en el hoyo como se muestra en la figura.
If the handle or for any other reason, insert the post into the hole as shown in the figure.
持ち手やその他の理由で分解された場合は、図のように穴に棒を挿入してください。

con agua.
with water.
水で洗ってください。

C.D.E.F

2

La marca de triángulo debe ir hacia dentro.
The triangle mark is to an inward direction.
三角マークを内側に付ける。

3

Inserte la parte E (B) y F (L) como se indica.
Insert the part E (B) and F (L) as indicated.
図のようにE (B)とF (L)を挿入してください。

4

Click

5

Producto ensamblado.
Assembled product.
組み立て完了。

NOTAS Y ADVERTENCIAS/NOTES AND WARNINGS / 注意事項

Favor de limpiar el camastro con productos neutros o solo con agua.
No utilice sustancias abrasivas o fibras, ya que pueden dañar la superficie o llegar a decolorarlo.
El producto está diseñado sólo para uso doméstico.
Se recomienda su uso para una temperatura ambiente de 0°C - 40°C (32°F - 104°F).
Utilice el producto en superficies planas.
Uso recomendado para una persona.

Use soft cloth to clean the plastic surface with water or neutral detergent.
Do not use strong detergent or rough cloth to clean the product, it may cause discolor or damage on the surface.
The product is designed for reasonable domestic use only.
Recommended for environment with temperature between 0°C - 40°C (32°F - 104°F).
Use the product on flat surfaces.
Capacity one person per product.

请以中性洗劑或清水清潔。
請勿使用磨料或纖維性清潔劑，會傷害產品表面造成褪色。
本產品設計為家庭用途。
建議使用環境溫度 0°C - 40°C (32°F - 104°F)。
請在平坦的平面上使用本產品。
單人使用產品。

プラスチックは、中性洗剤または水で下さい。
強い洗剤や粗い布を使用しないで下さい。表面の劣化や褪色の原因となります。
本製品は家庭用です。
0°C - 40°C の環境での使用を推奨します。
平坦な場所に本製品を使用して下さい。
本製品は一人です。



Respaldo ajustable en 4 posiciones.
Backrest adjustable in 4 positions.
沙灘躺椅具有四段式調整。
躺臥時仍可舒適休息。



Cuatro posiciones de inclinación: 10°, 30°, 50°, 70°
Four reclining positions: 10°, 30°, 50°, 70°
四段式調整: 10°, 30°, 50°, 70°
角度 10°-70° : 20度ずつ段階で調整できる。