


Hvad Er Der I Kassen?

Hover-1 i-100 • Vægløplader • Betjeningsvejledning / Hurtigstartvejledning

Kørsel På Dit i-100-hoverboard

Stå afslappet og stå så hurtigt, selvsikkert og jævnt op på hoverboardet. Forestil dig, at du går op ad trapper, først den ene fod, så den anden. Se op, når dine fødder står lige.

i-100-hoverboardet kan vibrere eller snurre rundt i én retning, hvis vægt og tryk kun fordeles på én fodmålte. DETTE ER NORMALT.



Opladning Af Dit i-100-hoverboard

Sluk for din
Hover-1 i-100



 Tænd / sluk-knap
(Placeret i ryggen)

Sæt opladeren i
opladningsporten



(Beliggende i ryggen)



Kalibrering

1. Placer i-100 på en flad overflade.
2. Tryk på ON / OFF-knappen og hold den inde i alt 15 sekunder.
3. i-100 tændes, lyser batteriindikatoren på tavlen.
4. Slip ON / OFF-knappen, når lampen blinker 5 gange
5. Sluk tavlen og tænd derefter igen. Kalibreringen vil nu være afsluttet.

Bluetooth-højttaler Og App

HØJTALER

1. Tænd din scooter, den "ping" når den tændes for at indikere, at den er i paringstilstand.
2. Aktivér Bluetooth® på din smartenhed, og søg efter "EU-H1-100". Hvis du bliver bedt om en pinkode, skal du indtaste "000000".
3. Din scooter siger "parret", når den er parret med succes.
4. Stream din musik ved hjælp af din enhed. Kontrol af lydstyrke, medier og spor skal udføres via din enhed. BEMÆRK: Scooteren er ikke udstyret med en mikrofon og er ikke egnet til telefonopkald.
5. Din scooter siger "Afbudt", når din smartenhed er uden for rækkevidde, eller din scooter skal oplades. Gentagne trin 1-4 for at tilslutte din scooter igen.

APP

1. Download appen "Hover-1" på din smartphone. Når du har åbnet appen, kan du registrere og oprette en konto
2. Tænd din scooter. Tryk på "Connect" for at åbne paringsmenuen og vælg din scooter. Hvis du bliver bedt om en pinkode, skal du indtaste "000000".



Til IOS



Til Android



**** VIGTIGT ****

**Opbevar dette kort, en kopi af din kvittering og dit
23-cifrede serienummer til dine poster**



BRUG FOR HJÆLP?

**Besøg www.hover-1.eu for at få oplysninger
om kundeservice og servicecenter eller
scanne QR-koden**



**Brug altid en korrekt
monteret hjelm, der
overholder
sikkerhedsstandarderne
CPSC, CE eller UKCA, når
du kører på din scooter.**



Korrekt Tilpasning:
Sørg for at din hjelm
dækker din pande.