

Käytä aina oikein kokoista, CPSC- tai CE-turvallisuusstandardit täyttävää kypärää, kun ajat skootterillasi.




Oikea Asento:
Varmista, että kypäräsi suojaa otsasi.

Mitä Laatikossa On?

Hover-1 Drive • Seinälaturi • Käyttöohje / Pikaopas


Driveilla Ajaminen

Pysy rentona ja astu laitteen päälle nopeasti, varmasti ja tasaisesti. Kuvittele kilpeäväsi portaita, ensin toinen jalka ja sitten toinen. Nosta katse, kun jalkasi ovat tasaisesti laudan päällä. Drive voi täristä tai pyöriä yhteen suuntaan, jos paino ja paine kohdistuu vain yhteen jalkamattoon. **TÄMÄ ON NORMAALIA.**



Drivein Lataaminen

Sammuta
Hover-1 Drive



Kytke laturi pistorasiaan
latausportti



(Sijaitsee takana)

❌ EI KOKONAAN VELOITETAAN

✅ TÄYSIN VELOITETAAN

Kalibrointi

1. Sijoita "Drive" tasaiselle alustalle.
2. Pidä ON / OFF-painiketta painettuna 15 sekunnin ajan.
3. Drive käynnistyy, valaiseen taulun akun merkivalon.
4. Kun valo vilkkuu viisi kertaa, vapauta virtapainike
5. Sammuta lauta ja kytke se sitten takaisin päälle. Kalibrointi on nyt valmis.



**** TÄRKEÄ ****

**Säilytä tämä kortti, kopio kuittisi
ja 23-numeroinen sarjanumerosi
tietueillesi**



TARVITSETKO APUA?

**Katso asiakaspalvelun ja
palvelukeskuksen
yksityiskohdat käymällä
osoitteessa www.hover-1.eu
tai skannaamalla QR-koodi**

