

Portez toujours un casque bien ajusté et conforme aux normes de sécurité CPSC ou CE lorsque vous conduisez votre scooter.




**Pose Correcte:**  
Assurez-vous que votre casque couvre bien votre front.

## Qu'y A-t-il Dans La Boîte?

Hover-1 Drive • Chargeur Mural • Manuel D'utilisation / Guide De Démarrage Rapide


## Conduire Votre Drive

Restez détendu et montez rapidement, avec confiance et uniformément. C'est comme si vous montez les escaliers, un pied, puis l'autre. Levez les yeux une fois que vos pieds sont au même niveau. Le Drive peut vibrer ou tourner dans une direction, si le poids et la pression sont appliqués à un seul tapis. C'EST NORMAL.



## Charger Votre Drive

Éteignez Votre Hover-1 Drive



Branchez le chargeur dans le port de charge



(Situé à l'arrière)

**PAS ENTIEREMENT ACCUSE**

**PLEINEMENT ACCUSE**

## Étalonnage

1. Placez le Drive sur une surface plane.
2. Appuyez sur le bouton ON / OFF et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes au total.
3. Le Drive s'allume et allume l'indicateur de batterie sur la carte.
4. Après que le voyant clignote 5 fois, relâchez le bouton ON / OFF
5. Éteignez puis rallumez la carte. L'étalonnage est maintenant terminé.



**\*\* IMPORTANT \*\***

**Conservez cette fiche, une copie de votre reçu et votre numéro de série à 23 chiffres pour vos registres.**



**BESOIN D'ASSISTANCE ?**

**Pour les détails du service client et du centre de service, veuillez visiter [www.hover-1.eu](http://www.hover-1.eu) ou scanner le code QR**

