

Använd alltid en hjälm som passar ordentligt och som uppfyller CPSC- eller CE-säkerhetskraven när du kör din hoverboard.





Korrekt Passform:
Se till att hjälmen täcker din panna

Vad Finns I Boxen?

Hover-1 Drive • Väggladdare • Bruksanvisning / snabbstartguide


Att Köra Din Drive

Stig lugnt, snabbt, tryggt och jämnt på hoverboarden. Tänk dig att du går i trappor, först en fot och sedan den andra. Se uppåt när dina fötter är jämna. Drive-hoverboarden kan vibrera eller snurra åt ett håll om vikt och tryck sätts på endast en fotmatta. DET HÄR ÄR NORMALT.



Att Ladda Din Drive

Stäng av din
Hover-1-Drive



Anslut laddaren till
laddningsporten



(Ligger i ryggen)

INTE HELT
LADDAD

FULLT
LADDAD

Kalibrering

1. Placera "Drive" på en plan yta.
2. Håll PÅ / AV-knappen intryckt i totalt 15 sekunder.
3. Drive kommer att slås på och tänds batteriindikatorn på kortet.
4. Släpp ON / OFF-knappen när lampan blinkar 5 gånger
5. Stäng av kortet och slå sedan på det igen. Kalibreringen är nu klar.



**** VIKTIG ****

Förvara detta kort, en kopia av ditt kvitto och ditt 23-siffriga serienummer för dina skivor



BEHÖVS HJÄLP?

För information om kundservice och servicecenter, besök www.hover-1.eu eller skanna QR-koden

