



**\*\* IMPORTANTE \*\***

**Guarde esta tarjeta, una copia de su recibo y su número de serie de 24 dígitos para sus registros**



**¿NECESITA AYUDA?**

**Para el Servicio al Cliente del Reino**

**Unido, comuníquese con**

**+44 (0) 1355 241222 /**

**escooters@letmerepair.co.uk**

**Para otros países, escanee el código**

**QR para obtener más información.**



Siempre use un casco bien ajustado que cumpla con los estándares de seguridad CPSC o CE cuando conduzca su scooter.



**Ajuste correcto:**  
Asegúrese de que su casco cubra su frente.

## ¿qué Hay En La Caja?

Hover-1 Alpha • Cable de carga • Cargador + bomba de aire  
Manual de funcionamiento • Guía de inicio rápido + La parada tarjeta

## Cargando Tu Alfa

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes del primer uso inicial. El Alpha está completamente cargado cuando la luz del cargador cambia de rojo a verde como se muestra a continuación.

■  
COMPLETAMENTE  
CARGADO

■  
NO COMPLETAMENTE  
CARGADO

## Operación De Tu Alfa

- 1 Fije los manubrios colocándolos en la columna de dirección. Alinee los orificios para tornillos delanteros y traseros, luego apriete los 4 tornillos firmemente en su lugar.
- 2 Cargue completamente su Alpha por hasta 5 horas antes de usarlo por primera vez.
- 3 Para plegar / desplegar su scooter, presione el botón azul en la palanca de liberación y luego tire de la palanca. Eleve o baje la columna de dirección y asegúrela en su lugar.
- 4 Antes de encender su Alpha, conduzca como un patinete normal para sentirse cómodo con el dispositivo antes de usarlo con el motor.
- 5 Cuando se sienta cómodo manejando el scooter, enciéndalo. Primero debe patear el suelo y luego presionar el acelerador para que arranque el motor. Se debe alcanzar una velocidad mínima de 1.8 mph (3 km / h) antes de poder usar el acelerador. Para reducir la velocidad del scooter, presione el freno eléctrico.

**Primero debe patear el suelo para que arranque el motor.**