



**** IMPORTANT ****

**Conservez cette carte, une copie de
votre reçu et votre numéro de série à
24 chiffres pour vos dossiers**



BESOIN D'AIDE?

Pour le service client au

Royaume-Uni, veuillez contacter le

+44(0) 1355 241222/

escooters@letmerepair.co.uk

Pour les autres pays, scannez le QR

Code pour plus d'informations.



Portez toujours un casque bien ajusté et conforme aux normes de sécurité CPSC ou CE lorsque vous conduisez votre scooter.



Ajustement Correct:
Assurez-vous que votre casque couvre votre front.

Qu'y A-t-il Dans La Boîte?

Hover-1 Alpha • Câble de charge • Chargeur + pompe à air
Manuel d'utilisation • Guide de démarrage rapide + Carte d'arrêt

Charger Votre Alpha

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation initiale. L'Alpha est complètement chargé lorsque la lumière sur le chargeur lui-même passe du rouge au vert, comme illustré ci-dessous.

PLEINEMENT
ACCUSÉ

PAS
ENTIÈREMENT
ACCUSÉ

Fonctionnement De Votre Alpha

- 1 Fixez les guidons en les plaçant dans la colonne de direction. Alignez les trous de vis avant et arrière, puis serrez fermement les 4 vis en place.
- 2 Chargez complètement votre Alpha jusqu'à 5 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
- 3 Pour plier / déplier votre scooter, appuyez sur le bouton bleu du levier de déverrouillage, puis tirez le levier. Soulevez ou abaissez la colonne de direction et verrouillez-la en place.
- 4 Avant d'allumer votre Alpha, conduisez-le comme un scooter de kick normal pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser avec le moteur.
- 5 Lorsque vous êtes à l'aise avec le scooter, mettez-le sous tension. Vous devez d'abord lancer le sol, puis appuyez sur la manette des gaz pour que le moteur démarre. Une vitesse minimale de 1,8 mph (3 km / h) doit être atteinte avant de pouvoir utiliser l'accélérateur. Pour ralentir le scooter, appuyez sur le frein électrique.

Vous devez d'abord lancer le sol pour que le moteur démarre.