



**\*\* BELANGRIJK \*\***

**Bewaar deze kaart, een kopie van uw  
ontvangstbewijs en uw 24-cijferig  
serienummer voor uw administratie**



**HULP NODIG?**

**Neem voor klantenservice in het**

**VK contact op met**

**+44 (0) 1355 241222 /**

**escooters@letmerepair.co.uk**

**Scan voor andere landen de**

**QR-code voor meer informatie.**



Draag altijd een goed passende helm die voldoet aan de CPSC- of CE-veiligheidsnormen wanneer u op uw scooter rijdt.



**Juiste aanpassing:**  
Zorg ervoor dat je helm je voorhoofd bedekt.

### Wat zit er in de doos?

Hover-1 Alpha • Oplaadkabel • Lader + Luchtpomp  
Gebruiksaanwijzing • snelstartgids + Stop kaart

### Je Alpha opladen

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voor het eerste eerste gebruik. De Alpha is volledig opgeladen wanneer het lampje op de oplader zelf van rood naar groen verandert, zoals hieronder weergegeven.

GEHEEL  
OPGELADEN

NIET  
HELEMAAL  
OPGELADEN

### Werking van uw Alpha

- 1 Bevestig de stuurstangen door ze in de stuurkolom te plaatsen. Lijn de voorste en achterste schroefgaten uit en draai de 4 schroeven stevig vast.
- 2 Laad uw Alpha tot 5 uur volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
- 3 Om uw scootmobiel in of uit te klappen, drukt u op de blauwe knop op de ontgrendelingshendel en trekt u vervolgens aan de hendel. Breng de stuurkolom omhoog of omlaag en vergrendel deze.
- 4 Rijd voordat u uw Alpha aanzet als een normale step om vertrouwd te raken met het apparaat voordat u hem met de motor gebruikt.
- 5 Schakel de scooter in als u comfortabel op de scooter rijdt. U moet eerst van de grond trappen en vervolgens op het gas drukken om de motor te starten. Een minimumsnelheid van 1,8 mph (3 km / h) moet worden bereikt voordat u de gashendel kunt gebruiken. Druk op de elektrische rem om de scooter te vertragen.

**U moet eerst van de grond trappen om de motor te starten.**