



RIVAL

Instrucción original



EU-H1-RVL



Leer el manual del operador

¡LOS CASCOS SALVAN VIDAS!

Use siempre un casco correctamente ajustado que cumpla con los estándares de seguridad CPSC o CE cuando monte en su monopatín.



Ajuste correcto:

Asegúrese de que su casco cubra su frente.



Ajuste incorrecto:

La frente está expuesta y es vulnerable a lesiones graves.

¡ADVERTENCIA!

POR FAVOR, LEA EL MANUAL DEL USUARIO DE MANERA MINUCIOSA.

Si no se sigue las instrucciones básicas y las precauciones de seguridad enumeradas en el manual del usuario, se podrían ocasionar daños en el dispositivo, otros daños a la propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Gracias por comprar el monopatín eléctrico Rival. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo y conserve este manual para usarlo y consultarlo en el futuro.

Este manual corresponde al monopatín Rival.

- Para evitar los peligros causados por colisiones, caídas y pérdida de control, aprenda a utilizar el Rival de forma segura.
- Puede aprender las habilidades de manejo leyendo el manual del producto y viendo vídeos.
- Este manual incluye todas las instrucciones de manejo y precauciones, y los usuarios deben leerlo detenidamente y seguir las instrucciones.
- Hover-1 no se hace responsable de los daños o lesiones causados por no entender ni seguir las advertencias e instrucciones de este manual.

ATENCIÓN

1. Use solo el cargador suministrado con este monopatín.

Fabricante del cargador: Shenzhen Fuyuan Power Co. Ltd

Modelo : FY0184200400B

El cargador de batería FY0184200400B solo se debe utilizar con el E-Scooter EU-H1-RVL.

Si el cable de alimentación del cargador está dañado, para evitar riesgos, debe ser reemplazado solo por Hover-1 o uno de los agentes de servicio de Hover-1.

2. El rango de temperatura de funcionamiento del Rival es de 0-40 °C (32-104 °F).

3. No monte sobre superficies heladas o resbaladizas.

4. Lea el manual de usuario y las etiquetas de advertencia antes de montar.

5. Guarde el Rival en un entorno seco y ventilado.

6. Al transportar el Rival, evite colisiones o impactos violentos.

ADVERTENCIA DE BAJA TEMPERATURA

La baja temperatura afectará a la lubricación de las piezas móviles dentro del monopatín Rival, aumentando la resistencia interna. Al mismo tiempo, a bajas temperaturas, la capacidad de descarga y la capacidad de la batería disminuirán significativamente.

Tenga precaución al usar el Rival en temperaturas frías (por debajo de 4 °C [40 °F]).

Hacerlo puede aumentar el riesgo de fallos mecánicos del monopatín, lo que puede ocasionar daños a su dispositivo, otros daños a la propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y otros líquidos.
- No utilice el dispositivo si ha estado expuesto al agua, a la humedad o a cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones a usted mismo y daños al dispositivo.
- No use el dispositivo si se ha caído o dañado de alguna manera.
- Las reparaciones de los equipos eléctricos deben ser realizadas solo por el fabricante. Las reparaciones inadecuadas anulan la garantía y pueden poner al usuario en serio riesgo.
- No perfore ni dañe la superficie exterior del producto de ninguna manera.
- Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, etc.
- No use este dispositivo para otro fin que no sea el uso o propósito previsto. Hacerlo puede dañar el dispositivo o provocar daños a la propiedad, lesiones o la muerte.
- Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exponga las baterías, el paquete de baterías ni las baterías instaladas a un calor excesivo, como la luz solar directa o llamas abiertas.
- No permita que las manos, los pies, el cabello, las partes del cuerpo, la ropa o artículos similares entren en contacto con las piezas móviles, las ruedas o el tren de transmisión mientras el motor esté en funcionamiento.
- No manejar el Rival ni permitir que otros manejen el Rival hasta que el usuario comprenda todas las instrucciones, advertencias y funciones de seguridad descritas en este manual.
- Consulte con su médico si tiene una afección médica que podría

afectar a su capacidad para usar el Rival.

- No se recomienda el uso de este Rival a las personas con dolencias de cabeza, espalda o cuello, o con cirugías previas en esas partes del cuerpo.
- No monte si está embarazada, tiene una enfermedad cardíaca o ambas cosas.
- El Rival puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del Rival de manera segura y entienden el peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el rebelde. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.



NOTAS:

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "NOTAS" indica instrucciones o hechos relevantes que el usuario debe recordar antes de usar el dispositivo.



¡ATENCIÓN!

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ATENCIÓN" indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.



¡ADVERTENCIA!

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ADVERTENCIA" indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

NÚMERO DE SERIE

Por favor, guarde el número de serie para las reclamaciones de garantía, así como el comprobante de compra.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos pueden dañar los materiales del gabinete. Almacene en el interior cuando no esté en uso.


INTRODUCCIÓN

El Hover-1 Rival es un transportador personal. Nuestra tecnología y nuestros procesos de producción se desarrollan con pruebas estrictas para cada monopatín Rival. Operar el Rival sin seguir el contenido de este manual puede ocasionar daños a su Rival o lesiones corporales.

Este manual está diseñado para brindarle la información que necesita para la operación y el mantenimiento seguros de su Rival. Por favor, léalo minuciosamente antes de usar su Rival.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Monopatín eléctrico Hover-1 Rival
- Cable de carga de 3 clavijas
- Manual de funcionamiento



CARACTERÍSTICAS/PIEZAS

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Defensa | 5. Rueda |
| 2. Alfombrilla izquierda | 6. Botón de encendido |
| 3. Indicador de batería | 7. Puerto de carga |
| 4. Alfombrilla derecha | 8. Carcasa protectora del chasis |

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

El dispositivo utiliza giroscopios electrónicos digitales y sensores de aceleración para controlar el equilibrio y el movimiento, según el centro de gravedad del usuario. El dispositivo también usa un sistema de control para controlar los motores que se encuentran dentro de las ruedas. El dispositivo tiene un sistema de estabilización dinámica de inercia incorporado que puede ayudar a equilibrarlo cuando se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero no durante el giro.

CONSEJO: Para aumentar su estabilidad, debe desplazar su peso para superar la fuerza centrífuga durante los giros, especialmente al comenzar un giro a velocidades más altas.

ADVERTENCIA

Cualquier Rival que no funcione correctamente puede hacer que pierda el control y se caiga. Inspeccione a fondo todo el dispositivo antes de cada viaje, y no se monte hasta que haya corregido cualquier problema.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	EU-H1-RVL
Peso neto:	6,8 kg (15 lb)
Carga:	20-72 kg (44-160 lb)
Velocidad máxima:	hasta 11 km/h (7 mph)
Distancia máxima:	hasta 4 km (3 mi)
Ángulo de inclinación máximo:	10°
Radio de giro mínimo:	0°
Potencia nominal	
Continua máxima:	200 W
Tiempo de carga:	hasta 6 horas
Voltaje de la batería:	36 V
Capacidad de la batería:	2,0 Ah
Requisito de alimentación:	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Claridad del piso:	3,8 cm (1,5 in)
Altura de la plataforma:	11,4 cm (4,5 in)
Tipo de neumático:	neumáticos sólidos no neumáticos

CONTROLES Y PANTALLA

**POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE**

ENCENDER/APAGAR SU DISPOSITIVO

Encendido: Saque su dispositivo de la caja y colóquelo en el suelo. Presione el botón de encendido (ubicado en la parte posterior de su dispositivo) una vez. Verifique el indicador LED (ubicado en el centro de su dispositivo). La luz indicadora de la batería debe estar encendida, lo que indica que el dispositivo está encendido.

Apagado: Presione el botón de encendido una vez.

SENSOR DE ALFOMBRILLA

Hay cuatro sensores debajo de las alfombrillas en su Rival. Cuando el usuario se levanta de las alfombrillas del monopatín, comienza automáticamente la autocalibración.

Cuando monte en el monopatín, debe asegurarse de pisar las alfombrillas. No pise ni se mantenga de pie en ninguna otra área de su monopatín.

El Hover-1 Rival puede vibrar o girar en una dirección, si el peso y la presión se aplican a una sola alfombrilla.

INDICADOR DE BATERÍA

La pantalla de visualización está ubicada en el centro del monopatín Rival.

- La luz LED verde indica que el dispositivo está cargado.
- La luz LED rojo y el sonido indican que el dispositivo necesita ser recargado.
- La luz LED amarillo indica que el dispositivo está cargando.

Cuando la luz LED se ponga roja, recargue el dispositivo.

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO

Cuando el conductor accione las alfombrillas, se encenderá el indicador LED de funcionamiento, lo que significa que el sistema entra en estado de funcionamiento.

Cuando el sistema tenga un error durante el funcionamiento, la luz LED en funcionamiento se pondrá roja (para más detalles, ver ALERTAS DE SEGURIDAD).

arencontre une erreur pendant le fonctionnement, le voyant LED devient rouge (pour plus de détails, voir ALERTES DE SÉCURITÉ).

ANTES DE MONTAR

Es importante que entienda completamente todos los elementos de su Rival. Si estos elementos no se utilizan correctamente, no tendrá el control total de su Rival. Antes de montar, aprenda las funciones de los diversos mecanismos en su monopatín.

Practique el uso de estos elementos de su Rival a velocidades más lentas en una zona plana y abierta antes de sacar el dispositivo por zonas públicas.

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTERIOR A MONTAR

Asegúrese de que su Rival funcione correctamente cada vez que monte. Si una parte del monopatín no funciona correctamente, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

ADVERTENCIA

Cualquier Rival que no funcione correctamente puede hacer que pierda el control y se caiga. No utilice un Rival con una pieza que esté dañada; reemplace la parte dañada antes de montar.

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usar su monopatín.
- Utilice todo el equipo de seguridad y protección adecuado como se mencionó anteriormente en el manual de usuario, antes de montar en su Rival.
- Asegúrese de usar ropa cómoda y zapatos planos con punta cerrada cuando monte en su dispositivo.
- Lea atentamente el manual del usuario, que le ayudará mediante la explicación de los principios básicos de funcionamiento y le proporcionará consejos sobre cómo disfrutar mejor de su experiencia.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las diferentes localidades y países tienen diferentes leyes que rigen el uso de la vía pública, y usted debe verificar con las entidades locales cuáles son para asegurarse de cumplir con las mismas.

Hover-1 no se hace responsable de las multas o infracciones que se den a los pasajeros que no cumplan con las leyes y normas locales.

- Para su seguridad, use siempre un casco que cumpla con los estándares de seguridad de CPSC o CE. En caso de accidente, un casco puede protegerle de lesiones graves y, en algunos casos, incluso de la muerte.
- Obedezca todas las leyes de tránsito locales. Obedezca los semáforos en rojo y verde, las calles de sentido único, las señales de parada, los cruces peatonales, etc.
- Monte a favor del tráfico, no en contra de él.
- Monte de manera defensiva; espere lo inesperado.
- Dé a los peatones la prioridad de paso.
- No conduzca demasiado cerca de los peatones y avíseles si tiene la intención de pasarles por detrás.
- Reduzca la velocidad en todas las intersecciones de las calles y mire hacia la izquierda y la derecha antes de cruzar.

Su Rival no está equipado con reflectores. No se recomienda que viaje en condiciones de baja visibilidad.



ADVERTENCIA

Cuando viaje en condiciones de poca visibilidad, como niebla, anochecer o de noche, es posible que resulte difícil de ver, lo que podría provocar una colisión. Además de mantener los faros encendidos, use ropa brillante y reflectante cuando viaje en malas condiciones de iluminación.

Piense en la seguridad cuando monte. Puede prevenir muchos accidentes si piensa en la seguridad. A continuación, encontrará una lista de verificación útil para los conductores del vehículo compacto.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

- No monte por encima del nivel de sus habilidades. Asegúrese de haber practicado lo suficiente con todas las funciones y características de su Rival.
- Antes de montar en su Rival, asegúrese de que esté plano en una superficie nivelada, que esté encendido y que la luz indicadora de funcionamiento esté verde. No se monte si la luz indicadora de funcionamiento está en rojo.
- No intente abrir o modificar su Rival. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante y podría hacer que su Rival falle, lo que puede ocasionar lesiones o la muerte.
- No use el Rival de manera que pueda poner en peligro a personas o propiedades.
- Si montas cerca de otras personas, mantén una distancia segura para evitar una colisión.
- Asegúrese de mantener los pies sobre los pedales en todo momento. Mover los pies de su Rival mientras conduce es peligroso y puede hacer que el Rival se detenga o gire de lado.
- No monte en el Rival bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No monte en el Rival cuando esté inquieto o somnoliento.
- No conduzca su Rival por bordillos, rampas o intente montar en un parque de patinaje, piscina vacía o de ninguna forma similar a montar en un patinete o monopatín tradicional. El Rival NO ES UN MONOPATÍN TRADICIONAL. El mal uso de su Rival anula la garantía del fabricante y puede provocar lesiones o daños.
- No gire continuamente en un lugar, causará mareos y aumentará el riesgo de lesiones.
- No abuses de tu Rival; hacerlo podría dañar la unidad y causar fallos en el sistema operativo que provocarían lesiones. El abuso físico, incluyendo dejar caer el Rival, invalida la garantía del fabricante.
- El Rival se recomienda para riders de 15 años o más.
- A velocidades más altas, tenga siempre en cuenta que las distancias de parada son más largas.
- No se baje hacia adelante de su Rival.

- No intente saltar para subirse o bajarse de su Rival.
- No intente hacer ningún truco con su Rival.
- No utilice el Rival en áreas oscuras o con poca luz.
- No conduzca el Rival cerca o sobre baches, grietas o pavimento o superficies irregulares.
- Tenga en cuenta que mide 11,43 cm (4,5 in) más cuando monta en el Rival. Asegúrese de atravesar las puertas de forma segura.
- No gire bruscamente, especialmente a altas velocidades.
- No pise las cubiertas del eplMaverick.
- Evite conducir el Rival en lugares inseguros, incluso cerca de áreas con gases inflamables, vapor, líquido, polvo y fibra, que podrían causar incendios y explosiones.
- Antes de conducir, asegúrese de que las ruedas estén en buenas condiciones y que tengan suficiente banda de rodadura.
- No monte cerca de piscinas u otras instalaciones de agua.

ADVERTENCIA! Al igual que con cualquier componente mecánico, un vehículo está sujeto a altos esfuerzos y desgaste. Los diversos materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o la fatiga. Si se ha excedido la vida útil esperada de un componente, puede romperse repentinamente y, por lo tanto, puede causar lesiones al usuario. Las grietas, los rasguños y la decoloración en las áreas sujetas a altas tensiones indican que el componente ha excedido su vida útil y debe reemplazarse.

ADVERTENCIA: Mantenga la cubierta de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.

 **ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en o cerca de pendientes o escalones empinados, piscinas u otras instalaciones de agua; siempre use zapatos, y nunca permita que se monte más de una persona.

MONTAR EN SU RIVAL


EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).



NOTAS:

Manténgase relajado y súbase rápido, con confianza y de manera uniforme. Imagine que está subiendo escaleras, un pie y luego el otro. Mire hacia arriba una vez que sus pies estén a la par. El Rival puede vibrar o girar en una dirección, si el peso y la presión se aplican a una sola alfombrilla. ESTO ES NORMAL.

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador le ayudará a sentirse más seguro. El Rival es un dispositivo increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la dirección en la que desea moverse.


Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y manténgase relajado.

⚠ ADVERTENCIA

No gire bruscamente ni a altas velocidades para evitar el peligro. No gire ni monte rápidamente por pendientes, ya que puede causar lesiones.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, después bájese y lleve su Rival a una superficie para montar segura.






NOTAS:

Intente relajarse y concéntrese en encontrar su centro de gravedad para mantener el control total de su Rival.

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se describe en el siguiente diagrama.



ADVERTENCIA

Asegúrese de levantar completamente la pierna de la alfombrilla para despejar el dispositivo al retroceder para desmontar. De lo contrario, podría enviar el Rival hacia una caída en picada.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD

Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

- Peso máximo: 72 kg (160 lb)
- Peso mínimo: 20 kg (44 lb)
- Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

ADVERTENCIA

El exceso de peso en el dispositivo puede aumentar la posibilidad de lesiones o daños al producto.



NOTAS:

Para evitar lesiones, cuando se alcance la velocidad máxima, el Rival emitirá un pitido para alertar al usuario e inclinará al ciclista lentamente hacia atrás.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

El Rival puede recorrer una distancia de hasta 4 km (3 mi) con una batería completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son algunos de los principales factores que afectarán al rango de funcionamiento de su dispositivo.

- **Terreno:** la distancia de conducción es más alta cuando se conduce sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
- **Peso:** un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más pesado.
- **Temperatura ambiente:** monte y guarde el dispositivo a temperaturas recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
- **Estilo de velocidad y conducción:** mantener una velocidad moderada y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes disminuirán la distancia general.

EQUILIBRIO Y CALIBRACIÓN

Si su Rival está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.

- En primer lugar, coloca el Rival en una superficie plana y horizontal, como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté desconectado.
- Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería en el mismo.
- Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de calibración.

ALERTAS DE SEGURIDAD

Mientras monta en su Rival, si hay un error del sistema o se realiza una operación ilegal, el dispositivo se lo indicará al usuario de varias maneras.

Notará que la luz indicadora de funcionamiento se pondrá ROJA y oírás un pitido que le alertará para que tome precauciones y cese la operación, lo que puede hacer que el dispositivo se detenga de manera repentina.

Los siguientes son casos frecuentes en los que escuchará las alertas de seguridad. Estos avisos no deben ignorarse, pero se deben tomar las medidas apropiadas para corregir cualquier operación, fallo o error ilegales.

- Superficies de conducción inseguras (irregulares, demasiado empinadas, inseguras, etc.)
- Cuando pise el dispositivo, si la plataforma está inclinada más de 10 grados hacia adelante o hacia atrás.
- El voltaje de la batería es demasiado bajo.
- El dispositivo todavía se está cargando.
- Durante el funcionamiento, la plataforma se autoinclina debido al exceso de velocidad.
- Sobre calentamiento, o la temperatura del motor es demasiado alta.
- El dispositivo se balanceó hacia adelante y hacia atrás durante 30 segundos.
- Si el sistema entra en modo de protección, el indicador de alarma se encenderá y la placa vibrará. Esto normalmente ocurre cuando la batería está a punto de agotarse y se detiene abruptamente.
- Si la plataforma se inclina hacia adelante o hacia atrás más de 10 grados, el Rival se apagará y se detendrá repentinamente, lo que posiblemente ocasione que el conductor pierda el equilibrio o se caiga.

- Si alguna o ambas llantas están bloqueadas, el dispositivo se detendrá después de 2 segundos.
- Cuando el nivel de la batería se haya agotado por debajo del modo de protección, el motor del dispositivo se apagará y se detendrá después de 15 segundos.
- Mientras mantiene una alta corriente de descarga durante el uso (como subir una pendiente pronunciada durante un largo período de tiempo), el motor del dispositivo se apagará y se detendrá después de 15 segundos.



ADVERTENCIA

Cuando el Rival se apague durante una alerta de seguridad, todos los sistemas de operación se detendrán. No continúe intentando montar en el Rival cuando el sistema inicie una parada. Apague su Rival y vuelva a encenderlo para desbloquearlo de un bloqueo seguro.

CARGA DE SU RIVAL

CARGA DEL DISPOSITIVO

- Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco.
- Asegúrese de que no haya polvo, restos o suciedad dentro del puerto.
- Enchufa el cargador en una toma eléctrica de pared con puesta a tierra. La luz indicadora de carga DEL CARGADOR será verde.
- Conecte el cable con la fuente de alimentación (100 V ~ 240 V; 50/60 Hz).
- Alinee y conecte el cable de carga de 3 clavijas al puerto de carga del Rival. **NO FUERCE NI APRIETE EL CABLE DE CARGA AL PUERTO DE CARGA, PUES PUEDE CAUSAR QUE LAS CONEXIONES SE DOBLEN O ROMPAN.**
- Una vez acoplado en el monopatín, la luz indicadora de carga DEL CARGADOR cambiará a ROJO, lo que indica que tu dispositivo ya está cargado.
- Cuando la luz indicadora ROJA en su cargador cambia a VERDE, entonces su dispositivo estará completamente cargado.
- Una carga completa podría tardar hasta 6 horas. Durante la carga, verás una luz parpadeante amarilla en el monopatín, que también indica que se está cargando. No lo cargues durante más de 7,5 horas.
- Después de cargar por completo su Rival, desenchufe el cargador de su dispositivo y de la toma de corriente.
- Apague su Rival cuando se carga.

CUIDADO/MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Tipo de batería: batería recargable de iones de litio

Tiempo de carga: hasta 6 horas

Voltaje: 36 V

Capacidad inicial: 2,0 Ah

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

La batería de iones de litio está integrada en el dispositivo. No desmonte el dispositivo para extraer la batería ni intente separarla del dispositivo.

- Cuando cargue el dispositivo, utilice el cable de carga de 3 clavijas incluido o, de lo contrario, asegúrese de que se cumplan las condiciones de carga de la batería.
- No conecte ni enganche el dispositivo o la batería a una toma de alimentación ni directamente al encendedor de cigarrillos de un automóvil.

- No coloque el dispositivo o las baterías cerca de un fuego ni a la luz solar directa. Calentar el dispositivo o la batería puede causar calentamiento adicional, rotura o ignición de la batería dentro del dispositivo.

- No continúe cargando la batería si no se recarga dentro del tiempo de carga especificado. De lo contrario, la batería podría calentarse, romperse o prenderse.

Para preservar los recursos naturales, por favor, recicle o deseche las baterías correctamente. Este producto contiene baterías de iones de litio. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir la eliminación de baterías de iones de litio en la basura ordinaria. Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.



⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las precauciones de seguridad enumeradas a continuación podría ocasionar lesiones corporales graves o la muerte.

- No intente modificar, cambiar o reemplazar su batería.
- No use su dispositivo si la batería comienza a emitir mal olor, se sobrecalienta o comienza a tener fugas.
- No toque ningún material con fugas ni exhale los humos emitidos.
- No permita que los niños y animales toquen la batería.
- La batería contiene sustancias peligrosas, no abra la batería ni inserte nada en la misma.
- Utilice únicamente el cargador provisto por Hover-1.
- No intente cargar el dispositivo si la batería tiene descargas o si emite alguna sustancia. En ese caso, aléjese inmediatamente de la batería en caso de incendio o explosión.
- Las baterías de iones de litio se consideran materiales peligrosos. Siga todas las leyes locales, estatales y federales en lo que respecta al reciclaje, manejo y eliminación de baterías de iones de litio.

- Se debe retirar la batería del dispositivo antes de desecharlo.
- Se debe desenchufar y apagar el dispositivo al retirar la batería.
- La batería se debe desechar de forma segura.
- Este producto está recomendado para usuarios de 15 años de edad y superior, bajo supervisión adulta y siguiendo todas las instrucciones de seguridad dadas para evitar todos los riesgos. Los niños no deberían jugar con este producto. No se recomienda este producto a personas con discapacidades físicas, mentales ni sensoriales. El mantenimiento y limpieza de este producto se debería hacer también bajo supervisión adulta.



ADVERTENCIA

BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA SI HA ESTADO EXPUESTO A CUALQUIER SUSTANCIA QUE SE EMITA DE LA BATERÍA.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No exponga el dispositivo a líquidos o humedad para evitar daños a los circuitos internos del producto.
- No use solventes de limpieza abrasivos para limpiar el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas ya que esto acortará la vida útil del dispositivo electrónico, destruirá la batería o distorsionará ciertas partes de plástico.
- No arroje el dispositivo al fuego ya que puede explotar o quemarse.
- No exponga el dispositivo al contacto con objetos punzantes ya que esto podría causar arañazos y daños.
- No permita que el dispositivo se caiga de lugares altos, ya que podría dañar los circuitos internos.
- No intente desmontar el dispositivo.
- Use solo el cargador provisto por Hover-1.



ADVERTENCIA

Evite usar agua u otros líquidos para limpiarlo. Si el agua u otros líquidos entran en el Rival, causarán daños permanentes a los componentes internos.



ADVERTENCIA

Los usuarios que desmonten el monopatín Rival sin permiso anularán la garantía.

GARANTÍA

Para información sobre la garantía, por favor visítanos en:
www.hover-1.eu

Fije la etiqueta del número de serie aquí:

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para obtener información sobre el servicio al cliente y el centro de servicio, visite www.hover1.eu o escanee el código QR



DIRECTIVA DE WEEE



La siguiente información es solo para los estados miembros de la UE: La marca que se muestra a la derecha cumple con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 2012/19 / EU (WEEE). La marca indica el requisito NO de desechar el equipo como desecho municipal sin clasificar, sino de utilizar los sistemas de devolución y recolección de acuerdo con la legislación local.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

https://drive.google.com/open?id=1T505bsPrZy4N0l-wAc1T4EVEi0blF61_

ETIQUETA DE CARGADOR



USO CON : RIVAL (EU-HI-RVL)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA

MODELO: FY0184200400B

ENTRADA: 100-240 VAC, 50/60Hz,

0.8A MAX IP20

SALIDA: 42V \approx 0.4A TA=40°C



FABRICADO
EN CHINA

Shenzhen Fuyuandian Power Co.,Ltd

ADVERTENCIA:

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
POR FAVOR, NO ABRIR.
SOLO PARA USO EN INTERIORES.
USO SOLO EN UBICACIÓN SECA.
NO ELIMINAR ESTA ETIQUETA.

ETIQUETA DE MONOPATÍN



Modelo : EU-HI-RVL

Entrada : 42 V \approx 0.4 A

Peso máximo : 160 lbs / 72.5 kg

Peso mínimo : 44 lbs / 20 kg

Velocidad máxima : Hasta 7 mph / 11.2 km/h

Peso : 15 lbs / 6.8 kg

Motor : 200 W

Capacidad de la batería : 2.0 Ah

Tipo de batería : Rateria recargable de iones de litio

Fabricado en : Shenzhen, Guangdong, China

Ref: XXXXXXXX MFG Date: XXXXX

PO: XXXXX

Usar solo con la batería LT1865-NL02

Fabricante : DGL Group
LE5 ITL, United Kingdom

FABRICADO EN CHINA



Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones. Almacene en el interior cuando no esté en uso.



¡ADVERTENCIA!

PARA SU SEGURIDAD, LEA EL MANUAL COMPLETO DEL USUARIO ANTES DE OPERAR EL MONOPATÍN HOVER-1.

- Use siempre el equipo de protección adecuado, como el casco. El casco debe quedar bien, con la correa de la barbilla en su lugar, de modo que brinde protección a toda la cabeza.
- Acelere de manera gradual. Nunca se lance ni incline hacia adelante repentinamente durante su funcionamiento.
- Evite los obstáculos y las superficies resbaladizas que podrían provocar una pérdida de equilibrio o tracción y provocar una caída.
- No intente acelerar cuando escuche el aviso de exceso de velocidad.
- No comience en superficies rocosas, resbaladizas, arenosas, con grava, con pendiente o mojadas.
- Los pasajeros deben tener al menos 8 años y 1,5 m (5 pies) de altura.
- La carga máxima de peso es de 72,5 kg (160 lb).
- Se requiere supervisión de un adulto.
- Use siempre zapatos.
- No use nunca cerca de vehículos motorizados.
- No monte por la noche.
- No monte cerca de piscinas u otras instalaciones de agua.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES Y CUALQUIER OTRO USO INCORRECTO PUEDE RESULTAR EN LA MUERTE O EN LESIONES GRAVES O DAÑOS AL PRODUCTO.

ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO.



¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio - sin piezas reparables por el usuario



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIÓN, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Use un casco aprobado y el equipo de seguridad apropiado.
- No monte en el vehículo después de consumir drogas o alcohol.
- No viaje sin el entrenamiento ni la orientación adecuados.
- No conduzca a altas velocidades, en pendientes pronunciadas o en terrenos rocosos o irregulares.
- No transporte pasajeros. No realice acrobacias, trucos o gire bruscamente.
- No lo deje desatendido mientras se carga. No lo cargue durante más de 7,5 horas. Deje que se enfríe antes de cargar.
- Debe cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales al operar este dispositivo.
- Use solo el cargador suministrado con este monopatín.
- Use solo la batería suministrada con este monopatín. (36 V, 2,0 Ah)
- Use solo con el modelo de cargador especificado fabricado en las instrucciones.

Polaridad



FABRICADO EN CHINA

MODELO HOVER-1: EU-H1-RVL
NÚMERO DE CONTROL: 5GX3
42 V CC, 1.5A, 32-104 °F (0-40 °C)



@RideHover1



@RideHover1



@RideHover1



www.Hover-1.eu