



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



108082S

ORISCDSC

Chaise de salle à manger
Dining Side Chair

REVISION 0 : 03/14/2023

1 SUR / OF 6

COASTERFURNITURE.COM

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE/ASSEMBLY TIPS:

1. Retirer le matériel de la boîte et le trier par taille.
Remove hardware from box and sort by size.
2. Vérifier qu'il ne manque aucune pièce ou de matériel avant de commencer l'assemblage.
Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
3. Suivre les instructions ci-dessous pour un assemblage facile et rapide.
Please follow attached instructions in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.

ATTENTION / WARNING!



1. Ne tentez pas de réparer ou de modifier les pièces brisées ou défectueuses. Communiquez avec le magasin en cas de problème.

Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.






2. Ce produit est destiné à un usage domestique seulement.

This product is for home use only and not intended for commercial establishments.



TEMPS D'ASSEMBLAGE	15 MINUTES
ASSEMBLY TIME	

IDENTIFICATION DES PIÈCES / PARTS IDENTIFICATION

A	DOSSIER BACK REST		1PCE 1PC
B	CADRE DE JAMBE SUPÉRIEURE UPPER LEG FRAME		1PCE 1PC
C	CADRE INFÉRIEUR DE LA JAMBE LOWER LEG FRAME		1PCE 1PC
D	COUSSIN DE SIÈGE AVEC CADRE SEAT CUSHION		1PCE 1PC
D	TAQUET DE BOIS WOOD CLEAT		1PCE 1PC

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE/ASSEMBLY TIPS:

1. Retirer le matériel de la boîte et le trier par taille.
Remove hardware from box and sort by size.
2. Vérifier qu'il ne manque aucune pièce ou de matériel avant de commencer l'assemblage.
Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
3. Suivre les instructions ci-dessous pour un assemblage facile et rapide.
Please follow attached instructions in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.



ATTENTION / WARNING!









1. Ne tentez pas de réparer ou de modifier les pièces brisées ou défectueuses. Communiquez avec le magasin en cas de problème.

Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.

2. Ce produit est destiné à un usage domestique seulement.


This product is for home use only and not intended for commercial establishments.

IDENTIFICATION DU MATÉRIEL / HARDWARE IDENTIFICATION


1	CLÉ HEXAGONALE ALLEN WRENCH (M4 X 110MM - BLK)		1PCE 1PC
2	BOULON LONG LONG BOLT (M6 X 60MM - RBW)		4PCE 4PCS
3	BOULON HEXAGONAL HEX BOLT (M7 X 50MM - ZB)		1PCE 1PC
4	BOULON MEDIUM BOLT (M6 X 35MM - RBW)		4PCE 4PCS
5	BOULON COURT SHORT BOLT (M6 X 25MM - RBW)		4PCE 4PCS
6	RONDELLE-RESSORT LOCK WASHER (1/4" - BLK)		8PCE 8PCS
7	RONDELLE PLATE FLAT WASHER (M6 X 13MM - RBW)		4PCE 4PCS
8	RONDELLE PLATE WOOD PLUG (Ø14.5" X 9MM)		4PCE 4PCS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ÉTAPE / STEP 1




ÉTAPE / STEP 2




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ÉTAPE / STEP 3



ÉTAPE / STEP 4




ARTICLE / ITEM: **108082S (ORISCDSC)**




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ÉTAPE / STEP 5



ÉTAPE / STEP 6

ASSEMBLAGE TERMINÉ / COMPLETE





Note : Tolérance dimensionnelle / Dimension tolerance $\pm 5\%$