

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS NOTICE D'ASSEMBLAGE


ITEM : QUIOAKPR

**Important note/Note importante:**

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts./ Placer les pièces sur une surface propre et lisse tel qu'une couverture ou un tapis pour éviter d'endommager les pièces.
2. Kindly follow the assembly instructions step by step./ Veuillez suivre la notice d'assemblage, pas à pas.
3. Do not tighten all screws and bolts until the chair is fully assembled./ Ne serrer les vis et boulons à fond que lorsque le produit est entièrement assemblé.

## PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES

### **1** Pier / Quai



## HARDWARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES MONTAGE

### **A** Hardware / Matériel

2 pcs /  
2 pièce




### **B** Screw / Vis

8 pcs /  
8 pièce




### **C** Screwdriver / Tournevis

1 pc /  
1 pièce




### **D** Anti-tipping / Anti-basculement


2 pcs /  
2 pièce




### **STEP 1 / ÉTAPE 1**



### **STEP 2 / ÉTAPE 2**



### **STEP 3 / ÉTAPE 3**




## STEP 4 / ÉTAPE 4

# Anti-tipping Restraint Instructions / Dispositif anti-basculement Instructions


### HARDWARE / Matériel

- \* 1 metal strap(A) / 1 sangle métallique
- \* 2 hoop(B) / 2 cerceaux
- \* 1 pull ring (C) / 1 anneau de traction
- \* 1 wall brackets(D) / 1 support mural
- \* 2 screw(E) / Vis
- \* 2 wall plugs / 2 prises murales



### Important note: / Remarque importante :

- \* Pre fixed wall straps have been provided for your safety and we recommend that once in position the unit is secured using these. / Des sangles murales pré-fixées ont été fournies pour votre sécurité. Et nous recommandons qu'une fois en place, l'unité soit fixée à l'aide de celles-ci.
- \* When drilling into walls, always check there are no hidden wires or pipes etc... / Lorsque vous percez des murs, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de fils ou de tuyaux cachés, etc.
- \* Put pull ring(C) into wall bracket(D). / Placez l'anneau de traction (C) dans le support mural (D).
- \* Position the bracket on your wall and mark the holes to be drilled. We recommend the bracket is fitted just below the top of your unit so that it is not visible when the unit is in place. / Positionnez le support sur votre mur et marquez les trous à percer. Nous vous recommandons d'installer le support juste en dessous de la partie supérieure de l'article afin qu'il ne soit pas visible lorsque l'appareil est en place.
- \* Attach bracket (D), with pull ring (C) in place, using screws and wall plugs. / Fixez le support (D), avec l'anneau de traction (C) en place, à l'aide de vis et de chevilles.
- \* Attach the strap (A) to the back of the unit using hoop (B). Ensure the hoop (B) is locked. / Fixez la sangle (A) à l'arrière de l'article à l'aide du cerceaux (B). Assurez-vous que le cerceau (B) soit verrouillé.
- \* Carefully lift the unit into place and attach the free end of strap (A) to pull ring (C) on the wall, using hoop (B) and lock it. / Soulevez avec précaution l'article en place et attachez l'extrémité libre de la sangle (A) à l'anneau de traction (C) sur le mur, à l'aide du cerceau (B) et verrouillez-la.
- \* Check to make sure all parts are secure and carefully move unit into position. / Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées et mettez soigneusement l'article en place.



# KEY FUNCTION DESCRIPTION / DESCRIPTION DE LA FONCTION CLE



- ☀ Up brightness /  
: Augmenter la luminosité
- ☀ Down brightness /  
: Baisser la luminosité
- OFF Shut down the power /  
: Éteindre l'appareil
- ON Turn on the power /  
: Allumer l'appareil
- R Red light /  
: Lumière rouge
- G Green light /  
: Lumière verte
- B Blue light /  
: Lumière bleue
- W White light /  
: Lumière blanche
- FLASH Automatic quick jump /  
: Saut rapide automatique

- STROBE Automatic slow jump, gradual  
change / Saut lent automatique,  
changement progressif
- FADE Automatic color change, fast gradient /  
Saut lent automatique, changement  
progressif
- SMOOTH Automatic discoloration slow  
gradient / Décoloration automatique,  
inclinaison lente

Note: Other colors without text keys are mixed color lights. / Les autres couleurs sans touches sont des lumières de couleur mixte.

If more than one spotlight in one furniture, pls adjust one by one by the key. / S'il y a plus d'un projecteur dans un meuble, veuillez ajuster un par un en utilisant la touche.