



TIBO

Bond Mini

Quick Start Guide



Thank you

for purchasing the TIBO Bond Mini - part of
TIBO Smart Audio range.

We are confident that it will provide reliable, high
performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the app:



Android



iOS

Follow the instructions on screen

Sign up for news and software updates:

<http://tibo-audio.com>

Play & Enjoy!



1.

2.

3.



Rear Panel

1. WPS: Press to connect to Wi-Fi
2. Line Out:
Connect the Bond to any Hi-Fi system with 3.5mm stereo input
3. USB DC in: Power micro USB port



Bagpanel

1. WPS: Forbind højttaleren til Wi-Fi-netværket ved at følge vejledningen i appen
2. Linjeudgang:
Forbind din Bond til ethvert hi-fi-system med 3,5 mm stereoindgang
3. USB-indgang til jævnstrøm:
Micro USB-port til strømforsyning



Panneau Arrière

1. WPS: Press to connect to Wi-Fi
2. Entrée De Câble:
Connexion d'appareils externes pour la lecture
3. Entrée D'alimentation CC Par Câble USB:
Port micro USB d'alimentation pour la charge
(utilisez le câble fourni)



Rückseite

1. WPS: Verbinden Sie die Lautsprecher mit dem Wi-Fi-Netzwerk mit folgenden App-Anweisungen
2. Line-Out: Verbinden Sie Bond mit jedem beliebigen Hi-Fi-System mit einem 3,5 mm Stereo-Eingang
3. USB DC-Eingang: Micro-USB-Anschluss für Stromversorgung



Pannello Posteriore

1. WPS: Collegare l'altoparlante alla rete Wi-Fi seguendo le istruzioni dell'app
2. Linea Fuori: Collegare Bond a un qualsiasi sistema Hi-Fi con ingresso stereo da 3,5 mm
3. Ingresso CC USB: Porta di alimentazione micro USB



Panel Posterior

1. WPS: Vincule el altavoz con la red Wi-Fi siguiendo las instrucciones de la aplicación
2. Salida De Línea:
Conecte el Bond a cualquier sistema Hi-Fi con la entrada estéreo de 3,5 mm
3. Entrada De Corriente Por USB:
Puerto de alimentación Micro USB

TIBO

www.tibo-audio.com