

 <p>REDRAGON VISNU Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Product Feature Ergonomic design N-Key rollover Double injection for durable keycaps High performance gaming switches</p> <p>Backlighting Modes FN+NCS, switch 3 backlighting modes: 1. The tital of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1.Hurricane 2. Accumulate 3.Digital Times FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Platts FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2.Snow winter jasmine 3.Swift action FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2.Sumrонт 3. Fast and the furious</p>	<p>Keyboard function FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+*/* 4 Level running speed adjustable FN+←→ Adjust the backlight running direction FN+↔↔ Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+↑↓ 4 Level brightness adjustable FN+PRINTSC To restore default as flow mode</p> <p>Install the software CD in packaging or download the software from www.redragonzone.com for Macro recording and backlight setting</p> <p>Multi-media keys FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="3">Name:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:			Zip code:																			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																																
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																																
Name of commodity	Day Month Year																																																																																					
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																																						
Customer	Name:																																																																																					
	Tel:	Zip code:																																																																																				
	Address:																																																																																					
Wholesaler	Address:																																																																																					
	Tel:																																																																																					
	Zip code:																																																																																					
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Recursos do produto Design ergonômico N de teclas rollover Injeção dupla para teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p>Modos de iluminação de fundo FN+NCS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Novens visões 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jardim de inverno 3. Ação rápida FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2. Vencedor 3. Velozes e furiosos</p>	<p>Funções do teclado FN+WIN: Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear. FN+*/* 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis FN+↔↔ Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo FN+↑↓ Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+↑↓ 4 Nível de brilho ajustável FN+PRINTSC Para restaurar o modo de fluxo padrão</p> <p>Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de www.redragonzone.com para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo</p> <p>Teclas multimídia FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V FN+F3 V+ FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reprodutor/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="3">Name:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tel:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:			Zip code:																			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																																
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																																
Name of commodity	Day Month Year																																																																																					
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																																						
Customer	Name:																																																																																					
	Tel:	Zip code:																																																																																				
	Address:																																																																																					
Wholesaler	Address:																																																																																					
	Tel:																																																																																					
	Zip code:																																																																																					
	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの信頼を感謝し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理基準法及び責任規定）に依り、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破損し、雷災による破損、水入れ、入力電源電圧不適合等）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、隕石など）に伴う損害は、保証範囲以外とします。 消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>製品の特長 人間工学に基づくデザイン Nキーロールオーバー 二重注入を採用した高耐久性のキーキャップ 高性能ゲーミング用スイッチ</p> <p>バックライトモード FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.連続ジャン FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.遊戯 2.静かなもく通過 3.波打ち際 FN+PGUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に覆る 3.嵐がり道 FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.疾き舞る花 2.冬のシャッミン 3.素早い行動 FN+PGDNにて3つのバックライトモードを切替：1.両方向 2.山越え 3.激流</p>	<p>キーボード機能 FN+WIN：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除 FN+*/* 4段階に調整可能な速度 FN+←→ バックライト色と方向の調整 FN+↔↔ バックライト色の調整、色選択は循環 FN+↑↓ 4段階に調整可能な速度 FN+PRINTSC デフォルトをフローモードとして復元 パッケージ内のソフトウェアCDをインストールするか、www.redragonzone.comからソフトウェアをダウンロードしてマクロ記録やバックライト設定を実行</p> <p>マルチメディアキー FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 V FN+F3 V+ FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 電卓 FN+F12 検索</p>	<p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない間にキーボードが液体を吸い込んだ場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用するかを判断する。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有害物質の含有量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p>  <p>この電子情報製品に有害有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th colspan="3">購入日から</th> <th colspan="3">日まで18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">保証期間</td> <td colspan="6">氏名:</td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="5">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">住所:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ディーラー名</td> <td colspan="6">住所:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">電話番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">郵便番号:</td> </tr> </tbody> </table>	商品名	購入日から			日まで18ヶ月が有効です			保証期間	氏名:						電話番号:	郵便番号:					住所:						ディーラー名	住所:						電話番号:						郵便番号:					
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																																																
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																																																
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																																																
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																																																
商品名	購入日から			日まで18ヶ月が有効です																																																																																		
保証期間	氏名:																																																																																					
	電話番号:	郵便番号:																																																																																				
	住所:																																																																																					
ディーラー名	住所:																																																																																					
	電話番号:																																																																																					
	郵便番号:																																																																																					
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <p>В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разбрызгивания, ударов, погружения в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.</p> <p>Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.</p>	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Характеристики изделия Эргономичная конструкция Несколько одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover) Двойная инъекция для прочности клавишных колонок Высокопроизводительные игровые переключатели</p> <p>Режимы подсветки FN+NCS, переключение 3 режимов подсветки: 1. Испытанием светом 2. Дыхание 3. Свечение FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф 2. Прозрачение без следа 3. Прибрежный FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Вихревые тропики FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветочные цветы 2. Белоснежный жасмин 3. Быстрое действие FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Продоление 3. Быстро и вечно</p>	<p>Функции кнопок FN+WIN: Облокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки FN+*/* 4-уровневая настройка скорости FN+←→ Настройка направления кода подсветки FN+↔↔ Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически FN+↑↓ 4-уровневая настройка яркости FN+PRINTSC для восстановления настройки по умолчанию (режим потока) Установка программного обеспечения с комплектного CD-диска или загрузки его с веб-сайта www.redragonzone.com для записи макро-команд и настройки подсветки</p> <p>Мультимедийные клавиши FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк. FN+F3 Громк+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспроизв. FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p>	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При попадании жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластиковые детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания ○ = указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p>  <p>Наше изделие не содержит токсичных или вредных веществ. Оно экологически безопасно и подлежит переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th colspan="3">День Месяц Год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Покупатель</td> <td colspan="3">Имя:</td> </tr> <tr> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Продавец</td> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Тел.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Индекс:</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	День Месяц Год			Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.				Покупатель	Имя:			Тел.:	Индекс:		Адрес:			Продавец	Адрес:			Тел.:			Индекс:																			
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○																																																																																
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																																																
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																																																
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																																																
Наименование товара	День Месяц Год																																																																																					
Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.																																																																																						
Покупатель	Имя:																																																																																					
	Тел.:	Индекс:																																																																																				
	Адрес:																																																																																					
Продавец	Адрес:																																																																																					
	Тел.:																																																																																					
	Индекс:																																																																																					

