



REDRAGON

SMILODON  
Gaming Mouse

Wired Optical Gaming Mouse Operating Instructions

### Dear user

Thank you for choosing the REDRAGON brand. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair or replacement is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as mouse feet) and spare parts replacement are not included in our warranty.



REDRAGON

SMILODON  
Gaming Maus

Bedienungsanleitung Kabelgebundene optische Gaming Maus

### Lieber Nutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und um Ihnen einen optimalen Kundenservice bieten zu können, beachten Sie bitte unsere Garantiebestimmungen.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch defekte Elektronik. Diese Garantie erlischt sofort, falls das Produkt geöffnet, modifiziert, falsch bedient, mutwillig oder fahrlässig beschädigt wird oder durch höhere Gewalt (wie z.B. Brand, Naturkatastrophen) oder Betreiben außerhalb der zulässigen Arbeitsbedingungen beeinträchtigt wird. (z.B. unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, Anschluss an ungeeignete Strom-/Spannungsversorgung)
2. Verschleißteile (z. B. Fußpads) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.



REDRAGON

SMILODON  
Souris Gamer

Souris Gamer Optique Filaire Mode d'Emploi

### Cher Client

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON pour protéger vos droits et pour un service client optimal, veuillez noter les termes et conditions de notre garantie.

1. Dans les 18 mois après la date d'achat, la réparation est garantie pour l'échec à cause de problèmes dans les circuits électriques. Cette garantie exclut un usage ou soin inapproprié; endommagés ou pannes résultant de facteurs artificiels ou de force majeure; modification des caractéristiques d'origine; désassemblage ou assemblage non autorisé; collision; immersion dans l'eau; surtension; surintensité; défauts causés par animaux nuisibles comme les rats; dommages causés par des catastrophes naturelles, comme les incendies, les inondations, tremblement de terre, etc.
2. Le remplacement des consommables (comme les souris pieds) et les pièces de rechange n'est pas inclu dans cette garantie.

### OS Support

Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win10

### Button Instructions

1. The left and right keys.
2. Scroll wheel button. The scroll wheel button is the equivalent of the middle button.
3. Mouse supports 3 resolution speeds. When the DPI button is pressed, the mouse DPI resolution will switch between the three settings (1000/1600/2000), and the mouse cursor speed will change simultaneously.
4. Two side keys, default function is forward and backward.

### Lighting Instructions

The mouse is backlit when connected to a powered computer. Every time the DPI button is pressed, the mouse will change to a different brightness.

The corresponding brightness and DPI selections are as follows:

1. Not lit --- 1000DPI.
2. Medium brightness --- 1600DPI.
3. High brightness --- 2000DPI.



### Weighting Instructions

A built-in cartridge, which can carry up to 8 balance weights, allows users the ability to adjust the mouse weighting and balance by adding or reducing individual weights.

### FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged-in correctly to the corresponding computer USB port, or try another USB port.
2. If the mouse cursor is moving slowly, jumping, or lagging, try using another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or shiny may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

**Note:**  
○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.



Our products do not contain toxic or harmful substances. They are environmentally friendly and can be recycled.

Name of commodity	Day Month Year	
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.		
Customer	Name:	
	Tel:	Zip code:
Address:		
Retailer	Address:	
	Tel:	Zip code:

### Unterstütze Betriebssysteme

Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win 10

### Anleitung zu den Tasten

1. Linke und rechte Tasten.
2. Scroll-Rad Taste; ein Druck auf das Scroll-Rad entspricht dem Drücken der Mittel Taste.
3. Drei verschiedene Auflösungen werden unterstützt. Durch Drücken der DPI-Taste wählen Sie zwischen 3 verschiedenen DPI Auflösungen 1000/ 1600/ 2000. Simultan wird ebenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus angepasst.
4. Die beiden Seitentasten sind mit den Standardfunktionen vor- und rückwärts belegt.

### Beleuchtung

Im Betriebszustand ist die Hintergrundbeleuchtung aktiv. Mit jedem Druck auf die DPI-Taste ändert die Maus die Helligkeitseinstellung wie folgt

1. Unbeleuchtet --- 1000DPI
2. Mittlere Helligkeit --- 1600DPI
3. Hohe Helligkeit --- 2000DPI



### Nutzung des Gewichtsabstimmungs-Sets

Die Maus verfügt über ein integriertes Gegengewicht bestehend aus maximal 8 Einzelgewichten. Das Gewicht der Maus kann durch hinzufügen oder entnehmen von Einzelgewichten optimal an die Nutzerbedürfnisse angepasst werden.

### FAQ

1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. versuchen Sie einen anderen USB-Port.
- Reagiert die Maus verzögert, springt oder macht unkontrollierte Bewegungen, wechseln Sie bitte auf eine andere Oberfläche.
- Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Oberflächen können das Betriebsverhalten und Leistungsfähigkeit der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen ein geeignetes Mauspad zu verwenden.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Elektronische Bauteile	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

**Hinweis:**  
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Bauteilen an.



Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr	
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.		
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
Adresse :		
Verkäufer	Adresse :	
	Tel :	PLZ :

### Systèmes d'exploitation supportés

Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win10 Pas besoin de pilote

### Descriptions des Boutons

1. Les boutons des côtés gauche et droit.
2. La roulette de défilement. Le bouton du milieu agit comme la roulette de défilement.
3. Supporte 3 réglages pour les résolutions et les vitesses. Lorsque le bouton PPP est cliqué, la résolution PPP de la souris basculera entre les trois vitesses (1000/1600/2000), et la vitesse de déplacement de la souris changera simultanément.
4. Les deux boutons latéraux, avec la fonction "suivant/précédent" par défaut.

### Ajustement des Niveaux de Luminosité

La souris est rétro-éclairée lorsqu'elle est utilisée. Lorsque le bouton PPP est pressé, le rétroéclairage sera ajusté à un niveau de luminosité différente. Les paramètres PPP et les niveaux de luminosité correspondants sont présentés ci-dessous :

1. Luminosité faible--- 1000PPP
2. Luminosité moyenne --- 1600PPP
3. Haute luminosité --- 2000PPP



### Description de Cartouche de Personnalisation du Poids

Une cartouche de personnalisation du poids intégrée, qui peut transporter jusqu'à 8 masses d'équilibrage, permet aux utilisateurs d'ajuster les poids et l'équilibre en ajoutant ou réduisant les masses d'équilibrage.

### Foire aux Questions

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si elle est correctement branchée dans un port USB sur votre ordinateur, et vérifiez que le port USB fonctionne, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris saute ou bouge lentement ou avec délai, veuillez essayer de l'utiliser sur une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces	○	○	○	○	○	○
Métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

**Remarque:**  
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.



Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit	Jour Mois Année	
La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.		
Client	Nom :	
	Tél :	Code Postal :
Adresse :		
Détailant	Adresse :	
	Tél:	Code Postal :