











 <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake, are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button. Right mouse button. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). Side key, defaulted function: Forward. Side key, defaulted function: Backward. DPI button: The mouse switches between the 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> User mode toggle key: The mouse switches between the 3 user modes with each click. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/igo without trace/reactive/flash /off</p>	 <p>Light Instructions There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks. Red --- Gear 1 (500DPI) Blue --- Gear 2 (1000DPI) Green --- Gear 3 (2000DPI) Purple --- Gear 4 (3000DPI) Yellow --- Gear 5 (5000DPI)</p> <p>Software Instructions Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 1. Adjust the DPI of the mouse. Speed range: 100-10000DPI. 2. Macros: Record up to 5 functions and trigger with one click. 3. Lighting: Adjust mouse lighting options. 4. Customize 6 mouse buttons.</p>	<p>5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.</p> <p>6. Chroma lighting: 7 lighting effects for options.</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB port. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="2">Address:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:		Zip code:																				
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																																
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																																
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																																			
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																																						
Customer	Name:																																																																																					
	Tel:	Zip code:																																																																																				
	Address:																																																																																					
Wholesaler	Address:																																																																																					
	Tel:		Zip code:																																																																																			
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse). Tecla lateral, função padrão: Para a frente. Tecla lateral, função padrão: Para trás. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 500, 1000, 2000, 3000, 5000. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique. <p>Instruções da parte inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. Pés de teflon. Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. <p>Sete efeitos coloridos de iluminação Variável/arco-iris/iluminação total/onda/partida sem aviso/reactivar/pisca/desligado</p>	 <p>Instruções de iluminação Há duas linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado. Vermelho --- Posição 1 (500 DPI) Azul --- Posição 2 (1000 DPI) Verde --- Posição 3 (2000 DPI) Roxo --- Posição 4 (3000 DPI) Amarelo --- Posição 5 (5000 DPI)</p> <p>Instruções do software Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar. 1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 100 a 10000 DPI). 2. Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique</p>	<p>4. Personalizar 6 botões do mouse.</p> <p>5. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse.</p> <p>6. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos.</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escursas, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="2">Address:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Zip code:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:			Tel:	Zip code:		Address:			Wholesaler	Address:			Tel:		Zip code:																				
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																																
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																																
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																																
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																																			
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																																						
Customer	Name:																																																																																					
	Tel:	Zip code:																																																																																				
	Address:																																																																																					
Wholesaler	Address:																																																																																					
	Tel:		Zip code:																																																																																			
	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクコンピュータ商品修理法》及び責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破損し、衝突による破損、水入れ、入力電源電圧不適合等）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、落雷など）に伴う損害は、保証範囲以外とします。 消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタン説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 左ボタン。 右ボタン。 ローラーボタン、クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。 サイドキー、デフォルト機能: 進む。 サイドキー、デフォルト機能: 戻る。 DPIボタン: マウスで5つのDPI (500-1000-2000-3000-5000) に切り替え可能。 照明モードグループキー: マウスをクリックする毎に照明モードが段階的に変化します。 <p>底部説明</p> <ol style="list-style-type: none"> ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り替えます。 テフロンパッド。大面積の耐摩擦性材料はマウス移動をよりスムーズにします。 	<p>7段階のクロマ照明効果 プリラングリング/インボウ/フル照明/ウェーブ/筋形もなく連発/応答/高調/オフ</p>  <p>ライト説明 マウスの両側に備わっている7色の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが3回点滅します。 赤 --- キヤ1 (500 DPI) 青 --- キヤ2 (1000 DPI) 緑 --- キヤ3 (2000 DPI) 紫 --- キヤ4 (3000 DPI) 黄 --- キヤ5 (5000 DPI)</p>	<p>ソフトウェア説明 ユーザーは、PCにインストールされる専用のソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスのDPIを調整する (範囲: 100-10000DPI)。 マウスに最大59の動作を記録し、1クリックで起動。 照明: マウスの照明機能を調整。 6色のマウスボタンをカスタマイズ。 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 <p>7クロマ照明: 7種類の照明効果オプションで利用可能です。</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうかを確認してください。またはマウスを別のコンピュータポートに接続してみてください。 マウスカーソルがディスプレイに動くのが遅い、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な動作に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: ○ = この製品の全ての材質材料にこの有害物質の含有は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p>  <p>この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>保証期間</th> <th>購入日から</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日まで</th> <th>18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">顧客</td> <td colspan="2">氏名:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="5">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="6">住所:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ディーラー名</td> <td colspan="2">住所:</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>電話番号:</td> <td colspan="5">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>	商品名	保証期間	購入日から	年	月	日まで	18ヶ月が有効です	顧客	氏名:						電話番号:	郵便番号:					住所:						ディーラー名	住所:						電話番号:	郵便番号:										
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																																																
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																																																
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																																																
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																																																
商品名	保証期間	購入日から	年	月	日まで	18ヶ月が有効です																																																																																
顧客	氏名:																																																																																					
	電話番号:	郵便番号:																																																																																				
	住所:																																																																																					
ディーラー名	住所:																																																																																					
	電話番号:	郵便番号:																																																																																				
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разборки, удара, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожара, наводнения или землетрясения, не покрываются гарантией. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. Кнопка DPI. Мышь переключается между 5 настройками DPI: 500-1000-2000-3000-5000. Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 (семи) режимами подсветки. <p>Характеристики нижней части</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. Тефлоновые подушечки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более легкое перемещение мыши. 	<p>7 эффектов цветной подсветки «Дыхание»/«Радуга»/полная подсветка/«Волны»/без следов/Реактивная/«Слишки»/Выкл.</p>  <p>Характеристики подсветки В качестве индикатора DPI имеются две прозрачные линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI. Красный --- скорость 1 (500DPI) Синий --- скорость 2 (1000DPI) Зеленый --- скорость 3 (2000DPI) Фиолетовый --- скорость 4 (3000DPI) Желтый --- скорость 5 (5000DPI)</p>	<p>Инструкции к программному обеспечению Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установки программного обеспечения.</p> <ol style="list-style-type: none"> Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI). Макро команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком. Подсветка: настройка параметров подсветки мыши. Настройка функций 6 кнопок мыши. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними внешней нижней частью мыши. Цветная подсветка: доступ к 7 цветовым эффектам. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует/блуждает, что вы можете попробовать подключить ее к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластиковые детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания ○ — указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p>  <p>Наше изделие не содержит токсичных или вредных веществ. Оно экологически безопасно и подлежит переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th>День</th> <th>Месяц</th> <th>Год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Покупатель</td> <td colspan="2">Имя:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Продавец</td> <td colspan="2">Адрес:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Тел.:</td> <td>Индекс:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	День	Месяц	Год	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.				Покупатель	Имя:			Тел.:	Индекс:		Адрес:			Продавец	Адрес:			Тел.:		Индекс:																				
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○																																																																																
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																																																
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																																																
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																																																
Наименование товара	День	Месяц	Год																																																																																			
Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.																																																																																						
Покупатель	Имя:																																																																																					
	Тел.:	Индекс:																																																																																				
	Адрес:																																																																																					
Продавец	Адрес:																																																																																					
	Тел.:		Индекс:																																																																																			

