


ECO
FRIENDLY

LAVARIO

LAVEUSE À VÊTEMENTS PORTATIVE




MANUEL UTILISATEUR

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS :

ATTACHER LA POIGNÉE AU PANIER :

- Insérer délicatement les extrémités de la poignée dans les ouvertures du panier.
- Appuyer sans forcer jusqu'à enclenchement.
- Vous entendrez un déclic des deux côtés.
- Important : Une fois attachée, ne pas retirer la poignée du panier. Retirer la poignée peut l'endommager.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS :

- Nous conseillons d'utiliser de l'eau froide à tiède (10 °C à 24 °C – 50 °F à 75 °F) et un détergent écologique pour eau froide.
- La plupart des chauffe-eau dans les maisons sont réglés à 60 °C (140 °F). Ne pas utiliser d'eau très chaude, 43 °C – 52 °C (110 °F – 125 °F). La température maximale de l'eau doit être de 38 °C – 41 °C (100 °F – 105 °F), ce qui est similaire à la température d'une douche chaude ordinaire.
- Être extrêmement prudent lors de l'utilisation d'eau de Javel. Toujours porter des lunettes de protection. S'assurer qu'aucun enfant ne se trouve à proximité. Tirer et pousser délicatement de haut en bas pour éviter les éclaboussures.
- Toujours mettre en place le bouchon d'évacuation avant de remplir.
- Quand l'eau coule, ne jamais laisser le tuyau de remplissage sans surveillance.
- Remplir le panier de vêtements sans le surcharger. Ne pas tasser les vêtements. Cela réduira la capacité de lavage.
- Lorsque vous tirez et poussez sur le panier de haut en bas, faites-le doucement ou en appliquant seulement une force modérée. Ne pas tirer et pousser en forçant ou trop vigoureusement. Il suffit d'appliquer une force légère à modérée pour un lavage efficace.
- Ne pas soulever et déplacer la laveuse Lavario quand elle est remplie d'eau. Cela peut causer des blessures.

COMMENT LAVER ET RINCER



- Placer le seau dans la baignoire, douche ou dans un endroit qui vous permet d'évacuer l'eau facilement.
- Remplir le seau aux deux tiers avec de l'eau et du détergent.
- Mettre les vêtements dans le panier et fermer le couvercle. Mettre le panier dans le seau.
- Tirer et pousser de haut en bas environ 10 fois.
- Laisser tremper pendant environ 5 minutes.
- Tirer et pousser de nouveau de haut en bas 10 fois.
- Retirer le bouchon pour évacuer l'eau savonneuse.
- Remettre le bouchon en place et remplir le seau d'eau aux deux tiers pour le rinçage.
- Tirer et pousser de haut en bas environ 10 fois.
- Retirer le bouchon pour évacuer l'eau.
- Retirer le panier, ouvrir le couvercle et mettre les vêtements dans le seau.
- Essorer les vêtements en appuyant dessus avec le panier.
- Étendre les vêtements pour les faire sécher.

REMARQUES :

- Vous pouvez faire tremper les vêtements pendant plus de 5 minutes pour détacher les saletés tenaces.
- La façon la plus simple de remplir le seau avec de l'eau est d'utiliser une douchette à main, mais il est également possible de le remplir au seau.
- Vous pouvez visser un tuyau d'arrosage dans le raccord d'évacuation si vous souhaitez que l'eau s'écoule ailleurs (à l'extérieur par exemple).

CARACTÉRISTIQUES




- Une charge normale nécessite 10 gallons d'eau : 5 pour le lavage et 5 pour le rinçage.
- Ultra-légère, compacte et en plastique pratiquement incassable
- Garantie à 100 %
- Dimensions : hauteur : 31 po (78,7 cm), largeur : 19 po (48,3 cm) (complètement assemblée)
- Poids : 10 lb (4,54 kg)

TECHNOLOGIE BREVETÉE

Notre système breveté de va-et-vient permet à l'eau de pénétrer dans les tissus pour un lavage exceptionnel!




RÉSISTANT



MOUVEMENT FLUIDE
DE VA-ET-VIENT



LAVAGE
EXCEPTIONNEL



QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles sont les dimensions et quel est le poids de la laveuse Lavario?

La laveuse Lavario mesure 31 po (78,7 cm) de hauteur (poignée incluse) sur 19 po (48,3 cm) de largeur et pèse 10 lb (4,54 kg).

Qu'est-ce qu'une charge normale?

Une charge normale peut être une paire de jeans, une chemise, un tee-shirt, un sous-vêtement et des chaussettes.

Quelle est la quantité d'eau nécessaire?

Nous conseillons d'utiliser 10 gallons d'eau (5 pour le lavage et 5 pour le rinçage) mais il est possible d'en utiliser moins pour des plus petites charges ou pour économiser l'eau.

Est-ce que je peux complètement remplir le panier de vêtements bien tassés?

Ne pas trop surcharger le panier pour que l'eau puisse bien pénétrer dans les vêtements.

Faut-il appliquer beaucoup de force pour tirer et pousser de bas en haut?

Pas du tout! Il ne faut qu'une force des bras minime, car la force de gravité vous aide quand vous poussez et la flottabilité vous aide quand vous tirez.

Est-il possible d'ajouter du détergent?

Oui, vous pouvez ajouter le détergent que vous voulez.

Est-il possible d'utiliser de l'eau de Javel?

Oui, mais nous vous conseillons vivement de mettre des lunettes de protection et des vieux vêtements en cas d'éclaboussures.

Comment dois-je essorer les vêtements?

Le fond du panier est conçu pour aider à enlever l'excès d'eau. Retirez simplement vos vêtements du panier et placez-les dans le seau. Essorez délicatement les vêtements en appuyant dessus avec le panier. Selon les articles lavés, il faudra peut-être les essorer aussi à la main pour réduire le temps de séchage.

Est-il possible de laver les vêtements dehors?

Tout à fait! Envisagez peut-être d'acheter notre trousse pour VR pour laver les vêtements à l'extérieur.

Quels sont les frais de livraison?

La livraison est gratuite. La laveuse Lavario ne peut être livrée actuellement que dans les 48 États continentaux des États-Unis. Si vous vivez en Alaska, à Hawaï, à Porto Rico ou en dehors des États-Unis, veuillez nous contacter pour les possibilités d'achat.

Quelle est votre politique de retour de marchandise?

Si vous n'êtes pas satisfait(e) de la laveuse Lavario, vous pouvez la retourner dans les 30 jours suivant l'achat : Lavario Washer Corp., c/o Returns Dept., 181 S Broad St, Unit 102, Pawcatuck, CT 06379. Vous serez responsable des frais d'expédition pour le retour de la laveuse.

MERCI!

Notre société est fière d'avoir établi un partenariat avec water.org dédié aux efforts de conservation des ressources de la Terre.



CONTACTEZ NOUS

lavariowasher.com • TEL: 860-599-1300

EMAIL: info@lavariowasher.com

LAVARIO WASHER CORP

181 S BROAD ST • UNIT 102 • PAWCATUCK, CT 06379 USA

#lavariowasher



lavariowasher.com

 MADE IN THE USA