

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Power bank

Instruction manual




100-411

Battery charger / Batterioplader / Batterijoplader
/ Powerbank / Chargeur de batteries

EN Instruction Manual

10,000 mAh Power Bank



Please follow the safety instructions carefully before using:

Specifications

Battery Type: Polymer Battery

Capacity: 10,000mAh / 37 Wh

Micro Input: DC 5 V 2 A

Micro USB Output: 1. DC 5V 1A / 2. DC 5V 2.4A

Wireless Output: 5 V 1 A

Functionalities


1. LED indicator to show remaining power
2. Dual USB output ports for different devices
3. Multiple safety protection system to ensure the safety of the devices: protection in the event of overload, overvoltage, overcurrent and short circuit.

LED Light ● ON ○ OFF	Capacity
● ● ● ●	75%-100%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ○ ○	25%-50%
● ○ ○ ○	0%-25%
○ ○ ○ ○	0%

This battery can fully charge an iPhone, an Android device or any other regular mobile phone 2 - 3 times per load cycle.


1. Charge your Battery

Your battery is offered with a micro cable. Connect the supplied cable to your wall charger or to a USB port on your computer. The USB connector goes to your charger, the micro USB port goes to this battery power bank. When fully charged, unplug the power bank.



2. Charge your phone or other mobile device

Plug the cable into the USB port of the charger with the other connector going to your device. When fully charged, unplug the Power bank.



Wireless charging only supported by devices with this feature.

Warning!


Due to system updates on your smartphone the included cable might not work any longer. In this case we recommend the usage of the original cable. Do not place or use this product near a source of high heat or in a humid environment. Keep the product out of reach of children. If the charger is not to be used for a long period, please charge / unload it once every 3 months to preserve the functionality of the product. This product complies with European Directive 2002/96 / EC on waste electronic and electronic equipment (WEEE) and 2011 /65 / EU on the use of hundreds of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

CE RoHS



DK Brugsanvisning

10.000 mAh Powerbank



Læs sikkerhedsanvisninger, før produktet tages i brug, og overhold dem ved brug af produktet:

Specifikationer

Batteritype: Polymer Battery

Kapacitet: 10,000mAh / 37 Wh

Mikro USB indgang: DC 5 V 2 A

Mikro USB udgang: 1. DC 5 V 1 A / 2. DC 5 V 2.4 A

Trådløs udgang: 5 V 1 A

Funktioner


1. Kontrollamperne viser, hvor meget strøm der er tilbage
2. To USB-udgange til opladning af to enheder
3. Flere sikkerhedssystemer beskytter enhederne: Beskyttelse mod overbelastning, overspænding, overstrøm og kortslutning.

LED lys ● ON ○ OFF	Kapacitet
● ● ● ●	75%-100%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ○ ○	25%-50%
● ○ ○ ○	0%-25%
○ ○ ○ ○	0%

Denne powerbank kan oplade en iPhone, Android eller andre typer mobiltelefoner fuldt på 2-3 timer.


1. Opladning af powerbank

Powerbanken bliver leveret med et USB-kabel. Forbind enheden via kablet med oplader eller USB port i computer/TV eller andet. USB stikket sættes i laderen og micro USB sættes i powerbanken. Når enheden er fuldt opladet fjernes kablet.



2. Opladning af mobil eller anden mobil enhed

Sæt kablets ene stik i din powerbanks USB-port, og sæt det andet stik i den enhed, der skal oplades. Tag kablet ud, når enheden er opladet.




Trådløs opladning kan kun bruges til enheder som understøtter dette.

Advarsel!

Opdateringer af softwaren på din smartphone kan medføre, at det medfølgende kabel ikke længere fungerer. I det tilfælde anbefaler vi, at du bruger det originale kabel. Denne powerbank må ikke anbringes eller anvendes i nærheden af kraftige varmekilder eller i fugtige omgivelser. Den skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du ikke skal bruge din powerbank i en længere periode, anbefales det at op- og aflade den en gang hver 3. måned for at holde den i god stand. Denne powerbank overholder EU's direktiver 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS).



10.000 mAh Powerbank



Gelieve de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig te volgen vooraleer u het toestel gebruikt:

Specificatie

Batteritype: Polymer Battery

Kapacitet: 10,000mAh / 37 Wh

Micro USB input: DC 5 V 2 A

Micro USB output: 1. DC 5 V 1 A / 2. DC 5 V 2.4 A

Draadloos output: 5 V 1 A

Functionaliteiten


1. Ledlamp: geeft het resterende vermogen weer.
2. Twee USB-uitgangspoorten voor verschillende toestellen.
3. Meervoudig beveiligingssysteem ter beveiliging van de toestellen: biedt bescherming bij overbelasting, overspanning, en kortsluiting.

Ledlamp ● AAN ○ UIT	Capaciteit
● ● ● ●	75%-100%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ○ ○	25%-50%
● ○ ○ ○	0%-25%
○ ○ ○ ○	0%

Deze powerbank kan een iPhone, een Android-apparaat of een andere gewone mobiele telefoon 2 - 3 keer per laadcyclus volledig opladen.


1. Laad uw batterij op

Uw batterij wordt geleverd met een micro-kabel. Sluit de meegeleverde kabel aan op uw stopcontactlader of op een USB-poort op uw computer. De USB-connector gaat naar uw oplader, de micro-USB-poort gaat naar deze powerbank. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de powerbank los.



2. Uw telefoon of een ander mobiel toestel opladen

Steek de kabel in de USB-poort van de oplader en zorg dat de andere aansluiting naar uw toestel gaat. Als het opladen voltooid is, ontkoppelt u de oplader.



Draadloos opladen alleen mogelijk voor toestellen die dit ondersteunen.


Opgelet!

Als gevolg van systeemupdates van uw smartphone kan het zijn dat de meegeleverde kabel niet meer werkt. In dat geval raden we u aan om de originele kabel te gebruiken. Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van een warmtebron of in een vochtige omgeving. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Gebruikt u de oplader niet gedurende een lange periode, zorg er dan voor dat u het toestel om de 3 maanden oplaadt/ontlaadt om de functionaliteit van het product te behouden. Dit product voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en aan Richtlijn 2011/65/EU inzake het gebruik van honderden gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).



DE Gebrauchsanweisung

10.000 mAh Power Bank



Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Artikels sorgfältig durch.

Produktdetails:

Batterietyp: Polymer Batterie

Kapazität: 10,000mAh / 37 Wh

Mikro USB Eingang: DC 5 V 2 A

Mikro USB Ausgang: 1. DC 5 V 1 A / 2. DC 5 V 2.4 A

Kabelloser Ausgang: 5 V 1 AA

Funktionen


1. LED-Anzeige, um den verbleibenden Akku-stand anzuzeigen
2. USB-Anschlüsse für verschiedene Geräte
3. Mehrere Schutzsysteme gewährleisten die Sicherheit des Geräts: Schutz im Falle einer Überladung, Überspannung, Überlastung oder im Fall eines Kurzschlusses

LEDLight ● ON ○ OFF	Capacity
● ● ● ●	75%-100%
● ● ● ○	50%-75%
● ● ○ ○	25%-50%
● ○ ○ ○	0%-25%
○ ○ ○ ○	0%

Diese Batterie kann ein iPhone, ein Android Telefon oder jedes andere reguläre Mobiltelefon in einem Ladezeitraum von 2-3 Stunden vollständig aufladen.


1. Aufladen der Batterie

Ihre Batterie ist ausgestattet mit einem Micro Kabel. Verbinde das mitgelieferte Kabel mit einer Steckdose oder USB Port an einem Computer. Die USB Verbindung geht in den Charger, der Micro USB Port verbindet die Power Bank. Wenn die Power Bank vollständig aufgeladen ist, bitte das Kabel entfernen.



2. Aufladen eines Handys

Stecken Sie das Kabel in den USB-Port und den anderen Anschluss in das Handy. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, können Sie das Kabel wieder entfernen.



Kabelloses Aufladen wird nur unterstützt von Geräten mit folgenden Eigenschaften.


Warnung!

Aufgrund einer Systemaktualisierung Ihres Smartphones besteht die Möglichkeit, dass das mitgelieferte Kabel nicht mehr funktioniert. Verwenden Sie in diesem Falle das Originalkabel Ihres Smartphones. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern. Bitte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie es bitte alle 3 Monate, um die Funktionstüchtigkeit des Geräts zu gewährleisten. Dieses Gerät entspricht den europäischen Anforderungen nach Richtlinie 2002/96/EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und Richtlinie 2011/65/EU zur Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS).



FR Manuel d'instruction

10 000 mAh Power Bank



Veillez suivre attentivement les instructions de securite suivantes avant toute utilisation :

Specifications

Type de batterie : Polymer Battery

Capacite : 10,000mAh / 37 Wh

Micro USB Entrée : DC 5 V 2 A

Micro USB Sortie : 1. DC 5 V 1 A / 2. DC 5 V 2.4 A

Chargement par induction Sortie : 5 V 1 A

Fonctionnalites

1. Indicateur LED pour afficher le niveau de charge.
2. Doubles prises de sortie USB pour différents appareils.
3. Systeme de protection multiples protection en cas de surcharge, surtension, surintensite et court-circuit.


Voyant LED ● ON ○ OFF	Capacite
● ● ● ●	75 %-100 %
● ● ● ○	50 %-75 %
● ● ○ ○	25 %-50 %
● ○ ○ ○	0 %-25 %
○ ○ ○ ○	0 %

Cette batterie peut intégralement recharger un Iphone, un appareil Android ou tout autre téléphone 2 à 3 fois par cycle de charge.

1. Charger votre batterie


Votre batterie est fournie avec un micro câble. Connectez ce câble à un adaptateur mural ou au port USB de votre ordinateur.

Le connecteur USB se branche à la source d'énergie, le port micro USB se branche sur la batterie elle-même. Une fois complètement rechargée, débranchez la batterie de la source d'énergie.



2. Charger votre téléphone ou un Ordinateur dispositif mobile

Branchez le câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant sur votre appareil. Votre appareil affichera le niveau de chargement habituel. Une fois la charge complète, débranchez la batterie.



Chargement par induction uniquement disponible avec les appareils compatibles.

Mise en garde

Il se peut que le câble fourni ne fonctionne plus après la mise à jour du système de votre smartphone. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le câble d'origine. Ne placez pas et n'utilisez pas ce produit près d'une source de forte chaleur ou dans un environnement humide. Gardez le produit hors de portée des enfants. Si le chargeur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger/décharger une fois tous les 3 mois afin de préserver la fonctionnalité du produit. Ce produit est conforme aux directives européennes 2002/96/CE relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi qu'aux directives 2011/65/UE relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

