


CONTENT OF THE PACKAGE

- Car/Motorcycle Jump Starter BC BOOSTER K2000 PRO
- Jump Start Cable with insulated clamps
- AC adapter for charging the internal battery
- Adapter for charging the internal battery through 12V cigarette lighter socket
- USB Cable for charging electronic devices + adapters set
- Adapters for charging laptops and notebooks through 19V output
- User's Manual

STATE OF CHARGE INDICATOR LIGHT FOR THE INTERNAL BATTERY

Switch on the jump starter and press the side button to check the level of charge of the internal battery.



The indicator will flash accordingly to the battery capacity while charging the booster. A higher number of LED lights on indicates a higher level of charge of the internal battery. All indicator lights light up when the charging is completed.

CHARGING BC BOOSTER K2000 PRO

1. Connect the AC adapter to the 15V - 1A input socket of the booster.
2. Plug the AC adapter into a power outlet.

- OR
1. Connect the cigarette lighter socket adapter to the 15V - 1A input socket of the booster.
 2. Plug the cigarette lighter socket adapter into a 12V socket.

JUMP STARTING A VEHICLE PROVIDED WITH A 12V BATTERY

In order to jump start a gasoline (max 5000cc) or diesel (max 3000cc) vehicle, please execute the following procedure.

1. Switch on BC BOOSTER K2000 PRO and verify that at least 3 LEDs are on. Otherwise, recharge the device to 100%
2. Connect the RED clamp to the vehicle's battery positive terminal and the BLACK clamp to the vehicle's battery negative terminal
3. Connect the cable with insulated clamps to your BC BOOSTER K2000 PRO
4. Start the vehicle. Do not try to jumpstart for more than 5 seconds!
5. When the vehicle is started, remove the jumper cable from BC BOOSTER K2000 PRO (within 20 seconds)
6. Disconnect red and black clamps from the vehicle battery terminals
7. WARNING! WAIT AT LEAST 30 SECONDS BETWEEN AN ATTEMPT TO JUMP START THE VEHICLE AND THE NEXT ONE



CHARGING THE BATTERY OF SMARTPHONES, TABLETS AND ANY OTHER DEVICE

1. Switch on BC BOOSTER K2000 PRO
2. Connect the provided USB cable to the 5V 2.1A Output of BC BOOSTER K2000 PRO
3. Select the appropriate connector and connect it to your smartphone, tablet, photo/video camera or to any other small electronic device you need to recharge. You can also use the USB adapter supplied with the device
4. Press the side button of BC BOOSTER K2000 PRO to start charging
5. WHEN USING THE DEVICE AS A CHARGER, DISCONNECT ANY DEVICE WHEN THERE IS NO LED LIT UP ON THE LED INDICATOR

CHARGING THE BATTERY OF 12V, 16V, 19V DEVICES

1. Switch on BC BOOSTER K2000 PRO
2. Select 12V, 16V or 19V Output by pressing repeatedly the side button. The selected output is shown on the corresponding LED bar
3. Connect the device that you want to recharge to the 12V/16V/19V Output. BC BOOSTER K2000 PRO can supply laptops / notebooks through a 19V adapter. Connect the appropriate adapter to the 19V 3.5A Output of the booster and to the device you need to supply. With BC BOOSTER K2000 PRO you can also supply/charge 12V or 16V accessories and devices. The user should independently assemble an appropriate adapter for the device to be charged (accessory not included)
4. WHEN USING THE DEVICE AS A CHARGER, DISCONNECT ANY DEVICE WHEN THERE IS NO LED LIT UP ON THE LED INDICATOR

LED FLASH LIGHT / EMERGENCY LAMP

Press the side button for 3 seconds to start the emergency LED flash light. Furtherly pressing the side button, you can activate three different modes in sequence: fixed light, strobe, SOS.

TECHNICAL DATA

SIZE	180 x 85 x 50 mm
WEIGHT	510 gr
BATTERY CAPACITY	15000 mAh
OUTPUT	5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A
INPUT	15V ***** 1A
CRANKING CURRENT (CA)	300A
PEAK CURRENT (PA)	600A
OPERATING TEMPERATURE	-10°C - +60°C

F.A.Q.

1. How can I turn off BC BOOSTER K2000 PRO ?
BC BOOSTER K2000 PRO is provided with an ON/OFF switch, just place it in OFF position.
2. How long does it take to fully charge BC BOOSTER K2000 PRO ?
Approximately two hours and half, using the AC adapter provided in the package.
3. How many times can I charge a smartphone before to recharge the device?
The device can charge approximately 10 times a smartphone, before charging is needed.
4. How many times can I jump start a vehicle before charging the internal battery of the device?
Approximately 20 times. However, we recommend to recharge it when less than 3 LEDs are on.
5. How long will the internal battery of BC BOOSTER K2000 PRO retain the charge?
The internal lithium battery can retain the charge for 6/12 months. However, we recommend to fully charge the booster at least once every 3/4 months.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Indicator lights light up differently (different number of lit up LEDs) when charging or not charging the internal battery	The difference is due to a different computation method when charging or not charging the battery	The number of lit up LED lights after charging (AC adapter not connected to the device) shall prevail
When I press the switch button, the device doesn't turn on	Low voltage protection is activated or the device is currently connected to a vehicle for jump starting	Recharge the device through the provided AC adapter

WARNING AND SAFETY

1. Make sure the blue connector of jumper cable is firmly connected to the jump start socket of the jump starter before jump starting the vehicle. Otherwise, problems with cranking the vehicle and damages to the cable may occur, even causing the melt of the blue plug.
 2. If it is not possible to jump start the vehicle, always check if the booster clamps are well connected to the vehicle's battery terminals. Check if the vehicle battery terminals are rusted or dirty, jump start the vehicle again only after cleaning it. DO NOT try to jump start again after 3 attempts to avoid any damage, but check if there is any other problem with the vehicle.
 3. DO NOT connect the red clamp and the black clamp together, it may cause damages and dangerous situations.
 4. DO NOT disassemble or open the device or any other component, it may cause damages and dangerous situations. Please also observe the following precautions:
- BC BOOSTER K2000 PRO is not intended for using by children or adults with reduced physical, sensory or mental capabilities, without the presence of a responsible person who can ensure the safe use of the device.
 - Do not use BC BOOSTER K2000 PRO in a bathroom or in a wet place, where it may come in contact with water.
 - Do not modify or disassemble the device.
 - Do not expose the device to flames or heat sources.
 - Do not throw the device; avoid strong impacts or shocks.
 - Recharge the internal battery of the booster only with an ambient temperature between 0°C and 45°C.
 - During charge or storage, if the booster becomes hot or the colour of the case changes, please stop immediately using/charging the device. The booster may swell or emit smoke.
 - Charge the internal battery of the booster only with the AC adapter or the 12V cigarette lighter socket adapter provided.
 - Please contact your local distributor in case of anomalies or faults while using the device.
 - If the liquid inside BC BOOSTER K2000 PRO gets in contact with your eyes or skin, do not rub them but rinse them abundantly with clean water and immediately seek medical attention.
 - Do not place BC BOOSTER K2000 PRO on combustible or flammable material, bed or blankets.

WARRANTY

The device is covered by a limited warranty for failures or malfunctions due to materials or workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. The warranty conditions are the following:

1. The warranty is valid only in case of failures during normal operation. Any repairing right under manufacturer's warranty decays in any of the following cases: improper use of the device; unduly opening of the device; repairing performed by unauthorised personnel. Please strictly observe all warnings in this manual.
2. If you attempt to open the device or in case of tampering of any of its components, the warranty will become inapplicable.
3. The warranty is void if the label of BC BOOSTER K2000 PRO has been removed.

DISCONNECT **WARNING!** DISCONNECT THE JUMP STARTER WITHIN 20 SECONDS AFTER ENGINE CRANKING TO AVOID ANY DAMAGE TO THE INTERNAL BATTERY. DO NOT RUN THE ENGINE OVER 2500 RPM BEFORE DISCONNECTING THE DEVICE.

WAIT 30" **WARNING!** WAIT AT LEAST 30 SECONDS BETWEEN AN ATTEMPT TO JUMP START AND THE NEXT ONE.

MAX 5" **WARNING!** DO NOT TRY TO JUMP START THE VEHICLE FOR MORE THAN 5 SECONDS CONTINUOUSLY



- A** TORCIA LED LED FLASH LIGHT LAMPE TORCHE LED LED TASCHENLAMPE ANTORCHA LED
- B** PRESA PER AVVIAMENTO D'EMERGENZA JUMP START SOCKET PRISE POUR DÉMARRAGE D'URGENCE STARTRHILFE-STECKDOSE ENCHUFE PARA ARRANQUE DE EMERGENCIA
- C** LED SELEZIONE 12V/16V/19V LED SELECTION 12V/16V/19V LED AUSWAHL 12V/16V/19V LED SELECCIÓN 12V/16V/19V
- D** INPUT 15V 1A PER RICARICA INPUT 15V 1A FOR RECHARGE INPUT 15V 1A POUR RECHARGE 15V 1A INPUT FÜR AUFLADUNG INPUT 15V 1A PARA RECARGA
- E** INDICATORE LED LIVELLO DI CARICA STATE OF CHARGE LED INDICATOR INDICATEUR LED DE L'ETAT DE CHARGE LED-ANZEIGE FÜR DEN LADEZUSTAND INDICADOR LED DEL NIVEL DE CARGA
- F** USCITA USB 5V 2,1A OUTPUT USB 5V 2,1A SORTIE USB 5V 2,1A 5V 2,1A USB OUTPUT SALIDA USB 5V 2,1A
- G** USCITA 12V/16V/19V OUTPUT 12V/16V/19V SORTIE 12V/16V/19V 12V/16V/19V OUTPUT SALIDA 12V/16V/19V
- H** INTERRUPTORE SWITCH INTERRUPTEUR SCHALTER INTERRUPTOR
- I** PULSANTE LATERALE SIDE BUTTON BOUTON LATÉRAL SETTLICHE TASTE BOTÓN LATERAL

IT Avviatore per auto e moto potente, leggero e tascabile + Batteria portatile d'emergenza per smartphone e tablet

EN Powerful, lightweight and pocket-sized Jump Starter for cars & motorcycles + Portable Backup Battery for smartphones and tablets

DE Leichtes und leistungsstarkes Starthilfegerät für Auto und Motorrad im Taschenformat + Tragbarer Notfallakku für Smartphones und Tablets

FR Démarreur de batterie pour voitures et motos puissants, légers et de poche + Batterie portable de secours pour smartphones et tablettes


ES Arrancador de batería para coches y motocicletas potentes, ligeras y de bolsillo + Batería de respaldo portátil para teléfonos inteligentes y tabletas

LiFePO4 SAFETY 100%

JUMP STARTER		
POWER BANK	OUTPUT	USB 5V 2.5A
	BATTERY CAPACITY	15000 mAh

-
-
-
-
-

- IT** Ricarica smartphone, tablet e altri dispositivi via USB (2,5A). Incluso cavo USB.
- EN** Recharge smartphones, tablets & other devices through USB (2.5A). USB adapter included.
- DE** Aufladung von Smartphones, Tablets und anderen Geräten über USB (2,5A). USB Adapter enthalten.
- FR** Chargeur pour smartphones, tablettes et autres appareils via USB (2,5A). Câble USB inclus.
- ES** Cargador para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos a través de USB (2,5A). Cable USB incluido
- IT** Avviamento d'emergenza per auto e moto in pochi secondi
- EN** Jumpstart car & motorcycle batteries in few seconds
- DE** Notstart für Autos und Motorräder in Sekunden



- IT** Pratica custodia
- EN** Practical Pouch
- DE** Praktische Aufbewahrungstasche
- FR** Sacoché très pratique
- ES** Bolso muy practico
- IT** Indicatore LED
- EN** LED Indicator
- DE** LED-Anzeige
- FR** Indicateur à LED
- ES** Indicador LED
- IT** Torcia di emergenza con luce SOS e stroboscopica Emergency flashlight with SOS and Strobe Modes
- EN** Power-LED Arbeitsleuchte - Blitzlicht mit SOS Funktion
- DE** Lampe torche avec mode stroboscopique et S.O.S.
- FR** Linterna con modo estroboscopico y S.O.S.
- ES** Linterna con modo estroboscópico y S.O.S.




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Avviatore auto/moto BC BOOSTER K2000 PRO
- Cavo con pinze isolate per avviamento
- Alimentatore per ricarica batteria interna
- Adattatore per ricarica batteria interna da presa accendisigari 12V
- Cavo USB per ricarica dispositivi elettronici + set di adattatori
- Adattatori per ricarica computer portatili da uscita 19V
- Manuale d'istruzioni

INDICATORE LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA INTERNA

Accendere il booster e premere il pulsante laterale per verificare lo stato di carica.



Durante la ricarica del booster, l'indicatore LED lampeggia a seconda dello stato di carica della batteria interna. Al crescere del numero di LED accesi, cresce il livello di carica della batteria. La carica è completa quando tutti gli indicatori sono accesi.

CARICARE BC BOOSTER K2000 PRO

1. Collegare l'alimentatore in dotazione all'ingresso Input 15V - 1A del booster.
2. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.

- Oppure
1. Collegare l'adattatore per prese accendisigari 12V all'ingresso Input 15V - 1A del booster.
 2. Inserire l'adattatore in una presa accendisigari 12V.

AVVIARE UN VEICOLO CON BATTERIA 12V

Per l'avviamento di emergenza di un veicolo a benzina (max. 5000cc) o a diesel (max. 3000cc), si prega di seguire la procedura descritta di seguito.

1. Accendere BC BOOSTER K2000 PRO e verificare che almeno 3 LED siano accesi. In caso contrario, ricaricare il booster al 100%
2. Collegare la pinza ROSSA al morsetto positivo (+) e la batteria NERA al morsetto negativo (-) della batteria del veicolo
3. Collegare il cavo con le pinze alla presa per avviamento d'emergenza di BC BOOSTER K2000 PRO
4. Avviare il veicolo. Non insistere nell'avviamento per più di 5 secondi!
5. Non appena il veicolo si è avviato, scollegare il cavo con morsetti dal booster (entro 20 secondi)
6. Scollegare il cavo con morsetti dai terminali della batteria del veicolo
7. ATTENZIONE!!! ATTENDERE SEMPRE ALMENO 30 SECONDI TRA UN AVVIAMENTO ED IL SUCCESSIVO



RICARICARE LA BATTERIA DI SMARTPHONE, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI

1. Accendere BC BOOSTER K2000 PRO
2. Collegare il cavo USB in dotazione all'uscita Output 5V - 2,1A di BC BOOSTER K2000 PRO
3. Scegliere il connettore appropriato e collegare il cavo USB allo smartphone, tablet, fotocamera, videocamera o altro dispositivo da ricaricare. È anche possibile utilizzare l'adattatore USB in dotazione al dispositivo da ricaricare
4. Premere il pulsante laterale di BC BOOSTER K2000 PRO per avviare la carica
5. IN MODALITÀ CARICABATTERIA UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO IL NUMERO DI LED ACCESI È PARI ALMENO A 1

RICARICARE LA BATTERIA DI DISPOSITIVI A 12V, 16V, 19V

1. Accendere BC BOOSTER K2000 PRO
2. Selezionare l'uscita 12V, 16V o 19V premendo più volte il pulsante laterale. L'output selezionato è visibile sulla barra LED corrispondente
3. Collegare l'apparecchio da ricaricare o alimentare all'uscita 12V/16V/19V. BC BOOSTER K2000 PRO può alimentare computer portatili / laptop tramite adattatore 19V. Collegare l'adattatore appropriato all'uscita 19V (Output 19V - 3.5A) del booster e al dispositivo da alimentare. Con BC BOOSTER K2000 PRO è possibile anche alimentare accessori e dispositivi a 12V o 16V: l'utente dovrà realizzare autonomamente un adattatore appropriato per il dispositivo da ricaricare (accessorio non in dotazione)
4. IN MODALITÀ CARICABATTERIA UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO IL NUMERO DI LED ACCESI È PARI ALMENO A 1

FUNZIONE DI TORCIA / LAMPADA D'EMERGENZA

Tenere premuto il pulsante laterale per 3 secondi per avviare la funzione di lampada LED d'emergenza. Premendo il pulsante più volte, è possibile attivare in sequenza 3 modalità: luce fissa, luce stroboscopica e SOS.

SCHEMA TECNICA

DIMENSIONI	180 x 85 x 50 mm
PESO	510 gr
CAPACITÀ BATTERIA	15000 mAh
OUTPUT	5V 2,1A / 12V 12A / 16V-19V 3,5A
INPUT	15V ***** 1A
CORRENTE D'AVVIAMENTO (CA)	300A
CORRENTE DI PICCO (PA)	600A
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C - +60°C

F.A.Q. - DOMANDE E RISPOSTE

1. Come faccio a spegnere BC BOOSTER K2000 PRO ?
Posizionare l'interruttore ON/OFF su OFF.
2. Quanto tempo serve per ricaricare BC BOOSTER K2000 PRO ?
Circa due ore e mezza, utilizzando l'alimentatore in dotazione.
3. Quante volte posso ricaricare uno smartphone prima di dover ricaricare la batteria interna?
Il dispositivo può caricare circa 10 volte uno smartphone prima di richiedere una ricarica.
4. Quanto avviamiotti posso fare di seguito prima di dover ricaricare la batteria interna del booster?
Circa 20 avviamiotti. Si raccomanda comunque di ricaricare il booster quando meno di 3 LED sono accesi.
5. Quanto a lungo mantiene la carica la batteria interna di BC BOOSTER K2000 PRO ?
La batteria interna al litio può mantenere la carica per 6/12 mesi. Consigliamo comunque una ricarica completa almeno ogni 3/4 mesi.

TROUBLESHOOTING - GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'indicatore LED mostra un livello di carica differente (numero di LED accesi) quando la batteria interna è in carica o non è in carica	La differenza è dovuta a un diverso metodo di calcolo quando la batteria interna è in carica o non è in carica	Il numero di indicatori LED accesi al termine della carica (alimentatore non collegato al dispositivo) è da considerarsi prevalente
Premendo l'interruttore, non si accende il dispositivo	Protezione da scarica profonda attivata o dispositivo in uso in modalità avviatore	Ricaricare il prodotto tramite l'alimentatore in dotazione

AVVERTENZE E SICUREZZA

1. Assicuratevi che il connettore blu del cavo per avviamento con morsetti sia saldamente connesso al booster prima di eseguire l'avviamento del veicolo. In caso contrario, si possono generare problemi nell'avviamento e danni al cablaggio (il connettore blu potrebbe fondersi).
 2. Se non è possibile eseguire l'avviamento, controllare sempre se le pinze sono correttamente collegate ai terminali della batteria del veicolo. Controllare se la batteria stessa presenta incrostazioni, ruggine o polvere e rimuoverle prima di riprovare ad eseguire l'avviamento. Se dopo 3 tentativi non è ancora possibile avviare il veicolo, NON provare ad avviarlo di nuovo ma controllare se ci sono altri problemi al veicolo.
 3. NON mettere in contatto la pinza rossa e la pinza nera, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo.
 4. NON smontare o aprire il dispositivo o altre sue parti, potrebbe causare danni e situazioni di pericolo.
- Si prega di rispettare inoltre le seguenti avvertenze:
- BC BOOSTER K2000 PRO non è destinato all'uso da parte di bambini o di adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza la presenza di una persona responsabile che possa assicurare un uso sicuro del dispositivo.
 - Non utilizzare BC BOOSTER K2000 PRO in bagno o in un luogo bagnato o dove possa venire in contatto con l'acqua.
 - Non modificare o smontare il dispositivo.
 - Non esporre il dispositivo a fiamme o fonti di calore.
 - Non lanciare il dispositivo ed evitare urti o forti shock.
 - Ricaricare la batteria interna dell'avviatore solo a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C.
 - Durante la carica o lo stoccaggio, se l'avviatore diventa caldo o il colore dell'involucro si modifica, cessare immediatamente l'utilizzo. L'avviatore potrebbe gonfiarsi o emettere fumo.
 - Caricare l'avviatore solo con l'alimentatore o l'adattatore accendisigari in dotazione.
 - Si prega di contattare il vostro rivenditore o distributore locale in caso di anomalie o difetti durante l'utilizzo
 - Se il liquido all'interno dell'avviatore venisse a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare subito ed abbondantemente con acqua e rivolgersi ad un medico.
 - Non appoggiare BC BOOSTER K2000 PRO su materiale infiammabile, letto o lenzuola.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia limitata per guasti o malfunzionamenti imputabili ai materiali o alla fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Le condizioni della garanzia sono le seguenti:

1. La garanzia è valida se si verificano problemi durante il normale funzionamento. Ogni diritto di riparazione in garanzia decade in caso di uso improprio o di manomissioni di alcun genere o di riparazione effettuata da un tecnico non autorizzato. In particolare, si prega di rispettare scrupolosamente tutte le avvertenze riportate nel presente manuale.
2. In caso di tentativo di apertura del dispositivo o di manomissione di una delle sue componenti, la garanzia diventerà inapplicabile.
3. La garanzia decade in caso di rimozione dell'etichetta di BC BOOSTER K2000 PRO .

