


ACCESORIOS y MONTAJE




Cinta 3M




Codos



Conector



Lámpara




Control



Conexión tipo C

Se puede montar de manera vertical u horizontal en una pared, podrás combinarlos en varias formas como tú lo prefieras.



Método de montaje



CONEXIÓN



Descarga la aplicación BINDEN en la App Store o en la Play store, o escanea el QR y descarga directamente.

Pasos de conexión

1. Antes de la instalación, tenga en cuenta que para conectar las luces led, debe de activar el servicio de ubicación del celular y activar la función Bluetooth, el celular debe de estar conectado a una red Wi-Fi.
2. Instale la aplicación BINDEN, ábrala y registre una cuenta para iniciar sesión, haga clic en la esquina superior derecha para agregar un nuevo dispositivo.
3. Mantenga presionado el botón de encendido en el control de las luces led durante 5 segundos, la luz parpadea en rojo, la aplicación reconoce el dispositivo, haga clic para conectar el dispositivo e ingrese la contraseña WIFI para conectarse.
4. Después de que la conexión sea exitosa, ingresará automáticamente la interfaz de escena de la aplicación. Después de salir de la aplicación, puede hacer clic en la conexión del dispositivo que se muestra en la página de inicio para ingresar la próxima vez.
5. Tenga en cuenta que este producto solo se puede conectar a un celular a la vez, si desea conectar otro dispositivo asegúrese de salirse del que esté conectado.



Haga clic para conectar el dispositivo.



Añadir dispositivo.



Después de agregar correctamente, haga clic en finalizar.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Interfaz de color sólido

Pantalla a color del dispositivo en tiempo real.

Área de elección de color.



Interfaz de color de escena

Selección de escena.

Añadir más escenas.


Seleccione el modo que más te guste, deslice para elegir más.



Interfaz de ritmo de música

Modo local.

Existen varios estilos al seleccionar el tipo de música, deslice para mostrar más.



Modo de aplicación.


Se puede configurar la función de temporizador.

Tamaño de la barra: selecciona la longitud de la tira led.


Tamaño y temporizador



CONFIGURA EL TAMAÑO DE LA BARRA



Desde la app entra a "logitud de la tira led".



Después selecciona el tamaño de tu barra y da clic en confirmar para comenzar a usar.

NOTA: Asegúrate de que la configuración de medida en la App, sea la adecuada para que tus 6 barras conectadas enciendan completas. La medida variará entre 1.05 y 1.15 dependiendo de la cantidad de codos que uses.

NOTA: Cuando tus barras se desarmen, se desconfigurará la personalización de colores, pero no te preocupes, sólo enciende y apaga tus luces desde la App, para volver a la personalización que tenías.

RECOMENDACIONES



Las barras cuentan con cinta 3M para pegar sobre pared, es posible que sea más difícil su adheribilidad en paredes con texturas, para ellos te recomendamos usar pegamento "No más clavos". De esta manera permanece firme en la pared y sin miedo a que se quiebren.

¡DAME OTRA OPORTUNIDAD!

Si tienes algún problema con tu compra, no entiendes algo, o simplemente necesitas ayuda, nosotros personalmente lo solucionamos en tiempo real, contactanos a través de:

📞 312 207 5672

📞 312 145 9169

✉️ soporte@binden.mx

NOTAS:

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niño) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

El aparato solo tiene que usarse con la unidad de alimentación que se proporciona con el aparato.