

BINDEN®



1 AÑO
DE GARANTÍA

CONSERVANDO
EL EMPAQUE
DEL PRODUCTO



onepods


MANUAL DE USO



¡Leer este manual de uso es muy importante!

Aquí podrás encontrar todo para iniciar, usar y disfrutar tu producto.

Cónoce tus Onepods



Configuralos por primera vez


Saque los auriculares del estuche de carga, escuchará un mensaje de "Encendido". Seleccione "Onepods" en la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil, escuchará un mensaje de voz "Bluetooth conectado".

Reconectar automáticamente

Después de configurarse correctamente, los auriculares se conectarán a los dispositivos automáticamente.



Interfaz Touch



Reproducir / Pausar: 1 clic

Bajar Volumen: 2 clics


Canción Anterior: 3 clics

Asistente de Voz: Presiona 2 segundos

Responder Llamada: 1 clic

Colgar: 2 clics

Rechazar la llamada entrante:
Presionar por 2 segundos



Reproducir / Pausar: 1 clic

Subir Volumen: 2 clics

Siguiente Canción: 3 clics

Cambiar Modo Música / Juego: Presionar por 2 segundos (activa baja latencia)

Responder Llamada: 1 clic

Colgar: 2 clics

Rechazar la llamada entrante:
Presionar por 2 segundos

Apagar los auriculares sin estuche de carga

Ingrese a la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil y desconecte "Onepods". Los auriculares se apagarán después de 3 segundos.

Nota: Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.

Cargar auriculares

Coloque los auriculares en el estuche de carga, se apagarán y comenzarán a cargar.

La luz azul indica que los auriculares se están cargando y se apagará una vez estén completamente cargados.




Indicador de batería baja:

Cuando la batería es menor a 20%, escuchará un mensaje de voz "Batería baja" cada 20 segundos.

Estuche de carga

Conecte al cable cargador USB a un adaptador de corriente de 5V 1A o a la computadora.

NOTA: Es importante que evites el uso de cargadores de carga rápida, ya que podrías dañar la batería de tus OnePods.




La luz roja parpadeante del estuche de carga indica que el estuche se está cargando. Cuando el estuche esté completamente cargado, la luz roja permanecerá siempre encendida.

Uso

Pruebe los *Cush fins* opcionales y almohadillas para un mejor ajuste y un sellado adecuado.



Coloque el auricular en el canal auditivo y gírelo ligeramente para ajustarlo mejor.



Restablecer (Solución a problemas de conexión)

Presione el auricular 8 segundos, se apagará y restaurará los ajustes de fábrica, escuchará una voz indicando "Apagar".

Consejos de uso

- Seque completamente los auriculares antes de colocarlos en el estuche de carga.
- El auricular izquierdo o derecho se puede usar de forma independiente para escuchar música y llamadas telefónicas, simplemente elija uno y sáquelo del estuche para conectarlo.
- Elegir la almohadilla correcta para el oído mejora significativamente la calidad del audio, debido al sello adecuado para la cancelación de ruido. Pruebe todas las almohadillas para obtener el mejor resultados.



Este es un producto desarrollado por Binden®
pensando en ti con mucho amor y dedicación.

Nuestra misión es que disfrutes productos electrónicos de buena calidad y descubras lo que podemos hacer.

Si te gustaron tus Onepods habla de ellos en tus redes sociales, comparte tu experiencia a tus amigos o familia y dejarnos una reseña en el canal que compraste el producto.

¿Quieres sugerir algo para mejorar nuestros productos?
Envía un mensaje directo al equipo encargado al correo product.dev@binden.mx

¡Síguenos!     / @binden.mx

Precauciones

- Evite el calor, el frío y la humedad extremos.
- Seque completamente los auriculares antes de colocarlos en el estuche de carga.
- Si los auriculares están húmedos o mojados, esto provocará daños en el estuche de carga.
- Evite dejar caer o aplastar los auriculares.
- Si experimenta molestias o dolor, intente bajar el volumen o dejar de utilizar temporalmente.
- Si experimenta molestias regulares mientras usa este producto, suspenda su uso y consulte a su médico.

Especificaciones técnicas

Modelo	Onepods
Versión Bluetooth	5.3
Peso auricular	3.5g
Peso estuche de carga	28.8g
Batería auricular	Litio / 35 mAh
Batería estuche	Litio / 320mAh
Protocolo	HFP/HSP/A2DP/AVRCP/SPP
Frecuencia	2.4GHz~ 2.48GHz
Distancia de conexión	10m (33ft)
Potencia de carga	5V / 500mA
Tiempo carga auriculares	1 hora
Tiempo carga estuche	1.5 horas
Impedancia	16Ω
Sensibilidad micrófono	-38±1dB


Contenido del paquete



Estuche de carga



Cable de carga tipo C



Auriculares



Almohadillas CH, M, G



Manual de usuario



CONOCE MÁS TU PRODUCTO

Escanea el código y descubre
todo sobre tus Onepods
en nuestra Base de Conocimientos.

¿Tienes alguna duda o problema con tus Onepods?

Comunícate con nuestro equipo
de soporte. ¡Están para ayudarte!



312 145 9169



312 207 5672



soporte@binden.mx

RECUERDA, TIENES

1 AÑO DE GARANTÍA*

CONSERVANDO EL EMPAQUE DEL PRODUCTO

*Consulta la póliza en el contenido de tu producto o en binden.mx



BINDEN® Onepods ¡Al ritmo de tu día!

Con sonido envolvente de alta fidelidad que te permite escuchar música de manera clara.

Conoce los productos de nuestra línea

ERA



ERA One
Reloj inteligente



ERA Self
Báscula inteligente



ERA Hit
Reloj inteligente

Visita nuestros canales de venta y conoce más

binden.mx

amazon

Livestrip

**mercado
libre**

Coppel

Walmart

CyberPuerto

INIO

SEARS

Infiniti

claro-shop