Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubieDuo+®. Please be sure to read this User Manual carefully to ensure proper installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, or translated into any language for any purpose other than the purchaser's personal use, without the written permission of Brandstand.

Product Features

- Combination Bluetooth speaker, power & alarm
- Bluetooth music play through
- User-friendly alarm clock with single day alarm (optional)
- Convenient cable-free Qi wireless charging
- Connections for USB-powered devices
- Efficient and stylish design

Product Description

- Bluetooth Speaker
- 1 USB-A port
- 1 USB-C port
- Qi wireless charger
- 6ft 14AWG Power Cord with Pass Through Plug (US version)
- 1.8m 2*0.5mm Power Cord (EU/UK version)
- Rubber Feet
- 2 Wood Screws
- Security C-Clamp

Technical Specifications

Continuous Duty Electrical Rating
US Version: 125VAC 1.4A 60 Hz
EU & UK Versions: 100-240VAC 1.0A 50/60Hz

Powered USB Output
Single USB-C Output(30W MAX):
5V⎓3A or 9V⎓3A or 12V⎓2.5A
Single USB-A Output(12W MAX): 5V⎓2.4A
Double Port Output (32W Max):
USB-C Output (20W Max): 5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A
USB-A Output (12W Max): 5V⎓2.4A

Wireless Charging Output
Up to 10W

Wireless Charging
Charging distance: ≤ 7mm
Charging efficiency: ≥ 73%

EMI/RFI Filtration
150kHz-1000MHz up to 40db

Working Temperature
0° C - 35° C

Power Cord
US version: 6ft 18AWG 2-line
EU/UK version: 1.8m 2*0.5mm

Housing Material
UL94V-0

Working Surroundings
Indoor Fixed Mount

cubieduo®+ 2.0
User Manual
English

Important Safeguards

- Ensure the unit is plugged into an AC 120V-60Hz outlet (US version) 100-240V-50/60Hz (EU and UK versions). The use of incorrect outlets could cause the unit to malfunction or catch fire.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this device with a receptacle in which the slot openings do not align with the blades.
- Do not allow children to operate the unit without adult supervision.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating or cleaning it.
- Keep the power cord and product away from heated surfaces.
- The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases should be placed on or around the product. It should not be used with aquariums or other water-related products.
- Do not place or drop product into water or other liquids. If product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product as the power cord could fray and break.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut power cord or adapter, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if it is dropped in or exposed to water.
- Place unit where there is good air circulation.
- The product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform the servicing.
- No open flames sources, such as candles should be placed on the product.
- Product should only be used indoors and in dry locations.
- Working Temperature -0°C - 35°C

Limited 1 Year Warranty

Products are warranted by Brandstand against manufacturing defect in material and workmanship under normal use for one year from the date of purchase. Defective products will be exchanged for the same or comparable item.

Return Policy

For a refund or exchange, products must be returned within 30 days of original purchase date. Customers must contact Brandstand to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number and specific shipping instructions prior to returning the product. Any product returned without a RMA will be refused. Product must be in original box with original accessories and packaging undamaged, clean and brand-new condition. Products that are incomplete, damaged or have been used will require a deduction in refund. There is a 30% restocking fee on all returned products. Refunds will be issued by check. Refund checks are mailed the 10th day from the date the product is returned. Delivery charges and customized products are non-returnable.

Disclaimer of Damages

In no event shall Brandstand Products, or its suppliers, be liable for indirect, incidental, or consequential damages, loss of profit, loss of use or data, or interruption of business, whether the alleged damages are labeled in tort, contract, or indemnity, even if Brandstand Products or its suppliers has been advised of the possibility of such damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply.

Battery Handling and Usage:

WARNING: Only adults should handle batteries. Do not allow a child to use this product unless Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with all product usage instructions.
- Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix a new and a used battery or mix batteries of different chemistries or sizes.
- Insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as indicated inside the battery compartment. failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage.
- Remove spent or discharged batteries when not using the product for an extended period.
- Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources.
- Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

The Brandstand Difference

CubieDuo+ complies with UL62368-1
IEC62369-1, EN62368-1 (EU and UK Versions)

Liquid Spill Testing
For enhanced safety, the Cubie Product Line was designed for and successfully passed a UL spill test conducted by our ETL testing lab.

Pass-Through Power- US version only
The pass-through power plug allows another device (i.e. lamp or alarm clock) to be plugged into the same wall outlet used by the Cubie Product.

CubieDuo+ complies with the WPC (Wireless Power Consortium) Qi Standard

Unpacking and Set up:

1. Carefully remove from packaging. Verify that you have all necessary components before you dispose of box and packaging.

Component List:
- CubieDuo+ Main Unit
- Security C-Clamp
- 2 Wood Screws

2. Place in desired location.
Note: This product is designed to be used on a level, stable, flat surface such as a table, desk, shelf or stand, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight and awat from sources of excess heat, dust, moisture or vibration.

3. Plug directly into wall AC outlet. Do not plug into another surge protector or extension cord.

4. Secure cord with Security C-Clamp to back of nightstand or desk. Wood screws are included.

CubieDuo+ Top View



CubieDuo+ Front View



Setting the Time:

1. Press and hold SNOOZE/DIMMER button for 6 seconds.

2. Year will begin to flash, adjust by rotating wheel, press center button to select.

3. Month will begin to flash, adjust by rotating the wheel, press center button to select.

4. Day will begin to flash, adjust by rotating the wheel, press center button to select.

5. Time will begin to flash, adjust by rotating the wheel, press center button to select.

Setting the Alarm:

1. Press center button to turn ON alarm.

2. Alarm time will begin to flash, adjust by rotating wheel, press center button to select. (Alarm will automatically set to last selected alarm time after 6 seconds.)

3. Press center button to turn OFF alarm.

Qi Wireless Charging:



1. Open the Bluetooth setting on your device.

2. Press the CubieDuo+ Bluetooth button

3. The Bluetooth button flashes and CubieDuo+ becomes discoverable.

4. Connect your device to the CubieDuo+ and enjoy your music!

Volume Control:

1. Rotate the wheel to adjust the volume.

Qi Wireless Charging:

1. Place Qi enabled device on CubieDuo+ elastomer brackets. When the power connection has been made, the Qi symbol in the display will be illuminated. This indicates your device is wirelessly charging.

2. FOD - Foreign Object Detection is the ability of the transmitter to detect a stray metal object in the AC field. If a metallic object is placed on the charging pad, the Qi symbol in the display will blink and there will be an audible beep. Remove the metal object immediately.

Secure Battery Door/Hidden Switches:

Single Day Alarm (Preset to ON)

ON: Alarm time will reset to 6:00am with every activation of the alarm.
OFF: The alarm time will default back to the last set alarm time with every activation.

Daylight Saving Time (Preset to ON)

ON: Time will automatically update +1 or -1 hour based on the pre-set Daylight Saving Time Calendar. Year, Month and Day must be set correctly for this feature to work properly.

OFF: Time will not automatically update for Daylight Saving Time. Any changes to the time must be manually updated.

Back Up Battery Function

One CR2032 Coin Cell Battery is supplied with the clock. If the AC power supply is interrupted, the internal clock will not be interrupted due to battery back up. Please note - The back up battery will not support the Alarm Settings.

Other Features:

Snooze/Dimmer Button

When in standby mode, press SNOOZE/DIMMER button to change brightness (off, dimmest, medium, brightest). When the display is turned off, user can also press and rotate the wheel to turn display ON.

When alarm is sounding, press SNOOZE/DIMMER button to go to snooze status, the alarm symbol will flash and the alar will resound after 9 minutes.

Gradual Wake

Alarm will sound in a low volume and gradually increase to a higher volume.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2023 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products
Brandstand and CubieDuo are registered trademarks of TXS Industrial Design, Inc. in the United States

---

Introduction

Merci d'avoir acheté un Brandstand CubieDuo®+. Veuillez lire ce manuel attentivement pour vous assurer de l'installer correctement.

Les informations présentées dans ce document sont sujettes à changement et ne constituent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement, ou via des systèmes de stockage et de récupération d'informations, ou traduit dans quelque langue que ce soit pour une autre utilisation que l'utilisation personnelle de l'acheteur sans l'autorisation écrite de Brandstand.

Caractéristiques du produit

- Combinaison haut-parleur Bluetooth, alimentation et alarme
- Lecture de musique Bluetooth via
- Réveil convivial avec alarme d'un jour (en option)
- Chargement sans fil Qi pratique et sans câble
- Connexions pour les appareils alimentés par USB
- Design efficace et élégant

Description du produit

- Haut-parleur Bluetooth
- 1 port USB-A
- 1 port USB-C
- Chargeur sans fil Qi
- Cordon d'alimentation 14 AWG de 6 pi avec prise de passage (version américaine)
- Cordon d'alimentation de 1,8 m 2 x 0,5 mm (version UE/Royaume-Uni)
- Pieds en caoutchouc
- 2 vis à bois
- Pince de sécurité en C

Spécifications techniques

Capacité électrique en utilisation continue
Version américaine : 125 VAC 1,4 A 60 Hz
Versions UE et Royaume-Uni : 100-240VAC 1,0 A 50/60 Hz

Sortie USB alimentée
Sortie USB-C unique (30 W MAX):
5V⎓3A ou 9V⎓3A ou 12V⎓2,5A
Sortie USB-A unique (12 W MAX) : 5V⎓ 2,4 A
Sortie double port (32 W max.) :
Sortie USB-C (20W Max): 5V⎓3A ou 9V⎓ 2,22A ou 12V⎓1,67A
Sortie USB-A (12 W max.) : 5 V⎓2,4 A

Sortie de charge sans fil
Jusqu'à 10W

Charge sans fil
Distance de charge : ≤ 7 mm
Efficacité de charge : ≥ 73 %

Filtre EMI/RFI
150 kHz-1000 MHz jusqu'à 40 db

Température d'utilisation
0° C - 35° C

Câble d'alimentation
Version US : 6 ft 18 AWG 2-voies
Version UE/Royaume-Uni : 1,8 m 2*0,5mm

Matériau du boîtier
UL94V-0

Environnements pour l'utilisation
Support fixe à l'intérieur

cubieduo®+ 2.0
Manuel d'utilisation
Français

Mesures de protection importantes

- S'assurer que l'appareil est branché dans une prise de courant alternatif de 120 V-60 Hz (version US) ou de 100-240 V-50 / 60 Hz (Version UE/Royaume-Uni). Le branchement dans des prises différentes pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser cet appareil avec une prise où les ouvertures des fentes et les lames de contact ne sont pas alignées.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Tenir le cordon d'alimentation et le produit à distance des surfaces chauffées.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur ou à proximité du produit. Il ne doit pas être utilisé avec des aquariums ou d'autres produits avec de l'eau.
- Ne pas placer ou laisser tomber le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Si le produit tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement de la prise électrique.
- N'exercer aucune pression sur le cordon d'alimentation au point de connexion avec le produit, car il pourrait s'effilocher et se couper.
- Ne pas brancher/débrancher le produit de la prise électrique avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser le produit si son cordon d'alimentation ou son adaptateur est endommagé ou coupé, si des fils sont exposés, s'il fonctionne mal, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau ou a été exposé à l'eau.
- Placer l'unité dans un endroit avec une bonne circulation de l'air.
- Aucune pièce du produit n'est réparable par l'utilisateur. Ne pas tenter d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un personnel de maintenance qualifié doit effectuer les réparations.
- Aucune source de flammes nues, telles que des bougies, ne doit être placée sur le produit.
- Le produit doit être utilisé à l'intérieur et dans des lieux secs uniquement.
- Température de fonctionnement -0° C - 35° C

Garantie limitée d'un an

Les produits sont garantis par Brandstand contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale pendant un an à compter de la date d'achat. Les produits défectueux seront échangés avec des produits identiques ou comparables.

Politique de retour

Pour un échange ou remboursement, les produits doivent être retournés dans les 30 jours suivant la date d'achat initiale. Les clients doivent contacter Brandstand avant de retourner le produit afin d'obtenir une autorisation de retour de marchandise (ARM) et des instructions d'expédition. Tout produit retourné sans ARM sera refusé. Le produit doit être dans sa boîte d'origine avec ses accessoires d'origine et son emballage intact et doit être dans un état neuf et propre. Les produits incomplets, endommagés ou qui ont été utilisés ne seront que partiellement remboursés. Les frais de réapprovisionnement sont de 30 % sur tous les produits retournés. Le remboursement sera effectué par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés par courrier 10 jours après la date de retour du produit. Les frais de livraison et les produits personnalisés ne sont pas remboursables.

Clause de non-responsabilité

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de quelque dommage indirect, fortuit ou consécutif, perte de bénéfices, perte de données ou d'utilisation, ou de l'interruption d'une activité commerciale, que ce soit par contrat, responsabilité civile ou indemnité, et ce même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, donc les limitations ci-dessus n'y sont pas applicables.

Utilisation et manipulation des piles :

ATTENTION : la manipulation des piles doit être réservée aux adultes. Ne pas laisser à un enfant utiliser ce produit si le couvercle n'est pas solidement fixé au compartiment des piles conformément aux instructions d'utilisation.
- Respectez les instructions d'utilisation du fabricant des piles.
- Garder les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Ne pas utiliser à la fois une pile neuve et une pile usagée, ou mélanger des piles de différentes tailles ou compositions chimiques.
- Insérer les piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles. Le non-respect de la polarité des piles peut entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels.
- Retirer les piles usagées ou déchargées lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Ne jamais jeter les piles dans un feu. N'exposez pas les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Éliminez ou recyclez les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le traitement des déchets.

La différence Brandstand

CubieDuo+ est conforme à UL62368-1
IEC62369-1, EN62368-1 (versions UE et Royaume-Uni)

Test de déversement de liquide
Pour une sécurité accrue, la gamme de produits Cubie a été conçue pour et a passé avec succès un test de déversement UL effectué par notre laboratoire de test ETL.

Pass-Through Power - Version US uniquement
La prise d'alimentation directe permet à un autre appareil (c'est-à-dire une lampe ou un réveil) d'être branché sur la même prise murale utilisée par le produit Cubie.

CubieDuo est conforme à la norme Qi WPC (Wireless Power Consortium)

Déballage et mise en place:

1. Retirez délicatement le produit de l'emballage. Vérifiez que vous avez tous les éléments nécessaires avant de jeter la boîte et l'emballage.

Liste des composants :
- Unité principale CubieDuo+
- Serre-joint en C
- 2 vis à bois

2. Placer le produit à l'endroit désiré.
Note : Ce produit est conçu pour être utilisé sur une surface horizontale, plane et stable, telle qu'une table, un bureau ou un support, avec une prise secteur à proximité, éloigné de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur excessive, de la poussière, de la moisissure et de vibrations.

3. Brancher directement dans une prise murale. Ne pas brancher pas à un autre dispositif antisurtension ou à une rallonge.

4. Fixer le câble au dos d'une table de chevet ou d'un bureau avec le serre-joint en C. Vis à bois incluses.

CubieDuo+ Vue de dessus



CubieDuo+ Vue de face



Réglage de l'heure :

1. Maintenir appuyé le bouton SNOOZE/DIMMER pendant 6 secondes.

2. L'année se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.

3. Le mois se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.

4. Le mois se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.

5. L'heure se mettra à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner.

Réglage de l'alarme :

1. Appuyez sur le bouton central pour activer l'alarme.

2. L'heure de l'alarme commencera à clignoter. Régler en tournant la molette, appuyer sur le bouton central pour sélectionner. (L'alarme sera automatiquement réglée à l'heure sélectionnée après 6 secondes.)

3. Appuyez sur le bouton central pour désactiver l'alarme.

Chargement sans fil Qi :



1. Ouvrez le paramètre Bluetooth sur votre appareil.

2. Appuyez sur le bouton Bluetooth CubieDuo+

3. Le bouton Bluetooth clignote et CubieDuo+ devient détectable.

4. Connectez votre appareil au CubieDuo+ et profitez de votre musique !

Contrôle du volume:

1. Faites tourner la molette pour régler le volume.

Recharge sans fil Qi :

1. Activer l'option Qi sur votre appareil et le placer sur les supports en élastomère du CubieDuo+. Lorsque la connexion a été faite, le symbole lumineux Qi sera affiché sur l'écran. Cela indique que votre appareil est en train d'être rechargé sans fil.

2. FOD - La Détection d'un Corps Étranger (Foreign Detection object) correspond à la capacité de l'émetteur de détecter un objet métallique étranger dans le champ de courant alternatif (chargement sans fil). Si un objet métallique est placé sur la zone de recharge, le symbole Qi affiché sur l'écran se mettre à clignoter et l'appareil émettra un signal sonore. Retirer l'objet métallique immédiatement.

Sécuriser les interrupteurs piles cachés ou sur les portes :

Alarme quotidienne unique (activée par défaut)

Si cette fonction est activée, l'heure de l'alarme sera réinitialisée à 6:00 à chaque activation de l'alarme
Si cette fonction est désactivée, l'heure de l'alarme sera par défaut réglée à la dernière heure programmée à chaque activation.

Heure d'hiver/d'été (activée par défaut)

Si cette fonction est activée, l'heure sera automatiquement mise à jour (plus ou moins une heure) en fonction du calendrier de changement d'heure préréglé. La date (jour, mois et année) doit être réglée correctement pour que cette fonction fonctionne correctement.

Si cette fonction est désactivée, l'heure ne sera pas automatiquement mise à jour en fonction des dates de passage à l'heure d'été/l'heure d'hiver. Toute modification de l'heure devra alors être faite manuellement.

Pile de secours

L'appareil est fourni avec une pile bouton CR2032. Si l'alimentation secteur est interrompue, le fonctionnement de l'horloge interne sera assuré par la pile de secours. Veuillez noter que la pile de secours ne permet pas de garder les réglages de l'alarme.

Autres Caractéristiques :

Bouton Snooze/Dimmer

Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour ajuster la luminosité de l'écran (aucune, faible, moyenne, forte). Lorsque l'écran est éteint, l'utilisateur peut également appuyer et tourner la molette pour allumer l'écran.

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour arrêter provisoirement l'alarme. Le symbole de l'alarme se mettra à clignoter et l'alarme sonnera à nouveau 9 minutes plus tard.

Réveil progressif

L'alarme sonnera à un volume faible et augmentera progressivement vers un volume plus élevé.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2023 TXS Industrial Design Inc. d. b. a. Brandstand Products
Brandstand et CubieDuo sont des marques déposées de TXS Industrial Design, Inc. aux États-Unis

---

Introducción

Gracias por adquirir el CubieDuo+ de Brandstand. Por favor, asegúrese de leer este manual del usuario atentamente para garantizar una instalación apropiada.

La información en este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso de parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o sistemas de almacenamiento y recuperación de información, ni traducirse a ningún idioma sin el permiso por escrito de Brandstand, para ningún otro propósito que no sea el uso personal del comprador.

Características del producto

- Combinación de altavoz bluetooth, potencia y alarma.
- Reproducción de música a través de Bluetooth
- Reloj de alarma fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)
- Conveniente carga inalámbrica Qi sin cables
- Conexiones para dispositivos alimentados por USB
- Actualización automática para el horario de verano

Descripción del producto

- Bocina Bluetooth
- 1 puerto USB-A
- 1 puerto USB-C
- cargador inalámbrico Qi
- Cable de alimentación 14AWG de 6 pies con enchufe pasante (versión de EE. UU.)
- Cable de alimentación de 1,8 m 2 * 0,5 mm (versión UE / Reino Unido)
- Patas de goma
- 2 tornillos para madera
- Seguridad C-Clamp

Especificaciones técnicas

Clasificación eléctrica de servicio continuo
Versión USA: 125VAC 1.4A 60Hz
Versión UE y Reino Unido: 100-240VAC 1.0A 50 / 60Hz

Salida USB alimentada
Salida USB-C única (30W MAX):
5V⎓3A o 9V⎓3A o 12V⎓2,5A
Salida USB-A única (12 W máx.): 5V⎓ 2,4 A
Salida de doble puerto (32 W máx.):
Salida USB-C (20 W máx.): 5V⎓ 3 A o 9V⎓ 2,22A o 12V⎓1,67A
Salida USB-A (12 W máx.): 5V⎓2,4 A

Salida de carga inalámbrica
Hasta 10W

Carga inalámbrica
Distancia de carga: ≤ 7 mm
Eficiencia de carga: ≥ 73 %

Filtrado EMI/RFI
150 kHz-1000 MHz hasta 40 db

Temperatura de funcionamiento
0° C - 35° C

Cable de alimentación
Versión EE. UU.: 6 pies 18 AWG 2 líneas
Versión UE/UK: 1,8 m 2*0,5 mm

Material de la carcasa
UL94V-0

Entorno de funcionamiento
Montaje fijo para interiores

cubieduo®+ 2.0
Manual de instrucciones
Español

Precauciones importantes

- Asegúrese de que la unidad esté enchufada a una toma de corriente de 125VAC-60Hz (versión de EE. UU.) 100-240VAC-50 / 60Hz (versiones de la UE y el Reino Unido). El uso de tomacorrientes incorrectos podría causar un mal funcionamiento de la unidad o incendiarse.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice el dispositivo con un receptáculo en el que las ranuras no encajen con las cuchillas.
- No permita que los niños manipulen la unidad sin la supervisión de un adulto.
- Asegúrese siempre de que el producto esté desconectado de la toma de corriente antes de cambiarlo de posición o limpiarlo.
- Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
- No debe exponer la unidad a goteras o salpicaduras, y no se deben colocar objetos con líquidos, como vasos de agua, encima ni cerca del producto. No se debe utilizar cerca de acuarios ni otros productos relacionados con el agua.
- No coloque ni deje caer el producto en el agua u otros líquidos. Si el producto cae en el agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- No ejerza tensión en el cable de alimentación cuando conecte el producto, ya que el cable podría deshilacharse y romperse.
- No enchufe/desenchufe el producto en la toma de corriente con las manos húmedas.
- No utilice el producto si está dañado o el cable de alimentación o el adaptador presentan cortes, tiene los cables expuestos, tiene un mal funcionamiento, se ha caído o está dañado, o si se ha caído o ha estado expuesto al agua.
- Coloque la unidad en un lugar con buena circulación de aire.
- El producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Solamente personal de servicio cualificado debe realizar las tareas de reparación.
- No coloque llamas descubiertas, como velas, cerca del producto.
- El producto solo debe utilizarse en interiores y en lugares secos.
- Temperatura de funcionamiento -0°C - 35°C

Garantía limitada de 1 año

Brandstand garantiza los productos contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra. Los productos defectuosos se cambiarán por el mismo artículo o por uno comparable.

Política de devolución

Para un reembolso o cambio, los productos deben devolverse dentro de los 30 días de la fecha original de compra. Antes de devolver el producto, para obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) e instrucciones específicas de envío, los clientes deben ponerse en contacto con Brandstand Rechazaremos cualquier producto devuelto sin RMA. El producto debe estar en su caja original con los accesorios originales y el embalaje intacto, limpio y completamente nuevo. Los productos que estén incompletos, dañados o hayan sido utilizados requerirán una deducción en el reembolso. Todos los productos devueltos tienen un 30% de recargo por reabastecimiento. Los reembolsos se emitirán por cheque. Los cheques de reembolso se envían por correo el décimo día a partir de la fecha de devolución del producto. Los gastos de envío y los productos personalizados no están sujetos a cambio.

Descargo de responsabilidad por daños y perjuicios

En ningún caso Brandstand Products o sus proveedores serán responsables por daños indirectos, incidentales o consecuentes, pérdida de ganancias, pérdida de uso o datos, o interrupción del negocio, ya sea que los supuestos daños estén etiquetados como agravio, contrato o indemnización, incluso si Brandstand Products o sus proveedores han sido advertidos de la posibilidad de tales daños. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique.

Manejo y uso de la batería:

ADVERTENCIA: Solo personas adultas deben manejar las baterías. No permita que un niño use este producto a menos que la cubierta del compartimiento de la batería esté firmemente sujeta al Compartimiento de la Batería de acuerdo con todas las instrucciones de uso del producto.
- Siga las instrucciones de seguridad y uso del fabricante de la batería.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No mezcle baterías nuevas y usadas ni baterías de diferentes químicos o tamaños.
- Inserte las baterías observando la polaridad apropiada (+/-) como se indica dentro del compartimiento de las baterías. el no alinear correctamente la polaridad de la batería puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad.
- Retire las baterías gastadas o descargadas cuando no utilice el producto durante un período prolongado.
- Nunca tire las baterías al fuego. No exponga las baterías al fuego o a otras fuentes de calor.
- Deseche o recicle las baterías gastadas/descargadas de acuerdo con todas las leyes aplicables. Para obtener información detallada, póngase en contacto con la autoridad local de residuos sólidos.

La diferencia de Brandstand
CubieDuo + cumple con
UL62638-1 - (Versión de EE. UU.),
IEC62368-1, EN62368-1 - (Versión UE y Reino Unido)

Prueba de derrames de líquidos
Para mayor seguridad, la línea de productos Cubie fue diseñada y pasó con éxito una prueba de derrame UL realizada por nuestro laboratorio de pruebas ETL.

Poder de paso: solo versión de EE. UU.
El enchufe de alimentación de paso permite que otro dispositivo (es decir, lámpara o reloj despertador) se conecte a la misma toma de corriente de pared utilizada por el Producto Cubie.

Protección contra sobretensiones

Cumplimiento de Qi: CubieDuo + cumple con el estándar de Qi WPC (Wireless Power Consortium)

Desembalaje y montaje:

1. Retire cuidadosamente del embalaje. Antes de desechar la caja y el embalaje, verifique que cuenta con todos los componentes necesarios.

Lista de componentes:
- Unidad principal CubieDuo+
- Agarre de seguridad tipo C
- 2 tornillos de madera

2. Colóquelo en el lugar deseado.
Nota: Este producto está diseñado para usarse en una superficie nivelada, estable y plana como una mesa, escritorio, estante o soporte, con una toma de corriente de CA a mano, fuera de la luz solar directa y lejos de fuentes de exceso de calor, polvo, humedad o vibración.

3. Enchufe directamente a una toma de corriente CA. No lo enchufe en otro protector contra subidas de tensión o cable de extensión.

4. Asegure el cable con la abrazadera de seguridad a la parte posterior de la mesa de noche o escritorio. Tornillos para madera incluidos.

CubieDuo+ – Vista superior



CubieDuo+ – Vista frontal



Ajuste de la hora:

1. Mantenga pulsado el botón SNOOZE/DIMMER durante 6 segundos.

2. El año comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para seleccionar.

3. El mes comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para seleccionar.

4. El día comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para seleccionar.

5. El tiempo comenzará a parpadear, ajústelo girando la rueda, presione la tecla central para seleccionar.

Ajuste de la alarma:

1. Presione la tecla central para ENCENDER la alarma.

2. La hora de la alarma comenzará a parpadear, ajústela girando la rueda, presione la tecla central para seleccionar. (Tras 6 segundos, la alarma se configurará automáticamente a la última hora de alarma seleccionada)

3. Presione la tecla central para APAGAR la alarma.

Emparejamiento Bluetooth:



1. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo.

2. Presione el botón CubieDuo + Bluetooth.

3. El botón Bluetooth parpadea y CubieDuo + se vuelve visible.

4. ¡Conecta tu dispositivo a CubieDuo + y disfruta de tu música!

Control del volumen:

1. Gire la rueda para ajustar el volumen.

Cargador Qi sin cables:

1. Coloque el dispositivo habilitado para Qi en los soportes de elastómero CubieDuo. Una vez realizada la conexión de alimentación, el símbolo Qi se iluminará en la pantalla. Esto indica que el dispositivo se está cargando de forma inalámbrica.

2. FOD - Detección de objetos extraños. Es la capacidad del transmisor para detectar un objeto metálico extraño en el campo AC. Si se coloca un objeto metálico en el cargador, el símbolo Qi de la pantalla parpadeará y se oirá un pitido. Retire el objeto metálico inmediatamente

Asegure la puerta de la batería/interruptores ocultos:

Alarma de un solo día (preajustada a ENCENDIDO)

ENCENDIDA: Con cada activación de la alarma, la hora de la misma se reajustará a las 6:00 am.
APAGADA: Con cada activación, la hora de la alarma volverá por defecto a la última hora de la alarma ajustada.

Horario de verano (Versión de EE. UU. Preestablecida en ON, Versiones de la UE y Reino Unido preestablecidas en APAGADO)

ENCENDIDO: La hora se actualizará automáticamente en +1 o -1 hora según el calendario preestablecido del horario de verano. Para que esta función funcione correctamente, el año, el mes y el día deben estar configurados.

APAGADO: La hora no se actualizará automáticamente para el horario de verano. Cualquier modificación de la hora debe actualizarse manualmente.

Función de la batería de reserva

Se suministra una pila de botón CR2032 con el reloj. Si se interrumpe la alimentación de CA, el reloj interno no se interrumpirá gracias al apoyo de la batería. Tenga en cuenta que la batería de reserva no es compatible con los ajustes de alarma.

Otras características:

Tecla Snooze/Dimmer

Cuando esté en el modo de espera, pulse la tecla SNOOZE/DIMMER para cambiar el brillo (apagado, más tenue, medio, más brillante). Cuando la pantalla está apagada, el usuario también puede pulsar y girar la rueda para encender la pantalla.

Cuando suene la alarma, pulse el botón SNOOZE/DIMMER para pasar al estado de repetición. El símbolo de alarma parpadeará y la alarma sonará después de 9 minutos.

Despertar Gradual

La alarma sonará a un volumen bajo y aumentará gradualmente a un volumen más alto.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2023 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Productos de Brandstand
Brandstand y CubieDuo son marcas registradas de TXS Industrial Design, Inc. en los Estados Unidos

---

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf von Brandstand CubieDuo+. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Ohne die schriftliche Genehmigung von Brandstand darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es elektronisch oder mechanisch, Fotokopie oder Aufzeichnung, Datenspeicher oder Retrieval-System vervielfältigt, übertragen oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, es sei denn für den persönlichen Gebrauch des Käufers.

Produktmerkmale

- Kombination aus Bluetooth-Lautsprecher, Stromversorgung und Alarm
- Bluetooth-Musikwiedergabe
- Benutzerfreundlicher Wecker mit Eintagesalarm (optional)
- Bequemes kabelloses, drahtloses Qi-Laden
- Anschlüsse für USB-Geräte
- Automatische Aktualisierung für die Sommerzeit

Produktbeschreibung

- Bluetooth Lautsprecher
- 1 USB-A-Anschluss
- 1 USB-C-Anschluss
- Qi-Ladegerät
- 6ft 14AWG Netzkabel mit Durchgangsstecker (US-Version)
- 1,8 m 2 * 0,5 mm Netzkabel (EU / UK-Version)
- Gummifüße
- 2 Holzschrauben
- Sicherheitsklemme

Technische Kenndaten

Dauerleistung Elektrische Leistung
US-Version: 125VAC 1.4A 60Hz
EU- und UK-Version: 100-240VAC 1,0A 50 / 60Hz

Powered USB-Ausgang
Einzelner USB-C-Ausgang (max. 30 W):
5V⎓3A oder 9V⎓3A oder 12V⎓2,5A
Einzelner USB-A-Ausgang (max. 12 W): 5V⎓ 2,4 A
Ausgang mit zwei Anschlüssen (max. 32 W):
USB-C-Ausgang (max. 20 W): 5V⎓3A oder 9V⎓2,22 A oder 12V⎓1,67 A
USB-A-Ausgang (max. 12 W): 5V⎓ 2,4 A

Kabelloser Ladeanschluss
bis zu 10W

Kabelloser Ladevorgang
Ladeentfernung: ≤ 7mm
Ladeeffizienz: ≥ 73 %

EMI/RFI-Filter
150kHz-1000MHz bis zu 40db

Arbeitstemperatur
0° C - 35° C

Netzkabel
US-Version: 2m 18AWG 2-polig
EU/UK-Version: 1,8 m 2 * 0,5 mm

Gehäusematerial
UL94V-0

Arbeitsumgebung
Festeinbau innen

cubieduo®+ 2.0
Benutzerhandbuch
Deutsch

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose mit 125 VAC-60Hz (US-Version) mit 100-240VAC-50 / 60Hz (EU- und UK-Version) angeschlossen ist. Die Verwendung falscher Steckdosen kann zu Fehlfunktionen oder Feuer führen.
- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermindern, verwenden Sie dieses Gerät nicht an einer Steckdose, die nicht genau auf den Stecker passt.
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von der Stromzufuhr getrennt wurde, bevor Sie es transportieren oder reinigen.
- Halten Sie Netzkabel und Gerät von beheizten Oberflächen fern.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf oder neben dem Gerät platziert werden. Es darf nicht bei Aquarien oder anderen wasserbezogenen Produkten verwendet werden.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder fallen lassen! Falls das Gerät in Wasser fällt, sofort aus der Steckdose ziehen.
- Setzen Sie das Netzkabel an dem Punkt, wo es mit dem Gerät verbunden ist, keiner Zugspannung aus, da es sonst reißen kann.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen an die Steckdose anschließen oder abtrennen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem oder abgeschnittenem Netzkabel oder Adapter, frei liegenden Drähten, bei Störungen, nach einem Sturz oder wenn es beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Stellen Sie das Gerät irgendwo auf, wo gute Luftzirkulation gegeben ist.
- Das Produkt hat keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren! Nur qualifiziertes Personal sollte die Wartung durchführen.
- Keine offenen Flammen wie z. B. Kerzen auf dem Produkt platzieren!
- Das Produkt sollte nur in Innenräumen und an trockenen Standorten verwendet werden.
- Arbeitstemperatur: 0°C - 35°C

Limitierte 1-Jahres-Garantie

Brandstand gewährt auf die Produkte eine einjährige Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung unter normalen Nutzungsbedingungen, gültig ab dem Kaufdatum. Defekte Produkte werden gegen gleiche oder vergleichbare Artikel umgetauscht.

Rückgabebedingungen

Zur Rückerstattung oder zum Austausch müssen die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum zurückgegeben werden. Der Kunde muss zuerst Brandstand kontaktieren, um eine Warenrücksendegenehmigung (RMA) und die Versandvorschriften zur Rücksendung der Ware zu erhalten. Produkte, die ohne RMA zurückgesendet werden, werden von uns nicht angenommen. Die Ware muss in der Originalverpackung mit dem Original-Zubehör in unbeschädigtem, sauberem und neuem Zustand zurückgesandt werden. Bei Produkten, die unvollständig oder beschädigt zurückgesandt werden oder die bereits verwendet wurden, wird die Rückerstattung vermindert. Es gilt eine 30 % Bearbeitungsgebühr auf alle zurückgegebenen Produkte. Die Rückerstattung erfolgt per Scheck. Rückerstattungsschecks werden am 10. Tag nach dem Rücksendedatum verschickt. Versandkosten und maßgeschneiderte Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Haftungsausschluss

In keinem Fall haften Brandstand und seine Zulieferer für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Datenverlust oder Geschäftsunterbrechung, ganz gleich, ob diese Schäden aus unerlaubter Handlung, dem Vertrag oder Schuldverhältnis entstanden sind, auch wenn Brandstand oder seine Zulieferer über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden. In einigen Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden untersagt, so dass die oben genannten Einschränkungen unter Umständen nicht auf Sie zutreffen.

Handhabung und Verwendung der Batterien:

WARNUNG: Nur Erwachsene sollten mit Batterien umgehen. Lassen Sie dieses Produkt nicht durch Kinder verwenden, es sei denn, der Batteriefachdeckel ist fest mit dem Batteriefach verbunden, so wie es in der Produktgebrauchsanweisung dargestellt ist.
- Befolgen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen des Batterieherstellers.
- Halten Sie die Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen; verwenden Sie keine Akkus von unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung oder Größe.
- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) ein, wie im Batteriefach angegeben. Falsche Polarität der Batterien kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Entfernen Sie verbrauchte oder entladene Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Batterien niemals ins Feuer werfen. Batterien von Feuer und anderen Wärmequellen fernhalten.
- Entsorgen oder recyceln Sie verbrauchte/entladene Batterien gemäß der geltenden Gesetze. Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Abfallbehörde.

Der Markenstand Unterschied
CubieDuo + entspricht
UL62638-1 - (US-Version),
IEC62368-1, EN62368-1 - (EU- und UK-Version)

Prüfung auf verschüttete Flüssigkeiten
Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde die Cubie-Produktlinie für einen von unserem ETL-Testlabor durchgeführten UL-Überlauftest entwickelt und erfolgreich bestanden.

Durchgangskraft- Nur US-Version
Mit dem Durchgangsstecker kann ein anderes Gerät (d. H. Eine Lampe oder ein Wecker) an dieselbe Steckdose angeschlossen werden, die vom Cubie-Produkt verwendet wird.

Überspannungsschutz

Qi-Konformität - CubieDuo + entspricht dem Qi-Standard des WPC (Wireless Power Consortium)

Auspacken und Einrichten:

1. Vorsichtig aus der Verpackung nehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Komponenten herausgenommen haben, bevor Sie die Verpackung entsorgen.

Komponentenliste:
- CubieDuo+ Hauptgerät
- Sicherheitsklemme
- 2 Holzschrauben

2. In der gewünschten Position anbringen.
Hinweis: Dieses Produkt ist so gestaltet, dass es auf einer ebenen, stabilen, flachen Oberfläche wie einem Tisch, Schreibtisch, Regal oder Ständer verwendet wird, außerdem in der Nähe einer Steckdose, nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Quellen übermäßiger Hitze, Staub, Feuchtigkeit oder Vibration.

3. Schließen Sie es direkt an eine Steckdose an. Verwenden Sie keinen Überspannungsschutz oder Verlängerungskabel.

4. Sichern Sie das Kabel mit der Sicherheitsklemme an der Rückseite von Nachtschränkchen oder Schreibtisch. Schrauben werden mitgeliefert.

CubieDuo+ - Draufsicht



CubieDuo+ - Vorderansicht



Einstellung der Zeit:

1. Drücken und halten Sie die SNOOZE/DIMMER-Taste 6 Sekunden lang.

2. Das Jahr beginnt zu blinken; stellen Sie es durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.

3. Der Monat beginnt zu blinken, stellen Sie ihn durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.

4. Der Tag beginnt zu blinken; stellen Sie ihn durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.

5. Die Zeit beginnt zu blinken, stellen Sie sie durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste.

Einstellen des Weckers:

1. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Wecker einzuschalten.

2. Die Weckzeit beginnt zu blinken; stellen Sie sie durch Drehen des Rads ein und bestätigen Sie durch Drücken der mittleren Taste (nach 6 Sekunden wird der Wecker automatisch auf die letzte ausgewählte Weckzeit eingestellt).

3. Drücken Sie die mittlere Taste, um den Wecker auszuschalten.

Bluetooth-Kopplung:



1. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät.

2. Drücken Sie die CubieDuo + Bluetooth-Taste.

3. Die Bluetooth-Taste blinkt und CubieDuo + kann erkannt werden.

4. Verbinden Sie Ihr Gerät mit CubieDuo + und genießen Sie Ihre Musik!

Lautstärkeregelung:

1. Drehen Sie das Rad, um die Lautstärke einzustellen.

Kabelloses Qi-Ladegerät:

1. Platzieren Sie das Qi-Gerät auf den CubieDuo+ Elastomer-Klammern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Qi-Symbol im Display. Dies zeigt an, dass Ihr Gerät drahtlos aufgeladen wird.

2. Fremdkörperdetektion oder Foreign Object Detection (FOD) ist die Fähigkeit des Senders, einen verirrten Metallgegenstand im AC-Bereich zu erkennen. Wenn ein metallischer Gegenstand auf dem Lade-Pad platziert wird, blinkt das Qi-Symbol im Display und ein akustisches Signal ertönt. Entfernen Sie das Metallobjekt unverzüglich.

Sicherer Batteriefachdeckel / versteckte Schalter:

Ein-Tages-Wecker (standardmäßig AN)

AN: Die Weckzeit wird nach jeder Aktivierung des Alarms auf 06:00 zurückgesetzt.
AUS: Die Weckzeit wird nach jeder Aktivierung auf die letzte eingestellte Weckzeit zurückgesetzt.

Sommerzeit (US-Version ist auf ON voreingestellt, EU- und UK-Version auf OFF voreingestellt)

AN: Die Zeit wird automatisch auf die Sommerzeit umgestellt. Jahr, Monat und Tag müssen richtig eingestellt sein, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert.

AUS: Die Zeit wird nicht automatisch auf Sommerzeit umgestellt. Änderungen der Zeit müssen manuell eingestellt werden.

Sicherheitsbatterie

Eine CR2032 Knopfbatterie wird mit der Uhr mitgeliefert. Wenn die Netzstromversorgung unterbrochen wird, wird die interne Uhr durch die Sicherheitsbatterie weiter versorgt. Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitsbatterie die Weck-Einstellungen nicht unterstützt.

Weitere Merkmale:

Snooze/Dimmer-Taste

Drücken Sie im Standby-Modus die SNOOZE/DIMMER-Taste, um die Helligkeit zu ändern (aus, schwach, mittel, hell). Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, kann sie durch Drücken und Drehen des Rads aktiviert werden.

Wenn der Weckton ertönt und Sie drücken die SNOOZE/DIMMER-Taste, ertönt nach 9 Minuten der Weckton erneut.

Anschwellender Weckton

Der Weckton ertönt in geringer Lautstärke und wird allmählich lauter.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2023 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Markenartikel
Brandstand und CubieDuo sind eingetragene Marken von TXS Industrial Design, Inc. in den USA

Introduzione

Grazie per aver acquistato CubieDuo+ di Brandstand. Siete pregati di leggere attentamente questo Manuale d'Uso per garantire una corretta installazione.

Le informazioni in questo documento sono soggette a cambiamenti e non rappresentano un vincolo da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualunque formato e tramite qualunque mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione di informazioni e sistemi di recupero dati, o tradotte in qualunque lingua a qualunque scopo diverso dall'uso personale dell'acquirente, senza il permesso scritto di Brandstand.

caratteristiche del prodotto

- Altoparlante bluetooth combinato, alimentazione e sveglia
- Riproduzione musicale Bluetooth
- Sveglia user-friendly con allarme giorno singolo (opzionale)
- Ricarica wireless Qi priva di cavi
- Connessioni per dispositivi alimentati tramite USB
- Aggiornamento automatico per l'ora legale

Descrizione del prodotto

- Altoparlante Bluetooth
- 1 porta USB-A
- 1 porta USB-C
- Caricabatterie wireless Qi
- Cavo di alimentazione da 6ft 14AWG con pass through plug (versione USA)
- Cavo di alimentazione da 1.8m 2 * 0.5mm (versione EU / UK)
- Piedi in gomma
- 2 viti per legno
- Morsetto a C di sicurezza

Specifiche tecniche

Valori elettrici nominali di servizio continuo
Versione USA: 125 V ca 1.0 A 60 Hz
Versione UE e Regno Unito: 100-240 V CA 1.0 A 50/60 Hz

Uscita USB alimentata
Uscita USB-C singola (30 W MAX):
5V⎓3A o 9V⎓ 3A o 12V⎓ 2.5A
Uscita USB-A singola (12 W MAX): 5V⎓ 2,4 A
Uscita a doppia porta (32 W MAX):
Uscita USB-C (20 W max): 5V⎓ 3 A o 9V⎓ 2,22 A o 12V⎓1,67 A
Uscita USB-A (massimo 12 W): 5V⎓2,4 A

Uscita per ricarica wireless
Fino a 10 W

Sistema di ricarica senza fili
Distanza di ricarica: ≤ 7 mm
Efficienza di ricarica: ≥ 73%

Filtro EMI / RFI
150 kHz - 1000 MHz fino a 40 dB

Temperatura di esercizio
0 °C - 35 °C

Cavo di alimentazione
Versione per Stati Uniti: A 2 poli 18AWG da 1,8 m
Versione per Europa / Regno Unito: 2 * 0,5 mm da 1,8 m

Materiale dell'alloggiamento
UL94V-0

Ambiente di lavoro
Montaggio fisso per interni

cubieduo®+ 2.0
Manuale di utilizzo
Italiano

Importanti misure di protezione

- Verificare che l'unità sia collegata a una presa CA 125VAC-60Hz (versione per Stati Uniti), 100-240VAC-50/60Hz (versioni per Europa e Regno Unito). L'utilizzo di prese di corrente non adeguate potrebbe causare malfunzionamenti o incendi dell'unità.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare il dispositivo con una presa elettrica i cui fori non si allineano ai contatti o ai poli della spina.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'unità senza la supervisione di un adulto.
- Assicurarsi sempre di scollegare il prodotto dalla presa elettrica prima di spostarlo o pulirlo.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani da superfici riscaldate.
- L'unità non deve essere esposta a gocce o schizzi e nessun oggetto riempito con liquidi, come un vaso, deve essere posizionato sopra il prodotto o nelle sue immediate vicinanze. L'unità non deve essere utilizzata nei pressi di acquari o altri prodotti connessi all'acqua.
- Non collocare o lasciare cadere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Se il prodotto cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica.
- Non sollecitare il cavo di alimentazione quando lo si collega al prodotto, poiché potrebbe sfilacciarsi e rompersi.
- Non collegare/scollegare il prodotto alla/dalla presa elettrica con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o l'adattatore sono danneggiati o presentano tagli, se i cavi sono esposti, se si verificano malfunzionamenti, se l'unità è caduta o è danneggiata, oppure se è stata esposta all'acqua.
- Collocare l'unità in un punto con buona circolazione d'aria.
- Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di esaminare o riparare questo prodotto. Solo il personale di assistenza qualificato deve eseguire la manutenzione.
- Non posizionare sul prodotto nessuna fonte di fiamme libere, come candele.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni e in luoghi asciutti.
- Temperatura di esercizio: 0 °C - 35 °C

1 anno di garanzia limitata

I prodotti sono garantiti da Brandstand per qualsiasi difetto di materiali o di fabbricazione, in condizioni d'utilizzo normali, per un anno dalla data di acquisto. I prodotti difettosi saranno sostituiti con lo stesso prodotto o uno equivalente.

Politica di reso

Per il rimborso o il cambio, i prodotti devono essere restituiti entro 30 giorni dalla data di acquisto originale. Prima di rendere il prodotto i clienti devono contattare Brandstand per ottenere il numero di Autorizzazione al Reso Merce (RMA) e le istruzioni specifiche per la spedizione. Qualsiasi prodotto reso senza RMA verrà respinto. Il prodotto deve essere nella confezione originale con gli accessori originali e la confezione deve essere integra, pulita e come nuova. Qualora i prodotti risultino incompleti, danneggiati o utilizzati ciò comporterà una decurtazione del rimborso. Su tutti i prodotti resi è previsto un costo del 30% per il reintegro a magazzino. I rimborsi verranno effettuati tramite assegno. Gli assegni dei rimborsi verranno spediti dopo 10 giorni a partire dalla data di reso del prodotto. Le spese di spedizione e i prodotti personalizzati non sono rimborsabili.

Clausola di esonero di responsabilità per danni

In nessun caso Brandstand Products, o i suoi fornitori, sarà responsabile per danni indiretti, incidentali o consequenziali, per mancato profitto, mancato utilizzo o perdita dei dati, o interruzione di attività, siano i presunti danni riconosciuti per illecito, contratto o indennità, anche se Brandstand Products o i suoi fornitori sono stati avvisati in merito alla possibilità di tali danni. Alcuni stati non concedono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, quindi la suddetta limitazione non si applica.

Manipolazione e uso della batteria:

AVVERTENZA Solo gli adulti devono maneggiare le batterie. Non permettere ai bambini di usare questo prodotto a meno che il Coperchio del Vano Batteria non sia saldamente fissato al Vano Batteria secondo tutte le istruzioni di utilizzo del prodotto.
- Seguire le istruzioni di sicurezza e uso del produttore della batteria.
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non mescolare batterie nuove e usate, non mescolare batterie con composizioni chimica diversa o di misure diverse.
- Inserire le batterie seguendo la corretta polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie, il mancato corretto allineamento della polarità della batteria può causare lesioni fisiche e/o danni alle cose.
- Togliere le batterie usate o scariche se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie al fuoco o ad altre fonti di calore.
- Smaltire o riciclare le batterie usate/scariche secondo tutte le leggi in vigore. Per informazioni dettagliate contattare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti solidi.

La differenza di Brandstand
CubieDuo + è conforme
UL62638-1 - (Versione USA),
IEC62368-1, EN62368-1 - (versione UE e Regno Unito)

Test di fuoriuscita di liquidi
Per una maggiore sicurezza, la linea di prodotti Cubie è stata progettata e superata con successo un test di fuoriuscita UL condotto dal nostro laboratorio di test ETL.

Potenza passante - solo versione USA
La spina di alimentazione passante consente di collegare un altro dispositivo (ad es. Lampada o sveglia) alla stessa presa a muro utilizzata dal Prodotto Cubie.

Protezione da sovratensioni

Conformità Qi - CubieDuo + è conforme allo standard Qi WPC (Wireless Power Consortium)

Disimballaggio e programmazione:

1. Togliere dall'imballaggio con cautela. Verificare di avere tutti i componenti necessari prima di smaltire la confezione e l'imballaggio.

Lista dei componenti:
- Unità principale di CubieDuo+
- Morsetto a vite di sicurezza
- 2 Viti per legno

2. Mettere nel luogo desiderato.
Nota: Questo prodotto è progettato per essere utilizzato su una superficie piana, stabile e piatta come un tavolo, una scrivania, una mensola o un sostegno, vicino a una presa AC, lontano dal sole diretto e lontano da fonti di eccessivo calore, polvere, umidità o vibrazione.

3. Inserire la spina direttamente nella presa a muro AC. Non collegare la spina a un'altra protezione da sovracorrente o prolunga.

4. Fissare il cavo con un morsetto a vite di sicurezza al retro di un comodino o di un tavolo. Le viti per il legno sono incluse.

CubieDuo+ Vista dall'alto



CubieDuo+ Vista frontale



Programmazione dell'ora:

1. Mantenere premuto il tasto SNOOZE/DIMMER per 6 secondi.
2. Inizierà a lampeggiare l'anno, regolare girando la rotella, premere il tasto centrale per selezionare.
3. Inizierà a lampeggiare il mese, regolare girando la rotella, premere il tasto centrale per selezionare.

4. Inizierà a lampeggiare il giorno, regolare girando la rotella, premere il tasto centrale per selezionare.
5. Inizierà a lampeggiare l'ora, regolare girando la rotella, premere il tasto centrale per selezionare.

Programmazione della sveglia:

1. Premere il tasto centrale per ATTIVARE la sveglia.

2. Inizierà a lampeggiare la sveglia, regolare girando la rotella, premere il tasto centrale per selezionare. (La sveglia imposterà automaticamente l'ultimo orario selezionato dopo 6 secondi).

3. Premere il tasto centrale per SPEGNERE la sveglia.

Accoppiamento Bluetooth:

1. Aprire l'impostazione Bluetooth sul dispositivo.

2. Premere il tasto CubieDuo+ Bluetooth.

3. Il pulsante Bluetooth lampeggia e CubieDuo+ diventa rilevabile.

4. Collega il tuo dispositivo a CubieDuo + e goditi la tua musica!

Controllo del volume:

1. Ruota la rotella per regolare il volume.

Carica tramite Qi Wireless:

1. Mettere il dispositivo abilitato al Qi sui supporti in elastomero. Una volta effettuate le connessioni di alimentazione, il simbolo Qi sullo schermo sarà illuminato. Questo indica che il dispositivo si sta caricando senza fili.

2. FOD - il rilevamento di corpi estranei (Foreign Object Detection) è la capacità del trasmettitore di rilevare un oggetto metallico accidentalmente nel campo della presa AC. Se un oggetto metallico viene piazzato sulla pedana di ricarica, il simbolo Qi sullo schermo lampeggerà e si sentirà un segnale acustico. Togliere immediatamente l'oggetto metallico.

Coperchio batteria fissato/tasti nascosti:

Sveglia per giorno singolo (pre-impostata su ON)

ON: L'ora dell'allarme si resetterà alle 6:00am ad ogni attivazione della sveglia.
OFF: La sveglia tornerà in modo predefinito all'ora dell'ultima sveglia impostata ad ogni attivazione.

Cambiamento dell'ora solare/legale (Versione USA preimpostata su ON, versioni UE e Regno Unito preimpostate su OFF)

ON: L'ora verrà aggiornata in automatico con un'ora in più o in meno in base al Calendario dell'ora solare/legale pre-impostato. Anno, Mese e Giorno devono essere impostati correttamente affinché questa modalità funzioni a dovere.

OFF: L'ora non si aggiornerà in automatico per il cambio dell'ora solare/legale. Ogni cambiamento nell'ora dovrà essere effettuato manualmente.

Funzione batteria di riserva

Con la sveglia viene fornita una batteria a bottone CR2032. Se l'alimentazione AC verrà interrotta, l'orologio interno non si fermerà grazie alla batteria di riserva. Nota - La batteria di riserva non supporta le impostazioni della sveglia.

Altre caratteristiche:

Tasto Snooze/Dimmer

Quando è nella modalità standby, premere il tasto SNOOZE/DIMMER per modificare la luminosità (spenta, minima, media, più luminosa). Se lo schermo è spento, l'utilizzatore può anche girare la rotella per accendere lo schermo.

Se sta suonando l'allarme, premere il tasto SNOOZE/DIMMER per entrare nello stato snooze, il simbolo dell'allarme lampeggerà e l'allarme suonerà di nuovo dopo 9 minuti.

Risveglio graduale

La sveglia suonerà a un volume basso che aumenterà gradualmente a un volume più alto.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2023 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Prodotti Brandstand
Brandstand e CubieDuo sono marchi registrati di TXS Industrial Design, Inc. negli Stati Uniti

---

تعريف بالمنتج

شكرا لك على شراء براند ستاند كيوبي دوت (Brandstand +CubieDuo). يقدّم هذا المنتج شحناً لاسلكياً لائقاً للطاقة. تصميم كيوبي دوت (+CubieDuo) الأنيق قابل للاستخدام مع الهواتف والأجهزة المتوافقة مع وحدة الطاقة اللاسلكية (Wireless Power Consortium) ومعايير تشي (Qi). استمتع بتجربة شحن لاسلكية للطاقة الآمنة.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير ولا تمثل التزاماً من جانب براند ستاند (Brandstand). يمنع نسخ أي جزء من هذا المستند أو إرساله بأي شكل أو بأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير أو التسجيل أو تخزين المعلومات وأنظمة الاسترداد، وكذلك يمنع ترجمة هذا المستند إلى أية لغة لأي غرض آخر غير الاستخدام الشخصيّ للمشتري دون الموافقة الكتابية لـ براند ستاند (Brandstand).

مواصفات المنتج

- مزيج بلوتوث المتكلم ، والطاقة والتنبيه
- تشغيل موسيقى البلوتوث
- منبه سهل الاستعمال مع منبه ليوم واحد (اختياري)
- الشحن اللاسلكي Qi المريح بدون كابل
- اتصالات للأجهزة التي تعمل بالطاقة USB
- التحديث التلقائي لـ التوقيت الصيفي

وصف المنتج

- سماعة بلوتوث
- عدد 1 منفذ USB-A
- 1 منفذ USB-C
- شاحن لاسلكي تشي
- سلك كهرباء 6 أقدام 14awg مزوّد بممرات التوصيل (إصدار أمريكي)
- سلك طاقة 1.8 متر 2 * 0.5 مم (إصدار الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة)
- قدم المطاط
- 2 مسامير الخشب
- الأمن C- المشبك

المواصفات الفنية

التصنيف الكهربائي المستمر
إصدار الولايات المتحدة: 125VAC 1.4A 60 هرتز
إصدارات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة: 100-240VAC 1.0A 50 / 60Hz

مخرج USB بالطاقة
مخرج USB-C أحادي (30 واط بحد أقصى): 5V⎓3A أو 9V⎓3A أو 12V⎓2.5A
مخرج USB-A أحادي (12 وات كحد أقصى): 5 فولت 2.4 أمبير
إخراج منفذ مزدوج (32 واط كحد أقصى):
مخرج USB-C (20 وات كحد أقصى): 5 فولت 3 أمبير أو 9 فولت 2.22 أمبير أو 12 فولت 1.67 أمبير
مخرج USB-A (12 وات كحد أقصى): 5 فولت 2.4 أمبير

خرج الشحن اللاسلكي
إلى حد 10 واط

الشحن اللاسلكي
مسافة الشحن : ≤ 7mm
فعاليّة الشحن : ≥ 73%

فلترة التداخل الكهرومغناطيسي/تداخل الترددات اللاسلكية
150 كيلوهرتز-1000ميغاهرتز إلى 40 ديسيبل

درجة الحرارة الملائمة للعمل
0° مئوية - 35° مئوية

السلك الكهربائي
نسخة الولايات المتّحدة الأمريكيّة: 6 أقدام 18 معيار السلك الأمريكي 2 - الخطوط
نسخة الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة: 1.8 م 2*0.5 مم

مواد التغليف
UL94V-0

بيئة العمل المحيطة
قاعدة تركيب منزليّة مُثبّتة

cubieduo®+
دليل المُستخدم
Arabic

إجراءات وقاية هامة

- تأكد من توصيل الوحدة بمأخذ AC 125VAC-60Hz (إصدار الولايات المتحدة) 100-240VAC-50 / 60Hz (إصدارات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة). قد يؤدي استخدام منافذ غير صحيحة إلى تعطل الوحدة أو اشتعال النار فيها.
- للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، لا تستخدم هذا الجهاز مع مقبس لا تتحاذى فيه شقوق الفتحات مع الشفرات.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل الوحدة من دون إشراف الراشدين.
- دائماً تأكد من كون المنتج مفصولاً من القابس الكهربائي قبل تحريكه من مكانه أو تنظيفه.
- أبق سلك الكهرباء والمنتج بعيدين عن السطوح الساخنة.
- يجب ألا تكون الوحدة معرّضة لتقطير السوائل أو رشّها، ويجب عدم وضع الأشياء المليئة بالسوائل، كالمزهريات، على المنتج أو بالقرب منه. لا يجب استخدام المنتج مع الأحواض المائية أو المنتجات الأخرى ذات العلاقة بالماء.
- لا تضع المنتج أو توقعه في الماء أو السوائل الأخرى. إذا وقع المنتج في الماء، قم بفصله فوراً من المأخذ الكهربائي.
- لا تطبّق أيّ ضغط على سلك الكهرباء في مكان اتصاله بالمنتج، فقد يهترئ السلك الكهربائي وينقطع.
- لا تقم بوصل/فصل المنتج في/من المأخذ الكهربائي ويداك رطبتان.
- لا تقم بتشغيل المنتج إذا كان فيه سلك كهرباء أو محوّل متضرّر أو مقطوع أو إذا كان فيه أسلاك مكشوفة أو إذا كان يعمل بشكل غير صحيح أو إذا تم إسقاطه أو تعرض للضرر أو تم إسقاطه في المياه أو كان قد تعرّض لها.
- ضع الوحدة في مكان يحتوي على دوران هواء جيّد.
- لا يحتوي المنتج على أية أجزاء يمكن صيانتها من قبل المستخدم. لا تحاول فحص أو إصلاح المنتج بنفسك. يجب أداء خدمة الصيانة من قبل موظفي الخدمة المؤهلين فقط.
- يجب عدم وضع أي مصدر من مصادر اللهب المكشوفة كالشموع على المنتج.
- يجب استخدام المنتج داخل المنزل وفي مواقع جافة فقط.
- درجة حرارة التشغيل - 0° - 35° درجة مئويّة

ضمان محدود لمدة عام

المنتجات مضمونة من قبل شركة براند ستاند (Brandstand) ضد عيوب التصنيع فيما يتعلق بالمواد وجودة العمل، وذلك في ظل الاستخدام العادي ولمدة عام واحد من تاريخ الشراء. سيتم استبدال المنتجات المعيبة بسلعة من النوع ذاته أو بسلعة مشابهة.

سياسة الإرجاع

من أجل استرداد الأموال أو استبدال المنتجات، يجب أن تعاد المنتجات في غضون 30 يوماً من تاريخ الشراء الأصلي. يجب على العملاء الاتصال بشركة براند ستاند (Brandstand) للحصول على رقم ترخيص لإرجاع البضائع (RMA) وتعليمات الشحن المحددة وذلك قبل إرجاع المنتج. سيتم رفض أي منتج تتم إعادته دون رقم ترخيص إرجاع البضائع الـ(RMA). يجب أن يكون المنتج في صندوقه الأصلي مع الملحقات الأصلية والتغليف غير التالف، ويجب أن يكون نظيفاً وبحالة ممتازة. ستؤدي المنتجات الغير مكتملة أو المنتجات المُتضرّرة أو تلك التي تم استخدامها، إلى خصم من المبلغ الذي يتم استرداده. هناك أيضاً رسوم إعادة تخزين بنسبة 30٪ على جميع المنتجات التي يتم إرجاعها. وسيتم إصدار المبالغ المُستردة بواسطة الشيكات. يتم إرسال شيكات الأموال المستردّة بالبريد في اليوم العاشر من تاريخ إرجاع المنتج. وتكون رسوم التسليم والمنتجات المخصصة غير قابلة للاسترداد.

تنازل فيما يتعلق بالأضرار

لا تتحمل شركة براند ستاند برودكتس (Brandstand Products) أو مزوّدوها المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضيّة أو التبعيّة أو الخسارة في الأرباح أو الخسارة فيما يتعلق بالاستخدام أو البيانات أو انقطاع الأعمال بأي شكل من الأشكال، سواء صنفت الأضرار المزعومة كمسؤوليات تقصيريّة أو على أنها اتفاق أو تعويض، ذلك حتى إذا تم إبلاغ شركة براند ستاند برودكتس (Brandstand Products) أو مزوّديها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض الولايات باستبعاد الأضرار العرضيّة أو التبعيّة أو الحد منها، لذلك قد لا ينطبق الحد الوارد أعلاه فيما يتعلق بك.

التعامل مع البطارية واستخدامها:

تحذير: يجب على البالغين فقط التعامل مع البطاريات. لا تسمح للأطفال باستخدام هذا المنتج إلا إذا كان غطاء حجرة البطاريات مُركّباً بإحكام على حجرة البطاريات وفقاً لكل تعليمات استخدام المنتج.
- قم باتّباع تعليمات استخدام وأمان مُصنّع البطاريات.
- قم بإبقاء البطاريات بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة.
- لا تخلط بين بطاريّة جديدة وأخرى مستعملة أو تخلط بين البطاريات ذات التراكيب الكيميائية المختلفة أو الأحجام المختلفة.
- قم بإدخال البطاريات مراعياً القطبيّة الصحيحة (+/-) كما هو مشار إليه داخل حجرة البطاريات. الفشل في محاذاة قطبية البطاريات بشكل ملائم قد يسبب الإصابة الشخصية و/أو تضرّر الممتلكات.
- قم بإزالة البطاريات الفارغة أو المُفرّغة من الشحن عند عدم استخدامك للمنتج لفترة طويلة من الزمن.
- لا تقم أبداً برمي البطاريات في النار. لا تقم بتعريض البطاريّات للنار أو مصادر الحرارة الأخرى.
- قم بالتخلّص من البطاريات الفارغة/المفرّغة من الشحن بالتوافق مع كل القوانين المعمول بها. لمعلومات تفصيلية، قم بالتواصل مع الهيئة المحلية لإدارة المخلّفات الصلبة الخاصة بمنطقتك.

CubieDuo + يتوافق مع
UL62638-1 - (إصدار الولايات المتحدة)،
IEC62368-1 ، EN62368-1 - (إصدار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة)

Qi Compliance - CubieDuo + يتوافق مع WPC (اتحاد الطاقة اللاسلكية) Qi Standard

تفريغ المحتويات والإعداد:

1. قم بإزالة الجهاز بحذر من مواد التغليف. تأكد من امتلاكك لكل المكوّنات الضروريّة قبل التخلّص من العلبة ومواد التغليف.

لائحة المكونات:
- وحدة كيوبي دوو (+CubieDuo) الأساسيّة
- مشبك من طراز C-Clamp
- برغيّان خشبيّان

2. قم بوضع الجهاز في المكان المرغوب به.
ملاحظة: هذا المنتج مصمم ليتم استخدامه على سطح مستوي وثابت ومسطّح مثل طاولة أو مقعد أو رف أو منصة وهو ملائم لمنفذ تيار متناوب بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وعن مصادر الحرارة الزائدة أو الغبار أو الرطوبة أو الاهتزاز.

3. قم بتوصيل الجهاز مباشرة بمنفذ التيار الكهربائي المتناوب في الحائط. لا تقم بوصله بأي جهاز حماية ضد التيار المتغير أو سلك امتداد.

4. قم بتثبيت السلك بالمشبك من طراز C-Clamp إلى الجزء الخلفي من منضدة أو مكتب. البراغي الخشبية مُدرجة.

كيوبي دوو (+CubieDuo) - معاينة علويّة



كيوبي دوو (+CubieDuo) - معاينة أماميّة



ضبط الوقت:

1. اضغط زر الغفوة/خافض الإضاءة بشكل مستمر لمدة 6 ثوان.

2. ستبدأ خانة العام بالوميض، قم بضبطها باستخدام العجلة الدوّارة واضغط زر المركز للاختيار.

3. ستبدأ خانة الشهر بالوميض، قم بضبطها باستخدام العجلة الدوّارة واضغط زر المركز للاختيار.

4. ستبدأ خانة اليوم بالوميض، قم بضبطه باستخدام العجلة الدوّارة واضغط زر المركز للاختيار.

5. سيبدأ الوقت بالوميض، قم بضبطه باستخدام العجلة الدوّارة واضغط زر المركز للاختيار.

ضبط المنبّه:

1. اضغط زر المركز لتشغيل المنبّه.

2. سيبدأ وقت المنبّه بالوميض، قم بضبطه باستخدام العجلة الدوّارة واضغط زر المركز للاختيار. (سيتم ضبط المنبّه أوتوماتيكيّاً إلى وقت التنبيه الأخير الذي تم اختياره بعد 6 ثوانٍ.)

3. اضغط زر المركز لإطفاء المنبّه.

الاقتران بلوتوث:

1. افتح إعداد Bluetooth على جهازك.

2. اضغط على زر CubieDuo+ Bluetooth.

3. يومض زر Bluetooth ويصبح CubieDuo + قابلاً للاكتشاف.

4. قم بتوصيل جهازك بـ CubieDuo + واستمتع بموسيقاك!

التحكم في مستوى الصوت:

1. تدوير العجلة لضبط مستوى الصوت.

شحن Qi اللاسلكي:

1. ضع الجهاز الذي تم تفعيل Qi فيه على كيوبي دوت (CubieDot). عندما يتحقق اتصال الطاقة، سوف تضيء حلقة الضوء لمدة ثانية. هذا يشير إلى أن جهازك يتم شحنه بشكل لاسلكي.

2. FOD – كشف الأجسام الغريبة هو قدرة جهاز الإرسال على الكشف عن جسم معدنيّ شارد في حقل الشحن اللاسلكي. إذا تم وضع جسم معدني على لوحة الشحن، ستومض حلقة الضوء بلونٍ برتقالي. أزل الجسم المعدني فوراً.

باب البطاريّة المؤمّن/المفاتيح المخفيّة:

منبّه اليوم الواحد (مضبوط مسبقاً على تشغيل)

تشغيل: ستتم إعادة ضبط المنبّه إلى 6:00 صباحاً في كلّ مرة يتم فيها تفعيل المنبّه.
إيقاف: ستتم إعادة ضبط المنبّه إلى آخر وقت منبّه تم تعيينه مع كلّ عملية تفعيل.

التوقيت الصيفي - نسخة الولايات المتّحدة الأمريكية: مضبوط مسبقاً على تشغيل - نسخة المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي: مضبوط مسبقاً على إيقاف

تشغيل: سيتم تحديث الوقت بشكل أوتوماتيكي إلى +1 أو -1 ساعة بناءً على التقويم الزمني المضبوط مسبقاً للتوقيت الصيفي. يجب أن تكون السنة والشهر واليوم قد تم ضبطها بشكل صحيح لكي تعمل هذه الخاصيّة بشكلٍ ملائم.

إيقاف: لن يتم تحديث الوقت بشكل أوتوماتيكي إلى التوقيت الصيفي. يجب تحديث أية تغييرات في الوقت بشكل يدوي.

ميزة البطاريّة الاحتياطيّة:

يتم تأمين بطارية واحدة من طراز CR2032 Coin Cell مع الساعة. في حال انقطاع التيار المتناوب، لن تتوقف الساعة الداخلية عن العمل نتيجة دعم البطارية. الرجاء ملاحظة أن البطاريّة الاحتياطيّة لن تدعم إعدادات المنبّه.

ميزات أخرى:

زر الغفوة/خافض الإضاءة

خلال وضع الاستعداد، قم بضغط زر الغفوة/خافض الإضاءة لتغيير السطوع (إيقاف، سطوع خافت، سطوع متوسّط، السطوع الأقصى). عند إيقاف تشغيل الشاشة، يمكن للمستخدم أيضاً الضغط وتدوير العجلة لتشغيل الشاشة.

عندما ينطلق المنبّه، اضغط على زر الغفوة/خافض الإضاءة لتفعيل حالة الغفوة، سيومض رمز المنبّه وسينطلق المنبّه بعد 9 دقائق.

الاستيقاظ التدريجي

سينطلق المنبّه بصوتٍ منخفض ثم سيزداد تدريجيّاً إلى صوت أعلى.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3681
www.brandstand.com

© 2023 TXS Industrial Design Inc. d.b.a Brandstand منتجات.
Brandstand و CubieDuo علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة TXS Industrial Design، Inc. في الولايات المتحدة