Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubeWink®. Please be sure to read this User Manual carefully to ensure proper installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose other than the purchaser's personal use, without the written permission of Brandstand.

Product Features

- User-friendly alarm clock with single day alarm (optional)
- Connectivity options for USB-C charging:
  - Input connectors: 2 Levels and DPI
  - Auto-Update for Daylight Saving Time
  - With 720p video call, (under battery door)

Product Description

- Built-in Alarm Alarm Clock
- USB-A Charging Port
- USB-C Charging Port
- 48-144MHz Wireless
- Security C-Clamp with 2 Wood Screws

Technical Specifications

Continuous Duty Electrical Rating 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Working Temperature** 0° C - 40° C
Powered USB Output Single USB-C Output (20W Max) 5V⎓3A or 9V⎓2.22A or 12V⎓1.67A Single USB-A Output (18WMax) 5V⎓3A or 9V⎓2A or 12V⎓1.5A	**Power Cord** 1.5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Version: 1.8m 2*0.5mm²
	Housing Material PC
	Working Surroundings Indoor Mount

EMI/RFI Filtration
10kHz-100MHz up to 40db

Introduction

Merci d'avoir acheté un Brandstand CubeWink®. Veuillez lire ce manuel attentivement pour vous assurer d'une installation correcte.

Les informations présentées dans ce document sont sujettes à changement et ne constituent pas un engagement de la part de la Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l'enregistrement, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite de Brandstand.

Caractéristiques du produit

- *Réveil d'un jour (en option)*
- *Options de connectivité pour la charge USB-C :*
  - *Connecteurs d'entrée : 2 niveaux et DPI*
  - *Mise à jour automatique pour l'heure d'été*
  - *Avec appel vidéo 720p, (sous le couvercle du compartiment à piles)*

Description du produit

- *Réveil d'un jour*
- *Port de charge USB-A*
- *Port de charge USB-C*
- *48-144MHz sans fil*
- *Serre-câble C de sécurité avec 2 vis à bois*

Spécifications techniques

Classement électrique en service continu 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Température de fonctionnement** 0° C - 40° C
Sortie USB alimentée Sortie USB-C unique (20 W max.) 5V⎓3A ou 9V⎓2,22A ou 12V⎓1,67A Sortie USB-A unique (18WMax) 5V⎓3A ou 9V⎓2A ou 12V⎓1,5A	**Cordon d'alimentation** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Version: 1,8m 2*0,5mm²
	Matériau du boîtier PC
	Environnement de travail Montage intérieur

Filtration EMI/RFI
10kHz-100MHz jusqu'à 40db

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubeWink®. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación adecuada.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y grabaciones, para cualquier propósito que no sea el uso personal del comprador, sin el permiso por escrito de Brandstand.

Características del producto

- *Despertador fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)*
- *Conexiones convenientes para dispositivos alimentados por USB*
- *Actualización automática para el horario de verano*
- *Videollamada de 720p (debajo de la puerta de la batería)*

Descripción del producto

- *Despertador de un solo día*
- *1 puerto de carga USB-A*
- *1 puerto de carga USB-C*
- *Cable de montaje en C de 48 a 144 MHz*
- *Abrazadera en C de seguridad con 2 tornillos para madera*

Especificaciones técnicas

Clasificación eléctrica de servicio continuo 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Temperatura de trabajo** 0° C - 40° C
Salida USB alimentada Salida USB-C única (20 W máx.) 5V⎓3A o 9V⎓2,22A o 12V⎓1,67A Salida USB-A única (18WMax) 5V⎓3A o 9V⎓2A o 12V⎓1,5A	**Cable de alimentación** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Versión: 1,8m 2*0,5mm²
	Material de la carcasa Interior/al aire libre
	Entorno de trabajo Montaje interior

Filtración EMI/RFI
10kHz-100MHz hasta 40db

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Brandstand CubeWink®. Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazioni o sistemi di archiviazione e recupero delle informazioni, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale dell'acquirente, senza l'autorizzazione scritta di Brandstand.

Caratteristiche del prodotto

- *Sveglia facile da usare con singolo promemoria (opzionale)*
- *Comodi collegamenti per dispositivi alimentati tramite USB*
- *Aggiornamento automatico per l'ora legale*
- *Videochiamata 720p (sotto lo sportello della batteria)*

Descrizione del prodotto

- *Sveglia giorno singolo*
- *1 porta di ricarica USB-A*
- *1 porta di ricarica USB-C*
- *Cavo di montaggio a C da 48 a 144 MHz*
- *Morsetto di sicurezza a C con 2 viti per legno*

Specifiche tecniche

Valutazione elettrica in servizio continuo 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Temperatura di lavoro** 0° C - 40° C
Uscita USB alimentata Uscita USB-C singola (massimo 20 W) 5V⎓3A o 9V⎓2,22A o 12V⎓1,67A Uscita USB-A singola (18 W max) 5V⎓3A o 9V⎓2A o 12V⎓1,5A	**Cavo di alimentazione** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Versione: 1,8m 2*0,5mm²
	Materiale custodia PC
	Elementi di lavoro Montaggio al coperto

Filtrazione EMI/RFI
10kHz-100MHz fino a 40db

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Brandstand CubeWink® entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

Die Informationen in diesem Dokument sind freiblebend und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen, für irgendwelche Zwecke außer der persönlichen Nutzung durch den Käufer, ohne ausdrückliche Genehmigung von Brandstand.

Produktmerkmale

- *Benutzerfreundlicher Wecker mit Tagesalarm (optional)*
- *Anschlussmöglichkeiten für USB-betriebene Geräte*
- *Display-Dimmer – 3 Stufen und Aus*
- *Auto-Update für Sommerzeit*
- *Mit 720p Video-Klingelton-Schnellzeiger (unter dem Batteriefach)*

Produktbeschreibung

- *Eintägiger Wecker*
- *1 USB-A-Ladeanschluss*
- *1 USB-C-Ladeanschluss*
- *48-144MHz drahtlos*
- *Sicherheits-C-Klemme mit 2 Holzschrauben*

Technische Spezifikationen

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Arbeitstemperatur** 0° C - 40° C
Powered USB-Ausgang Einzelner USB-C-Ausgang (max. 20 W) 5V⎓3A oder 9V⎓2,22A oder 12V⎓1,67A Einzelner USB-A-Ausgang (max. 18 W) 5V⎓3A oder 9V⎓2A oder 12V⎓1,5A	**Netzkabel** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Version: 1,8m 2*0,5mm²
	Gehäusematerial PC
	Arbeitsumfeld Indoor-Halterung

EMI/RFI-Filterung
10kHz-100MHz bis zu 40db

Important Safeguards

- Make sure the device is plugged into a suitable local outlet (US version), AC 120V-60Hz.
- Do not overload wall outlets. This can result in fire or electric shock. Extension cords may result in device malfunction or fire.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this device with a receptacle in which the prongs are bent or not fully inserted.
- Do not allow children to play with the cord or plug. Keep out of reach of children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating or cleaning it.
- Keep the power cord and product away from heated surfaces.
- The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit. Do not use this product near water, for example, near a wet sink, bathtub or swimming pool.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not place the product on the power cord where it connects to the product or the wall outlet.
- Do not plug/unplug the product in/from the electrical outlet with a wet hand.
- Do not use this product if the power cord is damaged or frayed, or if the product has been exposed to excessive moisture, water damage, or if it is damaged in any way. If damaged, unplug it from the electrical outlet.
- Do not attempt to service the product yourself. Do not attempt to operate or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform the service.
- No open flames sources, such as candles should be placed on the product.
- Protect the product from dust, dirt, and sand.

Limited 1 Year Warranty

This product is warranted against manufacturing defect in material and workmanship under normal use for one year from the date of purchase. Defective products will be replaced.

Return Policy

For a refund or exchange, products must be returned within 30 days of original purchase date and must be accompanied by the original receipt. Please call Brandstand Customer Service number and specific shipping instructions prior to returning the product. Any product returned without a RMA will be refused. Product must be in original box with original accessories and packaging and in resalable condition. Damaged or missing parts due to improper handling, damaged in the return shipment, or beyond a reduction in refund. There is a 15% restocking fee on all returned products. Refunds will be issued by check. Refund checks are mailed the 10th and 25th of each month. Shipping charges are non-refundable. Opened software products are non-returnable.

Disclaimer of Damages

In the event that Brandstand, its products, or its suppliers, be liable for indirect, incidental, or consequential damages, regardless of the form of action, whether in contract, tort, or otherwise, whether the alleged damages are labeled in tort, contract, or indemnity, even if Brandstand Products or its suppliers have been advised of the possibility of such damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply.

Important:

This product's USB outlets cannot be used as a USB hub and does not transmit data. The product's USB outlets are for charge only and are intended solely for charging devices that have a USB interface.

Battery Handling and Usage:

WARNING Only qualified personnel should handle batteries. Do not press product unless Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with the following instructions.

- Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries, for example, alkaline and carbon-zinc batteries. Do not mix batteries of different brands or models within the same compartment. Failure to align the battery polarity can cause abnormal drain and/or property damage.
- Do not attempt to recharge discharged batteries when not using the product for an extended period. Never throw batteries into a fire or dispose of batteries in a manner harmful to the environment.
- Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

Introduction

Merci d'avoir acheté un Brandstand CubeWink®. Veuillez lire ce manuel attentivement pour vous assurer d'une installation correcte.

Les informations présentées dans ce document sont sujettes à changement et ne constituent pas un engagement de la part de la Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l'enregistrement, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite de Brandstand.

Caractéristiques du produit

- *Réveil d'un jour (en option)*
- *Options de connectivité pour la charge USB-C :*
  - *Connecteurs d'entrée : 2 niveaux et DPI*
  - *Mise à jour automatique pour l'heure d'été*
  - *Avec appel vidéo 720p, (sous le couvercle du compartiment à piles)*

Description du produit

- *Réveil d'un jour*
- *Port de charge USB-A*
- *Port de charge USB-C*
- *48-144MHz sans fil*
- *Serre-câble C de sécurité avec 2 vis à bois*

Spécifications techniques

Classement électrique en service continu 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Température de fonctionnement** 0° C - 40° C
Sortie USB alimentée Sortie USB-C unique (20 W max.) 5V⎓3A ou 9V⎓2,22A ou 12V⎓1,67A Sortie USB-A unique (18WMax) 5V⎓3A ou 9V⎓2A ou 12V⎓1,5A	**Cordon d'alimentation** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Version: 1,8m 2*0,5mm²
	Matériau du boîtier PC
	Environnement de travail Montage intérieur

Filtration EMI/RFI
10kHz-100MHz jusqu'à 40db

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Brandstand CubeWink®. Assicurarsi di leggere attentamente questo manuale per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazioni o sistemi di archiviazione e recupero delle informazioni, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale dell'acquirente, senza l'autorizzazione scritta di Brandstand.

Caratteristiche del prodotto

- *Sveglia facile da usare con singolo promemoria (opzionale)*
- *Comodi collegamenti per dispositivi alimentati tramite USB*
- *Aggiornamento automatico per l'ora legale*
- *Videochiamata 720p (sotto lo sportello della batteria)*

Descrizione del prodotto

- *Sveglia giorno singolo*
- *1 porta di ricarica USB-A*
- *1 porta di ricarica USB-C*
- *Cavo di montaggio a C da 48 a 144 MHz*
- *Morsetto di sicurezza a C con 2 viti per legno*

Specifiche tecniche

Valutazione elettrica in servizio continuo 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Temperatura di lavoro** 0° C - 40° C
Uscita USB alimentata Uscita USB-C singola (massimo 20 W) 5V⎓3A o 9V⎓2,22A o 12V⎓1,67A Uscita USB-A singola (18 W max) 5V⎓3A o 9V⎓2A o 12V⎓1,5A	**Cavo di alimentazione** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Versione: 1,8m 2*0,5mm²
	Materiale custodia PC
	Elementi di lavoro Montaggio al coperto

Filtrazione EMI/RFI
10kHz-100MHz fino a 40db

Safeguarda Importanti

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una presa locale adatta (versione USA), CA 120 V-60 Hz.
- Non sovraccaricare le prese a muro. Ciò può causare incendi o scosse elettriche. Le prolunghe possono causare malfunzionamenti del dispositivo o incendi.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo dispositivo con una presa in cui le spine sono piegate o non sono state completamente inserite.
- Non permettere ai bambini di giocare con il cavo o la spina. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa elettrica prima di spostarlo o pulirlo.
- Tenere il cavo di alimentazione e il prodotto lontano da superfici riscaldate.
- L'unità non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sopra o vicino al prodotto. Non deve essere utilizzato vicino all'acqua, ad esempio vicino a un lavello bagnato, una vasca da bagno o una piscina.
- Non bloccare alcuna fessura per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione nel punto in cui si collega al prodotto o alla presa a muro.
- Non collegare/scollegare il prodotto dalla presa elettrica con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato o se il prodotto è stato esposto a umidità eccessiva, danni causati dall'acqua o se è danneggiato in qualsiasi modo. Se danneggiato, scollegarlo dalla presa elettrica.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli. Non tentare di utilizzare o riparare questo prodotto da soli. Solo il personale di assistenza qualificato deve eseguire la riparazione.
- Non devono essere posizionate sul prodotto fiamme libere, come candele.
- Proteggere il prodotto da polvere, sporco e sabbia.

Garanzia limitata di 1 anno

Questo prodotto è garantito da difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione in condizioni normali per un anno dalla data di acquisto originale. I clienti devono contattare Brandstand per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione prima di restituire il prodotto. Qualsiasi prodotto restituito senza RMA verrà rifiutato. Il prodotto deve essere restituito nella confezione originale con gli accessori originali e l'imballaggio originale, pulito e nuovo. Le parti danneggiate o mancanti a causa di una gestione impropria, danneggiate durante la spedizione di reso o oltre una riduzione del rimborso non saranno accettate. Sui prodotti restituiti è applicata una commissione di riassortimento del 15%. I rimborsi verranno emessi tramite assegno. Gli assegni di rimborso vengono inviati per posta il 10° e il 25° giorno di ogni mese. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Il software aperto non può essere restituito.

Esclusione di responsabilità per danni

In caso di responsabilità di Brandstand, dei suoi prodotti o dei suoi fornitori soprannaturali per danni indiretti, incidentali o consequenziali, indipendentemente dalla forma di azione, sia in contratto, illecito civile o altro, se i danni presunti siano etichettati come illecito civile, contratto o indennizzo, anche se Brandstand Products o uno dei suoi fornitori è stato informato della possibilità di tali danni. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.

Importante:

Le prese USB di questo prodotto non possono essere utilizzate come hub USB e non trasmettono dati. Le prese USB del prodotto sono solo per la ricarica e sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi che dispongono di un'interfaccia USB.

Gestione e utilizzo della batteria:

AVVERTENZA solo gli addetti autorizzati maneggiano le batterie. Non comprimere a un batteria di utilizzare questo prodotto a meno che il coperchio del vano batteria non sia ben attaccato al vano batteria in conformità con le seguenti istruzioni.

- Seguire le istruzioni e le precauzioni per la sicurezza e l'utilizzo del produttore della batteria.
- Tenere le batterie lontane da bambini e animali domestici.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso, ad esempio batterie a carbonio-zinco e batterie alcaline. Non mischiare batterie di diverse marche o modelli all'interno dello stesso vano. Il mancato allineamento della polarità della batteria può causare scarico anomalo e/o danni alla proprietà.
- Non tentare di ricaricare batterie scariche quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo. Non gettare mai le batterie nel fuoco e non smaltire le batterie in modo dannoso per l'ambiente.
- Smaltire o riciclare le batterie usate/scaricate in conformità con tutte le leggi applicabili. Per informazioni dettagliate, contattare l'autorità locale per i rifiuti solidi.

La differenza di Brandstand

I prodotti Brandstand Cubie passano:
• LEGGERE !

Test di funzionalità di liquidi
Per una maggiore sicurezza, le linee di prodotti Cubie è stata progettata e ha superato con successo un test di funzionalità UL condotto dal nostro laboratorio di test ETL.

Wichtige Schutzmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete lokale Steckdose angeschlossen ist (US-Version), 120 V AC-60 Hz.
- Überlasten Sie keine Wandsteckdosen. Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen. Verlängerungskabel können zu Fehlfunktionen des Geräts oder zu Feuer führen.
- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Steckdose, in der die Stromstecker verbogen sind oder nicht vollständig eingesteckt sind.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es umstellen oder reinigen.
- Halten Sie das Netzkabel und das Produkt von heißen Oberflächen fern.
- Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Es sollte nicht mit Nutzern oder anderen wasserbezogenen Produkten verwendet werden.
- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren, die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf das Netzkabel dort, wo es mit dem Produkt verbunden ist, da das Netzkabel beschädigt werden kann.
- Stecken Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Adapter beschädigt oder ausgefranst ist oder wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt war. Ziehen Sie das Netzkabel nicht dort, wo es mit dem Produkt verbunden ist, da das Netzkabel beschädigt werden kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu bedienen oder zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf Wartungsarbeiten durchführen.
- Keine offenen Flammen, wie Kerzen, dürfen auf das Produkt gestellt werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Staub, Schmutz und Sand.

Eingeschränkte 1-Jahres-Garantie

Produkte werden von Brandstand gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung bei normaler Verwendung für ein Jahr ab dem Kaufdatum garantiert. Produkte werden ersetzt. Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf mit einer Kopie der Originalquittung zurückgegeben werden.

Rücknahmegarantie

Für eine Rückerstattung oder einen Umtausch müssen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Originalkaufdatum zurückgegeben werden und müssen von der Originalquittung begleitet sein. Bitte kontaktieren, um vor der Rücksendung des Produkts eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) und spezielle Versandanweisungen zu erhalten. Jedes Produkt, das ohne RMA zurückgegeben wird, wird abgelehnt. Das Produkt muss sich in der Originalverpackung mit Originalzubehör und Verpackung befinden und wiederverkaufsfähig sein. Beschädigte oder fehlende Teile aufgrund unsachgemäßer Handhabung, beschädigt während des Rücksendeversands oder über eine Rückerstattung hinaus. Für alle zurückgegebenen Produkte wird eine Gebühr für die Wiederauffüllung von 15 % erhoben. Rückerstattungen werden per Scheck ausgestellt. Rückerstattungsschecks werden am 10. Tag nach dem Datum des Monats und am 25. Tag jedes Monats per Post versandt. Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Geöffnete Softwareprodukte können nicht zurückgegeben werden.

Haftungsausschluss

In keinem Fall haften Brandstand oder seine Lieferanten für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, unabhängig von der Form der Klage, sei es vertraglich, unerlaubte Handlung oder anderweitig, unabhängig davon, ob die angeblichen Schäden als unerlaubte Handlung, Vertrag oder Entschädigung bezeichnet werden, auch wenn Brandstand Produkte oder seine Lieferanten über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden. Einige Bundesstaaten lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zu, sodass die obige Beschränkung möglicherweise nicht gilt.

Wichtig:

Die USB-Anschlüsse dieses Produkts können nicht als USB-Hub verwendet werden und übertragen keine Daten. Die Anschlüsse dieses Produkts dienen nur zum Aufladen und sind ausschließlich zum Laden von Geräten vorgesehen, die über eine USB-Schnittstelle aufgeladen werden können.

Batterien Handling und Verwendung:

WARNUNG Nur qualifiziertes Personal sollte Batterien handhaben. Drücken Sie dieses Produkt nicht, es sei denn, die Batteriefachabdeckung ist in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen sicher an der Batteriefachabdeckung befestigt.

- Befolgen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen des Batterieherstellers.
- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Mischen Sie alte und neue und gemischten Batterien oder Batterien unterschiedlicher Chemie oder Größe.
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-), wie im Batteriefach angegeben. Eine falsche Ausrichtung der Polarität kann zu Überhitzung, Leckage oder zerstörten Batterien führen.
- Entfernen Sie verbrauchte oder entladene Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden.
- Batterien niemals ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinem Feuer oder extremen Temperaturen aus.
- Entsorgen oder recyceln Sie verbrauchte/entladene Batterien gemäß allen geltenden Gesetzen. Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihre örtliche Müllentsorgung.

Der Brandstand-Unterschied

Brandstand Cubie Produkte bestehen:
• LESEBRILLE !

Prüfung auf Flüssigkeitssicherheit
Zur Erhöhung der Sicherheit hat unser Produktteam die Produkte von UL Verschüttgutstand entwickelt und erfolgreich bestanden, der von unserem ETL-Testlabor durchgeführt wurde.

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubeWink®. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación adecuada.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y grabaciones, para cualquier propósito que no sea el uso personal del comprador, sin el permiso por escrito de Brandstand.

Características del producto

- *Despertador fácil de usar con alarma de un solo día (opcional)*
- *Conexiones convenientes para dispositivos alimentados por USB*
- *Actualización automática para el horario de verano*
- *Videollamada de 720p (debajo de la puerta de la batería)*

Descripción del producto

- *Despertador de un solo día*
- *1 puerto de carga USB-A*
- *1 puerto de carga USB-C*
- *Cable de montaje en C de 48 a 144 MHz*
- *Abrazadera en C de seguridad con 2 tornillos para madera*

Especificaciones técnicas

Clasificación eléctrica de servicio continuo 5W,240VAC, 0.5W - 60/50Hz	**Temperatura de trabajo** 0° C - 40° C
Salida USB alimentada Salida USB-C única (20 W máx.) 5V⎓3A o 9V⎓2,22A o 12V⎓1,67A Salida USB-A única (18WMax) 5V⎓3A o 9V⎓2A o 12V⎓1,5A	**Cable de alimentación** 1,5m, 18AWG, UL 62552, ECJUK Versión: 1,8m 2*0,5mm²
	Material de la carcasa Interior/al aire libre
	Entorno de trabajo Montaje interior

Filtración EMI/RFI
10kHz-100MHz hasta 40db

Considérations importantes

- Assurez-vous que le produit est branché sur une prise locale appropriée (version USA), pour 120 V AC-60 Hz.
- Ne surchargez pas les prises murales. Cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Les rallonges peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou un incendie.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser cet appareil avec une prise dont les broches sont pliées ou qui ne sont pas complètement insérées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le cordon ou la prise. Tenir hors de la portée des enfants.
- Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Tenir le cordon d'alimentation et le produit à l'écart des surfaces chauffantes.
- L'unité ne doit pas être exposée à des gouttes et éclaboussures, et tout objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit pas être placé sur l'appareil. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau, par exemple, près d'un évier humide, d'une baignoire ou d'une piscine.
- Ne pas mettre sa fiche tomber l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Si le produit tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise.
- Ne pas exercer de tension sur le câble d'alimentation à l'endroit où il est connecté à l'appareil ou sa prise pourrait se fissurer et s'effacer en cause.
- Ne pas brancher ou débrancher le produit de la prise électrique avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé ou effiloché, ou si les sont à l'air libre, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, s'il est tombé dans l'eau.
- Placer l'unité dans un endroit bien ventilé.
- Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Ne pas ouvrir le boîtier ou tenter de réparer le produit vous-même. Contactez le service après-vente pour un effectuer la réparation.
- Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies, sur l'appareil.
- Protégez le produit de la poussière, de la saleté et du sable.

Garantie limitée d'un an

Les produits Brandstand sont garantis contre défauts de fabrication et matériaux y mens de dire en conditions normales de use durante un an à partir de la forte de l'achat. Les produits défectueux seront remplacés. Les produits doivent être

Politica de devoluzione

Pour un remboursement ou un échange, les produits doivent être retournés dans les 30 días posteriores a la forte de l'achat d'origine. Les clients doivent contacter Brandstand pour obtenir un numéro d'autorisation de retour avant de retourner le produit. Tout produit retourné sans RMA sera refusé. Le produit doit être dans son emballage d'origine avec les accessoires d'origine et dans un état revendable. Les pièces endommagées ou manquantes en raison d'une mauvaise manipulation, endommagées lors de l'expédition de retour ou au-delà d'une réduction du remboursement sont refusées. Des frais de réapprovisionnement de 15 % sur tous les produits retournés. Le remboursement sera émis par chèque. Les chèques de remboursement sont envoyés par la poste le 10e et le 25e jour de chaque mois. Les frais de transport ne sont pas remboursables. Les produits logiciels ouverts ne peuvent pas être retournés.

Clause de non-responsabilité pour les dommages

En aucun cas Brandstand Products, ou ses fournisseurs, ne peuvent être tenus responsables de dommages indirects, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la forme d'action, qu'il s'agisse d'un contrat, d'un délit civil ou autre, que les dommages allégués soient qualifiés de délit civil, de contrat ou d'indemnité, même si Brandstand Products ou ses fournisseurs ont été avisés de la possibilité de tels dommages. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation susmentionnée ne s'applique peut-être pas.

Important :

Les prises USB de ce produit ne peuvent pas être utilisées comme un hub USB et ne transmettent pas de données. Les prises USB du produit sont uniquement destinées à la recharge et sont destinées uniquement à la recharge de périphériques dotés d'une interface USB.

Manipulation et utilisation de la batterie :

AVERTISSEMENT Seul le personnel qualifié doit manipuler les batteries. Ne pas appuyer sur le produit à moins que le couvercle du compartiment de la batterie ne soit fixé en toute sécurité au compartiment de la batterie conformément aux instructions suivantes.

- Respectez les consignes de sécurité et d'utilisation du fabricant des piles.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et animaux domestiques.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées, ni des piles de différentes natures, par exemple des piles alcalines et carbone-zinc. Ne mélangez pas des piles de différentes marques ou modèles dans le même compartiment. Le non-respect de la polarité des piles peut entraîner une décharge anormale et/ou des dommages matériels.
- Ne tentez pas de recharger des piles déchargées si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée. Ne jetez jamais les piles au feu et ne les éliminez pas de manière nuisible pour l'environnement.
- Éliminez ou recyclez les piles usagées ou déchargées conformément aux lois applicables. Pour des informations détaillées, contactez les autorités locales compétentes dans le traitement des déchets.

La différence Brandstand

Les produits de marque Brandstand Cubie :
• LECTURE !

Test de déversement de liquide
Pour une sécurité accrue, la gamme de produits Cubie a été conçue pour réussir un test de déversement UL réalisé par notre laboratoire de test ETL.

Importantes salvaguardie

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a una presa locale adatta (versione USA), CA 120 V-60 Hz.
- Non sovraccaricare le prese a muro. Ciò può causare incendi o scosse elettriche. Le prolunghe possono causare malfunzionamenti del dispositivo o incendi.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo dispositivo con una presa in cui le spine sono piegate o non sono state completamente inserite.
- Non permettere ai bambini di giocare con il cavo o la spina. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa elettrica prima di spostarlo o pulirlo.
- Tenere il cavo di alimentazione e il prodotto lontano da superfici riscaldate.
- L'unità non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sopra o vicino al prodotto. Non deve essere utilizzato vicino all'acqua, ad esempio vicino a un lavello bagnato, una vasca da bagno o una piscina.
- Non bloccare alcuna fessura per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione nel punto in cui si collega al prodotto o alla presa a muro.
- Non collegare/scollegare il prodotto dalla presa elettrica con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato o se il prodotto è stato esposto a umidità eccessiva, danni causati dall'acqua o se è danneggiato in qualsiasi modo. Se danneggiato, scollegarlo dalla presa elettrica.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli. Non tentare di utilizzare o riparare questo prodotto da soli. Solo il personale di assistenza qualificato deve eseguire la riparazione.
- Non devono essere posizionate sul prodotto fiamme libere, come candele.
- Proteggere il prodotto da polvere, sporco e sabbia.

Garanzia limitata di 1 anno

Questo prodotto è garantito da difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione in condizioni normali per un anno dalla data di acquisto originale. I clienti devono contattare Brandstand per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione prima di restituire il prodotto. Qualsiasi prodotto restituito senza RMA verrà rifiutato. Il prodotto deve essere restituito nella confezione originale con gli accessori originali e l'imballaggio originale, pulito e nuovo. Le parti danneggiate o mancanti a causa di una gestione impropria, danneggiate durante la spedizione di reso o oltre una riduzione del rimborso non saranno accettate. Sui prodotti restituiti è applicata una commissione di riassortimento del 15%. I rimborsi verranno emessi tramite assegno. Gli assegni di rimborso vengono inviati per posta il 10° e il 25° giorno di ogni mese. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Il software aperto non può essere restituito.

Esclusione di responsabilità per danni

In caso di responsabilità di Brandstand, dei