60mm

70mm

Contents:

Manual and Q & A ----------01
English Version ----------02
Deutsche Version ----------07
日本語 ----------13
Version Française ----------19
Versione Italiana ----------19
Versión Española ----------19

Manual Download

Q&A

01

EN

Product Description

The bluetooth active noise cancelling earphone. Disturbing ambient noise in the low frequency range is sensed by the tiny microphones and deleted by counter-sound (phase inverse tones). It has good noise cancelling performance through active & passive noise cancellation. Especially applying for noisy environment such as airplane, High-speed train. The product makes use of high sensitive driving speaker, offers HiFi sound even at the very noisy situation, ANC-03 is applied for smart phones, pads, players. The product construction meets the ergonomic design, light , beautiful and suitable, the ear tips have large, medium, small three sizes, it is safe and environmental , no irritant.

Notes: Please read this User Manual carefully before using the ANC-03 ANC earphones.

Packing list

1X ANC Wireless Earphone ANC-03
1X USB Charging Cable
1X User Manual
1X Buggy Bag
1X Large & Small Earlugs

02

Appearance

1. MICROPHONE
2. ANC ON/OFF Switch
3. ANC/BT LED
4. Previous/Volume down
5. ON/OFF/Play/Pause Button
6. NEXT/Volume up
7. MICRO USB Charging Port
8. Charging Indicator



03

Method of use

FUNCTION	OPERATION AND INDICATION
Power on	Press and hold "ON/OFF" button for 3 seconds and the Blue light will flash shortly.
Power off	Press and hold "ON/OFF" button for 3 seconds and the blue light will be off.
Pairing	1. Reconnect the recorded devices automatically 2. Blue light flashes quickly during pairing, if no devices connected, the earphone will be power off. 3. Blue light will be off. 4 Enter by pressing & holding "ON/OFF" button for 1 second.
Volume up	Short press button "+".
Volume down	Short press button "-".
Previous song	Long press the button "-".
Next song	Long press the button "+".
Play/pause	Short press ON/OFF button.
Low-battery alert	When at the low battery status, it makes a sound "Battery low, please charge"
Power off	Earphone will be power off at super low battery status.
Charging	The LED lights red and turns to green after being full charged.
Initialization	Press and hold the button "+"/"-"On"button at same time for 5s.
Refuse a call	Long press"ON/OFF"button.
Replay	Double short press"ON/ OFF"button.
ANC ON	Slide the ANC switch to"ON"location.
ANC OFF	Slide the ANC switch to"OFF"location.

★ If the headset is not connected to any compatible mobile phones or other compatible devices within 5 minutes, the headset will be automatically shut down.

04

Specifications

- Bluetooth version: V4.2+V2.1 dual model
- Frequency range: 20Hz - 20KHz
- Core design: ANC+bluetooth
- Support: A2DP v1.2/AVRCP v1.5/HFP v1.5
- Sensitivity: 105 ± 3 dB 1kHz
- Charging time: 1 ~ 2h
- Playing time: 4 ~ 8h
- Standby time: 200h

Match your phone or other devices

Firstly, you must pair your earphones with your cellphone or computer. If the earphones is paired with a cellphone, the phone and earphones are automatically paired in the effective distance. If you are using a computer, you only need to select an audio connection.

Paired and used with mobile phones

- Turn on the phone and make sure the bluetooth is enabled.
- Wireless earbuds boot into match.
- Follow the instructions on the phone to find the bluetooth device. Click on and choose the bluetooth device "ANC-03" on the phone and selects the device.
- When the matching code is displayed on the phone, please enter "0000" as the matching code.
- The phone prompts you to confirm this pairing, please press OK key.
- The phone is connected to a wireless earbuds, and you can turn on your audio devices to play music, watch movies, and play games. All sounds come from a bluetooth speaker. Of course, you can also control the volume tracking by pressing the control buttons.

05

Match and use the computer

- Wireless earbuds boot into matching mode.
- Open the bluetooth control software on your computer or the software that comes with the operating system, such as the IVT software to search for the bluetooth device menu.
- Click on search for bluetooth device, the wireless earbuds name "ANC-03" will appear in the list of devices. Select this device, click the right mouse button, select "match this device" option.
- Finally, turn on your computer's media player or playing music, or watching a movie, or playing a game.

Charge the earphones

- The earphones use the micro USB for charging. This product provides the charging cable which requires the adapter with a 5V/DC output. Make sure you charging your headset for at least 2 hours at the first time. The LED turns red and when charging and turns green when the earbuds are full charged.

Safety rules

- To ensure your safety, please follow the rules mentioned in this manual before operation, we would strongly suggest you to read this user manual carefully
- Be more careful for any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging so as to prevent any possible injury or damage.
- Don't open repair or dismantle this ANC wireless earphones, if you do so, it may result in fires, electric shocks, complete breakdown and etc, All of above are not with in warranty.
- Do not use any diluents or volatile liquid to clean the ANC wireless earphones.
- Do not use the ANC wireless Earphones in a dangerous location.

06

DE

Produktbeschreibung

Der aktive Noise Cancelling Bluetooth Kopfhörer, Störende Umgebungsgeräusche im Niederfrequenzbereich werden von den kleinen Mikrofonen wahrgenommen und durch Gegengeräusche (phaseninvertierte Töne) gelöscht. Es hat eine gute Geräusch-unterdrückungsleistung durch aktive und passive Geräuschunter-drückung. Besonders für laute Umgebungen wie Flugzeug, Hochgeschwindigkeitszug. Das Produkt verwendet hochempfindliche Lautsprecherantreiber und bietet HiFi-Sound auch in sehr lauten Situationen. ANC03 wird für Smartphones, Pads und Player verwendet. Die Produktkonstruktion trifft auf das ergonomische Design, leicht und schön. Die Ohrspitzen haben große, mittlere, kleine drei Größen, es ist sicher und umweltfreundlich, kein Reizstoff.

Hinweise: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den ANC-03 ANC-Ohrhörer verwenden..

Lieferumfang

1X ANC Drahtloser Kopfhörer ANC-03
1X USB Ladekabel
1X Benutzerhandbuch
1X Tasche
1X große und kleine Ohrstöpsel

07

Aussehen

1. MIKROFON
2. ANC Ein/Aus Schalter
3. ANC/BT LED
4. Vorheriges Lied / Lautstärke verringern
5. Ein/Aus/Musik spielen/ Pause-Taste
6. Nächstes Lied / Lautstärke erhöhen
7. MICRO USB-Ladeanschluss
8. Ladeindikator



08

Verwendungsmethode

FUNKTION	BETRIEB UND INDIKATION
Einschalten	Drücken Sie EIN / AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, Das blaue Licht blinkt kurz.
Ausschalten	Halten Sie die EIN / AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, das blaue Licht ist aus.
Pairing	1. Schließen Sie die aufgezeichneten Geräte automatisch 2. Blaues Licht blinkt schnell, 3. Während des Pairing blinkt das blaue Licht schnell. Wenn keine Geräte, aufgeschlossen sind, wird der Kopfhörer ausgeschaltet. 3.Ausgang durch Drücken und Halten der Taste „EIN / AUS"
Lautstärke erhöhen	kurz drücken die Taste "+".
Lautstärke verringern	kurz drücken die Taste "-".
Vorheriges Lied	Lange drücken sie die Taste "-".
Nächstes Lied	Lange drücken sie die Taste "+".
Musik spielen/Pause	Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (ON / OFF).
niedriger Batteriestand Alarm	Wenn der Akku fast leer ist, ertönt ein "Biene" einmal pro Minute).
Ausschalten	Bei extrem niedrigem Akkustand wird der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet.
Aufladen	Die LED leuchtet rot und dann leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Initialisierung	Halten Sie die Taste "+" / "-" On" gleichzeitig für 5s gedrückt.
Anruf ablehnen	Lange drücken die Ein/Aus-Taste (ON / OFF).
Wartewiederholung	Drücken Sie zweimal kurz die Taste "ON / OFF".
ANC Ein	Schieben Sie den ANC-Schalter in die Position "ON".
ANC Aus	Schieben Sie den ANC-Schalter in die Position "OFF".

★ Wenn das Headset nicht innerhalb von 5 Minuten mit kompatiblen Mobiltelefonen oder anderen kompatiblen Geräten verbunden ist, wird das Headset automatisch heruntergefahren.

09

Spezifikation

- Bluetooth-Version: V4.2 + V2.1, duales Modell
- Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
- Kerndesign: ANC + Bluetooth
- Unterstützt: A2DP v1.3 \ AVRCP v1.5 \ HFP v1.5
- Empfindlichkeit: 101 ± 3 dB bei 1 kHz
- Ladezeit: 1 ~ 2 Stunden
- Spielzeit: 4 ~ 8 Stunden
- Standby-Zeit: 200 Stunden

mit dem Telefon oder andere Geräte verbinden

Zunächst müssen Sie Ihre Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon oder Computer koppeln. Wenn der Kopfhörer mit einem Mobiltelefon gekoppelt ist, werden das Telefon und die Kopfhörer automatisch in der effektiven Entfernung gekoppelt. Wenn Sie einen Computer verwenden, müssen Sie nur eine Audioverbindung auswählen.

Pairing und mit Mobiltelefonen verwendet

- Schalten Sie das Telefon ein und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist.
- Drahtloser Ohrhörer beginnt mit dem Pairing.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon, um das Bluetooth-Gerät zu finden.
- Klicken Sie auf das "Bluetooth-Gerät -ANC-03" am Telefon an und wählt das Gerät aus.
- Wenn der Matchcode auf dem Telefon angezeigt wird, geben Sie als Matchcode „0000" ein.
- Sie werden vom Telefon aufgefordert, diese Kopplung zu bestätigen. Drücken Sie bitte OK oder YES.
- Das Telefon ist mit drahtlosen Ohrhörern verbunden, und Sie können Ihre Audiogeräte einschalten, um Musik abzuspielen, Filme

10

anzusehen und Spiele zu spielen. Alle Töne kommen von einem Bluetooth-Lautsprecher. Natürlich können Sie die Lautstärkeverfolgung auch durch Drücken der Steuertasten steuern.

Pairing und Verwendung mit dem Computer

- Drahtlose Ohrhörer starten in den Pairing-Modus.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Steuersoftware auf Ihrem Computer oder die im Lieferumfang des Betriebssystems enthaltene Software, z. B. die IVT-Software, um nach dem Menü des Bluetooth-Geräts zu suchen.
- Nach der Suche nach drahtlosen Ohrhörern wird der Name der drahtlosen Ohrhörer "ANC-03" in der Geräteliste angezeigt. Wählen Sie dieses Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option "Dieses Gerät anpassen" ("match this device")aus.
- Schalten Sie schließlich den Media Player Ihres Computers ein oder spielen Sie Musik oder schauen Sie sich einen Film an oder ein Spiel spielen.

die Kopfhörer aufladen

- Die Kopfhörer verwenden den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. Es gibt ein Ladekabel in der Lieferumfang, für das der Adapter mit einem 5V / DC-Ausgang erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kopfhörer zum ersten Mal mindestens sechs Stunden lang aufladen. Die LED leuchtet beim Aufladen rot und leuchtet grün, wenn die Ohrhörer voll aufgeladen sind.

11

Sicherheitsregeln

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, halten Sie sich vor der Inbetriebnahme an die in diesem Handbuch genannten Regeln. Wir empfehlen Ihnen dringend, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen.
- Achten Sie besonders auf Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile, Zubehör und Verpackung, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Reparieren oder zerlegen Sie diese drahtlosen ANC-Ohrhörer nicht. Andernfalls kann es zu Bränden, elektrischen Schlägen, Totalausfall usw. kommen.
- Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder flüchtigen Flüssigkeiten zur Reinigung der drahtlosen ANC-Ohrhörer.
- Verwenden Sie die drahtlosen ANC-Ohrhörer nicht an einem gefährlichen Ort.

12

DP

アクティブ ノイズキャンセリング イヤホン

このBluetoothアクティブ ノイズキャンセリングイヤホンは、音波干渉キャンセレーションの原理に基づいていてアクティブノイズリダクション付きのアイシンされた音楽イヤホンです。アクティブノイズリダクション機能は自適応型ノイズリダクション制御技術を採用してノイズリダクションプロセッサを介して外部ノイズ信号と等しい逆方向信号を生成するとことより周囲ノイズを低減できます。特に航空機や高速鉄道などの高騒音環境での使用に適しています。この製品は、高感度ドライバユニットを使用し、スマートフォン、タブレット、プレーヤーなどの様々な電子製品に高品質HiFiサウンドを楽しんでおり、静かで騒がしい環境での高品質のリスニング体験を可能におります。製品の外観は人体工学に基づいて設計されており、コンパクトで軽量、そして着心地が良いです。耳にフィットしたイヤーチップは3つのサイズが在り、あなたの適合なサイズを得ることを保証します。

ご注意: ノイズキャンセリングイヤホンを使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。

梱包リスト

1X ノイズキャンセリングイヤホン
1X USB充電ケーブル
1X マニュアル
1X携帯用バッグ
1X イヤホンアクセサリー

13

イヤホンの外観

1.通話マイク
3.Bluetooth /
ノイズ(ダウン)ボリュームダウン
5.ボリュームアップ/ Bluetooth/スイッチ
7.USB充電ポート

2. 騒音低減スイッチ
4.前の曲 /
音量 -
6. 音量+ /
次の曲
8. 充電インジケータ



14

使用方法

機能	操作と提示
パワーオン	「Bluetooth /ノイズ(ダウン)ボリュームダウン」スイッチを3秒間押し続けます。青いライトが素早く点滅します。
パワーオフ	「Bluetooth /ノイズ(ダウン)ボリュームダウン」スイッチを3秒間押し続けます。青いライトがオフになります。
ペアリング	1.ペアリングされた機能は自動的に接続されます。2.ペアリング時に青色のLEDが素早く点滅します。接続されていない場合、イヤホンがパワーオフします。3.青いライトがオフになります。4.「Bluetooth /ノイズ(ダウン)ボリュームダウン」スイッチを1秒間押し続けます。ペアリングが成功すると、「ビープ音」が聞こえ、青いライトが4回点滅します。
音量+	音量+ボタンを短く押すと音量が上がります。(音量+を押すと「ビープ音」が聞こえ、最大音量になると「ビープ音」が聞こえます)
音量-	音量 - を短く押すと音量を下げます。(音量 -を押すと「ビープ音」が聞こえ、最小音量になると「ビープ音」が聞こえます)
前の曲	音量 +ボタンを長押しすると、前の曲に切り替わります。
次の曲	音量 -ボタンを長押しすると、次の曲に切り替わります。
再生一時停止	Bluetoothスイッチを短押し。
電源低下提示	警告音「ビープ音」、「ビープ音、ビープ音」が60秒に1回鳴ります。
低電力シャットダウン	バッテリー電量が低すぎると、自動的にシャットダウンします。
充電	音楽の時、赤いライトは点灯します。(満充電の時緑に点灯)
リセット	「+ / -」Bluetoothスイッチを同時に3秒間押し続けます。

15

通話拒否	電源ボタンを1秒に長押しします。
待ち受け	Bluetooth スイッチを2回押します。
ノイズ(ダウン)ボリュームダウン	ノイズ(ダウン)ボリュームダウンは、ボリュームダウンボタンを押すことにより、ノイズ(ダウン)公民ライトが消灯します。
ノイズ(ダウン)ボリュームダウン	ノイズ(ダウン)ボリュームダウンはオフに設定されます。ノイズ(ダウン)公民ライトが消灯します。

★電源をONするから公民ライト、Bluetooth設定のイヤホンが互換性のある携帯電話やその他互換性のあるデバイスに接続されていない場合、Bluetooth設定のイヤホンは自動的にオフします。

16

製品仕様

- 標準: V4.2 + V2.1デュアルモード
- 周波数応答範囲: 20Hz〜20KHz
- 製品デザイン: ANC(アクティブノイズリダクション)+ Bluetooth
- サポート: A2DP v1.3 \ AVRCP v1.5 \ HFP v1.5
- 感度: 101 ± 3 dB @ 1KHz
- 充電時間: 1〜2時間
- プレイ時間: 4〜8時間
- 待機時間: 200時間

携帯電話や他の機器とのマッチング

★最初に、あなたはスマホまたはコンピュータとノイズ(ダウン)ボリュームBluetoothイヤホンをペアリングしなければなりません。イヤホンがスマホとペアリングされている場合、スマホとイヤホンは有効距離内で自動的にペアリングされます。コンピュータを使用している場合は、オーディオ接続を選択するだけで済みます。

17

スマホとペアリングの使用

●スマホの電源が入ってから、Bluetooth機能がオンになっています。
●スマホの検索ページで「Bluetooth」ペアリングします。
●スマホの検索デバイスで「Bluetooth」デバイスを選択します。
●Bluetoothデバイス「ANC-03」がスマホに表示され、デバイスが選択されます。
●スマホにペアリングコードが表示されている場合は、ペアリングコードとして「0000」を入力してください。
●このペアリングを確認するように求められたら、[OK]または[YES]を押します。
●携帯電話とイヤホンがすでに接続されているので、携帯電話のプレーヤーを開いて音楽の再生、映画の鑑賞、ゲームのプレイができます。イヤホンのボタンを押して音量を制御することもできます。

パソコンと合わせて使う

●イヤホンの電源が入っていて、マッチングモードに入ります。
●コンピュータのBluetooth制御ソフトウェア、またはオペレーティングシステムに付属のソフトウェアを開きます。たとえば、IVTソフトフはBluetoothデバイスメニューを検索することを選択します。
●イヤホンが検索されると、名「ANC-03」が検出されたデバイスリストに表示されます。このデバイスを選択してから右クリックし、このデバイスと一致オプションを選択します。
●最後に、コンピュータのメディアプレーヤーを開いたり、音楽を再生したり、映画を見たり、ゲームをプレイしたりすると、イヤホンは外付けヘッドセットになります。

18

イヤホンの充電

●BluetoothアクティブノイズキャンセリングイヤホンはUSBプラグで充電インターフェースを使用します。この製品は充電ケーブルを提供し、5V DC出力電圧を持つアダプタと一致する必要があります。初めての使用時には、少なくとも2時間以上充電してください。この時、製品のLEDライトは赤を示し、充電が完了するとLEDライトは緑を示します。

安全規則

●安全にお使いいただくために、このマニュアルに記載されている規則に従ってください。
●損傷を避けるために、欠い、エッジ、でこぼこした表面、金属部品、アクセサリーおよび包装に注意してください。
●この製品を分解または修理しないでください。これにより、火災、電子的な故障、または製品の完全な損傷が発生することがあります。これは保証の対象外です。
●油や他の揮発性の液体で製品をお拭かないでください。
●危険な場所で使用しないでください。

19

Français

Italiano

Español