73mm

90mm

TWS Earbuds

IPX7 Waterproof Wireless 5.0

Model: BE1018

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

Contents

Manual and Q & A ----------01

English Version ----------02

日 本 語----------17

Deutsche Version----------32

Versione Italiana----------47

Versión Española----------47

Version Française ----------47

Manual Download

Q&A

Product Details

EN



Product Details



Twin Stereo Mode

Earbuds Auto Power On

1.While charging case is charging the earbuds.

2.Take out both earbuds, they will automatically power on and pair with each other, (Left earbud flashes blue and red light, right earbud flashes blue light)

3. Turn on wireless function of your mobile phone, search for " TWS Earbuds-L " and select to confirm pairing, after paired with device both earbuds flash blue light.

Single Earpiece Mode

1.Pairing: Long press the multi-functional button of Left or Right earbud for about 5 seconds, the earbud will turn on and go into pairing mode, the indicator lights will blink red and blue alternatively.

2. Activate the wireless function of the cellphone, select the " TWS Earbuds-L " / " TWS Earbuds-R " in the displayed device list.

3. After the successful connection, the blue light of the earbuds will flash every five seconds.

Function — Operation

Play/Pause : Short press the ⏻ or ⏻ 1 time.
Previous/Next song : Double click the main earbud ⏻ or ⏻
Answer/ End the call: Press the earbud ⏻ or ⏻ 1 time.
Reject call : Double click the main earbud ⏻.
Wake up siri : Long press earbud ⏻ or ⏻ 1.5 seconds when in the boot state.

Disconnect&Power Off (3 Methods)

Method 1(AUTO POWER OFF):
When the charging case is power ON, put both earbuds back to the case and close the case lid, earbuds will disconnect with mobile phone and enter into charging mode.

Function — Operation

Method 2:
When the charging case is in off mode, turn off the mobile phone's wireless function, earbuds will disconnect with mobile phone. After about 5 minutes earbuds will automatically be power off.

Method 3:
When the charging case is in off mode , long press the Left earbud's button, both earbuds will be power off.

Specifications

Earbuds:
Wireless version: V 5.0 dual mode
Distance: Up to 10-20 meters
Battery: Li-battery 60mAh
Full charging time: 1.5 hours
Play time: About 4.5 hours (maximum volume)
Earpiece weight: 7.5g

Charging case:
Battery: Li-battery 650mAh
Full charging time: 1.5-2 hours
Input: 5V 500mA
Output: 5V 120mA
Weight: 55g

When the charging case is full of power, it can charge earbuds about 4 times.

About Charging Case

2 modes about charging case:
power On/Off mode

Power On mode for frequent use: After turning on the case at the first time use and take out both earbuds,do not need to turn off the case.

The blue light of the case flashes about 7 times and then light is off to enter into standby mode.

After putting earbuds back to the case and close the lid, earbuds will disconnect with mobile phone and the charging case will charge earbuds.The blue light of earbuds will be off after earbuds fully charged. When taking both earbuds out of the case for use again, both earbuds will be power on and pair automatically.

Power Off mode: If you do not use the product for a long time, please close the charging case.

Charging Case Indicator Light

Blue light fast flash

1 time: **0~25%** (power)
2 time: **25%~50%** (power)
3 time: **50%~75%** (power)
4 time: **75%~99%** (power)

Blue light keep on: Charge case full charged
Charge for earbuds: Blue lights flash
Earbuds Full Charged: Blue lights flash 7 times then automatically enter standby mode in 20 seconds

Changing Earhooks

When changing earhooks, please be sure to match the right and left sides. Note the mark on each earhook and earbud.

Align the notch on the earhook to the notchon the earbud

Packing List

Earbuds with Charging Case

Over-Ear Earhook x 1 Pair

User Manual x 1 Piece

Small Earhooks x 2 Pairs

USB Charging Cable x 1 Piece

Ear Caps(L/M/S) x 3 Pairs

Charging for the Charging Box

Using the provided Micro USB cable, connect charging case with your computer or AC adapter

Input: 5V 500mA
Output: 5V 120mA

Micro USB charging port

⚠ Note: In case of not using the product for a long time, please make sure to charge the earbuds every two months.

Important Safeguards

- Keep the unit away from heat source, direct sunlight, humidity, water or any other liquid.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures, as it may damage the battery.
- Do not operate the unit if it has been wet or moist to prevent against electric shock or injury to yourself and damage to the unit.
- Do not use the unit it if has been dropped or damaged in any way.
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician.
- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- This unit is not a toy so pls keep the unit out of reach of children.

Troubleshoot Problems

In the course of using the product, if any of the following conditions occur, it can be resolved independently.

1.Left & Right Earbud cannot pair with each other

Method 1): Turn off both earbuds, then press and hold both earbuds 5s to power on and enter into pairing mode, both earbuds blink red and blue light alternately and pair.

Method 2): Put both earbuds back into the charging case. While the charging case is charging earbuds, both earbuds show red light. Then take both earbuds out of the case,both earbuds will automatically power on and pair.

2.The wireless name of earbuds cannot be searched from your mobile phone

Method 1): Check the earbuds to see whether or not the they are in the status of pairing(If yes both earbuds blink red and blue light alternately)

Method 2): Turn off the mobile phone's bluetooth and earbuds, then turn on again to search.

Troubleshoot Problems

3.The earbuds cannot connect to the mobile phone or cannot connect back with the mobile phone:

1) Turn off the mobile phone's wireless and earbuds, then turn on again to research.

2) If earbuds have been connected to the mobile phone before, then choose the earbud's wireless name displayed in the phone connection list and click to connect.

3) Delete the connection record that displayed in the phone connection list. Then research the earbuds's wireless name to connect.

4. While charging earbuds, earbuds do not show red light:

It is because the battery of earbuds is too low. At this time please keep charging until the earbuds show red light to enter into normal charging mode.

Thank you for purchasing the quality TWS Earbuds! I hope you enjoy it. In case of any problems during use, please contact us freely.

Due to the continuous improvement of products, this instruction is subject to the actual product, and our company reserves the right to update the product.

商品の詳細

JP





商品の詳細



デュアルステレオモード

イヤホンオートパワーオン
1.充電ケースがイヤホンを充電している状態

2.2個のイヤホンを取り出します。
イヤホンは自動的に電源が入り、互いにペアリングされます（左のイヤホンは青と赤のライトが点滅し、右のイヤホンは青のライトが点滅します）

3.スマートフォンのワイヤレス機能をオンにし、「TWS Earbuds-L」を選択し、イヤホンとペアリングします。ペアリングされた後、両方のイヤホンは青色のライトが点滅します。

片耳イヤホンモード

1.ペアリング：左または右のイヤホンの多機能ボタンを約5秒間長押しすると、イヤホンがオンになり、ペアリングモードに入ります。イヤホンのインジケーターライトが赤と青が交互に点滅します。

2.スマートフォンのワイヤレス機能を有効にして、表示されたデバイスリストから「TWS Earbuds-L」/「TWS Earbuds-R」を選択します。

3.接続が成功すると、イヤホンの青いライトが5秒ごとに点滅します。

機能操作

再生/一時停止：⏻左または ⏻右イヤホンを1回短く押します。
前の曲/次の曲：⏻左イヤホン/ ⏻右イヤホンをダブルクリックします。
通話を応答する/終了する：⏻左または ⏻右イヤホンを1回押します。
着信拒否：⏻左イヤホンをダブルクリックします。
Siri起動：イヤホンが起動の状態で、⏻左または ⏻右のイヤホンを1.5秒間長押しします。

接続切断＆パワーオフ（3つの方法）

方法1（自動的にパワーオフ）：

充電ケースの電源をオンにして、左右のイヤホンをケースに入れ戻し、ケースのフタを閉めると、イヤホンはスマートフォンとの接続が解除され、充電モードに入ります。

機能操作

方法2：

充電ケースの電源がオフになると、スマートフォンのワイヤレス機能をオフにすると、イヤホンはスマートフォンとの接続を解除されます。約5分後にイヤホンは自動的に電源が切れます。

方法3：

充電ケースの電源がオフになるとき、左イヤホンのボタンを長押しすると、左右のイヤホンの電源が切れます。

仕様

イヤホン：
ワイヤレスバージョン：V5.0デュアルモード
伝送距離：10-20メートルまで
バッテリー：リチウム電池60mAh
フル充電時間：1.5時間
再生時間：約4.5時間（最大音量）
イヤホン重量：7.5g

充電ケース：
バッテリー：リチウム電池650mAh
フル充電時間：1.5～2時間
入力：5V 500mA
出力：5V 120mA
サイズ：50＊40＊25.5 mm
重量：55 g

充電ケースに完全に充電されると、イヤホンを約4回充電できます。

充電ケースについて

充電ケースの2つのモード：電源オン/オフモード
頻繁にご利用の場合は電源オンモード：初めて使用するときにケースをオンにしてから左右のイヤホンを取り出した後、ケースをオフにする必要はありません。

充電ケースの青いランプが約7回点滅してから消灯すると、スタンバイモードに入ります。

イヤホンを充電ケースに戻してふたを閉めると、イヤホンはスマートフォンと切断され、充電ケースがイヤホンを充電します。イヤホンが完全に充電されると、イヤホンの青いライトは消えます。イヤホンをケースから取り出して再度使用すると、左右のイヤホンが自動的にオンになりペアリングされます。

電源オフモード：商品を長期間使用しない場合は、充電ケースを閉めてください。

充電ケースインジケーターライト

青いライトが素早く点滅します

1回： **0~25%** （電力）
2回： **25%~50%** （電力）
3回： **50%~75%** （電力）
4回： **75%~99%** （電力）

青いライトが点灯する時：充電ケースがフル充電されました
イヤホンが充電されている時：青いライトが点滅します
イヤホンがフル充電された時：青いライトが7回点滅し、その後20秒以内に自動的にスタンバイモードに入ります

イヤーフックの交換

イヤーフックを交換するときは、必ず左右が一致することをご確認ください。各イヤーフックとイヤホンのマークに注意してください。

イヤーフックのノッチをイヤホンのノッチに合わせます。

パッケージ内容

充電ケース付きのイヤホン

オーバーイヤーイヤーフック×1セット

ユーザーマニュアル×1個

小さいイヤーフック×2セット

USB充電ケーブル×1本

イヤーチップ（L / M / S）×3セット

充電ケースを充電します

付属のMicro USBケーブルを使用して、充電ケースをコンピュータまたはACアダプタに接続します

入力：5V 500mA
出力：5V 120mA

マイクロUSB充電ポート

⚠ 注：長期間使用しない場合は、必ず2か月ごとにイヤホンを充電してください。

使用上のご注意

- イヤホンを熱源、直射日光、湿気、水、その他の液体に近づけないでください。
- バッテリーを損傷する恐れがあるため、イヤホンを極端的な高温または低温にさらさないでください。
- 電撃や人体への傷害、および装置の損傷を防ぐために、イヤホン充電ケースが濡れていたり湿ったりしている場合は、操作しないでください。
- イヤホンは落としたり破損したりする場合は、使用しないでください。
- 電気機器の修理は、資格のある電気技師が行う必要があります。
- 本商品を本来の用途以外に使用しないでください。
- このイヤホンはおもちゃではありませんので、子供の手の届かないところに保管してください。

問題のトラブルシューティング

商品の使用中に、以下の不具合症状が発生した場合、解決方法をご参考ください。

1.左右のイヤホンはペアリングできません：

方法1）：まず、左右のイヤホンをオフにしてから、両方のイヤホンを5秒間押し続けて電源を入れ、ペアリングモードに入ります。両方のイヤホンが赤と青の光を交互に点滅して、ペアリングします。

方法2）：両方のイヤホンを充電ケースに入れます。充電ケースがイヤホンを充電している間は、両方のイヤホンが赤いライトは点灯します。その後、両方のイヤホンをケースから取り出すと、両方のイヤホンが自動的にオンになりペアリングします。

2.イヤホンのワイヤレス名前はスマートフォンからは検索できません

方法1）：イヤホンをチェックして、ペアリングの状態にあるかどうかを確認してください（ペアリングされると、両方のイヤホンが赤と青ライトが交互に点滅します）。

問題のトラブルシューティング

方法2）：スマートフォンのワイヤレス機能とイヤホンをオフにしてから、もう一度オンにして検索します。

3.イヤホンがスマートフォンに接続できません、またはスマートフォンに再接続できません：

1）スマートフォンのワイヤレス機能とイヤホンをオフにしてから、もう一度オンにして検索してください。

2）以前スマートフォンに接続したことがある場合は、スマートフォンの接続リストに表示されているイヤホンのワイヤレス名前を選択し、クリックして接続します。
スマートフォン接続リストに表示されている接続レコードを削除します。次に、イヤホンのワイヤレス名前を検索して接続します。

4.充電中にイヤホンの赤いライトが点灯しません。

これはイヤホンのバッテリー残量が少なすぎるからです。
この時、イヤホンの赤いライトが点灯し通常の充電モードに入るまで充電し続けてください。

TWS イヤホンをお買い上げいただき、ありがとうございます。お客様ご満足いただければ、何より嬉しいです。

ご使用中に問題が発生した場合は、いつでも気軽にお問い合わせください。

商品を継続的な改善いたすため、このマニュアルは実際の商品を基準といたします、当社は製品を更新する権利を保留いたします。

Einzelheiten des Produktes

DE



Einzelheiten des Produktes



Dual Stereo Modus

Die Ohrhörer automatisch eingeschaltet

1.Während die Ladebox die Ohrhörer auflädt.

2.Nehmen Sie beide Ohrhörer heraus, sie schalten sich automatisch ein und verbinden sich miteinander. (Linker Ohrhörer blinkt blau und rot, Rechter Ohrhörer blinkt blau)



3.Aktivieren Sie die Wireless-Funktion Ihres Mobiltelefons, suchen Sie nach "TWS Earbuds-L" und wählen Sie, um die Kopplung zu bestätigen. Nach dem Pairing mit dem Gerät blinken beide Ohrhörer blau.

Einzelhörer-Modus

1.Kopplung: Halten Sie die Multifunktionstaste des linken oder rechten Ohrhörers etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Der Ohrhörer wird eingeschaltet und wechselt in den Kopplungsmodus. Die Kontrollleuchten blinken abwechselnd rot und blau.



2.Aktivieren Sie die drahtlose Funktion des Mobiltelefons und wählen Sie in der angezeigten Geräteliste „TWS Earbuds-L" / „TWS Earbuds-R" aus.

3.Nach der erfolgreichen Verbindung blinkt das blaue Licht der Ohrhörer alle fünf Sekunden.

Funktion----Operation

Wiedergabe/ Pause: Drücken Sie einmal kurz die ⏻ - oder ⏻ -Taste.
Vorheriges / Nächstes Lied: Doppelklicken Sie auf den Hauptohrhörer ⏻ oder ⏻.
Anruf annehmen / beenden: Drücken Sie einmal auf den Ohrhörer ⏻ oder ⏻.
Anruf ablehnen: Doppelklicken Sie auf den Hauptohrhörer ⏻.
Siri aktivieren: Halten Sie den Ohrhörer ⏻oder ⏻1,5 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie sich im Startzustand befinden.

Verbindung trennen und Ausschalten (3 Methoden)

Methode 1 (automatische Abschaltung):
Wenn die Ladebox eingeschaltet ist, stecken Sie beide Ohrhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie den Gehäusedeckel. Die Ohrhörer trennen sich vom Mobiltelefon und wechseln in den Lademodus.

Funktion----Operation

Methode 2:
Wenn sich die Ladebox im Aus-Zustand befindet, schalten Sie die wireless Funktion des Mobiltelefons aus. Nach ca. 5 Minuten werden die Ohrhörer automatisch ausgeschaltet.

Methode 3:
Wenn sich der Ladekoffer im Aus-Modus befindet, drücken Sie lange die linke Ohrhörer-Taste. Beide Ohrhörer sind ausgeschaltet.

Spezifikationen

Ohrhörer:
Wireless Version: V 5.0 Dual-Modus
Entfernung: bis zu 10-20 Meter
Batterie: Li-Batterie 60mAh
Volle Ladezeit: 1,5 Stunden
Spielzeit: ca. 4,5 Stunden (maximale Lautstärke)
Hörergewicht: 7,5 g

Ladebox:
Batterie: Li-Batterie 650mAh
Volle Ladezeit: 1,5-2 Stunden
Eingang: 5V 500mA
Ausgang: 5V 120mA
Abmessung: 50 * 40 * 25,5 mm
Gewicht: 55 g

Wenn die Ladebox voll ist, kann sie die Ohrhörer etwa viermal laden.

Die Ladebox

2 Modi der Ladebox: Ein / Aus-Modus
Einschaltmodus für häufigen Gebrauch: Nachdem Sie die Ladebox beim ersten Gebrauch eingeschaltet und beide Ohrhörer herausgenommen haben, müssen Sie die Ladebox nicht ausschalten.

Das blaue Licht der Ladebox blinkt etwa 7 Mal und dann ist das Licht ausgeschaltet, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Nachdem Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox gelegt und den Deckel geschlossen haben, trennen sich die Ohrhörer vom Mobiltelefon, und die Ladebox lädt die Ohrhörer auf. Wenn Sie beide Ohrhörer wieder aus der Ladebox nehmen, schalten sie sich ein und koppeln automatisch.

Ausschaltmodus: Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, schließen Sie bitte die Ladebox.

Kontrollleuchte der Ladebox

Blaues Licht schnell blinkt:

1 Mal: **0~25%** (Leistung)
2 Mal: **25%~50%** (Leistung)
3 Mal: **50%~75%** (Leistung)
4 Mal: **75%~99%** (Leistung)

Blaues Licht: Ladebox voll aufgeladen
Aufladen der Ohrhörer: Blaue Lichter blinken
Kopfhörer voll aufgeladen: Blaue Lichter blinken 7 Mal Wechseln Sie dann automatisch in den Standby-Modus in 20 Sekunden

Ohrbügel

Achten Sie beim Wechseln des Ohrbügel darauf, dass die rechte und linke Seite übereinstimmen. Beachten Sie die Markierung an jedem Ohrhaken und Ohrhörer.

Richten Sie die Kerbe am Ohrbügel an der Kerbe am Ohrhörer aus.

Lieferumfang

Ohrhörer mit Ladebox

Über-Ohr Ohrbügel x 1 Paar

Benutzerhandbuch x 1 Stück

Klein Ohrbügel x 2 Paare

USB-Ladekabel x 1 Stück

Ohrstöpsel (L / M / S) x 3 Paare

Die Ladebox aufladen

Verbinden Sie die Ladebox mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Ihrem Computer oder AC Adapter.

Eingang: 5V 500mA
Ausgang: 5V 120mA

Micro USB Ladeanschluss

⚠ Hinweis: Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Ohrhörer alle zwei Monate aufladen.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen Temperaturen aus, da dies die Batterie beschädigen kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder feucht war, um einen elektrischen Schlag und / oder Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Probleme lösen

Wenn im Laufe der Verwendung des Produkts eine der folgenden Bedingungen auftritt, kann es unabhängig voneinander gelöst werden.

1.Linker und rechter Ohrhörer können nicht miteinander verbunden werden:

Methode 1): Schalten Sie beide Ohrhörer aus und halten Sie dann beide Ohrhörer 5s gedrückt, um sie einzuschalten und in den Paarungsmodus zu wechseln. Beide Ohrhörer blinken abwechselnd rotes und blaues Licht und koppeln.

Methode 2): Stecken Sie beide Ohrhörer wieder in die Ladebox. Während die Ladebox Ohrhörer auflädt, zeigen beide Ohrhörer rotes Licht. Nehmen Sie dann beide Ohrhörer aus der Ladebox. Beide Ohrhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich.

2.Der Wireless-Name der Ohrhörer kann nicht von Ihrem Mobiltelefon aus gesucht werden:

Methode 1): Überprüfen Sie die Ohrhörer, um festzustellen, ob sie sich im Kopplungsstatus befinden (Wenn ja, blinken beide Ohrhörer abwechselnd rotes und blaues Licht.)

Probleme lösen

Methode 2): Schalten Sie die Wireless-Funktion des Mobiltelefons und Ohrhörer aus und schalten Sie sie erneut ein, um die Suche zu starten.

3.Die Ohrhörer können keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen oder keine Verbindung zum Mobiltelefon wieder herstellen:

1) Schalten Sie die Wireless-Funktion des Mobiltelefons und die Ohrhörer aus und schalten Sie sie erneut ein, um die Suche zu wiederholen.

2) Wenn zuvor Ohrhörer mit dem Mobiltelefon verbunden waren, wählen Sie den in der Telefonverbindungsliste angezeigten BWireless-Namen der Ohrhörer aus und klicken Sie auf, um eine Verbindung herzustellen.

3) Löschen Sie den Verbindungsdatensatz, der in der Telefonverbindungsliste angezeigt wird. Suchen Sie dann nach dem Wireless-Namen der Ohrhörer, um eine Verbindung herzustellen.

4.Während des Ladevorgangs von Ohrhörern wird kein rotes Licht angezeigt:

Dies liegt daran, dass die Batterie der Ohrhörer zu niedrig ist. Bitte laden Sie zu diesem Zeitpunkt weiter auf, bis die Ohrhörer rot leuchten, um den normalen Lademodus zu aktivieren.

Vielen Dank für den Kauf der hochwertigen TWS-Ohrhörer von uns! Wir hoffen Sie genießen es. Bei Problemen wenden Sie sich bitte frei an uns.

Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte unterliegt diese Anleitung dem tatsächlichen Produkt. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.

Versión Española

Version Française

Versione Italiana