INFORMATION

NETTOYANT CARTOUCHE INSTANTANÉ

INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS

1. Portez des gants de protection et utilisez le produit dans un espace ouvert – Eviter d'utiliser ce produit lorsqu'il y a du vent.

2. Retirer la/les cartouche(s) de votre filtre.

3. Rincez la/les cartouche(s) avec de l'eau neuve, un tuyau d'arrosage est idéal pour enlever les gros débris.

4. Pulvérisez Lo-Chlor Nettoyant Cartouche Instantané sur toute la cartouche en prenant soin que le produit pénètre bien dans les plis de la cartouche.

5. Laissez poser le produit sur la cartouche pendant 15 minutes.

6. Rincez soigneusement votre cartouche avec de l'eau neuve, à l'aide de votre tuyau d'arrosage – A ce stade il se peut que de la mousse apparaisse, assurez-vous donc que la cartouche est complètement rincée de tout résidu du produit nettoyant.

7. Les cartouches fortement encrassées nécessiteront peut être une deuxième application du Nettoyant Instantané pour Filtre à cartouche.

8. Une fois que la ou les cartouches ont été soigneusement lavées et rincées, elles peuvent être réinstallées dans le filtre de votre piscine ou de votre spa.

Le Nettoyant Cartouche Instantané est pour chaque propriétaire de piscine, spa, ou hot tub qui utilise des filtres à cartouches, pour les nettoyer. Cette formule unique (sans trempage) réduit le temps d'entretien sur le spa, ou sur la piscine, assurant ainsi l'utilisation optimale par le propriétaire. D'autres produits nettoyants nécessitent un traitement toute la nuit.

DOSE

Tous les 15 jours ou lorsque nécessaire.