IR HEX CODES FOR BENCHMARK DAC1, DAC2, DAC3, HPA4 and LA4

Command	Learn Freq	Burst	Len.	M_L	S_L	M_C0	S_C0	M_C1	S_C1	M_C2	S_C2	M_C3	S_C3	M_C4	S_C4	M_C5	S_C5	M_C6	S_C6	M_C7	S_C7	M_D0	S_D0	M_D1	S_D1	M_D2	S_D2	M_D3	S_D3	M_D4	S_D4	M_D5	S_D5	M_T	S_T	M_P	S_P	M_STP	S_STP
POWER ON	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	070E
POWER OFF	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	070E
VOLUME UP	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	070E
VOLUME DOWN	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	070E
-20dB TOGGLE	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	070E
MUTE TOGGLE	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	070E
INPUT UP	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	070E
INPUT DOWN	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	070E
DAC INPUT A1/A2	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	070E
DAC INPUT USB	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	070E
DAC INPUT D1	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	070E
DAC INPUT D2	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	070E
DAC INPUT D3	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	070E
DAC INPUT D4/D5	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	070E
DAC INPUT A2	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	070E
DAC INPUT D5	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	070E
KEY18	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	002A	002E	002A	002E	070E
KEY59	0000	006D	0000	0012	0063	0063	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	006B	002E	006B	002E	002A	002E	006B	002E	070E