aspire



CYBER G
GAME CHANGER

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (<5° C / 50 °C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misthring always ensure your mouth piece lock or switch off your device when

It is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton, do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 15 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-recharge-able batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product. If the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Contents:
1* Cyber G Device
1* TG Pod 2.0 ml 0.8Ω
1* TG Pod 2.0 ml 1.0Ω
1* Type-C Cable
1* User Manual

Components View:



Specifications:
Dimensions: ⌀19.5*114 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
Coil: 1.0Ω/0.8Ω Mesh coil, non-replaceable
Battery Capacity:
Built-in 850 mAh

Continuous Fire Time: 6s
Charging: Type-C, 1A
Output: Constant 3.4V output
Activation:
Mode A- Auto-draw
Mode B :Button activated
Mode AB- Auto-draw & button activated

Pod Filling:
1. Pull to remove the pod;
2. Lift the silicone seal at the side of pod and add e-liquid;
3. Plug back the silicone seal firmly;
4. Place the pod back.



Charging:

Maximum charge current	1A
Recommended charge voltage	5V
LED indicator flashes green 20 times	Fully charged
LED indicator flashes red 3 times	Attach the Type-C cable
LED indicator flashes green 3 times	Unplug the Type-C cable

Remember to clean the condensation between the atomizer and the device,



Instructions:

Device Condition	Status of Indicators & Details
Connect the pod	Flash white 1 time
Turn on/off: Continuously press the fire button 5 times within 2s	Flash white 3 times
Battery level = 3.5V (0~30%)	On red
Battery level = 3.5V~3.8V (30~60%)	On blue
Battery level = 3.8V~4.2V (60~100%)	On green
Lock/unlock	The device enters a locked state after 6.5S continuous working, auto-draw is not allowed. Pull out and push in the pod once to unlock the device, the Led indicator will flash blue 1 time.

How to Adjust the Activation Modes:

Step	Action	Indicator Status	Mode Status
Step 1	Quickly press the fire button 5 times	Made Indicator lights up for 3s	Current mode
Step 2	Within the waiting 3s, press the fire button once to switch to next mode	Left indicator lights up	Auto draw mode
		Right indicator lights up	Button activated mode
		Left and right indicators light up	Auto draw & button activated mode
Step 3	Waiting for 3 seconds	Current mode indicator flashes 3 times	Mode confirmed

Protection Features:

Over-Time Protection (6s)	The LED indicator will flash red and blue 10 times and the device will switch off
Short Circuit Protection	The LED indicator will flash red and blue 5 times and the output is stopped
Low Voltage Protection	The LED indicator will flash red 15 times
Overcharge Protection	Once the battery is fully charged, the LED indicator will flash green 20 times and the device will stop charging
Overheat Protection	The LED indicator will stay yellow for 5s and then the device will switch off
Over Voltage Protection	When charging is abnormal, the device will stop charging and vaping is not allowed

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-containing E-liquid
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.
Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine containing e-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age;
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk;
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma;
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure).;
• Those who have diabetes; nicotine may affect your blood sugar levels;
• Those taking the following medication;
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

3. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint;
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen:
• Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
• Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión);
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
• Quienes toman la siguiente medicación:
• Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
• Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
• Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

2. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Debilidad;
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Unglaubigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (<5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.
Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht auftaubaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs-und/oder Herz-und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung anhalten, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang:
1* Cyber G Akku
1* TG Pod 2.0 ml 0.8Ω
1* TG Pod 2.0 ml 1.0Ω
1* USB-Type C-Kabel
1* Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:

Spezifikationen:
Maße: ⌀19.5*114 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
Parameter der integrierten Wicklung: 1.0 Ohm/0.8ohm Mesh Coil, Coil nicht wechselbar
Kapazität der internen Akkuzelle: 850 mAh
Zugzeitbegrenzung: 6 Sekunden
Ladestromstärke:
Type C, 1 Ampere

3.4V konstante Ausgangsspannung
3 Aktivierungsmodi:
A-Modus - Automatische Zugaktivierung
B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste
AB-Modus – Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste

Einfüllen des Liquids:
1.Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen.
2. Befüllen Sie den Tank über die Befüllöffnung an der side des Pods mit Liquid. Öffnen Sie zuvor den Silikonverschluss.
3.Verschließen Sie die Befüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss einsetzen.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.

Aufladen des Geräts:

maximale Ladestromstärke	1 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Der LED-Indikator blinkt 20 Mal grün	Der Akku ist vollständig geladen
Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot	Anschließen des USB-Type C-Kabels
Der LED-Indikator blinkt drei Mal grün	Trennen des USB-Type C-Kabels

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen,

Bedienung des Geräts:

Gerät	Status des LED-Indikators I Details
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	blinkt einmal weiß
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden	blinkt drei Mal weiß
Restladespannung = 3,5 Volt (0 ~ 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung = 3,5 Volt ~ 3,8 Volt (30 ~ 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung = 3,8 Volt ~ 4,2 Volt (60 ~ 100%)	leuchtet durchgehend grün
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 6,5 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Zugaktivierung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein. Der LED-Indikator blinkt einmal blau.

Aktivierungsmodi wechseln:

Schritt	Aktion	Anzeigestatus	Modusstatus
Schritt 1	Drücken Sie schnell 5-mal die Feuertaste	Modusanzeige leuchtet für 3s auf	Aktueller Modus
Schritt 2	Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden den Feuerknopf erneut, um zum nächsten Modus zu wechseln	Linke Anzeige leuchtet	Modus-A- Automatische Zugaktivierung
		Rechte Anzeige leuchtet	Modus-B- Zugaktivierung mittels Feuertaste
		Linke und rechte Anzeige leuchten gleichzeitig auf	Modus- AB-Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste
Schritt 3	3 Sekunden warten	Die aktuelle Modusanzeige blinkt 3 Mal	Modus bestätigt

Schutzfunktionen:

Zugzeitbegrenzung (6 Sekunden)	Der LED-Indikator blinkt zehn Mal rot und blau, Das Gerät geht keine Spannung mehr ab.
Schutz vor Kurzschlüssen	Der LED-Indikator blinkt drei Mal rot und blau.
Tiefentladungsschutz	Der LED-Indikator blinkt 15 Mal rot.
Schutz vor Überladung	Das Gerät beendet den Ladevorgang automatisch, um den Akku vor Überladung zu schützen.
Schutz vor Übernitzung	Der LED-Indikator leuchtet für drei Sekunden gelb. Das Gerät schaltet sich ab.
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS
Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter;
• Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird;
• Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma;

• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen:
• Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
• Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
• Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión);
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
• Quienes toman la siguiente medicación:
• Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
• Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
• Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

2. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (<5°C / 50°C).

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RÉSISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide.
Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé.

Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SÉCURITÉ D'ÉLIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu :
1* Appareil Cyber G
1* TG Cyber 2.0 ml 0.8Ω
1* TG Cyber 2.0 ml 1.0Ω
1* Câble USB Type-C
1* User Manual

Vue éclatée :



Caractéristique :
Dimensions : ⌀19.5*114 mm
Capacité du pod : 2.0 ml
Caractéristique de la résistance : 1.0Ω/0.8Ω Résistance Mesh (Kanthal AF)
Capacité de la batterie intégrée : 850 mAh

Durée de fonctionnement continue : 6s
Chargement : Type-C, 1A
3 modes d'activation :
A Mode: Tirage automatique
B Mode: Activation par bouton
AB Mode: Tirage automatique / Activation par bouton

Remplissage du pod :
1.Tirer le retirer le pod ;
2.Soulevez le bouchon en silicone et ajoutez le e-liquide à travers le trou de remplissage ;
3.Remettez le bouchon en silicone dans le trou de remplissage ;
4.Replacer le pod à son emplacement.



Charging :

Courant de charge maximum	1A
Voltage de charge recommandé	5V
Voyant LED clignote 20 fois en vert	Charge complète
Voyant LED clignote 3 fois en rouge	Connexion du câble USB type-C
Voyant LED clignote 3 fois en vert	Déconnexion du câble USB type-C

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil,

Instructions :

Appareil	Statut du voyant et détail
Connexion/Déconnexion du pod	Clignote en blanc 1 fois
Allumer ou éteindre l'appareil : Appuyez rapidement sur le bouton d'activation « feu » 5 fois sous 2 secondes	Clignote en blanc 3 fois
Niveau de la batterie = 3.5V (0~30%)	Rouge
Niveau de la batterie = 3.5~3.8V (30~60%)	Bleu
Niveau de la batterie = 3.8~4.2V (60~100%)	Vert
Verrouillage / Déverouillage	L'appareil entre dans un état verrouillé après un fonctionnement continu de 6.5S, le tirage automatique n'est pas autorisé. Retirez et remettez le pod une fois pour déverrouiller l'appareil, la Led clignotera en bleu 1 fois.

Comment changer de mode d'activation :

Étape	Action	Statut du voyant	État du mode
Étape 1	Appuyez rapidement sur le bouton « feu » 5 fois	Le voyant du mode s'allume pendant 3 secondes	ode actuel
Étape 2	Dans les 3 secondes suivantes, appuyez une fois sur le bouton de d'activation feu pour passer au mode suivant	Le voyant gauche s'allume	Auto draw mode
		Le voyant droit s'allume	Button activated mode
		Le voyant gauche et droit s'allument	Mode AB = Tirage automatique/ Activation par bouton
Étape 3	Attendre 3 secondes	Le voyant du mode clignote 3 fois	Mode confirmé

Dispositif de sécurité :

Vapotage continue au-dessus de la fonction (6s)	Le voyant LED clignotera 10 fois en et l'appareil s'éteindra
Protection contre les courts-circuits	Le voyant LED clignotera 5 fois en rouge et bleu.
Protection contre la décharge profonde	Le voyant LED clignotera 15 fois en rouge
Protection contre la surcharge	L'appareil arrêtera de se charger
Protection contre la surchauffe	Le voyant LED sera jaune pendant 5s et l'appareil s'arrêtera
Protection contre la surcharge	Lorsque le chargement est anormal, l'appareil arrêtera de se charger et il ne sera pas possible de vaporer.

terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme ;
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension) ;
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
• Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
• Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
• Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement ;
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale

IT

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio rispetto a quanto indicato come normale utilizzo nel presente manuale.

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
Si consiglia l'uso esclusivo di caricabatterie, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nel foglio illustrativo. L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO
Per ridurre il rischio di incendi, scosse o danni al suo dispositivo da svapo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessiva (<5° C / 50° C).
Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni. Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.
In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare le cotonature, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula appena riempita, lasciare riposare la capsula per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate e con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattie in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.
Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto; se l'effetto o gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

Contenuto:
1* Dispositivo Cyber G
1* TG Pod 2.0 ml 0.8Ω
1* TG Pod 2.0 ml 1.0Ω
1* Cavo di Tipo C a 1A
1* Manuale d'uso

Panoramica dei componenti:

Specifiche:
Dimensioni: ⌀19.5*114 mm
Capacità della cartuccia: 2.0ml
Parametri della resistenza:
Bobina a rete 1.0Ω/0.8Ω
Bobina non sostituibile
Capacità della batteria integrata: 850 mAh

Tempo di svapo più lungo: 6s
Uscita costante di prodotto: 3.4V
3 modalità di attivazione:
Modalità A: auto-draw
Modalità B: pulsante attivato
Modalità AB: auto-draw / pulsante attivato

Rimpiazzo della cartuccia:
1. Tirare per estrarre la cartuccia;
2. Sollevare la guarnizione in silicone e mettere il liquido nel foro di rempimento;
3. Premere la guarnizione di silicone in maniera tale da coprire nuovamente il foro di riempimento;
4. Ricollocare la cartuccia al suo posto.

Ricarica:

Corrente di carica massima	1A
Tensione di carica consigliata	5V
Il LED lampeggerà verde per 20 volte	Carica completata
Il LED lampeggerà rosso per 3 volte	Collegare il cavo USB
Il LED lampeggerà verde per 3 volte	Scollegare il cavo USB

Remember to clean the condensation between the atomizer and the device,



Istruzioni:

Dispositivo	Stato dell'indicatore luminoso e altri dettagli
Collegare/scollegare la cartuccia	Lampeggia bianco 1 volta
Accensione/spegnimento premere continuamente il pulsante di accensione per 5 volte in 2 secondi	Lampeggia bianco 3 volte
Livello batteria = 3.5V (0~30%)	Sul rosso
Livello batteria = 3.5V~3.8V (30~60%)	Sul blu
Livello batteria = 3.8V~4.2V (60~100%)	Sul verde
Bloccare / Sbloccare	Il dispositivo si blocca dopo 6.5 secondi di funzionamento continuo. Fauto-draw non è consentito. Spingere ed estrarre una volta la cartuccia per sbloccare il dispositivo, il Led lampeggerà in blu 1 volta volta.

Selezionare la modalità di attivazione:

Passo	Azione	Stato dell'indicatore	Stato modalità
Passo 1	Premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte	L'indicatore (LED) della modalità si accende per 3 secondi	Modalità corrente
Passo 2	Entro i 3 secondi di attesa, premi una volta il pulsante di fuoco per passare alla modalità successiva	L'indicatore sinistro si accende	Modalità A: Tiro automatico
		L'indicatore destro si accende	Modalità B: pulsante attivato
		Gli indicatori sinistro e destro si accendono contemporaneamente	Modalità AB – Tiro automatico / pulsante attivato
Passo 3	In attesa di 3 secondi	L'indicatore (LED) della modalità corrente lampeggia 3 volte	Modalità confermata

Misure di protezione:

Protezione contro la durata eccessiva dello svapo (6 sec.)	Il LED lampeggerà rosso e blu per 10 volte e, poi, il dispositivo si spegnerà.
Protezione dal cortocircuito	Il LED lampeggerà rosso e blu per 5 volte
Protezione da bassa tensione	Il LED lampeggerà, di colore rosso, per 15 volte
Protezione dal sovraccarico	Il dispositivo interromperà la ricarica
Protezione dal surriscaldamento	Il LED resterà giallo per 5 secondi, poi, il dispositivo si spegnerà
Protezione contro la sovratensione	In presenza di carica anomala, il dispositivo smetterà di caricare e lo svapo non sarà consentito.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'USO DI E-LIQUID CONTENENTI NICOTINA
Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

1. E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA:
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.
Non usarlo se è allergico alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
• Non fumatori
• Giovani al di sotto della maggiore età;
• Donne in gravidanza o in fase di allattamento; è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno;
• Le persone in cattive condizioni di salute, che soffrono di malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola di lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma;

• Chi ha una tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta) ;
• Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue.
• Le persone che assumono i seguenti farmaci:
• Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
• Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

3. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccess