Minican 3 Pro
User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for cart appeal put entrainer un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C). Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de broiler, de perforation, d'écrasement ou d'une utilisation non conforme. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures. Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.
En cas de brûlure ou de déformation anormale de votre appareil, ne le jetez pas dans votre poubelle, mais apportez-le à un point de collecte approprié.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.
Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Package Contents:
1* Minican 3 Pro Device
1* Minican Pod 0.8Ω (2.0 ml)
1* Type-C Cable
1* User Manual

Components View:



Pod Filling:
1. Remove the pod from the device
2. Pull the bottom silicone seal, fill the e-liquid into the pod directly
3. Close the silicon seal
4. Put the pod into the groove joint of the device

Remember to clean the condensation between the pod and the device.

Instructions:

Turn on	Quickly press the power button 5 times	Display "Aspire"
Turn off	Quickly press the power button 5 times	Display "Shut Down"
Lock / unlock	The device will be locked when the vaping time is over 7s. Plug out / in the pod once to unlock the device.	
Clear vaping puffs	Under the standby mode, press the button for 10 seconds to clear vaping puffs	
Adjust wattage	Quickly press power button 3 times to enter wattage setting mode. With in 3 seconds, press and hold the power button for 2 seconds to adjust the wattage. Release the button when the wattage is set.	

Safety Features:

Vaping Over-Time Protection (7s)	The screen will display "Over"
Open Circuit Protection	The screen will display "Check Atomizer"
Low Resistance Protection	The screen will display "Low Resist"
Short Circuit Protection	The screen will display "Atomizer Short"
Low Voltage Protection	The screen will display "Low Battery"
Abnormal Charging	The screen will display "Check USB"
Overheat Protection	The screen will display "Over Temp"

Charging:

Maximum Charge Current	1A
Recommended Charge Voltage	5V
Attach the Type-C Cable	The screen will display a growing battery icon.
Fully Charged	The screen will shut off

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers and products toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's sheet for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine containing e-liquid is not recommended for:
• Young people under the legal age
• Pregnant or breast-feeding women, as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk
• Those experiencing general ill health, such as heart disease, stroke, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthmatics
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
• Those taking the following medication (theophylline (to treat breathing problems) Ropinirole (to treat restless leg syndrome) Clozapine (to treat schizophrenia)

3. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del producto, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para la venta del producto puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5° C / 50° C).
Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se perfora, se aplasta o se utiliza de forma no prevista según lo dicho. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.
En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Fibra no clarificada o algodón orgánico se inhala una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/depósito durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de su uso.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice piezas de repuesto. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Asegúrese de que la batería de repuesto sea compatible mencionada. Nunca su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación especificados.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.
Si experimenta algún efecto secundario, deje de utilizar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

Contenido:
1* Minican 3 Pro Dispositivo
1* Minican Pod 0.8Ω (2.0 ml)
1* Cable tipo C
1* Manual del usuario

Vistas de componentes:

Características Técnicas:
Dimensiones: 100*28.2*15.7 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Fácil relleno inferior
Parámetros de la bobina: bobina de malla de 0.8Ω (10-13W)
Capacidad de la batería incorporada: 900 mAh
Carga: Type-C
Calada automática
Corriente de carga máxima: 1A
Rango de potencia: 5-20W
Pantalla: Pantalla OLED de 0.69 pulgadas
Compatible con pods de Minican

Relleno del pod:
1. Tire para quitar el pod.
2. Levante el tapón de silicona y agregue e-líquido a través del orificio de llenado.
3. Presione el tapón de silicona de nuevo para tapar el agujero de llenado.
4. Vuelva a colocar el pod en el dispositivo.

Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo.

Instrucciones:

Encender	Presione rápidamente el botón de pulsación 5 veces	Muestra "aspire"
Apagar	Presione rápidamente el botón de pulsación 5 veces	Muestra "Shut Down"
Bloquear / desbloquear	La calada automática se bloquea cuando el tiempo de vapeo ya ha alcanzado el límite de 7s. El modo de bloqueo no puede cambiar cuando la calada automática está en funcionamiento. Desenchufe / enchufe el pod una vez para desbloquear la calada automática.	
Borrar el recuento de caladas del dispositivo	En el modo de pausa, pulse el botón durante 5 segundos para borrar las dos veces de vapeo.	
Ajuste de potencia	Presione rápidamente 3 veces para entrar en el modo de ajuste de vatios. Dentro de 3 segundos, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para ajustar la potencia. Suelte el botón cuando la potencia ya esté ajustada.	

Características de seguridad:

Protección de tiempo de vapeo (7s)	La pantalla mostrará "Over 7s"
Protección de circuito abierto	La pantalla mostrará "Check Atomizer"
Protección de baja resistencia	La pantalla mostrará "Low Resist"
Protección contra cortocircuitos	La pantalla mostrará "Atomizer Short"
Protección de bajo voltaje	La pantalla mostrará "Low Battery"
Carga anormal	La pantalla mostrará "Check USB"
Protección contra sobrecalentamiento	La pantalla mostrará "Overtemp"

Carga:

Corriente de carga máxima	1A
Voltaje de carga recomendado	5V
Conecte el cable tipo C	La pantalla mostrará un gráfico de batería creciendo
Totalmente cargado	La pantalla se apagará

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA:
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.
No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad.
• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna.
• Las personas que padezcan una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
• Quienes tienen una glándula tiroides hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión).
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
• Quienes toman la siguiente medicación:
- Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
- Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
- Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

3. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhala demasiada nicotina o usa el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Debilidad
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. Het niet nakomen van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstige persoonlijk letsel, de dood of materiele schade doen toenemen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enen bagg product schade die ontstaat door iets buiten behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals beschreven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek zijn bestemd om geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vapeuter te voorkomen, moet het product en zijn accessoires ontsnappen de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5° C / 50° C) worden gehouden.
Uw apparaat kan beschadigd raken als het vallen, wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of delen daarvan als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.
Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt, bijvoorbeeld in geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is gemaakt, niet het gebruikt ontwikkeld gebruikt worden en moet contact worden gezocht met de fabrieksservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet wanneer wordt om een lege pod/tank te inhaleren. Laad de pod/tank het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik volledig doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer het volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu, lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen zieke bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.
Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product, als de verschijnselen na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud:
1* Minican 3 Pro Apparaat
1* Minican Cartucha 0.8Ω (2.0 ml)
1* Cavo di tipo C
1* Manuale d'uso

Specificaties:

Vergeet niet de condensatie tussen de peul en het apparaat schoon te maken.

Vul uitsluitend de capsule:
1. Trek om het peul van de capsule te verwijderen.
2. Til de siliconen afdichting op om e-liquid toe te voegen.
3. Sluit de siliconen afdichting weer op het vulgaten.
4. Zet de capsule weer op het apparaat.

Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo

Instructies:

Aanzetten	Druk snel 5 keer op de vuurknop	Vertoont "aspire"
Uitzetten	Druk snel 5 keer op de vuurknop	Vertoont "Shut Down"
Vergrendelen / ontgrendelen	Wanneer de vaptijd bereikt is de 7s, de vergrendelmodus kan niet worden gewisseld. Ontkoppel / sluit de pod een keer aan om de vergrendeling te ontgrendelen.	
Wissen van vaptrekken van het apparaat	Druk op de knop gedurende 10 seconden om de vaptrekken te wissen	
Aanpassen van de wattage	Druk snel 3 keer op de knop om de wattage-instelmodus te openen. Binnen 3 seconden, druk op en houd de aan/uit-knop 2 seconden vast om de wattage aan te passen. Laat de knop los wanneer de wattage is ingesteld.	

Veiligheidskenmerken:

Bescherming tijdens het vapen (7s)	Op het scherm verschijnt "Over 7s"
Circuitbeveiliging open	Op het scherm verschijnt "Check Atomizer"
Low Resistance Protection	Op het scherm verschijnt "Low Resist"
Kortsluitingsbeveiliging	Op het scherm verschijnt "Atomizer Short"
Laagspanningsbeveiliging	Op het scherm verschijnt "Low Battery"
Abnormaal opladen	Op het scherm verschijnt "Check USB"
Bescherming tegen oververhitting	Op het scherm verschijnt "Overtemp"

Opladen:

Maximale laadstroom	1A
Aanbevolen oplaadspanning	5V
Collegare il cavo di tipo C	Op het scherm wordt een groeiende batterijlogo tegen de lader getoond
Volledig opgeladen	Het scherm wordt uitgeschakeld

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS

De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

1. NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS:
Als het product wordt gebruikt in combinatie met vloeistof nicotine vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het gebruik derhalve niet wordt aanbevolen voor niet-rokers, deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij snel gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen.

Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

2. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens.
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden.
• Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfysema of astma.
• Personen met een overactieve schildklier of een feochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben).
• Personen die diabetes hebben: nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel.
• Personen die de volgende medicatie gebruiken:
- Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
- Ropinirol (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
- Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

3. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
• Gevoel dat u flauwvalt
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hikken
• Verstopping van de neus

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui fait du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C). Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de broiler, de perforation, d'écrasement ou d'une utilisation non conforme. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.
Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.
En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. Ne pas utiliser des batteries endommagées. Les batteries doit l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement chargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SÉCURITÉ D'ÉLIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et sa batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecté/d'élimination.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.
Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu:
1* Minican 3 Pro
1* Pod Minican 0.8Ω (2.0 ml)
1* Câble Type-C
1* Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée:

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

Remplissage du pod:
1.Retirez le Pod de l'appareil.
2.Soulevez le bouchon en silicone et ajoutez le e-liquide à travers le trou de remplissage.
3.Remettez le bouchon en silicone dans le trou de remplissage.
4.Replacez le pod sur l'appareil.

Instructions:

Allumer	Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois	Affiche "aspire"
Eteindre	Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 5 fois	Affiche "Shut Down"
Verrouillage / déverrouillage	Le mode de verrouillage ne peut pas être changé lorsque la bouffée automatique est en cours. Retirez d'abord le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.	
Effacer les bouffées du pod	Sous l'interface en veille, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes pour effacer les bouffées du pod	
Ajuster la puissance	Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation en 5 s pour entrer dans l'interface de réglage de la puissance. Je veux ajuster la puissance, j'maintiens le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et ensuite j'relâche. Je ajuste puis je relâche le bouton d'alimentation dans les 3 secondes suivant le réglagesment.	

Dispositif de sécurité:

Vaping continuous session limited to 7s protection (7s)	L'appareil affichera "Over"
Open Circuit Protection	L'appareil affichera "Check Atomizer"
Protection contre faible résistance	L'appareil affichera "Low Resist"
Protection contre les courts circuits	L'appareil affichera "Atomizer Short"
Protection contre la décharge profonde	L'appareil affichera "Low Battery"
Chargement anormal	L'appareil affichera "Check USB"
Protection contre le surchauffe	L'appareil affichera "Overtemp"

Chargement:

Courant de charge maximum	1A
Voltage de charge recommandé	5V
Brancher le câble type-C	L'icoon affichera une icône de batterie en croissance
Chargement complet	L'écran s'éteindra

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
• Femmes enceintes ou allaitantes : car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel.
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général : tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodenaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme ;
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension) ;
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
• Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires) ;
• Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
• Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement ;
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase

GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη κρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε οι οδηγίες για σωστοποίηση, κρήση και φροντίδα της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να πληρωθείς σοβαρού σωματικού βλάβη, θανάτου ή καταστροφή περιουσιών.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκαλούμενη από λανθασμένη χειρισμών, πέρα από την κανονική κρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σας προτείνουμε την αποκλειστική κρήση ανθεκτικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στη σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η κρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συκκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία και/ή ζημιές στο προϊόν και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί ο κινδυνος φωτιάς, ηλεκτρικής κατάρρευσης ή ζημιάς στο vapeuter σας, κρατήστε το προϊόν και τα εξαρτήματά του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5° C / 50° C).

Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει, κάψει, κόψει, τρυπηεί, ζουλαχτεί, ή αν χρήση σε τρόπό μη ωφελή. Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή σας μη υπηρεσία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης υπερβολικού τρόμου ή τραυματισμού.

Για αποφυγή τυχόν ανεπιθύμητων πυροβολισμών, ενεργοποιείτε πάντα κλειδωμένες ή σβηστές τη συσκευή σας, ιδιαίτερα όταν τη μεταφέρετε στην τσέπη σας, τη τσάντα ή τη τσαντάκι σας.

Αν η συσκευή σας παρουσιάσει κάποιο μη φυσιολογικό παραμόρφωση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν σε παρόμοιες περιπτώσεις σκεφτείτε ότι η συσκευή σας υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει αμέσως να σταματήσετε τη χρήση του προϊόντος και τη χρήση του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, αν είστε γενικά άρρωστος ή αν πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιαγγειακές διαταραχές.
Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή της χρήσης, θα πρέπει αμέσως να ζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Περιεχόμενο:
1* Συσκευή Minican 3 Pro
1* Pod Minican 0.8Ω (2.0 ml)
1* Καλώδιο Type-C
1* Εγκειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων:

Προδιαγραφές:
Διάστασεις: 100*28.2*15.7 mm
Χωρητικότητα του pod: 2.0 ml
Εύκολο κάμψιμο από κάτω
Παράμετροι ατομιστικού: 0.8Ω Meshed coil (10-13W)
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 900 mAh
Φόρτιση: Type-C
Αυτόματη λειτουργία
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1A
Εύρος ισχύος: 5-20W
Οθόνη: Οθόνη OLED 0.69 ιντσών
Συμβατή με τα pods Minican

Γεμίσματα του pod:
1. Βγάλτε το pod από τη συσκευή σας.
2. Αναποδογύρετε την τάπα από σιλικόνη και προσθέστε το υγρό μέσα από την στρογγυλεμένη τρύπα.
3.Πλάστε ξανά τη τάπα από σιλικόνη με τα υγρά αφού κάνει τον σωστό τρόπο.
4. Τοποθέτησε τα pod στη θέση του πάνω στη συσκευή.

Θυμήσετε να σκουπίζετε με λίγο χαρτί τυχόν υγροποίε που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί ανάμεσα στο δοχείο του ατμοποιητή (pod) και της συσκευής.

Αναπτύκτιμση υγρού στο pod:
1.Τραβήξτε για να αφαιρεθεί το το σύστημα του pod.
2.Αναποξύρετε την τάπα από σιλικόνη και προσθέστε το υγρό μέσα από την στρογγυλεμένη τρύπα.
3.Πλάστε ξανά τη τάπα από σιλικόνη στις θέσεις της για να σφραγίσετε την αναπτύκτιμση.
4.Τοποθέτησε τα pod στη θέση του πάνω στη συσκευή.

Οδηγίες:

Ενεργοποίηση	Πατάει γρήγορα τον κομβό πατήματος 5 φορές	Εμφανίζονται τα λόγια "aspire"
Απενεργοποίηση	Πατάει γρήγορα τον κομβό πατήματος 5 φορές	Εμφανίζεται "Shut Down" (απενεργοποίηση)
Κλείδωμα / ξεκλείδωμα	Η αυτόματη κρήση δεν μπορεί να κλειδωθεί διαρκείας περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα. Η αυτόματη κρήση δεν μπορεί να αλ