ALLPOWERS

Model: AP-SP-020

用户手册

感谢您购买此便携式太阳能手提发电包，产品可以将太阳能有效转化为电能,满足您日常生活中的各种户外露营电池之二次电池的储能及保存需求。

太阳能发电手提包是指把太阳能有效转换能，便安装，对电池二次性组成个人进你强太阳能发电板包，用户可以在户外不同场合为您的电子设备(如手机等)充电或供电。

太阳能电池属于物理电池可以无限循环使用，即使转换后因封装保护材料老化，其光电转换效率仍然达到80%，不同于传统化学电池使用寿命会因自身电解质及电极材料的特性所限制，属于自然能源发电后可以无法地立于电能源更于任何不规则表面时刻维护保养。

安全使用建议

安装使用前请务必阅读使用手册中的注意事项内容。

使用过程内部零件不可自行拆卸更换，不可拆卸。

每次接线时需确保所有连接处牢固，无松动虚动。

电池注意事项：

电池组选用锂离子电池组件的密封型铅蓄电池，蓄液式铅酸电池，胶体型铅酸电池或者镍镉类电池。

电池充电过程中有可能产生气体析出，使用环境需保证足够通风。

电池组内部的电池组本质需要防止水份，视频护目镜及准备足够的清水，一旦

技术参数

最大功率	60W
开路电压(Voc)	USB:5V/DC:22.3V
最大工作电压(Vmp)	USB:4.6V/DC:18V
最大工作电流(Imp)	USB:2.4A/DC:3.3A
太阳能板类型	高效单晶硅电池片（转换率21.3%）
使用温度范围	-20-60℃/-4to 140℉
折叠后规格	55×37×2cm/21.7×14.6×0.8 inch
展开后规格	88×55×1cm/34.6×21.7×0.4 inch
重　量	2.05±0.03kg/72.3±1.0 oz
STC 标准测试条件 1000W/m²，T=25°C，AM=1.5	

如何为您的USB/DC直流设备供电

1. 将手提包展开平铺于阳光位置面至最强的地方；
2. 调整太阳能板使其表面正面朝向太阳，以达到最优充电效果；
3. 请使用有打算的的USB线或其他品牌线将设备与折叠包输出端口进行连接,检查设备是否正常充电中，否则，重新进行连接或者更换线缆。
4. 智能充电电脑管理系统将为您的设备自动完成最优充电方案，一旦检测电池满电，系统自动停止供电。

温馨提示：

*充电时请将设备置于坚固非通风的遮阳环境以避免。

*选择手提电脑前需关闭关手提式或之前最新电池充电规范电池时间，另外检查是否已有电脑充电设备的充电或是转换电（低温规格：5.5x2.1mm），如有需要，可联系我们或者选择广家使用更多的购买信息或者规格。（DC18V输出口不要超过充电电池的规格）

*避免放置于：1.如果打开汽车电瓶无法启动汽车电源，用户可以通过拥有关手提连接充电装备包直接给汽车电瓶进行12V电瓶短暂补电（2-3小时）从而再次启动汽车。（切记：在不使太阳能充电控制器的情况下，不能使用此太阳能发电包电瓶长时间充电，电瓶长期过充将导致电池循环寿命不可逆损失）。

注意事项：

*充电时温度应在0-40度之间，避免在高温环境下充电，如果温度过高，充电将暂时被中断。

*如果设备不能充电，检查电池是否已经过热保护，如果已经过热保护，请将设备置于阴凉通风处，待温度降低后，充电将自动恢复。

*如果设备不能充电，检查电池是否已经过热保护，如果已经过热保护，请将设备置于阴凉通风处，待温度降低后，充电将自动恢复。

如何为您的AC家用电器供电储能

1. 太阳能充电控制器建议选用PWM（10-20A）型本，连接于电池与太阳能板之间。

2. 请查看设备面接线电池的正负极连接，不能接入到额外的负载输出端（如智能输出有独立的输出功率限制可能不能满足大功率的AC设备要求）。

3. 请确认您所使用的设备输入功率是否满足您的设备所需的最低功率要求，如果不满足，则无法使用到相应的用电，否则，重新进行连接或者更换设备。

4. 智能充电电脑管理系统将为您的设备自动完成最优充电方案，一旦检测电池满电，系统自动停止供电。

温馨提示：

*选择手提电脑前需关闭关手提式或之前最新电池充电规范电池时间，另外检查是否已有电脑充电设备的充电或是转换电（低温规格：5.5x2.1mm），如有需要，可联系我们或者选择广家使用更多的购买信息或者规格。（DC18V输出口不要超过充电电池的规格）

*避免放置于：1.如果打开汽车电瓶无法启动汽车电源，用户可以通过拥有关手提连接充电装备包直接给汽车电瓶进行12V电瓶短暂补电（2-3小时）从而再次启动汽车。（切记：在不使太阳能充电控制器的情况下，不能使用此太阳能发电包电瓶长时间充电，电瓶长期过充将导致电池循环寿命不可逆损失）。

如何为您的AC家用电器供电储能

多个太阳能包连接使用

如有需要，用户可以连接两多个太阳能包连接使用(最多不可超过4个并联)，当多个太阳能包并联时，电流量相加。

连接步骤：

1.使用DC5525转DC5521延长线线缆将AWG18引进行多个太阳能包的连接，以为DC5521输入用对着2.1mm插针的孔位（如图所示）

2.延长线的另一公头（DC5521）插入另一控制盒的开始接口，这样使用完了两个太阳能包之间的并联连接。

3.剩下的1台W输出接口将输出总电流，可为您的个人设备电池更快速充电（注：USB输出不变）。

常见问与答

您可以将此太阳能手提包同时给2个12V并联的电池供电么？

可以的，需要保证并联的2个电池类型及新旧不能有量的相同，例如（并联前提供：正极接正极，负极接负）

我的电池连接到太阳能包电瓶后会有过充的风险么？

请放心，正如我们前面提及的，用户需要配置PWM充电控制器，其最主要的作用就是保护电池防止过充。

适合最佳的阳光入射角

一般要求太阳能板与地面的倾角在30-60度之间，太阳能板尽可能朝向正南方向，以获得最佳的阳光照射次数和时长。

避免任何可能的遮挡物

定期检查您的光伏组件并排除任何遮挡的潜在威胁，如树木、积聚的灰尘，

光照辐射会随着季节变化而变化

同一地点一年中光照辐射会随着季节变化而变化，但光电转换效率基本不变，阴雨是而不是温度，冬天异常寒冷的天气可能对充电效果的影响相对有限。

多个太阳能包连接使用

如有需要，用户可以连接两多个太阳能包连接使用(最多不可超过4个并联)，当多个太阳能包并联时，电流量相加。

连接步骤：

1.使用DC5525转DC5521延长线线缆将AWG18引进行多个太阳能包的连接，以为DC5521输入用对着2.1mm插针的孔位（如图所示）

2.延长线的另一公头（DC5521）插入另一控制盒的开始接口，这样使用完了两个太阳能包之间的并联连接。

3.剩下的1台W输出接口将输出总电流，可为您的个人设备电池更快速充电（注：USB输出不变）。

常见问与答

您可以将此太阳能手提包同时给2个12V并联的电池供电么？

可以的，需要保证并联的2个电池类型及新旧不能有量的相同，例如（并联前提供：正极接正极，负极接负）

我的电池连接到太阳能包电瓶后会有过充的风险么？

请放心，正如我们前面提及的，用户需要配置PWM充电控制器，其最主要的作用就是保护电池防止过充。

我可以延长充电器的DC充电线么？

一般情况下我们不建议您延长充电线缆，因为延长线缆会导致电压的压降，从而使充电效率降低。

我需要经常清除太阳能板表面污迹么？

是的，针对使用者，表面PET干燥护膜可能会随着时间发生定期洗刷灰，从而使表面单晶硅片将有轻微划片的能力下降，必须及时用抹布加中性清洗剂进行清洗。

下雨天气使用会损坏太阳能手提发电包么？

产品可以在短时间内雨淋，但无限期地暴露在雨中为产品寿命发电效率，不建议使其长时间暴露户外恶劣环境下，潮湿容易造成侵蚀腐蚀用户品的使用寿命。

我们理解1台9个月(按照实当日起算)产品保修服务，如果您对我们产品或服务有任何疑问或需要帮助，请电邮至：support@allpowers.com，我们将竭尽全力为您提供帮助！

温馨小贴士：为了确保您的产品能够得到及时的支持，请在购买后的30天内注册您的产品。您可以访问我们的官方网站www.allpowers.us或联系我们的客户支持团队来完成注册过程。这将有助于我们更好地为您提供服务。

使用须知

安装使用前请务必阅读使用手册中的注意事项内容。

使用过程内部零件不可自行拆卸更换，不可拆卸。

每次接线时需确保所有连接处牢固，无松动虚动。

电池注意事项：

电池组选用锂离子电池组件的密封型铅蓄电池，蓄液式铅酸电池，胶体型铅酸电池或者镍镉类电池。

电池充电过程中有可能产生气体析出，使用环境需保证足够通风。

电池组内部的电池组本质需要防止水份，视频护目镜及准备足够的清水，一旦

技术参数

最大功率	60W
开路电压(Voc)	USB:5V/DC:22.3V
最大工作电压(Vmp)	USB:4.6V/DC:18V
最大工作电流(Imp)	USB:2.4A/DC:3.3A
太阳能板类型	高效单晶硅电池片（转换率21.3%）
使用温度范围	-20-60℃/-4to 140℉
折叠后规格	55×37×2cm/21.7×14.6×0.8 inch
展开后规格	88×55×1cm/34.6×21.7×0.4 inch
重　量	2.05±0.03kg/72.3±1.0 oz
STC 标准测试条件 1000W/m²，T=25°C，AM=1.5	

如何为您的AC家用电器供电储能

多个太阳能包连接使用

如有需要，用户可以连接两多个太阳能包连接使用(最多不可超过4个并联)，当多个太阳能包并联时，电流量相加。

连接步骤：

1.使用DC5525转DC5521延长线线缆将AWG18引进行多个太阳能包的连接，以为DC5521输入用对着2.1mm插针的孔位（如图所示）

2.延长线的另一公头（DC5521）插入另一控制盒的开始接口，这样使用完了两个太阳能包之间的并联连接。

3.剩下的1台W输出接口将输出总电流，可为您的个人设备电池更快速充电（注：USB输出不变）。

常见问与答

您可以将此太阳能手提包同时给2个12V并联的电池供电么？

可以的，需要保证并联的2个电池类型及新旧不能有量的相同，例如（并联前提供：正极接正极，负极接负）

我的电池连接到太阳能包电瓶后会有过充的风险么？

请放心，正如我们前面提及的，用户需要配置PWM充电控制器，其最主要的作用就是保护电池防止过充。

我可以延长充电器的DC充电线么？

一般情况下我们不建议您延长充电线缆，因为延长线缆会导致电压的压降，从而使充电效率降低。

我需要经常清除太阳能板表面污迹么？

是的，针对使用者，表面PET干燥护膜可能会随着时间发生定期洗刷灰，从而使表面单晶硅片将有轻微划片的能力下降，必须及时用抹布加中性清洗剂进行清洗。

下雨天气使用会损坏太阳能手提发电包么？

产品可以在短时间内雨淋，但无限期地暴露在雨中为产品寿命发电效率，不建议使其长时间暴露户外恶劣环境下，潮湿容易造成侵蚀腐蚀用户品的使用寿命。

我们理解1台9个月(按照实当日起算)产品保修服务，如果您对我们产品或服务有任何疑问或需要帮助，请电邮至：support@allpowers.com，我们将竭尽全力为您提供帮助！

温馨小贴士：为了确保您的产品能够得到及时的支持，请在购买后的30天内注册您的产品。您可以访问我们的官方网站www.allpowers.us或联系我们的客户支持团队来完成注册过程。这将有助于我们更好地为您提供服务。

ALLPOWERS

Model: AP-SP-020

User Manual

Thank you for purchasing our portable solar suitcase which offers the power generated from sun to your mobile electronic gears and battery charging applications. Incorporating Solid State, Thin-Film, Solar Cells, this case provides an excellent choice for applications that require lightweight, flexible, durable, silent power.

* This case can combine solar controller, inverter, or batteries together with case, allows for powering any 12V lead-acid batteries(Wet cell, Gel cell, AGM) ,Other Li-ion Battery, converts sun power into DC/AC power.

* Solar panels belong to physical batteries which is recyclable, even after 5 years, its power still can achieve more than 80%, different from chemistry ones which have a limited cycle life. It is the maintenance of battery material itself. The flexible design allow you to simply place it on the ground or mount it to any reliable shelter/tents roof of vehicles.

General Safety Information

- Read and follow instructions contained in the manual before beginning the installation.
- There are no serviceable parts for the built-in controller. Do NOT disassemble or attempt to repair the controller.
- Make sure all connections going into and from the controller are tight each time.

Battery Safety

- Use only sealed lead-acid, flooded, gel or lithium batteries which must be AGM type.
- Explosive battery gases may be produced during charging. Be certain there is enough ventilation to release the gases.
- Be careful when working with large lead acid batteries. Wear eye protection and have fresh water available in case there is contact with the battery acid.

Specifications

Maximum Power	60W
Open Circuit Voltage(Voc)	USB:5V/DC:22.3V
Maximum Power Voltage(Vmp)	USB:4.6V/DC:18V
Maximum Power Current(Imp)	USB:2.4A/DC: 3.3A
Cell Type	high efficiency monocrystallinesilicon (21.3%)
Operating Temperature	-20-60℃/-4to 140℉
Folded Size	55×37×2cm/21.7×14.6×0.8 inch
Unfolded Size	88×55×1cm/34.6×21.7×0.4 inch
Weight	2.05±0.03kg/72.3±1.0 oz
STC Irradiance 1000W/m², T=25℃ ，AM=1.5	

User Manual

Vielen Dank für den Kauf unseren Produkt. Das Produkt kann Sonnenenergie Effektiv in elektrische Energie umwandeln, um die elektronischen Geräte und die Batterie zu laden und speichern und zu verwenden.

* Die Solarzellenpanele brauchen mit einem Solarladeregler, einem Wechselrichter und einer wiederaufladbaren Batterie kombiniert werden, um eine persönlichen Bedürfnissen des Solarstromerzeugungssystems zu bilden. Benutzer können für Ihre DC/ AC-Geräte in verschiedenen Situationen Strom problemlos mit Strom versorgen.

* Sonnenkollektoren gehören zu physischen Batterien, die recycelbar sind, Selbst nach 5 Jahren, ihre Leistung kann noch mehr als 80% erreichen, anders als bei chemischen Batterien, die aufgrund der Lebensdauer eine begrenzte Lebensdauer haben. Das flexible Design ermöglicht es Ihnen, es einfach auf den Boden zu stellen oder an einem rollbaren Unterstand / Zelt oder Fahrzeugdach zu montieren.

Vorschläge zur Verwendung

- Vor dem Gebrauch lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung.
- Die internen Teile des eingebauten Schaltkastens sind nicht wartungsfähig. Versuchen Sie nicht selbst warten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind und keine Anzeichen von Lockerheit vorliegen.

Batterie Hinweis:

- Verwenden Sie nur versiegelte Blei-Säure-, geflutete, Gel- oder Lithium-Batterien, die einen Deep-Zyklus unterzogen werden müssen.
- Die Gebrauchsanweisung muss ausreichend beliefert sein. Weil es mö glich ist, während des Ladevorgangs Gas zu erzeugen.
- Mit besonderer Vorsicht bevor Sie ein Hochleistungs-Blei-Säure-Batteriesystem verwenden. Tragen Sie eine Schutzbrille und bereiten Sie ausreichend Wasser für die Sicherheit vor.

Spezifikation

Technische Parameter	60W
Maximale Leistung(Voc)	USB:5V/DC:22.3V
Leerlaufspannung(Vmp)	USB:4.6V/DC: 18V
Maximaler Betriebsstrom(Imp)	USB:2.4A/DC: 3.3A
Solarpanel-Typ	high efficiency monocrystallinesilicon (21.3%)
Betriebstemperaturbereich	-20-60℃/-4 to 140℉
Gefaltete Spezifikationen	55×37×2 cm/21.7×14.6×0.8 inch
Erweiterte Spezifikationen	88×55×1 cm/34.6×21.7×0.4 inch
Gewicht	2.05±0.03kg/72.3±1.0 oz
STC-Bestrahlungsstärke 1000 W / m², T = 25 ° C, AM = 1.5	

How to recharge your USB/DC-Powered appliances

1.Unfold this suitcase, expose the panel to the place where it can get the most possible sunlight.

2. Angel the solar panel towards sunlight in vertical direction so that it can get the maximum sun energy.

3. Use the cable provided to make proper cable connection between your gears and our solar suitcase, check your device to see whether it shows up a charging sign or not, otherwise, re-plug your device or replace cable.

4.It's automatically deliver to possible and suitable current to your devices and stop the charging once the battery is full, by the built-in advance alarm controller.

Trips

（）Please settle your devices to a cool place for better heat dissipation when charging.

（）Turn off your laptop to save the power consumption from the screen of laptop and you can shorten the charging time. You may also need to process an extra charge cable for your laptop, make sure it has an DC5521 female end, if in doubts, please email us for any help. (Note: DC19V outputs is not recommended to exceed the maximum charging standard.)

（）In the emergency case that we meet a starting problem, we can charge your 12V battery directly with the alligator clip cable then to restart your vehicles(Recommend charging time 2-3 hours only, for longer charging, we should pair with a solar regulator.If there is no regulation the batteries will be damaged from overcharging. Most batteries need around 14 to 14.5 volts to get fully charged.)

How to recharge your AC-Powered appliances

1.A PWM 10A solar controller must be placed between the solar panel and your battery.

2.The inverter must wire on your battery directly, do not go towards solar controller as solar controller should has output limits.

3.Make sure the solar input power is balanced with the power consumption from load devices to avoid the battery getting extremely low especially for prolonged rainy days.

4.High power electrical system(12V batteries group) pose dangers and it is the user's responsibility to be familiarized with these dangers and take any necessary action to ensure safe use.

The ideal time of pay

Panels operate at peak efficiency when the sun is most directly-typically around mid-day.

Sunlight and its angle

The brighter the sun is shining, and the cleaner the day is, the better the panel will work. A south facing panel angle at 30-60 degrees from a flat surface will harvest the most possible solar energy.

Avoid any possible shelter

Make sure your panel are free of shade, even minor or partial shading reduce yields. Additionally, any dirt accumulated might decrease the wattage overtime, so periodically cleaning the panel from time to time is recommended.

Time of year

The amount of daylight changes from season to season, but for temperature and charging, it is essential to know the cold weather will not negatively affect the performance of the panel as they run on light, not heat.

How to charge multiple solar suitcases together

If you prefer, you can have no more than 4 suitcases chained together, the currents are additive when suitcases are connected directly in parallel.

Steps:

1. Using the DC5525 to DC5521 extension cable AWG# 18 for chaining, plug the connector(DC5525) into the 18V port(See picture)

2. The other connector(DC5521) go towards to the parallel port on the other solar controller box.

3. The remaining 1 port will deliver total output current for powering laptops, generators or other 18V DC-Powered devices(Note: Only for 18V ports, the output from USB ports doesn't change.)

Frequently Asked Questions

Q. Can the kit charge two or more 12V batteries connected in parallel?

A. Yes, it's capable to do that if the batteries have the same type and capacity level and are wired in parallel(Positive To Positive, Negative to Negative).

Q. Is there any risk that the solar kit will over charge my battery?

A. One of the functions of the PWM solar charge controller(not included) is to ensure that your battery is not over charged; therefore there is no risk of overcharge.

How to recharge your AC-Powered appliances

1.Verbinden Sie die Handtasche unter einen sterkeren Sonne Stelle.

2. Das Solarpanel sollte senkrecht zur Lichtquelle stehen, um einen optimalen Ladeeffekt zu erreichen.

3.Verbinden Sie unseren USB-Kabel, um das Gerät an den Solarkoffer anzuschließen.Überprüfen Sie, ob das Gerät über eine Ladeanzeige verfügt. Anderenfalls schließen Sie das Datenkabel wieder an oder ersetzen Sie es.

4.Das integrierte Solarlade-Steuerungssystem passt sich automatisch an das optimale Stromversorgungsschema für Ihre Geräte an. Wenn die Akku vollständig geladen ist, stellt das System die Stromversorgung automatisch ein.

Tipps:

（）Bitte stellen Sie Ihre Geräte an einen kühlen Ort, um die Wärmeableitung und das Laden zu verbessern.

（）Schalten Sie Ihren Laptop aus, um den Stromverbrauch auf dem Bildschirm des Laptops zu reduzieren und die Ladezeit zu verkürzen. Möglicherweise müssen Sie auch einen zusätzlichen Ladekabel für Ihren Laptop verbinden. Stellen Sie sicher, dass die weibliche Ende DC5521 ist. Wenn Sie Zweifel haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail, um mithilfe zu erhalten. (Hinweis: Die Ausgänge sind nicht mit Geräten kompatibel, die mit dem PD-Ladestandard ausgestattet sind.)

（）Wenn die Autobatterie das Auto nicht starten kann, kann der Benutzer das Solarstromerzeugungspaket über die Krokodilklime anschließen, um die Autobatterie für einen kurzen Zeitraum (2-3 Stunden) direkt aufzuladen und das Auto erneut zu starten. (Denken Sie daran! Ohne Solarladeregler kann das Solarstromerzeugungspaket die Batterie des Autos nicht für längere Zeitraum Laden, und ein langfristiges Überladen des Akkus führt zu irreversiblen Schäden. Nur für Notfall, nicht für 24 h Betrieben.)

Für Ihre Haushaltsgeräte Laden

1.Für den Solarladeregler wird empfohlen, eine PWM-Version (10-20A) zu

Ideale Tageszeit

Die Panels erreichen mit maximaler Effizienz, wenn die Sonne gegen Mittag am direktesten steht.

Sonnenlicht und sein Winkel

Je heller die Sonne scheint, desto klarer der Tag, desto besser funktionieren die Panels.

Ein nach Süden ausgerichteter Plattenwinkel von 30-60 Grad von der Ebene aus wird die höchstmögliche Sonnenenergie ernten.

Vermeiden Sie jeden möglichen Schutz.

Stellen Sie darauf, dass Ihre Panele schattenfrei sind ------ schon kleine Teilverschattungen reduzieren die Erträge.Darüber hinaus kann der angesammelte Schmutz im Laufe der Zeit die Leistung verringern, eine regelmäßige Reinigung der Schaltfläche wird empfohlen.

So verketten Sie mehrere Solarkoffer

Wenn Sie möchten, können Sie nicht mehr als 4 Koffer miteinander verketten. Die Ströme addieren sich, wenn die Koffer direkt parallel geschaltet werden.

Schritte:

1. Stecken Sie den Kleinen Koffer DC5525) mit dem Verlängerungskabel DC5525 auf DC5521 AWG# 18 in 18-V-Anschluss (siehe Abbildung).

2. Der anderen Stecker (DC5521) geht in Richtung des parallelen Anschlusses an der anderen Solaregerbox.

3.Der verbleibende 18-V-Anschluss liefert den gesamten Ausgangsstrom für die Stromversorgung von Laptops, Generatoren oder anderen Geräten mit 18-V-Gleichstromanschluss. Nur bei 18-V-Anschlüssen ändert sich der Ausgang der USB-Anschlüsse nicht.)

Q & A

F. Kann ich mit dieser Solarhandtasche zwei parallele 12-V-Batterien gleichzeitig laden?

A. Ja. Sie müssen sicherstellen, dass die beiden parallel Batterietypen und die verbleibende verfügbare Ladung identisch sind. (Batterie-Installationshinweis: Positiv zu Positiv, Negativ zu Negativ) Andernfalls werden sie beschädigt.

F. Besteht ein Gefahr einer Überladung haben, sodernen mein Akku an Ihr Ladegerät angeschlossen waren?

A. Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer den PWM-Laderegler verwenden muss, Seine Hauptfunktion besteht darin, den Akku vor Überladung zu schützen.

F. Kann ich das DC-Ladekabel verlängern?

A. Sie können das DC-Ladekabel (durch das AWG#22 Drahtschlimmeres separates Kabel) entsprechend. Wir müssen Sie daran erinnern, dass der Leitungsverlust umso größer wird, je länger das Kabel ist.

F. Brauchen wir die Sonnenkollektoren reinigen?

A. Die Oberfläche des PET-Schutzfilms kann mit der Zeit leicht zerkratzt werden. Dadurch wird die sonnenlicht Absorptionsfähigkeit verringert. Muss Sie rechtzeitig mit einem trockenen Lappen oder einem Reinigungsmittel gereinigt werden.

F. Wird das Solargenerierpaket beschädigt, wenn es bei Regenwetter verwendet wird?

A. Das Produkt kann in kurzer Zeit Regen verhindern und das Solarpanel wird jedoch nur als Notladung im Freien verwendet. Es wird nicht empfohlen, das Gerät für längere Zeit harten Außenbedingungen auszusetzen. Eine Feuchtigkeit kann leicht Mikrokurzschlüsse verursachen, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

Wir bieten einen Produktgarantieservice für 18 Monate (ab Kaufdatum). Wenn Sie einige Problem haben, senden Sie eine E-Mail an **support@allpowers.net**, und wenden Sie sich an unser offiziellen Website **www.allpowers.us** an, um Sie einzurichten Anmeldung,wir werden Ihnen innerhalb von 1 Werktag weiterhelfen