Woowind

Smart Tire Inflator

User Manual

Model:: AP2-P

Catalog

INSTRUCTION(EN) ---------- 01-05

ANLEITUNG(DE) ---------- 06-10

INSTRUCTION(FR) ---------- 11-15

INSTRUCCIONES(ES) ---------- 16-20

ISTRUZIONI(IT) ---------- 21-25

Smart Tire Inflator

Thank you for purchasing the Smart Tire Pump. Please read this user manual carefully before using this product , and keep it for future reference.

1. Accessories list

1 x Hose
1 x Type-C cable
1 x Schrader valve
1 x Inflating needle
1x Swimming ring nozzle
1x Waterproof storage bag

2.Specifcation

Product name:Smart Tire Inflator
Model:AP2-P
Product size:42X62X154mm
Net weight:386g
Air pressure:150 PSI(max)
Working temperature:-10~45℃
Battery capacity:14.8Wh
Charging input:Type-C:5V/2A
USB output:5V/1.5A

3.Product

4.Warning:

Do not leave during inflation.
Do not place the product near flammable and explosive products.
Avoid moisture,sand and prevent from falling.
Do not store the product in a cold or hot place.
It is forbidden to throw the product into fire or throw it away at will.
Not for children.

5.Use insturctions:

5.1 Charging and Power Bank mode

①Use the power adapter(not included)and the Type-C charging cable to charge.Charging:battery indicator flashes. Full battery status:all battery indicator lights are always on. After 10 seconds of no operation during charging,the display will automatically turn off.The product cannot be used during charging.Charging:battery indicator flashes.

② Long press the power button[8]to turn it on, the USB port[4] can supply power to charge other electronic products.
USB output 5V/1.5A (Max).
The machine will turn off automatically after the power off. After the electronic equipment is fully charged, it will turn off automatically.

5.2 Power on/off

*Long press power button for 3 seconds and the progress bar starts to lauch for power on

*Long press power button for 3 seconds and wait for progress bar to return to zero seconds to power off. It will automatically shut down after 3 minutes when there is no operation.
*Automatic shutdown when battery is low

5.3 Mode switching

Short press the scene switch key,you can select 5 scene modes, namely:

Scene mode	Reference	Range
Car	35PSI/2.4bar	0-65PSI
Motorcycle	40PSI	0-55PSI
Bicycle	38PSI	0-150PSI
Custom mode	100PSI	0-150PSI
Ball	8PSI	0-15PSI

5.4 Button instructions

Short press button +/-[9]/[10]to adjust preset pressure value [16].Long press button +/-[9]/[10]to rapidly adjust preset pressure value [16].Long press button [8] to turn on/off LED light.
Short press power button [6]to acutate the Reset,real-time pressure value changes during inflation and noise cannot be avoid. The hose will be heated after long time working.Avoid touching it and the joint with your hands for a long time.
Notice: The mode mode and preset pressure value will be automatically saved when the machine is turned off,and the last preset pressure value will be automatically restored until next use.

5.5 Hose connection method

The hose connection is shown in the figure below:

Schrader valve nozzle　Presta valve nozzle　Inflating needle

5.6 Air pressure detection and inflation

Short press power button(6) to stop inflation.
When the air pressure reaches the preset pressure value, the pump automatically stops inflation.
After turning on, connect the hose to the object to be measured, measured pressure [12] shows current pressure value.

5.7 Pressure calibration

After turning on, when the measured pressure value is not 0, press button [9] and [10] for 2 seconds to enter reset, the display flashes quickly means the reset is complete.

Notice: the product has been reset at the factory.Due to altitude differences, reset can improve the accuracy of the air pressure.Do not connect inflatable objects when resetting.

6. Safety precautions

When unscrewing the hose, the hose and joint [1] will be heated due to long-term work, so please do not touch it with your hands for a long time.

Low pressure product inflation safety precautions

Low-pressure products such as balloons/swimming rings/toy balls are beyond the minimum pressure detection range of the product, and they cannot be preset.
Please use it with caution.

SN:050201 V1

Smart-Reifenfüller

Vielen Dank,dass Sie sich für den Smart Tire Inflator entschieden haben.Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen,und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. Zubehör-Liste

1 x Schlauch
1 x Adapter für Presta-Ventil
1 x Typ-C-Kabel
1 x Kugelnadel
1 x Schwimmringdüse
1x Wasserdichte Aufbewa hrungstasche

2. Parameter der Produktspezifikation

Name des Produkts: Smart Air Pump
Modell: AP2-P
Größe des Produkts: 42X62X154mm
Nettogewicht: 386g
Luftdruck: 150 PSI(max)
Arbeitstemperatur: -10~45℃
Kapazität der Batterie: 14.8Wh
Ladung Eingang: Type-C 5V/2A
USB-Ausgang: 5V/1.5A

3. Das Produkt

4.Warnung:

Nicht während der Inflation verlassen. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Produkten auf. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Sandeintrudn oder Sturz. Lagern Sie das Produkt nicht an einem kalten oder heißen Ort. Es ist verboten, das Produkt ins Feuer zu werfen oder es nach Belieben wegzuwerfen. Nicht für Kinder verwenden.

5. Insturktionen verwenden:

5.1 Aufladen und PowerBank-Modus

① Verwenden Sie zum Aufladen das (selbst gekaufte) Netzteil und das Typ-C-Ladekabel.Laden: Die Batterieanzeige blinkt. Voller Akkustatus: Alle Akku-Anzeigen leuchten immer. Wenn während des Ladevorgangs 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Display automatisch aus. Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Aufladen: Die Akkuanzeige blinkt.

② Drücken Sie lange auf den Einschaltknopf[6], um das Gerät einzuschalten. Der USB-Anschluss[4] kann Strom liefern, um andere elektronische Produkte aufzuladen.USB-Ausgang 5V/1.5A(Max). Das Gerät schaltet sich nach dem Ausschalten automatisch ab. Nachdem das elektronische Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich automatisch aus.

5.2 Einschalten/Ausschalten

*Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang und der Fortschrittsbalken beginnt zu laufen

Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang und warten Sie, bis der Fortschrittsbalken rückwärts läuft, um das Gerät auszuschalten. Es schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab wenn es nicht benutzt wird.
*Automatische Abschaltung, wenn die Batterie schwach ist

5.3 Szenenwechsel

Durch kurzes Drücken der Szenenschaltertaste können Sie 5 Szenenmodi auswählen, nämlich:

Szenenmodus	Referenzwert	Einstellbarer Bereich
Auto-Modus	35PSI	0-65PSI
Motorrad-Modus	40PSI	0-55PSI
Fahrrad-Modus	38PSI	0-150PSI
Benutzerdefinierter Modus	100PSI	0-150PSI
Ball-Modus	8PSI	0-15PSI

5.4 Anweisungen für Tasten

Kurzes Drücken der Taste +/-[9]/[10] zum Einstellen des voreing estellten Druckwerts.[16]Langes Drücken der Taste +/-[9]/[10] zum schnellen Einstellen des voreingestellten Druckwerts.[16] Langes Drücken der Taste [8] zum Ein-/Ausschalten der LED-Leuchte. Drücken Sie kurz die Einschalttaste [6], um den Aufblasvorgang zu stoppen. Wenn der Luftdruck den eingestellten Druckwert erreicht, und während des Aufblasens werden Geräusche erzeugt.Wenn Sie lange arbeiten, entsteht eine hohe Temperatur im Schlauch. Vermeiden Sie es, den Schlauch und das Gerät über einen längeren Zeitraum zu berühren.
Hinweis: Der Szenenmodus und der voreingestellte Druckwert werden automatisch gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird, und der letzte voreingestellte Druckwert wird automatisch wiederhergestellt, wenn es das nächste Mal verwendet wird.

5.5 Schlauchanschlussmethode

Der Schlauchanschluss ist in der Abbildung unten dargestellt:

Verwendung der amerikanischen Düse　Französische Düsen-　Kugelnadel

5.6 Luftdruckerkennung und Aufblasen

Kurzer Ein-/Ausschalter[6], um die Inflation zu stoppen. Wenn der Luftdruck den eingestellten Druckwert erreicht, stoppt die Pumpe automatisch das Aufblasen. Nach dem Einschalten den Schlauch mit dem zu messenden Objekt verbinden, der Echtzeitdruck[12] zeigt den aktuellen Druckwert an.

5.7 Druckkalibrierung

Nach dem Einschalten, wenn der gemessene Druckwert nicht 0 ist, drücken Sie die Taste[9] und [10] gleichzeitig für 2 Sekunden, um in den Kalibrierungsmodus zu wechseln, die Anzeige blinkt schnell, was bedeutet, dass der Reset abgeschlossen ist.
Hinweis: Das Produkt wurde werkseitig kalibriert. Aufgrund von Höhenunterschieden kann das Zurücksetzen/Kalibrieren die Genauigkeit des Luftdrucks verbessern. Schließen Sie bei der Kalibrierung keine aufblasbaren Objekte an.

6. Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheitsvorkehrungen für hohe Temperaturen

Beim Abschrauben des Schlauches erzeugen der Schlauch und das Gelenk [1] aufgrund langfristiger Arbeit eine hohe Temperatur, also berühren Sie ihn bitte nicht lange mit Den Händen.

Sicherheitsvorkehrungen für das Aufblasen von Niederdruckprodukten

Niederdruckprodukte wie Ballons/Schwimmringe/Spielzeugkugeln liegen außerhalb des minimalen Druckerfassungsbereichs des Produkts, da der Luftdruck sehr niedrig ist und der Druckwert nicht voreingestellt werden kann. Bitte verwenden Sie es mit Vorsicht.

Gonfleur de pneus intelligent

Nous vous remercions d'avoir acheté le gonfleur de pneus intelligent. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour toute référence ultérieure.

1. Liste des accessoires

1 x Tuyau
1 x Aiguille à bille
1 x Adaptateur de valve Presta
1 x Embout de bague de natation
1 x Câble Type-C
1 x Sac de rangement étanche

2. Paramètres de spécification du produit

Nom du produit : Pompe à air intelligente
Modèle : AP2-P
Taille du produit : 42x62x154mm
Poids net : 386g
Pression d'air : 150 PSI (max)
Température de fonctionnement : -10~45℃
Capacité de batterie : 14.8Wh
Entrée de Charge : Type-C 5V/2A
Sortie USB : 5V/1.5A

3.Produit

4. Avertissement :

Ne pas laisser pendant le gonflage.
Ne placez pas le produit à proximité de produits inflammables et explosifs.
Évitez l'humidité, la pénétration de sable ou la chute.
Ne stockez pas le produit dans un endroit froid ouchaud.
Il est interdit de jeter le produit au feu ou de le jeter à volonté.
Ne pas utiliser pour les enfants.

5. Mode d'emploi

5.1 Charge et mode banque d'énergie

①: Utilisez l'adaptateur secteur (acheté par vous-même) et le câble de charge Type-C pour charger. Charge : le voyant de la batterie clignote. Etat de la batterie complète : tous les voyants de la batterie sont toujours allumés.Après 10 secondes d'inactivité pendant la charge, l'écran s'éteint automatiquement. Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge. Charge : le voyant de la batterie clignote.

② Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation [6] pour l'allumer, le port USB [4] peut fournir de l'énergie pour charger d'autres produits électroniques.sortie USB 5V/1.5AMax). L'appareil s'éteint automatiquement après la mise hors tension. Une fois que l'équipement électronique est complètement charge, il s'éteint automatiquement.

5.2 Marche / Arrêt

*Appuyez longuement sur le bouton de marche pendant 3 secondes et la barre de progression commence à s'afficher pour la mise en marche.

*Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes et attendez que la barre de progression s'achève pour éteindre l'appareil
L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes s'il n'y a pas d'opération.
Arrêt automatique lorsque la batterie est faible.

5.3 Changement de scène

Appuyez brièvement sur la touche de changement de scène, vous pouvez sélectionner 5 modes de scène, à savoir :

Mode scène	Valeur de référence	Plage de réglage
Mode voiture	35PSI	0-65PSI
Mode moto	40PSI	0-55PSI
Mode bicyclette	38PSI	0-150PSI
Mode personnalisé	100PSI	0-150PSI
Mode balle	8PSI	0-15PSI

5.4 Instructions des boutons

Appuyez brièvement sur le bouton +/-[9]/[10]) pour régler la valeur de pression prédéfinie [16].Appuyez longuement sur le bouton +/-[9]/[10]) pour régler rapidement la valeur de pression prédéfinie [16]. Appuyez longuement sur le bouton [8] pour allumer/éteindre la lumière LED. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [6] pour activer le gonflage, la valeur de pression en temps réel change pendant le gonflage et un bruit est généré pendant le gonflage.Travailler pendant une longue période produira une température élevée dans le tuyau. Évitez de toucher le tuyau et la pinte pendant une longue période.

Remarque : Le mode scène et la valeur de pression prédéfinie seront automatiquement sauvegardés lorsque la machine est éteinte, et la dernière valeur de pression prédéfinie sera automatiquement restaurée lors de la prochaine utilisation.

5.5 Méthode de raccordement du tuyau

Le raccordement du tuyau est illustré dans la figure ci-dessous :

Utilisation de la buse américaine　Utilisation de la buse française　aiguille à bille

5.6 Détection et gonflage de la pression d'air

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [6] pour arrêter le gonflage. Lorsque la pression de l'air atteint la valeur de pression préréglée, la pompe arrête automatiquement le gonflage.

5.7 Calibrage de la pression

Après avoir allumé l'appareil, lorsque la valeur de pression mesurée n'est pas 0, appuyez simultanément sur les boutons [9] et [10] pendant 2 secondes pour entrer en mode d'étalonnage, l'écran clignote rapidement, ce qui signifie que la réinitialisation est terminée.
Remarque : le produit a été étalonné en usine.En raison des différences d'altitude, la réinitialisation/l'étalonnage peut améliorer la précision de la pression atmosphérique.Ne connectez pas d'objets gonflables lors de l'étalonnage.

6. Précautions en cas de température élevée

Lors du dévissage du tuyau, le tuyau et le joint [1] produiront une température élevée en raison d'un fonctionnement prolongé. Veuillez donc ne pas le toucher avec vos mains pendant une longue période.

Précautions de sécurité pour le gonflage des produits à basse pression

Les produits à basse pression tels que les ballons / anneaux de natation / balles de jouets sont au-delà de la plage de détection de la pression minimale du produit, car la pression de l'air est très faible et la valeur de la pression ne peut pas être préréglée.
Veuillez l'utiliser avec prudence.

Inflador de neumáticos inteligente

Gracias por comprar el inflador de neumáticos inteligente. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar este producto y consérvelo para futuras consultas.

1. Lista de accesorios

1 x Tubo
1 x Aguja de bomba para pelota
1 x Adaptador de válvula Presta
1 x Boquilla para flotador
1 x Cable tipo C
1 x Bolsa de almacenamiento impermeable

2. Parámetros de especificación del producto

Nombre del producto: Smart Air Pump
Model: AP2-P
Tamaño del producto: 42X62X154mm
Peso neto: 386g
Presión de aire: 150 PSI (máx.)
Temperatura de funcionamiento: -10~45℃
Capacidad de la batería: 14.8Wh
Entrada de Carga: Type-C 5V/2A
Salida USB: 5V/1.5A

3.Producto

4. Advertencia:

No lo dejes sin supervisión mientras lo hinchas. No coloques el producto cerca de productos inflamables y explosivos. Evita la humedad, la entrada de arena o la caída. No guardes el producto en un lugar frío o caliente. Está prohibido arrojar el producto al fuego o tirarlo a voluntad. No utilizar con niños.

5. Utiliza las instrucciones

5.1 Modo de carga y Banco de Energía

① Utiliza el adaptador de corriente (comprado por ti mismo) y el cable de carga Tipo C para cargar. Cargar: el indicador de la batería parpadea. Estado de la batería completa: todos los indicadores luminosos de la batería se iluminan. Tras 10 segundos sin funcionar durante el proceso de carga, la pantalla se apagará automáticamente. El producto no puede utilizarse durante la carga. Cargando: el indicador de la batería parpadea.

② Pulsa de forma prolongada el botón de encendido[6] para encenderla, el puerto USB[4] puede suministrar energía para cargar otros productos electrónicos.
La máquina se apagará automáticamente cuando se desconecta. Cuando el equipo electrónico esté completamente cargado, se apagará automáticamente.

5.2 Encendido/Apagado

Pulsa de forma prolongada el botón de encendido durante 3 segundos y la barra de progreso comenzará a activarla para el encendido

*Pulsa de forma prolongada el botón de encendido durante 3 segundos y espera a que la barra de progreso retroceda hasta que se apague.
*Se apagará automáticamente cuando no haya 3 minutos si no se usa.
*Se apaga automáticamente cuando la batería está baja**shown when battery is low**

5.3 Tipo de uso

Si pulsas brevemente la tecla del tipo de uso, podrás seleccionar 5 modos de uso, a saber:

Modo	Valor de referencia	Rango ajustable
Modo coche	35PSI	0-65PSI
Modo motocicleta	40PSI	0-55PSI
Modo bicicleta	38PSI	0-150PSI
Modo personalizado	100PSI	0-150PSI
Modo balón	8PSI	0-15PSI

5.4 Button instructions

Pulsa brevemente el botón +/-[9]/[10]) para ajustar el valor de presión predefinido [16]. Pulsa de forma prolongada el botón +/-[9]/[10]) para ajustar rápidamente el valor de presión predefinido [16]. Pulsa de forma prolongada el botón [8] para encender/apagar la luz LED. Pulsa brevemente el botón de encendido [6] para iniciar el inflado, el valor de la presión en tiempo real cambia durante el inflado y se genera ruido durante el mismo. Trabajar durante mucho tiempo producirá una temperatura elevada en el tubo. Evita tocar el tubo y la junta durante mucho tiempo. El modo de uso y el valor de presión predefinido se guardarán automáticamente cuando se apague la máquina, y el último valor de presión predefinido se restaurará automáticamente cuando se utilice la próxima vez.

5.5 Método de conexión del tubo

La conexión del tubo se muestra en la siguiente figura:

Uso de boquilla americana　Uso de boquilla francesa　Aguja de bomba para pelota

5.6 Detección de la presión del aire e inflado

Pulsa brevemente el botón de encendido[6] para detener el inflado. Cuando la presión de aire alcance el valor de presión predefinido, la bomba dejará de inflar automáticamente. Después de encenderla, conecta el tubo al objeto a inflar, la presión en tiempo real[12] muestra el valor de la presión actual.

5.7 Calibración de la presión

Después de encenderlo, cuando el valor de la presión medida no sea 0, pulsa el botón [9] y [10] simultáneamente durante 2 segundos para entrar en el modo de calibración, la pantalla parpadeará rápidamente, lo que significa que el reajuste se ha completado. Aviso: el producto ha sido calibrado de fábrica. Debido a las diferencias de altitud, el reajuste/calibración puede mejorar la precisión de la presión atmosférica.
No conectes objetos inflables durante la calibración.

6.Precauciones de seguridad en temperaturas altas

Al desenroscar el tubo, este y la junta [1] producirán una temperatura elevada debido al trabajo prolongado, por lo que no debes tocarlo con las manos durante mucho tiempo.

Precauciones de seguridad para el inflado de productos con baja presión

Los productos con baja presión, como los globos, los flotadores y las pelotas de juguete, están fuera del rango de detección de la presión mínima del producto, ya que la presión del aire es muy baja y no se puede predeterminar el valor de la presión. Utilízalo con precaución.

Gonfiatore per pneumatici intelligente

Grazie per aver acquistato lo Gonfiatore per pneumatici intelligente. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare questo prodotto, e conservarlo per riferimento futuro.

1. Elenco degli accessori

1 x Tubo flessibile
1 x Ago iniettore
1 x Adattatore valvola Presta
1 x Ugello per gonfiabili
1 x Cavo tipo C
1 x Borsa impermeabile

2. Parametri delle specifiche di prodotto

Nome del prodotto: Smart Air Pump
Model: AP2-P
Dimensione del prodotto: 42X62X154mm
Peso netto: 386g
Pressione dell'aria: 150 PSI (max)
Temperatura di lavoro: -10~45℃
Capacità della batteria: 14.8Wh
Ingresso di carica: Type-C 5V/2A
Uscita USB: 5V/1.5A

3.Prodotto



4. Attenzione:

Non lasciare incustodito durante il gonfiaggio.
Non posizionare il prodotto vicino a prodotti infiammabili ed esplosivi.
Evitare l'umidità, l'intrusione di sabbia o la caduta.
Non conservare il prodotto in un luogo freddo o caldo.
È vietato gettare il prodotto nel fuoco o smaltirlo scorrettamente.
Non farlo usare ai bambini.

5. Istruzioni per l'uso

5.1 Modalità di ricarica e Power Bank

①: Utilizzare un adattatore di alimentazione (acquistato a parte) e un cavo di ricarica Tipo C per caricare.In carica: l'indicatore della batteria lampeggia. Batteria carica: tutte le spie della batteria sono accese. Dopo 10 secondi di inutilizzo durante la carica, il display si spegne automaticamente. Il prodotto non può essere utilizzato durante la carica. In carica: l'indicatore della batteria lampeggia.

② Premere a lungo il pulsante di accensione[6] per accendere, la porta USB[4] può fornire energia per caricare altri prodotti elettronici.Uscita USB 5V/1.5A (Max). La macchina si spegne automaticamente dopo lo spegnimento. Dopo che l'apparecchiatura elettronica è completamente carica, si spegnerà automaticamente.

5.2 Accensione/Spegnimento

*Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi e la barra di progresso inizia a lauch per l'accensione

*Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi e attendere il completamento della barra di avanzamento per spegnere. *Si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inutilizzo.
*Spegnimento automatico quando la batteria è scarica

5.3 Cambio modalità

Premere brevemente il tasto di cambio modalità, è possibile selezionare 5 modalità, vale a dire:

Modalità di scena	Valore di riferimento	Gamma regolabile
Modalità auto	35PSI	0-65PSI
Modalità moto	40PSI	0-55PSI
Modalità bicicletta	38PSI	0-150PSI
Modalità personalizzato	100PSI	0-150PSI
Modalità palla.	8PSI	0-15PSI

5.4 Istruzioni pulsanti

Premere brevemente il pulsante +/-([9]/[10]) per regolare il valore di pressione preimpostato [16].Premere a lungo il pulsante +/-([9]/[10]) per regolare rapidamente il valore di pressione preimpostato [16]. Premere a lungo il pulsante [8] per accendere/ spegnere la luce LED. Premere brevemente il pulsante di accensione [6] per attivare il gonfiaggio, il valore della pressione si aggiorna in tempo reale durante il gonfiaggio. Evitare di toccare il tubo a l'ugello per un lungo periodo di tempo. La modalità e il valore di pressione preimpostato saranno automaticamente salvati quando la macchina viene spenta, e l'ultimo valore di pressione preimpostato sarà automaticamente ripristinato quando viene utilizzato la volta successiva.

5.5 Metodo di collegamento del tubo flessibile

Il collegamento del tubo flessibile è mostrato nella figura qui sotto:

Uso dell'ugello americano　Uso dell'ugello francese　ago iniettore

5.6 Rilevamento e gonfiaggio della pressione dell'aria

Premere brevemente il pulsante di accensione[6] per fermare il gonfiaggio. Quando la pressione dell'aria raggiunge il valore di pressione preimpostato, la pompa ferma automaticamente il gonfiaggio.
Dopo l'accensione, collegare il tubo all'oggetto da misurare, la pressione in tempo reale[12] mostra il valore della pressione attuale.

5.7 Calibrazione della pressione

Dopo l'accensione, quando il valore di pressione misurato non è 0, premere i pulsanti [9] e[10] contemporaneamente per 2 secondi per entrare in modalità di calibrazione, il display lampeggia rapidamente: significa che il reset è completo.
Avviso: il prodotto è stato calibrato in fabbrica.A causa delle differenze di altitudine, il reset/calibrazione può migliorare la precisione della pressione dell'aria.Non collegare oggetti gonfiabili durante la calibrazione.

6. Precauzioni di sicurezza per l'alta temperatura

Quando si svita il tubo, il tubo e il giunto [1] avranno un'alta temperatura a causa del lavoro a lungo termine, quindi si prega di non toccarli con le mani.

Precauzioni di sicurezza per il gonfiaggio di prodotti a bassa pressione

I prodotti a bassa pressione, come i palloncini, le ciambelle e i palloni da gioco sono al di là della gamma di rilevamento della pressione minima del prodotto, poiché la pressione dell'aria è molto bassa e il valore della pressione non può essere preimpostato.
Si prega di usarlo con cautela.