EASYLONGER

EL240

LAPTOP POWER BANK

USER'S MANUAL

- Expert in portable device battery life extension -
For more information visit our support page at www.easylonger.com

Thanks for purchasing our products. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference.

Technical Specifications

Item Name: EL240(GP12)Laptop Power Bank
Capacity: 88. 8Wh / 24Ah @3. 7V(24000mAh
DC Input: 12- 24V/ 2A(max)
DC Output: 12V/4A 16. 5V/4A 20V/4A 24V/3. 5A
USB- C 1 Input: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
USB- C 1 Output: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
USB Output: 5V/4. 5A, 4. 5V/3A, 9V/2A, 12V/1. 5A
USB- C2 Output: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2. 25A (PPS:3. 3 - 11V/3A)
Wireless: 10W
Size: 122*122*28mm/4. 8"4. 8"1. 1 inch
N. W: 500g/1. 1lb

Package Contents

1 x 24000mAh Laptop Power Bank
1 x C-C Charging Cable
1 x A-C Charging Cable
1 x Pouch
1 x Laptop DC Cable(Not for CPAP)
1 x 16 in 1 Laptop Connector
1 x User Manual

Product Diagram

①LED Display Screen: Show the real-time charging voltage (12V, 16. 5V, 20V, 24V)
②DC Input/Output Port: Recharge the power bank or charge the DC powered devices.
③USB-C1 Port: Mainly for laptop charging. Recharge the power bank or charge the USB-C powered laptop. PD 60W Max
④QC3.0 USB-A Port: For most DC 5V devices, FCP, SCP, AFC supported.
⑤USB-C2 Port: Mainly for mobile phone charging. PD 27W Max, PPS supported.
⑥Battery Level Indicator: 4 LED indicators show different battery level
⑦Power Button/Laptop Voltage Set Button/Wireless Charging Set Button: One click to active the power and wireless charging function or check the battery level, long press to switch voltage among (12V,16.5V,20V,24V)
⑧Q Wireless Charging Pad (10W max)

Before First Use

Make sure to fully charge the battery within the first 7 days of receiving the product. Please pay attention to the symbols and indicators for proper use.
Make sure your EL240(GP12) is fully charged before using or storing.
Note: The EASYLONGER battery needs to be recharged at least every 6 months to avoid over depletion, Failure to do so can cause the battery to malfunction and will not be covered by our warranty.

Using Your Power Bank

Check the Battery Level
Press the Power Button to check the battery level.

Charging Your EL240(GP12)

*Charge the power bank via the USB-C1(③ port or DC port②), but these two can't work together to recharge.
*There are two USB-C ports, recharge your power bank from USB-C1(③ port, you can't recharge from USB-C2(⑤ port.

1. Plug the adapter's cable into the DC2(USB C2)① input port of the battery pack.
Please use supplied adapter or PD charger (60W or above is recommended,not included).
2.Connect the adapter to AC 100V-240V
3.The LED indicators will light up progressively.

Recharging time:
- DC port supports AC adapter, It can be fully charged in 2.5-3 hours. -USB-C1 port supports Max 60W recharging (A brand-name PD 60W charger or above recommended, It can be fully charged in 2.5 hours).-Solar panel charging time will vary from the power of the solar panel and light intensity, it will support up to 45W recharging, it may take a long time,only for emergency use, not recommend for daily recharge use.

Note:
-Unplug the charging cable when charging has completed.
-When solar charging,your EL240(GP12) take note of the voltages of the solar panels and do not exceed 24V. Individual solar panels, or solar panels chained in series in excess of 24V cannot be used with the EL240(GP12) and can cause serious damage to the unit.
-Avoid using a standard (5V,1A) charger and cable to recharge this power bank, as it may take almost 24 hours.

Charging Your CPAPs

Charge your CPAP from DC②: output port. (Specific DC cable order separately)
1.Set the correct voltage on the power bank before using (Please don't connect your device before voltage set correctly)
To enter DC output mode, keep long press (3s)on the voltage set button(⑦) until the display screen is flashing.
2.Then shoot press the voltage set button(⑦) to step among voltage 12V/16.5V/20V/24V, select your desired voltage preset according to your CPAP machine.
(For a list of output voltages for your device,check the label on the AC charger of your CPAP, your device label, or device user guide)
3.Connect your CPAP to DC port②,the charge will start automatically.
*When charging is complete, please press and hold the voltage setting button(⑦) for 3s to completely turn off the battery pack, otherwise it will standby for 2h then automatically turn off, which may cause a bit of battery loss.
*For safety, it will always start the cycle at the lowest setting 12V, you need to set the voltage again next time.
*When setting the wrong voltage, long press to completely turn off the power bank, then reset again.
*Airline approved, just enjoy your air CPAP travel with our EL240(GP12).

CPAP charging time
* Multiple factors will affect usage times.The final charging time may vary from CPAP MODELS, may be different according to the set pressure, humidifier and heater, and even for the same CPAP brand, the charging time is different on whether the pressure is fixed or flexible/auto-adjustable. Pressure is going higher if it is a self-titrating unit, and with the mask worn on, the CPAP will drive more current than taking off the mask, full face mask will also drive more current than a nasal mask. So, many factors can affect the current draw, that makes the final charge time different.

Charging Your LAPTOP from DC Port

1.First, choose the right DC connector for your laptop before charging.
2.Keep long press on the voltage set button(⑦) for 3 seconds until the voltage show and flash on the display screen. Then shoot press the voltage set button(⑦) to select the right charging voltage(12V, 16.5V,20V to 24V) accordingly.
3.After setting the right voltage, then connect your laptop to the DC input port②.
-How to reset the voltage?
Long press the power button(⑦) for 3 seconds to turn off the output function.
Then press the power button(⑦) for 3 seconds,after the voltage shown on the display screen, the voltage can be set again.
Note: *When charging is complete, please press and hold the voltage setting button(⑦) for 3s to completely turn off the battery pack, otherwise it will standby for 2h then automatically turn off, which may cause a bit of battery loss.

Charging Your Device from PD Port

The USB-C port is plug-and-play, just plug your USB-C device into the USB-C port to start charging.
*There are two USB-C ports, charge your USB-C-enabled laptop from USB-C1(③ port)Max PD 60W), USB-C2(⑤ port can only support up to PD 27W,can't charge your laptop.
-Charge your USB-C-enabled laptop with PD charger and PD cable no less than your laptop consumption, or it may not charge your laptop correctly.
1.Connect your device to the power bank via the USB-C(③ accordingly.
2.Charging will start automatically.
Note: Unplug the charging cable when charging has completed.

Charging Your Device from USB-A Port

1. Connect your device to the power bank via the USB-A(⑩ port accordingly.
2. Charging will start automatically.
Note: Unplug the charging cable when charging has completed.
*Not compatible with low-current devices such as Apple Watch, Bluetooth Earbuds, and other accessories.

Wireless Charging

1. short click the button to activate the wireless function.
2. Put your wireless available device on the Q Wireless Charging Pad①
3. For optimal wireless charging, align your phone horizontally with the back edge of the EL240(GP12) as shown in the picture.
4. About the COLOR OF LED INDICATOR:
First, short click the button, then you can put your wireless device on the power bank, NO NEED to wait for the LED to TURN GREEN, the LED will show as one light blue(The deep blue battery indicator overlaps with the green wireless charge indicator) and two deep blue(If there are 3 battery levels left). If there is no device connected within 40 seconds, the deep blue battery indicator will be turned off, and the green wireless charge indicator will be displayed separately. If still no wireless charge device is put on the power bank in 60-90 seconds, the green light will turn off automatically then, the power bank will turn off totally.

1. One click to active the wireless
2. Put your device on

Note

1.The DC② port and USB-C1③ port can't work at the same time, priority whichever works first and the other stops working.
2.The fast charging function will be canceled when the QC3.0 USB A①and USB-C2⑤ discharging at the same time, the total output voltage will turn out to be 5V.
3.Unplug the charging cable when charging has completed
4.Use original or authorized cable only.
5.Recharge the power bank once every six months when not in use.
6.Keep away from liquids.Stop using if it is wet to avoid fire hazards,battery leakage, electric shock or explosion.
7.Keep away from temperatures.
8.Never try to dismantle,repair or refit this unit by yourself.
9.Do not knock this product.Avoid dropping.
10.Do not clean this unit with soap or other detergents to avoid damaging.
11.Stop using immediately if deformation,breakage,overheating or abnormal odor occurs.
12.Keep away from flammables,smoke and heat surface.
13.Keep out of reach of children.
14.Dispose this product as per local law and regulations.

FAQ

1.What should we do if the power bank cannot be charged?
-Check the adapter, charging cable and the charging voltage(110V-240V AC) , make sure everything is well connected.
Try different chargers and cables, if the problem still exists.Please contact the supplier for more professional advice.
2.What should we do if the power bank can't charge other devices?
-Check that the charging cable is inserted in the correct place.Or check whether the output of this power bank is compatible with the voltage required by your device or not. (Refer to your device's user manual, label,or adapter label).

CUSTOMER SUPPORT

All EASYLONGER products have gone through quality inspection. If you find your EASYLONGER or any EASYLONGER accessory is experiencing or demonstrating any abnormal behavior, immediately stop all product use and contact us at support@easylonger.com.

Warranty

There is a 2-year warranty on your EASYLONGER product.
Please read the warranty terms and register your new EASYLONGER product at www.easylonger.com

Note: This warranty is void if the defect is caused by
Damage caused by force majeure.
Accidental damage,misuse,abuse,neglect.
Improper repair or alteration by unauthorized persons.
Expired warranty period.

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official
Facebook: https://www.facebook.com/easylonger
TikTok: https://www.tiktok.com/@easylonger
Pinterest: https://www.pinterest.com/easylonger
Twitter: https://twitter.com/easylonger/

SCAN ME

FC CE RoHS UK CA MADE IN CHINA

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Technische Spezifikationen

Artikelname: EL240 (GP12) Laptop Power Bank
Kapazität: 88.8 Wh / 24 Ah bei 3.7 V(24000 mAh
DC-Eingang: 12 -24 V/ 2 A (max.)
DC-Ausgang: 12 V/4 A 16,5 V/4 A 20 V/4 A 24 V/3,5 A
USB-C1 Eingang: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
USB-C1 Ausgang: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
USB-Ausgang: 5 V/4,5 A, 4,5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
USB-C2 Ausgang: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2,25A (PPS:3.3 - 11V/3A)
Kabellos: 10 W
Größe: 122 * 122 * 28 mm / 4,8 " 4,8 " 1,1 Zoll
NW: 500 g/1,1 Pfund

Packungsinhalt

1 x 24000 mAh Laptop-Powerbank
1 x C-C-Ladekabel
1 x Wechselstrom-Ladekabel
1 x Beutel
1 x Laptop-DC-Kabel (nicht für CPAP)
1 x 16-in-1-Laptop-Anschluss
1 x Benutzerhandbuch

Produktdiagramm

①LED-Anzeige(Bildschirm: Zeigt die Ladespannung in Echtzeit an (12 V, 16,5 V, 20 V, 24 V)
②DC-Eingang / -Ausgangsanschluss: Laden Sie die Powerbank auf oder laden Sie die mit Gleichstrom betriebenen Geräte auf.
③USB-C1-Anschluss: Hauptsächlich zum Aufladen von Laptops. Laden Sie die Powerbank auf oder laden Sie den USB-C-betriebenen Laptop auf, PD 60 W max
④QC3.0 USB-A Port: Für die meisten DC 5V Geräte, FCP, SCP, AFC unterstützen.
⑤USB-C2-Anschluss: Hauptsächlich zum Aufladen von Mobiltelefonen, PD 27W Max, PPS unterstützt.
⑥Batteriestand Anzeiger: 4 LED-Anzeigen zeigen unterschiedliche Batteriestände an
⑦Ein/Aus-Taste/Ladespannungseinstellungsbtn/Drahtloses Ladeeinstellungstaste:
Ein Klick, um die Stromversorgung und die drahtlose Ladefunktion zu aktivieren oder den Batteriestand zu überprüfen, lange drücken, um die Spannung zwischen (12 V, 16,5 V, 20 V, 24 V) umzuschalten.
⑧Kabelloses Q-Ladepad (max. 10 W)

Vor dem ersten Gebrauch

Achten Sie darauf, den Akku innerhalb der ersten 7 Tage nach Erhalt des Produkts vollständig aufzuladen Bitte achten Sie auf die Symbole und Anzeigen für eine ordnungsgemäße Verwendung.
Stellen Sie sicher, dass Ihr EL240 (GP12) vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden oder lagern.
Hinweis: Der EASYLONGER Akku muss mindestens alle 6 Monate aufgeladen werden, um eine übermäßige Erschöpfung zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Akkus kommen, die nicht von unserer Garantie abgedeckt werden.

Verwendung Ihrer Powerbank

Überprüfen Sie den Batteriestand
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Akkustand zu überprüfen.

Aufladen Ihres EL240(GP12)

*Laden Sie die Powerbank über den USB-C1(③-Anschluss oder den DC-Anschluss② auf, aber diese beiden können zum Aufladen nicht zusammenarbeiten. *Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, laden Sie Ihre Powerbank über den USB-C(③-Anschluss auf. Sie können nicht über den USB-C(③-Anschluss aufladen.
1.Stecken Sie das Kabel des Adapters in den DC②(USB C2)-Eingang des Akkus. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter oder das PD-Ladegerät (60W oder mehr empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten).
2.Schließen Sie den Adapter an AC 100V-240V an.
3.Die LED-Anzeigen leuchten nach und nach auf.

Leitwert:
- DC-Anschluss unterstützt Wechselstromadapter, kann in 2.5 bis 3 Stunden vollständig aufgeladen werden.
- USB-C1-Anschluss unterstützt das Aufladen mit max. 60 W (ein Marken-PD-Ladegerät mit 60 W oder höher wird empfohlen, es kann in 2.5 Stunden vollständig aufgeladen werden). Die Ladezeit des Solarmodus hängt von der Leistung des Solarmodus und der Lichtintensität ab. Es unterstützt das Aufladen mit bis zu 45W. Es kann die Powerbank langsam aufladen, nur für den Notfall, nicht für das tägliche Aufladen empfohlen.
Hinweis:
- Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Achten Sie beim Solaraufladen Ihres EL240(GP12) auf die Spannungen der Solarmodule und überschreiten Sie nicht 24 V. Einzelne Solarmodule oder in Reihe geschaltete Solarmodule mit mehr als 24 V können nicht mit EL240(GP12) verwendet werden und können schwere Schäden am Gerät verursachen.
- Verwenden Sie die Verwendung eines Standard-Ladegeräts (5 V/1 A) und eines Kabels zum Aufladen dieser Powerbank, da dies fast 24 Stunden dauern kann.

Aufladen Ihrer CPAPs

Laden Sie Ihr CPAP über den DC②-Ausgang auf. (Spezifisches DC-Kabel separat bestellen)
1.Stellen Sie vor der Verwendung die richtige Spannung an der Powerbank ein. (Bitte schließen Sie Ihr Gerät nicht an, bevor die Spannung richtig eingestellt ist.) Um in den DC- Ausgangsmodus zu wechseln, halten Sie lange (3s) auf der Spannungseinstellungstaste (⑦) gedrückt, bis der Anzeigebildschirm blinkt.
2.Drücken Sie dann kurz die Spannungseinstellungstaste (⑦), um zwischen den Spannungen 12V/16.5V/ 20 V/24 V zu wechseln. Wählen Sie die gewünschte Spannungsvoreinstellung entsprechend Ihrem CPAP-Gerät aus. (Eine Liste der Ausgangsspannungen für Ihr Gerät finden Sie auf dem Etikett auf dem AC-Ladegerät Ihres CPAP, auf dem Etikett Ihres Geräts oder in der Bedienungsanleitung des Geräts.)
3. Verbinden Sie Ihr CPAP mit dem DC-Eingangsanschluss②, der Ladevorgang beginnt automatisch.

*Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, halten Sie bitte die Spannungseinstellungstaste (⑦ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Akku vollständig auszuschalten. Andernfalls wird er 2 Stunden lang in den Standby-Modus versetzt und dann automatisch ausgeschaltet, was zu einem leichten Verlust des Akkus führen kann.
*Aus Sicherheitsgründen wird der Zyklus immer mit der niedrigsten Einstellung von 12 V gestartet. Sie müssen die stromsparende bem nächsten Mal erneut einstellen.
*Wenn Sie die falsche Spannung einstellen, drücken Sie lange, um die Powerbank vollständig auszuschalten, und setzen Sie sie dann erneut zurück.
* Von Fluggesellschaften zugelassen, genießen Sie einfach Ihre CPAP-Flugreise mit unserem EL240 (GP12).

CPAP-Ladezeit
*Mehrere Faktoren wirken sich auf die Nutzungszeiten aus. Die endgültige Ladezeit kann je nach CPAP-MODELL variieren und je nachdem, wie Sie Ihren CPAP auf Druck, Befeuchter und Heizung einstellen, und selbst bei derselben CPAP-Marke ist die Ladezeit unterschiedlich ob der Druck fest oder flexibel/automatisch einstellbar ist. Der Druck wird höher, wenn es sich um ein selbsttitrierendes Gerät handelt, und bei aufgesetzter Maske treibt das CPAP mehr Strom als beim Abnehmen der Maske. Eine Vollgesichtsmaske treibt auch mehr Strom als eine Nasenmaske. Viele Faktoren können also die Stromaufnahme beeinflussen, was die endgültige Ladezeit unterschiedlich macht.

Aufladen Ihres LAPTOP über den Gleichstromanschluss

1.Wählen Sie vor dem Aufladen zuerst den richtigen DC-Anschluss für Ihren Laptop.
2.Halten Sie die Spannungseinstellungstaste (⑦) 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Spannung angezeigt wird und auf dem Anzeigebildschirm blinkt. Drücken Sie dann kurz die Spannungseinstelltaste (⑦), um die richtige Ladespannung (12 V, 16,5 V, 20 V bis 24 V) entsprechend auszuwählen.
3. Nachdem Sie die richtige Spannung eingestellt haben, verbinden Sie Ihren Laptop mit dem DC-Eingangsanschluss②.
-Wie kann man die Spannung zurücksetzen?
Halten Sie die Einschalttaste (⑦) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Ausgabefunktion auszuschalten. Drücken Sie dann die Einschalttaste (⑦) für 3 Sekunden, nachdem die Spannung auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann die Spannung erneut eingestellt werden.

Hinweis:
* Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, halten Sie bitte die Spannungseinstellungstaste (⑦) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Akku vollständig auszuschalten. Andernfalls wird er für 2 Stunden in den Standby-Modus versetzt und dann automatisch ausgeschaltet, was zu einem leichten Batterieverlust führen kann.

Laden Sie Ihr Gerät über den PD-Anschluss auf

Der USB-C-Anschluss ist Plug-and-Play, schließen Sie einfach Ihr USB-C-Gerät an den USB-C-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten.
* Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, laden Sie Ihren USB-C-Gerät über den USB-C(③-Anschluss (max. PD 60 W), der USB-C2(⑤)-Anschluss unterstützt nur bis zu PD 27 W, kann Ihren Laptop nicht aufladen.
-Laden Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop mit PD-Ladegerät und PD-Kabel nicht weniger als Ihren Laptop-Verbrauch auf, oder es läßt Ihren Laptop möglicherweise nicht richtig auf.
1.Schließen Sie Ihr Gerät entsprechend über USB-C2 an die Powerbank an.
2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
Hinweis: Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Kabelloses Laden

1. Klicken Sie kurz auf die Schaltfläche, um die Wireless-Funktion zu aktivieren.
2. Legen Sie Ihr drahtlos verfügbares Gerät auf das kabellose Q-Ladepad①
3. Richten Sie Ihr Telefon für ein optimales kabelloses Laden horizontal an der Hinterkante des EL240 (GP12) aus, wie in der Abbildung gezeigt.
4. Über die FARBE DER LED-ANZEIGE:
Klicken Sie zuerst kurz auf die Taste, dann können Sie Ihr drahtloses Gerät auf die Powerbank legen. Sie müssen NICHT warten, bis die LED GRÜN wird, die LED leuchtet hellblau (die hellblaue Batterieanzeige überschneidet sich mit der grünen drahtlosen Ladung Anzeige) und zwei tiefblau (wenn noch 3 Batterieladungen übrig sind). Wenn innerhalb von 40 Sekunden kein Gerät angeschlossen wird, erlischt die tiefblaue Batterieanzeige und die grüne Anzeige für kabelloses Laden wird separat angezeigt. Wenn innerhalb von 60-90 Sekunden immer noch kein kabelloses Ladegerät an die Powerbank angeschlossen wird, schaltet sich das grüne Licht automatisch aus, die Powerbank schaltet sich vollständig aus.

1. One click to active the wireless
2. Put your device on

Note

1.Der DC②-Anschluss und der USB-C1③-Anschluss können nicht gleichzeitig funktionieren, Priorität hat, was zuerst funktioniert und der andere funktioniert nicht mehr.
2.Die Schnellladefunktion wird abgebrochen, wenn QC3.0 USB A①und USB-C2③ gleichzeitig entladen werden, die Gesamtausgangsspannung beträgt 5 V.
3. Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
4. Verwenden Sie nur Original- oder autorisierte Kabel.
5. Laden Sie die Powerbank einmal alle sechs Monate auf, wenn sie nicht verwendet wird.
6. Von Flüssigkeiten fernhalten. Verwenden Sie es nicht mehr, wenn es nass ist, um Brandgefahr, Auslaufen der Batterie, Stromschlag oder Explosion zu vermeiden.
7. Von hohen Temperaturen fernhalten.
8. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder wieder einzubauen.
9. Stoßen Sie dieses Produkt nicht an, vermeiden Sie es, herunterzufallen.
10. Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Seife oder anderen Reinigungsmitteln, um Schäden zu vermeiden.
11. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Verformungen, Brüche, Überhitzung oder ungewöhnliche Gerüche auftreten.
12. Von brennbaren, Rauch- und Hitzeoberflächen fernhalten.
13. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
14. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

FAQ

1.Was sollen wir tun, wenn die Powerbank nicht aufgeladen werden kann?
-Überprüfen Sie den Adapter, das Ladekabel und die Ladespannung (110 V-240 V AC), stellen Sie sicher, dass alles gut angeschlossen ist.
Probieren Sie andere Ladegeräte und Kabel aus, wenn das Problem weiterhin besteht. Wenden Sie sich für weitere professionelle Beratung bitte an den Lieferanten.
2. Was sollen wir tun, wenn die Powerbank andere Geräte nicht aufladen kann?
-Überprüfen Sie, ob das Ladekabel an der richtigen Stelle eingesteckt ist, oder prüfen Sie, ob die Leistung dieser Powerbank mit der von Ihrem Gerät benötigten Spannung kompatibel ist oder nicht (siehe Bedienungsanleitung, Etikett oder Adapteretikett Ihres Gerätes).

KUNDENDIENST

Alle EASYLONGER-Produkte wurden einer Qualitätsprüfung unterzogen. Wenn Sie feststellen, dass Ihr EASYLONGER oder irgendein EASYLONGER-Zubehör erführt oder demonstriert jegliches anormale Verhalten, stellen Sie sofort die Verwendung des Produkts ein und kontaktieren Sie uns unter support@easylonger.com

Garantie

Auf Ihr EASYLONGER-Produkt erhalten Sie 2 Jahre Garantie.
Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen und registrieren Sie Ihr neues EASYLONGER-Produkt unter www.easylonger.com

Hinweis: Diese Garantie erlischt, wenn der Defekt verursacht wurde durch
Schäden durch höhere Gewalt.
Unfallschäden, Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung.
Unsachgemäße Reparatur oder Änderung durch Unbefugte.
Abgelaufene Garantiezeit.

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official
Facebook: https://www.facebook.com/easylonger
TikTok: https://www.tiktok.com/@easylonger
Pinterest: https://www.pinterest.com/easylonger
Twitter: https://twitter.com/easylonger/

SCAN ME

FC CE RoHS UK CA MADE IN CHINA