SOUNDPEATS GoFree 2 使用指南 九国

印刷:彩色CMYK 材质:157克铜版纸 工艺:九折页 成品尺寸:100 x 100 mm

APP

PeatsAudio

Please Download the SOUNDPEATS Exclusive App "PeatsAudio" from the App Store

PeatsAudioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます

PeatsAudio

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

© Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
® Apple, the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

FIRST TIME OF USE

EN
1. Take out the two earphones from the charging box; remove the insulating film.
2. Take out the earphones from the charging box to turn them on and place the earphones in the charging box to turn them off.
3. After the earphones are turned on, search and select the name of the Bluetooth device on your cell phone to connect SOUNDPEATS GoFree 2 successfully.

ES
1. Retirar los dos auriculares de la caja de carga y retirar las películas aislantes de los auriculares.
2. Saque los auriculares de la caja de carga para encenderlos y colóquelos en la caja de carga para apagarlos.
3. Después de encender los auriculares, busque y seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth SOUNDPEATS GoFree 2 del teléfono móvil para conectarse correctamente.

IT
1. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e rimuovere la pellicola isolante degli auricolari.
2. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per accenderli e inserirli nella custodia di ricarica per spegnerli.
3. Dopo aver acceso le cuffie, cercare e selezionare il nome del dispositivo Bluetooth del telefono cellulare SOUNDPEATS GoFree 2 per connettersi correttamente.

ID
1. Buka penutup kotak pengisian daya, ambil dua earphone, lepaskan film isolasi pada kedua earphone, dan kemudian masukkan kembali kedua earphone ke dalam kompartemen pengisian. Saat ini earphone kiri dan kanan akan secara otomatis masuk ke dalam mode percocokan TWS. Kedua headset akan masuk ke dalam mode pairing.
2. Nyalakan Bluetooth perangkat, dan temukan pilih SOUNDPEATS GoFree 2 dari daftar Bluetooth untuk menyelesaikan pairing.

PT
1. Retire os dois fones de ouvido da caixa de carga e remova os filmes isolantes dos fones de ouvido.
2. Retire os fones de ouvido da caixa de carregamento para ligar os fones de ouvido e coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento para desligar os fones de ouvido.
3. Após os fones de ouvido, ativar o Bluetooth do seu telefone e procurar e selecionar o nome do dispositivo Bluetooth SOUNDPEATS GoFree 2 para conectar com sucesso.

JP
1. 充電ケースから2つのイヤホンを取り出し、絶縁フィルムを剥がします。
2. 充電ケースからイヤホンを取り出すとイヤホンは自動的に電源をオンにペアリングモードになります。
3. 次に、端末のBluetooth機能を有効にしてください。端末のBluetooth設定画面に戻り、「SOUNDPEATS GoFree 2」をタップすると、ペアリングが完了です。

KR
1. 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내고, 절연 필름을 제거합니다.
2. 이어폰을 켜려면 케이스에서 꺼내고 충전하려면 케이스에 넣습니다. 이어폰을 켠 후에 케이스에 넣으면 됩니다.
3. 이어폰이 켜진 후에는 핸드폰 블루투스 검색 목록에서 'SOUNDPEATS GoFree 2'를 찾아 연결하면 정상적 연결됩니다.

CN
1. 从充电仓中取出耳机，去除耳机绝缘膜。
2. 将耳机从充电仓取出开机，将耳机放入充电仓以关机。
3. 耳机开启后，按照手机蓝牙设备名称搜索SOUNDPEATS GoFree 2即可连接成功。

TW
1. 從充電盒中取出兩個耳機，去除耳機絕緣膜。
2. 從充電盒取出耳機以開機，將耳機放入充電盒內關機。
3. 開機後，按照手機藍牙設備名稱搜索SOUNDPEATS GoFree 2即可連接成功。

HK
1. 從充電盒中取出兩個耳機，去除耳機絕緣膜。
2. 從充電盒取出耳機以開機，將耳機放入充電盒內關機。
3. 開機後，按照手機藍牙設備名稱搜索SOUNDPEATS GoFree 2即可連接成功。

MY
1. Keluarkan dua earphone dari kotak pengecas; keluarkan filem penebat.
2. Keluarkan earphone dari kotak pengecas untuk menghidupkan earphone dan letakkan earphone di dalam kotak pengecas untuk mematikan earphone.
3. Setelah earphone dihidupkan, cari dan pilih nama SOUNDPEATS GoFree 2 dari senarai Bluetooth untuk menyelesaikan pasangan.

CONTROL

EN
- x1 Single tap: 1.5s Long press for 1.5s
- x1 on side torque: 1.5 s preview duration 1.5 s
- x2 / x3 Press on the right earpiece to play/pause / Skip to the next / previous track (if allowed).
- x2 Kitchen: 1.5 Seconds 1.5 Seconds long pressure
- x3 Pause: 1.5 s preview a lunge per 1.5 second
- x2 / x3 Hold the right earpiece to play/pause / Skip to the next / previous track (if allowed).
- x4 Appuyer une fois: 1.5s Appuyer pendant 1.5 seconde
- x2 Appuyez sur fois: 1.5 Appuyez pendant 1.5 seconde
- x3 Pause: 1.5 s aperçu d'une fente toutes les 1.5 seconde
- x2 / x3 Maintenir l'oreillette droite pour lire / mettre en pause / Passer à la piste suivante / précédente (si autorisé).

ES
- x1 Toque sencillo: 1.5s Presione durante 1.5 s
- x1 Toque en el lado: 1.5 s presione durante 1.5 s
- x2 / x3 Presione el auricular derecho para reproducir / pausar / Saltar a la pista siguiente / anterior (si está permitido).
- x2 Cocina: 1.5 segundos 1.5 segundos presión larga
- x3 Pausa: 1.5 s previsualiza un tramo por 1.5 segundo
- x2 / x3 Mantenga presionado el auricular derecho para reproducir / pausar / Saltar a la pista siguiente / anterior (si está permitido).

IT
- x1 Tocco singolo: 1.5s Lungo premere per 1.5s
- x1 Tocco laterale: 1.5 s anteprima durante 1.5 s
- x2 / x3 Premere l'auricolare destro per riprodurre / mettere in pausa / Passare alla traccia successiva / precedente (se consentito).
- x2 Cucina: 1.5 secondi 1.5 secondi pressione lunga
- x3 Pausa: 1.5 s anteprima una tratta per 1.5 secondo
- x2 / x3 Tenere l'auricolare destro premuto per riprodurre / mettere in pausa / Passare alla traccia successiva / precedente (se consentito).

ID
- x1 Single tap: 1.5s Long press for 1.5s
- x1 on side torque: 1.5 s preview duration 1.5 s
- x2 / x3 Press on the right earpiece to play/pause / Skip to the next / previous track (if allowed).
- x2 Kitchen: 1.5 Seconds 1.5 Seconds long pressure
- x3 Pause: 1.5 s preview a lunge per 1.5 second
- x2 / x3 Hold the right earpiece to play/pause / Skip to the next / previous track (if allowed).

PT
- x1 Toque simples: 1.5s Pressione por 1.5s
- x1 Toque no lado: 1.5 s pré-visualização 1.5 s
- x2 / x3 Pressione o fone de ouvido direito para reproduzir / pausar / Pular para a faixa seguinte / anterior (se permitido).
- x2 Cozinha: 1.5 segundos 1.5 segundos pressão longa
- x3 Pausa: 1.5 s prévia de um trecho por 1.5 segundo
- x2 / x3 Mantenha o fone de ouvido direito pressionado para reproduzir / pausar / Pular para a faixa seguinte / anterior (se permitido).

JP
- x1 シングルタップ: 1.5s 1.5秒長押し
- x1 サイドタップ: 1.5s プレビュー時間1.5秒
- x2 / x3 右イヤホンを押して再生/一時停止 / 次の曲/前の曲へスキップする（許可されている場合）。
- x2 キッチン: 1.5秒 1.5秒長押し
- x3 一時停止: 1.5s 1.5秒ごとにプレビュー
- x2 / x3 右イヤホンを長押しして再生/一時停止 / 次の曲/前の曲へスキップする（許可されている場合）。

KR
- x1 싱글 탭: 1.5s 1.5초 길게 누르기
- x1 사이드 토크: 1.5 s 1.5초 미리보기
- x2 / x3 오른쪽 이어폰을 탭하여 재생/일시정지 / 다음/이전 트랙 건너뛰기(허용된 경우).
- x2 주방: 1.5초 1.5초 압력
- x3 일시 중지: 1.5s 1.5초마다 미리보기
- x2 / x3 오른쪽 이어폰을 길게 누르면 재생/일시정지 / 다음/이전 트랙 건너뛰기(허용된 경우).

CN
- x1 单击: 1.5s 长按1.5秒
- x1 侧面扭力: 1.5 s 预览时长1.5秒
- x2 / x3 按右耳机播放/暂停 / 跳过下一/上一曲（如果允许）。
- x2 厨房: 1.5秒 1.5秒压力
- x3 暂停: 1.5s 每1.5秒预览一段
- x2 / x3 长按右耳机播放/暂停 / 跳过下一/上一曲（如果允许）。

TW
- x1 單擊: 1.5s 長按1.5秒
- x1 側面扭力: 1.5 s 預覽時長1.5秒
- x2 / x3 按右耳機播放/暫停 / 跳過下一/上一曲（如果允許）。
- x2 廚房: 1.5秒 1.5秒壓力
- x3 暫停: 1.5s 每1.5秒預覽一段
- x2 / x3 長按右耳機播放/暫停 / 跳過下一/上一曲（如果允許）。

HK
- x1 單擊: 1.5s 長按1.5秒
- x1 側面扭力: 1.5 s 預覽時長1.5秒
- x2 / x3 按右耳機播放/暫停 / 跳過下一/上一曲（如果允許）。
- x2 廚房: 1.5秒 1.5秒壓力
- x3 暫停: 1.5s 每1.5秒預覽一段
- x2 / x3 長按右耳機播放/暫停 / 跳過下一/上一曲（如果允許）。

MY
- x1 Ketik tunggal: 1.5s Tekan lama 1.5s
- x1 Torsi sisi: 1.5 s pratinjau durasi 1.5 s
- x2 / x3 Tekan earpiece kanan untuk memutar / jeda / Lewati lagu berikutnya / sebelumnya (jika diizinkan).
- x2 Dapur: 1.5 detik 1.5 detik tekanan lama
- x3 Jeda: 1.5 s pratinjau lunge per 1.5 detik
- x2 / x3 Tahan earpiece kanan untuk memutar / jeda / Lewati lagu berikutnya / sebelumnya (jika diizinkan).

RESET

EN Place the earphones in the charging case, close the case lid and then open the case lid.
Reset: Long press the touch buttons of the two earphones for 10 seconds, and the charging case indicator light will flash red and white alternately twice, then the reset is successful.
Manually enter pairing mode: In the charging case, long press the touch button of the earphones for 6 seconds. After the 'Pairing' prompt sounds, the earphones is paired successfully.

ES Dé Ritchfield Sélectionnez Ladybeetul Ladybeetul Ladybeetul