ASSEMBLE INSTRUCTION
MODEL :BDAR-8056L

A		1	B		2	C		1
D		1	E		1	F	M6*50	4
G	M6*40	4	H		8	I		4
J		2	K		2			





1 2
3 4