Tranya LS User Manual

1.English 2.Português

LS

15-MONTH
Extended Warranty
Activate Within 14 Days

Tranya LS
Smart Watch

V20240705

Email: support@tranya.com
tranya.com/pages/register-product

PACKAGE LIST

Smart Watch x 1

User Manual

User Manual ×1

Charging Cable ×1

REPLACE THE BAND



1 side button: Power on/off; Bring up functionality;
Zoom in/out display.

2 side button: Turn the screen off/on.

If you buy new bands and want to replace, firstly, flip the switch and take out the wrist band, then pick up the band you like, and flip the switch into the end of the watch until you hear a click and then snaps into place.

Note: Pay attention to the position of the long and short band and the display screen, do not install them upside down.

CHARGE YOUR WATCH

Connect the USB-charging cable with the watch according to the picture.

When the device is connected to the power supply, it will vibrate.



WEARING

Wear the device with a finger's distance from the wrist bone and adjust the tightness of the wrist band to a comfortable position.





POWER ON/OFF

Long press the button on the upper right for 4-5 seconds to power on/off.

INSTALL THE APP


Once Fit
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

❶ Open your App store and search “Once Fit” to install.

❷ Or scan the following QR codes to install “Once Fit”. The QR code can be found in the Setting.

PERSONAL INFORMATION AND EXERCISE GOALS


Welcome to Once Fit
Account
Please enter your email address
password (case sensitive)
Please enter the password
Forgot password
Login using verification code
Login
No account, go register

❶ Open the App Once Fit to set your personal information.

❷ Setting your avatar, name, gender, age, height and weight, which can help to increase the accuracy of the monitoring data.

❸ Set your daily exercise goals.

DEVICE CONNECTION

Before connecting, ensure the following matters:



❶ The watch is not directly connected to the Bluetooth of the mobile phone. If so, please delete the "LS" from the Bluetooth list of your mobile phone.

❷ The watch is not connected to other mobile phones. If so, please unbind the watch from other mobile phones. (If the original phone is an iOS system, you also need to delete the "LS" from the Bluetooth list of the phone).

❸ The distance between the mobile phone and the watch should be less than 1m.

DEVICE CONNECTION

Then follow the below steps to connect your smart watch:



Please put the device close to the phone as much as possible

MAC: 78:02:b7:48:65:06

1. Turn on the Bluetooth in your phone;
2. Open the "Once Fit" in your phone;
3. Click "Add a new device";
4. Click "Select device";
5. Select the product model - LS;
6. Click "Connect" to complete the connection.

Note: If you can't find "LS" in step6, please check whether the device has been selected in the Bluetooth list of your mobile phone. If so, please click "Ignore LS" and search again.

BLUETOOTH CALL FUNCTION CONNECTION

❶ Android Phones: After pairing the app with the watch, you will be prompted to pair with audio Bluetooth LS (ID-xxxx). Click "Pair" to connect.

❷ iOS Phones (iOS 13 and above) and some Android Phones: After pairing the app with the watch, manually go to Settings -> Bluetooth -> search for audio Bluetooth LS (ID-xxxx). Click "Pair" to connect. The call function will work after successful pairing.

TIPS



Bluetooth ●

Now discoverable as "iPhone (4)".

MY DEVICES

LS Connected

❶ For the best experience, update the app to the latest version.

❷ Requires Android 5.0+ or iOS 9.0+.

❸ When first connecting to the app on iOS, a Bluetooth pairing request will appear. Click "Pair" to allow the watch to sync and receive calls, messages, and notifications.

❹ On Android, the first connection to the app will prompt for permission activation. Follow the prompts to activate permissions to ensure a stable connection.

TIP

❺ During pairing, ensure your phone's network, GPS, and Bluetooth are on for a stable connection between the watch and phone.

❻ If you can't find the device or if connection issues occur, try holding the side button on the watch for 5 seconds to restart it, or select "Reset" in the watch menu, then re-add the device.

OPERATION

❶ Raise your hand or the button on the upper right to light up the screen.

❷ The screen will turn off without operations in 10 seconds by default. You can modify this default value in the smart watch.

❸ The heart rate monitoring function is on by default. You can turn it off in the Once Fit.

❹ Press the button on the upper right at any time to return back.

DATA SYNCHRONISM

The watch can store 7 days of off-line data, and you can synchronize the data on the App homepage manually. The more data, the longer synchronization time is, and the longest time is about 2 minutes.

NOTIFICATION

+55-40060920
Incoming call

❶ **Call reminder**

You can one-click the red icon to hang up the call.

❷ **SMS reminder**



❸ **App reminder**

You can add reminders of App messages in the Once Fit, such as Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram and other application messages.



Device

LS

100% · Connected

MAC: 78:02:b7:da:26:d0

Dial market

SMS Opened

Alarm Closed

Phone Opened

Health monitoring Setting

Note:

1. Be sure to turn on both of the functions and their permissions in the Once Fit.
2. The watch only can display 80 characters for IOS and Android per message.
3. If your watch doesn't receive any message, please refer to the FAQ at the end of the manual.

PHYSICAL HEALTH



Blood oxygen setting Opened

Automatic setting

❶ Heart rate monitoring

The heart rate monitoring function is on by default. You can turn it off in the Once Fit.

❷ Blood oxygen setting

The blood oxygen function is off by default. You can turn it on in the Once Fit

You can set the time and period of blood oxygen monitoring according to your needs. 1-H is the recommended cycle for blood oxygen monitoring.

Note: Heart rate monitoring will be suspended when monitoring blood oxygen, and vice versa.

HEART INTERFACE

Switch to the Heart interface, click the screen to view the heart rate data.

Note:

1. The heart rate monitoring is enabled by default. If you don't want this function, you can turn it off in the "Once Fit" App.

2. If the heart rate monitoring function is on, the green light on the back of the watch will keep flashing.

3. If you find that the heart rate data is inaccurate, please pay attention to the following matters:
(1) Wear the watch with moderate tightness, and the sensor behind the watch should be close to the skin;
(2) Switch to the corresponding sports mode when exercising;
(3) If it is still inaccurate, please reboot the watch.

BLOOD OXYGEN INTERFACE

Switch to the Blood oxygen interface and measure your blood oxygen level at any time.

Note:

1. Heart rate monitoring will be suspended when monitoring blood oxygen, and vice versa.

2. In order to make the blood oxygen data more accurate, please ensure the following matters during monitoring:
(1) Ambient temperature is above 25°C;
(2) Keep your wrists flat on the table without moving.

SLEEPING INTERFACE

Switch to the Sleeping interface and check the sleep status. Sleep data is mainly based on heart rate and wrist movement range. When you are asleep, the heart rate will decrease significantly.

Note:

1. Falling asleep between 6 a.m. and 6 p.m. is not recorded.
2. When you are lying in bed and playing with your phone for a long time, your heart rate and wrist movements are similar to the state of sleep. The watch may determine that you are asleep.

WEATHER INTERFACE

Switch to the Weather interface, you can view the weather and temperature.

Note: Weather function is only available after you turn on the "Location" of the mobile phone.

MESSAGE INTERFACE

In the Message interface, click the main screen to view the message, slide the screen to turn the pages. Press the button on the upper right to exit.

Note: Message reminder is just a function to remind you to receive a message. Its display interface will have character restrictions(80 characters for IOS and Android per message).

FEMALE HEALTH INTERFACE

Through the app, you can record your personal menstrual cycle and predict the safety period, pregnancy, and ovulation period, which can help women understand their physical condition in detail, so as to live a healthier life.

To set dates, please use the mobile app.



Female health

Fertile window starts in 3 Day



Period

Expected to end today



Fertile window

Expected to end today

PRECAUTIONS

1. Please avoid strong impact, extreme heat and exposure to the watch.
2. Please do not disassemble, repair or transform the device on its own.
3. The use of the environment is 0 degrees ~45 degrees, and it is forbidden to throw it into the fire so as not to cause an explosion.
4. Please wipe off the water with a soft cloth and then the watch can be used for the charging operation, otherwise it will cause corrosion of charging contact point and charging incident may occur.
5. Do not touch the chemical substances such as gasoline, clean solvent, propanol, alcohol or insect repellent.

6. Please do not use this product in high pressure and high magnetic environment.
7. If you have sensitive skin or tighten the wristband, you may feel discomfortable.
8. Please dry the sweat drips on the wrist in time. The strap has long contact with soap, sweat, allergies or pollution ingredients, which may cause skin allergy itching.
9. If it is often used, it is recommended to clean the wristband every week. Wipe with wet cloth and remove oil or dust with mild soap. It is not appropriate to wear a hot bath with a wristband. After swimming, please wipe the wristband in time so as to keep dry.

SPECIFICATIONS

Display Material	Amoled	Weight	49g
Display Size	1.43 inch	Water-resistance	IP68
Resolution	466*466	Battery Capacity	300mAh
Speaker	Support	Heavy Usage Battery Life	7-10days
Microphone	Support	Charging Duration	≈1hrs
Application	Once Fit	Touchscreen	2.5D tempered glass + anti-fingerprint coating

FAQ

Q: What should I do when my watch can't be connected to the phone normally?

A: Please follow the instructions:

(1) Install the “Once Fit” App in Google Play or App store and allow all authorizations required by Once Fit.

(2) Make sure both of your watch and mobile phone Bluetooth are turned on. And it would be better that the distance between the mobile phone and the watch is less than 1m.

(3) If the watch is not connected to the mobile phone through the Once Fit App, but directly through the Bluetooth search, please delete the watch "LS" from the Bluetooth list of your mobile phone.

(4) If you want to connect to another new phone, please unbind the watch on the original phone through the Once Fit App first. (If the original phone is an iOS system, you also need to delete the watch LS from the Bluetooth list of the phone).

Q: Why can't the watch receive SMS / App information notification?

A: Please follow the instructions:

(1) Make sure that you have authorized the SMS/App notification for the Once Fit App.

(2) Ensure that the watch is connected to the mobile phone through the Once Fit App.

(3) Make sure "Do not disturb" mode on the watch is turned off.
(4) Ensure that the SMS reminder and App reminder of the Once Fit App are turn on.
(5) Make sure that your Once Fit App is always running in the background.

Note: Some Android phones automatically close Apps running in the background every 10-15 minutes. If Once Fit App is stopped by the system, the watch will not receive any information notification.
You can keep the Once Fit App running in the background through "Setting" in your phone.
If you don't know how to set it, you can search "your mobile phone brand + how to keep the App running in the background?" on Google.

Q: Why is the time and weather on the watch incorrect?

A: The time and weather of the watch are synchronized with your smart phone.
(1) Please make sure that your watch has been connected to your phone through the Once Fit App, and keep the Once Fit running.
(2) At the same time, the "Location" of your mobile phone is turned on.

Q: Is the sleep data accurate?

A: Sleep data is accurate.

Sleep data is mainly based on heart rate and wrist movement range. When you are asleep, the heart rate will decrease significantly. When you are lying in bed and playing with your phone for a long time, and your heart rate and wrist movements are similar to the state of sleep, the watch may determine that you are asleep. However, the third-generation algorithm of our watch has fixed this problem.

Note: Falling asleep between 6 a.m. and 6 p.m. is not recorded.

Q: How can I make my heart rate more accurate?

A: (1) Wearing the watch with moderate tightness, and the sensor behind the watch should be close to the skin.

(2) Switch to the corresponding sports mode when exercising.

Q: How can I make my heart rate more accurate?

A: It supports 3ATM waterproof and dust-proof level (3ATM standard is 30 meters below water). Usually, you can wash your hands with the smart watch.

Note: But be sure not to enter the steam room with your watch. Such as sauna, hot spring, hot bath, etc.

For more information, please visit:
tranya.com

For any assistance, email us
support@tranya.com

LS

15-MESES
GARANTIA ATIVAR
DENTRO DE 14 DIAS

Tranya LS
Relógio Inteligente

V20240705

Email: support@tranya.com
br.tranya.com/pages/register-pro

CONTEÚDO DA CAIXA

Relógio Inteligente x1

Manual do Usuário

Manual do Usuário x1

Cabo de Carregamento x1

SUBSTITUIR A PULSEIRA



Botão lateral 1: Ligar/desligar; Ativar funcionalidades; Ampliar/reduzir exibição.

Botão lateral 2: Desligar/ligar a tela.

Se você comprar novas pulseiras e quiser substituí-las, primeiro, acione o interruptor e retire a pulseira, depois pegue a pulseira que deseja, e acione o interruptor na extremidade do relógio até ouvir um clique e a pulseira encaixar no lugar.

Nota: Preste atenção à posição da pulseira longa e curta e à tela de exibição, não as instale de cabeça para baixo.

CARREGUE SEU RELÓGIO

Conecte o cabo de carregamento USB ao relógio conforme a imagem.

Quando o dispositivo estiver conectado à fonte de alimentação, ele vibrará.



USO

Use o dispositivo com a distância de um dedo do osso do pulso e ajuste a firmeza da pulseira para uma posição confortável.





LIGAR/DESLIGAR

Pressione e segure o botão no canto superior direito por 4-5 segundos para ligar/desligar.

INSTALAR O APLICATIVO


Once Fit
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

① Abra a loja de aplicativos e pesquise "Once Fit" para instalar.

② Ou escaneie o código QR abaixo para instalar o "Once Fit". O código QR pode ser encontrado nas Configurações.

INFORMAÇÕES PESSOAIS E METAS DE EXERCÍCIO


10:17
Soltar
Bem-vindo ao Once Fit
Conta
Introduza o seu endereço de e-mail
senha(sensível a maiúsculas e minúsculas)
Introduza a senha
Esqueceu- se da senha
Iniciar sessão usando o código de verificação
Entrar
Sem conta, vai registar-te.

❶ Abra o aplicativo Once Fit para definir suas informações pessoais.

❷ Configure seu avatar, nome, gênero, idade, altura e peso, o que pode ajudar a aumentar a precisão dos dados de monitoramento.

❸ Defina suas metas diárias de exercício.

CONEXÃO DO DISPOSITIVO

Antes de conectar, assegure-se dos seguintes pontos:



❶ O relógio não está diretamente conectado ao Bluetooth do celular. Se estiver, por favor, delete o "LS" da lista de Bluetooth do seu celular.

❷ O relógio não está conectado a outros celulares. Se estiver, por favor, desvincule o relógio de outros celulares. (Se o celular original for um sistema iOS, você também precisará deletar o "LS" da lista de Bluetooth do celular).

❸ A distância entre o celular e o relógio deve ser menor que 1m.

CONEXÃO DO DISPOSITIVO

Em seguida, siga os passos abaixo para conectar seu relógio inteligente:



Coloque o dispositivo o mais próximo possível do telefone

MAC: 78:02:b7:48:65:06

1. Ative o Bluetooth no seu telefone;
2. Abra o "Once Fit" no seu telefone;
3. Clique em "Adicionar um novo dispositivo";
4. Clique em "Selecionar dispositivo";
5. Selecione o modelo do produto - LS;
6. Clique em "Conectar" para completar a conexão.

Nota: Se você não conseguir encontrar "LS" na etapa 6, verifique se o dispositivo foi selecionado na lista de Bluetooth do seu telefone móvel. Se sim, clique em "Ignorar LS" e pesquise novamente.

CONEXÃO DA FUNÇÃO DE CHAMADA VIA BLUETOOTH

① Telefones Android: Após emparelhar o aplicativo com o relógio, você será solicitado a emparelhar com o áudio Bluetooth LS (ID-xxxx). Clique em "Emparelhar" para conectar.

② Telefones iOS (iOS 13 e acima) e alguns telefones Android: Após emparelhar o aplicativo com o relógio, vá manualmente para Configurações -> Bluetooth -> pesquise por áudio Bluetooth LS (ID-xxxx). Clique em "Emparelhar" para conectar. A função de chamada funcionará após o emparelhamento bem-sucedido.

DICA



Bluetooth ●

Agora visível como "iPhone (4)".

LS Conectado

① Para a melhor experiência, atualize o aplicativo para a versão mais recente.

② Requer Android 5.0+ ou iOS 9.0+.

③ Ao conectar pela primeira vez ao aplicativo no iOS, aparecerá uma solicitação de emparelhamento Bluetooth. Clique em "Emparelhar" para permitir que o relógio sincronize e receba chamadas, mensagens e notificações.

④ No Android, a primeira conexão ao aplicativo solicitará a ativação de permissões. Siga as instruções para ativar as permissões e garantir uma conexão estável.

DICA

❺ Durante o emparelhamento, certifique-se de que a rede, o GPS e o Bluetooth do seu telefone estejam ativados para uma conexão estável entre o relógio e o telefone.

❻ Se você não conseguir encontrar o dispositivo ou se ocorrerem problemas de conexão, tente segurar o botão lateral do relógio por 5 segundos para reiniciá-lo ou selecione "Redefinir" no menu do relógio e, em seguida, adicione o dispositivo novamente.

OPERAÇÃO

❶ Levante a mão ou pressione o botão no canto superior direito para acender a tela.

❷ A tela desligará sem operações em 10 segundos por padrão. Você pode modificar esse valor padrão no relógio inteligente.

❸ A função de monitoramento da frequência cardíaca está ativada por padrão. Você pode desativá-la no Once Fit.

❹ Pressione o botão no canto superior direito a qualquer momento para voltar.

SINCRONIZAÇÃO DE DADOS

O relógio pode armazenar 7 dias de dados off-line, e você pode sincronizar os dados na página inicial do aplicativo manualmente. Quanto mais dados, mais longo é o tempo de sincronização, sendo o tempo máximo de cerca de 2 minutos.

NOTIFICAÇÃO

+55-40060920
Incoming call

① **Lembrete de chamada**

Você pode clicar no ícone vermelho para desligar a chamada.

② **Lembrete de SMS**

③ **Lembrete de aplicativo**

Você pode adicionar lembretes de mensagens de aplicativos no Once Fit, como Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram e outras mensagens de aplicativos.


Dispositivo

LS

35% · Conectado

MAC: 78:02:b7:48:65:06

Mercado de discagem — Mais >

SMS — Está Aberta >

Despertador — Está Fechada >

Telefone — Está Aberta >

Monitorização da saúde — Configuração >

Aplicação — Está Fechada >

Nota:

1. Certifique-se de ativar ambas as funções e suas permissões no Once Fit.

2. O relógio só pode exibir 80 caracteres por mensagem para IOS e Android.

3. Se o seu relógio não receber nenhuma mensagem, por favor, consulte a seção de FAQ no final do manual.

SAÚDE FÍSICA



Configuração de oxigênio no sangue Está Aberta

teste automático

❶ Monitoramento da frequência cardíaca

A função de monitoramento da frequência cardíaca está ativada por padrão. Você pode desativá-la no Once Fit.

❷ Configuração de oxigênio no sangue

A função de oxigênio no sangue está desativada por padrão. Você pode ativá-la no Once Fit. Você pode definir o tempo e o período de monitoramento de oxigênio no sangue de acordo com suas necessidades. 1-H é o ciclo recomendado para monitoramento de oxigênio no sangue.

Nota: O monitoramento da frequência cardíaca será suspenso ao monitorar o oxigênio no sangue, e vice-versa.

INTERFACE CARDÍACA

Mude para a interface Cardíaca, clique na tela para visualizar os dados da frequência cardíaca.

Nota:

1. O monitoramento da frequência cardíaca está ativado por padrão. Se você não quiser essa função, pode desativá-la no aplicativo "Once Fit".

2. Se a função de monitoramento da frequência cardíaca estiver ativada, a luz verde na parte traseira do relógio continuará piscando.

3. Se você achar que os dados da frequência cardíaca estão imprecisos, preste atenção aos seguintes pontos:
(1) Use o relógio com aperto moderado, e o sensor na parte de trás do relógio deve estar próximo à pele;
(2) Mude para o modo esportivo correspondente ao se exercitar;
(3) Se ainda estiver impreciso, reinicie o relógio.

INTERFACE DE OXIGÊNIO NO SANGUE

Mude para a interface de Oxigênio no Sangue e meça seu nível de oxigênio no sangue a qualquer momento.

Nota:

1. O monitoramento da frequência cardíaca será suspenso ao monitorar o oxigênio no sangue, e vice-versa.

2. Para tornar os dados de oxigênio no sangue mais precisos, assegure os seguintes pontos durante o monitoramento:
(1) A temperatura ambiente está acima de 25°C;
(2) Mantenha os pulsos planos sobre a mesa sem se mover.

INTERFACE DE SONO

Mude para a interface de Sono e verifique o status do sono. Os dados do sono são baseados principalmente na frequência cardíaca e na amplitude de movimento do pulso. Quando você está dormindo, a frequência cardíaca diminuirá significativamente.

Nota:
1. Adormecer entre 6 a.m. e 6 p.m. não é registrado.
2. Quando você está deitado na cama e mexendo no seu telefone por um longo tempo, sua frequência cardíaca e os movimentos do pulso são semelhantes ao estado de sono. O relógio pode determinar que você está dormindo.

INTERFACE DE TEMPO

Mude para a interface de Tempo, você pode visualizar o clima e a temperatura.

Nota: A função de clima está disponível apenas após ativar a "Localização" no telefone celular.

INTERFACE DE MENSAGEM

Na interface de Mensagem, clique na tela principal para visualizar a mensagem, deslize a tela para virar as páginas. Pressione o botão no canto superior direito para sair.

Nota: O lembrete de mensagem é apenas uma função para lembrá-lo de receber uma mensagem. Sua interface de exibição terá restrições de caracteres (80 caracteres para IOS e Android por mensagem).

INTERFACE DE SAÚDE FEMININA

Através do aplicativo, você pode registrar seu ciclo menstrual pessoal e prever o período seguro, gravidez e período de ovulação, o que pode ajudar as mulheres a entenderem sua condição física em detalhes, para viver uma vida mais saudável. Para definir as datas, por favor use o aplicativo móvel.


Female health

Fertile window starts in 3 Day


Period

Expected to end today


Fertile window

Expected to end today

PRECAUÇÕES:

1. Por favor, evite impacto forte, calor extremo e exposição ao relógio.
2. Por favor, não desmonte, repare ou transforme o dispositivo por conta própria.
3. O uso do ambiente é de 0 graus a 45 graus, e é proibido jogá-lo no fogo para não causar uma explosão.
4. Por favor, limpe a água com um pano macio e então o relógio pode ser usado para a operação de carregamento, caso contrário, causará corrosão no ponto de contato de carregamento e poderá ocorrer um incidente de carregamento.
5. Não toque em substâncias químicas como gasolina, solvente de limpeza, propanol, álcool ou repelente de insetos.

PRECAUÇÕES:

6. Por favor, não use este produto em ambientes de alta pressão e alta magnetização.
7. Se você tem pele sensível ou apertar a pulseira, pode sentir desconforto.
8. Por favor, seque as gotas de suor no pulso a tempo. A pulseira tem contato prolongado com sabão, suor, alergias ou ingredientes poluentes, o que pode causar coceira alérgica na pele.
9. Se for usado frequentemente, é recomendável limpar a pulseira toda semana. Limpe com um pano úmido e remova óleo ou poeira com sabão neutro. Não é apropriado usar uma pulseira em um banho quente. Após nadar, por favor, seque a pulseira a tempo para mantê-la seca.

ESPECIFICAÇÕES

Material da Tela	Amoled	Peso	49g
Tamanho da Tela	1,43 "	Resistência à Água	IP68
Resolução	466*466	Capacidade da Bateria	300mAh
Alto-falante	Suporte	Capacidade da bateria	7-10dias
Microfone	Suporte	Duração do Carregamento	≈1 hora
Aplicativo	Once Fit	Tela Sensível ao Toque	Vidro temperado 2.5D + revestimento anti-impressão digital

FAQ

P: O que devo fazer quando meu relógio não consegue se conectar ao telefone normalmente?

R: Por favor, siga as instruções:
(1) Instale o aplicativo “Once Fit” na Google Play ou na App Store e permita todas as autorizações requeridas pelo Once Fit.
(2) Certifique-se de que tanto o relógio quanto o Bluetooth do telefone móvel estejam ligados. E seria melhor que a distância entre o telefone móvel e o relógio fosse inferior a 1 metro.
(3) Se o relógio não estiver conectado ao telefone móvel através do aplicativo Once Fit, mas diretamente através da busca Bluetooth, por favor, apague o relógio "LS" da lista Bluetooth do seu telefone móvel.
(4) Se você quiser conectar a um novo telefone, por favor, desvincule o relógio no telefone original através do aplicativo Once Fit primeiro. (Se o telefone original for um sistema iOS, você também precisará apagar o relógio LS da lista Bluetooth do telefone).

P: Por que o relógio não consegue receber notificações de informações de SMS/App?

R: Por favor, siga as instruções:
(1) Certifique-se de que você autorizou a notificação de informações de SMS/App para o aplicativo Once Fit.
(2) Assegure-se de que o relógio esteja conectado ao telefone móvel através do aplicativo Once Fit.

(3) Certifique-se de que o modo "Não perturbe" no relógio está desligado.
(4) Certifique-se de que o lembrete SMS e o lembrete do aplicativo Once Fit estão ativados.
(5) Certifique-se de que o aplicativo Once Fit esteja sempre em execução em segundo plano.

Nota: Alguns telefones Android fecham automaticamente aplicativos em execução em segundo plano a cada 10-15 minutos. Se o aplicativo Once Fit for interrompido pelo sistema, o relógio não receberá nenhuma notificação de informações. Você pode manter o aplicativo Once Fit em execução em segundo plano através de "Configurações" no seu telefone. Se você não souber como configurar, pode pesquisar "sua marca de telefone móvel + como manter o aplicativo em execução em segundo plano?" no Google.

P: Por que a hora e o clima no relógio estão incorretos?

R: A hora e o clima do relógio são sincronizados com o seu smartphone.
(1) Por favor, certifique-se de que seu relógio esteja conectado ao seu telefone através do aplicativo Once Fit e mantenha o Once Fit em execução.
(2) Ao mesmo tempo, o "Local" do seu telefone móvel deve estar ativado.

P: Os dados de sono são precisos?

R: Os dados de sono são precisos.
Os dados de sono são principalmente baseados na frequência cardíaca e na faixa de movimento do pulso. Quando você está dormindo, a frequência cardíaca diminuirá significativamente. Quando você está deitado na cama e mexendo no telefone por um longo tempo, e sua frequência cardíaca e movimentos do pulso são semelhantes ao estado de sono, o relógio pode determinar que você está dormindo. No entanto, o algoritmo de terceira geração do nosso relógio resolveu esse problema.

Nota: Dormir entre 6h e 18h não é registrado.

P: Como posso tornar minha frequência cardíaca mais precisa?

R: (1) Usar o relógio com aperto moderado, e o sensor atrás do relógio deve estar próximo à pele.
(2) Alterne para o modo de esporte correspondente ao se exercitar.

P: O relógio é à prova d'água?

R: Ele suporta nível à prova d'água e poeira 3ATM (o padrão 3ATM é 30 metros abaixo da água). Normalmente, você pode lavar as mãos com o relógio inteligente.

Nota: Mas certifique-se de não entrar na sala de vapor com o relógio. Como sauna, fonte termal, banho quente, etc.

Para mais informações, por favor visite
br.tranya.com

Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail
bra@tranya.com