140mm

180mm

R600 V3.1

Portable Power Station

Model:R600

Les produits et matériaux décrits dans ce manuel servent modifiés à tout moment en raison de mises à niveaux technique.
Le produit se réserve le droit final de changer et d'expliquer le contenu du manuel.

CONTENTS

1. Instructions de sécurité ..... (3)
2. Spécifications ..... (3)
3. Guide de l'utilisateur ..... (5)
3.1 Introduction de l'appareca du produit ..... (5)
3.2 Introduction des LCD/LED Affichage (Tout) ..... (5)
3.3 Charge AC ..... (6)
3.4 Charge DC ..... (6)
3.5 Fonction UPS (alimentation sans interruption) ..... (6)
3.6 Guide de fonctionnement de l'application ..... (6)
4.Sav ..... (12)
5. Dépannage ..... (13)
6. Contactez-nous ..... (14)
7. Statement ..... (14)
8. Contactez-nous ..... (14)

1. Instructions de sécurité

Ce produit est une batterie de contrôle électrique, assurez-vous de prendre des précautions de base, assurez-vous de prendre l'précautions de base, notamment:
1. Assurez-vous de faire fonctionner le produit dans un endroit sec et bien ventilé, et il est interdit de l'exposer directement.
Avant utilisation:
2. Pour réduire le risque de blessures, une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit près des enfants.
3. Ne collez pas vos doigts dans le produit, sinon cela peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures graves.
4. Ne touchez pas l'interface AC avec le métal, sinon l'court provoquer un choc électrique, un incendie et d'autres dangers.
5. Portez le charge ou l'utilisation du produit, ne bloquez pas les éventis du produit, sinon il peut causer des blessures permanentes au produit.
6. Ne démontez pas le produit, sinon il peut causer des blessures ou un incendie.
7. Il est interdit d'utiliser ce produit dans l'environnement d'une forte électricité statique ou d'un champ magnétique fort.
8. Ne jetez pas le produit dans quelqu'ement corps pour le produit, la société n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par l'équipement tiers.
9. Ne remplacez pas la batterie du produit à volonté. Si le produit a besoin d'un service ou d'une maintenance, veuillez trouver un
réparateur qualifié.
10. Avant chaque utilisation, une baisse ou une force excessive peut endommager le produit.
11. Lors de l'élimination des batteries d'occasion, veuillez séparer les batteries de différents systèmes électrochimiques.
12. En cas d'incendie, l'extincteur sec de poudre peut être utilisé ou immergé dans l'eau.
13. Assurez-vous de garder le produit loin des sources de feu et de chaleur.

2. Spécifications

Informations générales
Poids net: environ 5.8 kg (12.8 lb)
Taille: 280x190x150mm (11.2x7.6x7.9 pouces)
Capacité de la batterie: 2560Wh (25.6V x 100Ah)
Bluetooth: 5.0
UPS (alimentation sans interruption): support

Ports d'entrée
Entrée AC: (100 ~ 120) V ~ AA Max (220 ~ 240) V
~ 2A Max 50Hz / 60Hz
Entrée solaire: (12 ~ 60) V=8.5A, 220W max
Entrée du chargeur de voiture: 12V / 24V DC

Ports de sortie
Sortie AC: 2 * 100 ~ 120V / 220~240V 600W 9A (à bord 1200W)
US 110/120V ~ 5A 60Hz; 230V ~ 2.7 A; UE 230V ~ 5A; AU 240V ~2.5A (max.) Sortie
USB: 2 * 5V ~ 2.4A; 1 * 5V ~ 3A; 1 * 9V ~ 2A; 1 * 12V ~ 1.5A; 18W PD
USB-C Sortie: 2 * 5V ~ 3A; 1 * 9V ~ 3A; 20V ~ 5A, 200W Port Max
RJ45 (10/100/1000M) 100 MAX
AC + DC Sortie totale: 700W Max

Informations sur la batterie
Type de batterie: phosphate de fer et de lithium LFP
Type de protection: protection contre la température élevée, protection à basse température, protection de surdécharge, protection contre les charges, protection contre les surcharges, courte circuit Protection, protection contre le courant

Température de fonctionnement environnemental
Température de charge: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Température de décharge: -20 ° C ~ 40 ° C (-4 ° F ~ 104 ° F)
Température de stockage: -20 ° C ~ 40 ° C (-4 ° F ~ 104 ° F) Recommandé: 20 ~ 30 ° C
(Plage d'humidité de fonctionnement: 10 ~ 90%

Certification

3.Guide de l'utilisateur

3.1 Introduction de l'appareca du produit

3.2 Introduction des icônes d'affichage

Number	Function Introduced	Number	Function Introduced
1	Battery percentage	11	High temperature warning icon
2	Input power	12	DC connect active
3	Output power	13	WIFI output icon
4	Mains frequency display	14	AC connect active
5	Time remaining, fault code	15	UPS active
6	Fast charge icon	16	Fan operating
7	Mute charge icon	17	Power saving mode
8	Output overload icon	18	Bluetooth Icon

* Pour éviter que le powerstation soit dans une basse tension, veuillez le charger dans les 24 heures lorsque le puissance est inférieure à 8%.

3.4 Charge solaire

Les panneaux solaires chargent le produit en connectant les panneaux solaires en série comme indiqué sur la figure.

Lorsque le centrale électrique de charge par panneau solaire, veuillez en fonction du manuel de l'utilisateur du panneau solaire pour ajuster le paramètre de tension de charge, et ne dépassez pas la tension de sortie du panneau solaire(12-60V) et le courant maximum est 8A et la puissance de charge maximale est à moins de 220W.

3.5 Fonction UPS (alimentation sans interruption)

Ce produit prend en charge la fonction UPS (alimentation sans interruption). Vous connectez le réseau électrique et le port d'entrée du réseau (prise / bornes) pour le réseau électrique, puis de la batterie, Lorsque le réseau électrique est soudainement coupé, ce produit peut automatiquement passer à la batterie pour alimenter l'appareil connecté. Cette fonction est très pratique pour d'utiliser ce seul appareil pendant l'utilisation, et d'utiliser par les périphériques NULS PCE et même temps pour éviter le problème contre la surcharge de ce produit et le Power Stationfa pour éviter les dommages causés par les surtensions. Veuillez vous assurer que vous avez confirmé les instructions, notre entreprise n'assume pas la responsabilité correspondante.
Remarque: Lorsque le charge AC et le sortie AC sont actives, l'entre de la fonction UPS s'allume automatiquement pour activer la fonction UPS. Lors de l'utilisation de la fonction UPS, faites attention à la question de savoir si le circuit d'excuel peut dépasser (220-240V) / 10A (100-120V).

3.6 Guide de fonctionnement de l'application

3.6.1 Téléchargement de l'application
Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application

3.6.2 Connexion Bluetooth Station électrique
1 Confirm que la centrale électrique et le téléphone portable Bluetooth sont tous
2 Click the + icon dans la barre de périphérique Bluetooth sur l'application mobile pour entrer l'interface de connexion Bluetooth.
3 Sélectionnez le nom de l'appareil à rechercher une centrale électrique.
4 Sélectionnez la centrale électrique correspondante et cliquez sur le connecter.
5 Après la connexion est réussie, AP R600 v2.0 sera affiché dans la barre de périphérique Bluetooth.

3.6.3 Instructions de fonctionnement de l'application

(1) Réglage du mode de travail d'alimentation de charge: Peut être défini sur le mode rapide / silencieux / ultra-silencieux.
(2) Réglage du mode de fonctionnement: Peut être défini sur le mode d'économie, vous pouvez régler le temps de désactivation AC ou DC à 1 heure ou 2 heures, 4 heures, 6 heures, la centrale fonctionnant dans un mode, AC ou DC, sera éteint lorsque le à la puissance de sortie totale de AC et DC est inférieure à 10 W.

4. FAQ

Q1. Quel type de batterie le produit utilise-t-il?
Nous utilisons des batteries au phosphate de fer et de lithium de haute qualité (LFP).
Q2. Quelles puissances peuvent l'alimentation R600?
Le port de sortie CA de ce produit a une puissance nominale de 100-120V 600W (jusqu'à 1200W). Il peut alimenter presque tous les appareils ménagers et électriques. Cependant, il est recommandé de confirmer la puissance de l'électricité Appliance et gardez que la somme de la puissance de tous les dispositifs de charge est inférieure à la puissance nominale.
Q3. Combien de temps faut-il pour charger le produit à sa puissance maximale?
L'heure (12) est du produit efficace le sortie de ce ou de la batterie, qui peut être estimé pour les appareils avec une consommation d'énergie stable.
Q4. Comment charger le produit rapidement?
Lors de la charge, l'essai LCD affichera le temps de charge restant et ce sera de l'indicateur de batterie en défaut du pourcentage de batterie a un effet d'animation respiratoire.
Q5. Comment économiser l'énergie?
Lorsque l'appareil est en d'effet veu, deux et prises ou en panne
Q6. Comment éteindre le produit?
Si vous ne voulez pas que l'appareil alimente ce produit, puis éteinte ce seront sec et ventilé avec une température de sortie. Ne place pas ce produit dans la prunelle Pour ne stockage à long term. il est recommandé de décharger la batterie à 30% de décharge à 80 % ? Tous les trois mois, puis le charger à 80% ou 100% pour le stockage.
Q7. Le produit dire amené dans l'avion?
Oui, le produit peut être amené dans l'avion.
Q8. Le produit peut-il charger la R600 lors de l'utilisation?
Oui, le produit peut en charge à la décharge simultanée.
Q9. La capacité de sortie réelle du produit est-elle conforme à la capacité citée dans le manuel d'utilisation?
La capacité indiquée dans le manuel d'utilisation est la capacité nominale de la batterie de ce produit. Depuis ce produit a une certaine perte d'efficacité pendant la charge et la décharge du processus, le sortie réelle du produit est inférieure à la capacité spécifiée dans le manuel de l'utilisateur. Affirme la puissance d'entrée.
Q10. La capacité de sortie réelle du produit est-elle conforme à la capacité citée dans le manuel d'utilisation?
La capacité indiquée dans le manuel d'utilisation est la capacité nominale de la batterie de ce produit. Depuis ce produit a une certaine perte d'efficacité pendant la charge et la décharge du processus, le sortie réelle du produit est inférieure à la capacité spécifiée dans le manuel de l'utilisateur. Affirme la puissance d'entrée.
Q11 Comment allumer / éteindre le Bluetooth de la centrale électrique?
Le Bluetooth est désactivé par défaut (valeur - 1/ldow disposant à Hide hors de l'Etat.
Q12 Comment trouver sur le trip du boulot?
Le trip du boulon est hé par défaut d'usine.

5. Dépannage

Indicator	Problème	Solution
E102	Charging low temperature protection	Automatic recovery after ambient temperature returns
E103	Charging high temperature fuse	Stop charging,check the product vent&fan and ensure adequate ventilation.Shutdown after the temperature drops down
E104	Discharge low temper atuyre protection	Automatic recovery after ambient temperature recovers
E105	Discharge reverse protection	Ask recommendation on terms or service repair
E107	Sorte totale (AC + DC) Overcurrent	Reduce the total output power to less than 700W
E108	Surtensionde de décharge de CA	Reduce the charge or le gamburle sur TAC. 4 minutes manfuallement
E111	OVETCIAD DE DÉCHARGE	Retirez la charge ou ne l'allumez pas 4 minutes manfuallement
E112	Court-circuit de décharge AC	Vérifiez la charge sur le produit manfuallement
E301	WIFIFT RFFUT ourtension	Retirez le panneau SOR5 (vidéos pas de soleil) permet ces dépanne la page de tension solaire
Other faults. Please contact the SAV number	Please consult customer service for details	

6. Package Contents

7.Declaration

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le manuel d'utilisation de ce produit pour assurer une utilisation correcte après une compréhension complète. Si vous n'utilisez pas correctement ce produit, vous pouvez causer des blessures graves à vous-même ou à d'autres, ou entraîner des dommages causés à d'autres équipements ou biens. Nous ne sommes pas responsables de ces dommages. Le contenuto comme quoi compris, reclame et accepte tous les termes et conteu du et document. L'utilisateur s'engage à être responsable de ses propres actions et de toutes les conséquences qui en résultent. Affirmant n'avoir pas responsabilité de toutes les pertes causées à tiers et à vous-même. Le produit in accordance with Use Manual.
In compliance with laws and regulations, the company reserves the right of final interpretation of this document and all related documents of this product.
Any use of this product in violation of regulations without prior notice, please visit the ALLPOWERS official website for the latest product information.

This product is not intended for use in applications that requires extremely high reliability and safety, such as aerospace equipment, fuel communication equipment, nuclear power control equipment, and medical equipment. If the product is used in the above equipment or equipment that may affect the life device by yourself, If the product is used in the above equipment or equipment, we will not be held responsible for any personal injury, fire, or malfunction of the equipment or equipment caused by the failure of this product.

8. Contactez-nous

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec nos produits et services.
Veuillez envoyer un courriel : support@allpowers.com
Notre site officiel: www.allpowers.com