6in Steel Frame Pool (Resin Joint / 5/8in Steel Rail)

Parts Name	Description 1	Description 2	Parts #	8	10	12	15	18	21	24	27	30	33	17x10	16x12	20x12	24x12	25x15	30x15	33x18	41x21
Frame																					
6in Top Seat	1132mm / 44-5/8″		1160		8									12							
	1126mm / 44-3/8″		1161			10									12	14	16				
	1429mm / 56-1/4″		1164				10	12	14	16	18	20	22					14	16	18	22
	955mm / 37-4/8″		1169	8																	
6in Vertical	1209mm / 48″	for 48″ Pool	2363																		
	1309mm / 52″	for 52″ Pool	2366	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	8	10	10	10	10	10	12	14
	1359mm / 54″	for 54″ Pool	2367																		
Rail																					
5/8in Steel Rail	952mm / 37-1/2″	8ft Radius	1208	16																	
	1140mm / 44-7/8″	10ft Radius	1210		16									24							
	1130mm / 44-1/2″	12ft Radius	1212			20									24	28	32				
	1431mm / 56-3/8″	15ft Radius	1615				20											28	32		
	1431mm / 56-3/8″	18ft Radius	1618					24												36	
	1431mm / 56-3/8″	21ft Radius	1621						28												44
	1431mm / 56-3/8″	24ft Radius	1624							32											
	1431mm / 56-3/8″	27ft Radius	1627								36										
	1431mm / 56-3/8″	30ft Radius	1630									40									
	1431mm / 56-3/8″	33ft Radius	1633										44								
Hardware																					
6in Resin Top Joint			2168	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	8	10	10	10	10	10	12	14
6in Resin Bottom Joint			2268	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	8	10	10	10	10	10	12	14
6in Seat Cover			2463	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	8	10	10	10	10	10	12	14
6in Seat Cover Bracket			2464	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	8	10	10	10	10	10	12	14
Resin Side Top Joint			3177											4	2	4	6	4	6	6	8
Resin Side Bottom Joint (5/8in Rail)			3234											4	2	4	6	4	6	6	8
6in Side Seat Cover			3462											4	2	4	6	4	6	6	8
#0119 : Seat Cover Bolt Pack	#12 Sheet Metal Screw		0341	88	88	110	110	132	154	176	198	220	242	120	126	142	158	142	158	180	218
	Seat Cover Cap		2402	8	8	10	10	12	14	15	18	20	22	12	12	14	16	14	16	18	22
Instruction	Round / Oval Pool		0030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safety Decals			0034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6in Instruction / Parts List			0036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Warranty			0048	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1