E-mail：support@kissbobo.net
Website：www.kissbo.com
WhatsApp number：+1 9257 449 085
After-sales service：+1 9257 449 085 (Only in English+Speaking)

Scan the QR code to get details

EU REP: VIT SPEED SL
Calle Ocaña, Nave 1801, 28500 Madrid, Spain
service@vitspeed.eu.com

UK REP: EVATOST CONSULTING LTD
Office 15 Westbridge Press, Lancaster, Lancashire, LA1 1EN
contact@evatost.com

KISSBOBO

Breast Pump
User Manual

Model: ABP-1508

CONTENTS

01 - 09 English
10 - 18 Deutsch
19 - 27 Français
28 - 36 Italiano
37 - 45 Español

English

- PRODUCT DESCRIPTION

1. Cable
2. Duckbill Valve
3. Silicone Diaphragm
4. Silicone Flange (21/24mm)
5. Main Engine
6. Linker Cover (27mm)
7. Milk Bowl (180ml / 6Fl oz)
8. Bra Extension Buttons

- FUNCTION DESCRIPTION

1. Our breast pump has 3 modes: Massage Mode, Breast Pumping Mode , & .
2. Click A (power button) on time to turn on the device.
   Click A (power button)again to swap 3 modes.
3. Each mode have 1 to 9 gear in total. Choose the suction value that suits you by increasing or decreasing it.(Use B or C to increase or reduce)
4. In order to protect the breast from overuse, the product will automatically shut down safely after 30 minutes of use.
5. Diagram principle of massage function and breast pumping function.

- INSTALLATION

a. Install suction valve and linker cover
b. Put the duckbill valve into the bottom of the linker cover
c×1. Install the linker cover into the milk bowl (like pictures)
c×2. Press firmly to ensure that it does not fall
d. Then install the milk bowl to breast pump machine, ensure that it does not fall

Simulating baby´s natural sucking frequency

Massage Mode	Breast Pumping Mode	Automatic mode
Massage before suction to dredge the breast • 9 Short suction & release • 1 Long suction & release · Multi-frequency vibration massage · Soften nipples · Dredge breasts · Avoid breasts pain	**Stimulating breast milk secretion** · Uniform deep suction & release · Gentle and fast frequency vibration · Stimulates breast secretion · Uniform absorption and release	**Stimulating breast milk secretion** · Massage first. Stimulating breast Milk secretion · Then suckle, Uniform deep suction · Massage 5 times, then suckle 10 times, then massage again, suckle again.

- SIZING GUIDE

KISSBOBO suitable for all sizes of breast, the product provides 21/24mm flange, please more information on accessories, please search KISSBOBO again Amazon.

Areola
Nipple base
Nipple
Find the right size for you

If Your Nipple Measures	The product itself		Plus Recommended Sizing Insert
7-12mm	Product itself	+	15mm
11-13mm	Product itself	+	17mm
14-16mm	Product itself	+	19mm
17-19mm	Product itself	+	21mm
20-22mm	Product itself	+	24mm
23-25mm	Product itself	+	n/a

- GET THE RIGHT BRA

1. Made of stretchy fabric
2. No underwire or padding
3. Has a flap
4. Full coverage

- **NO GAP**
  When you put the pump inside your bra,the silicone flange of this pump should be firmly pressed against your skin without a gap.
- **IF IT MOVES**
  If you feel the pump moves during use,please tighten your bra strap to adjust the pump again, or choose another bra.

Please pour the milk from this hole

- BREAST MILK STORAGE

How to storage breast milk

1.Before freezing breast milk, it is recommended to store 3/4 of the bottle.
(Because breast milk usually expands in volume when frozen)
2.It is recommended to indicate the date on each breast milk.
3.It is recommended to use 40°C / 104°F of warm water to freze breast milk.
(If use warm water to freze, it is recommended to gently shake breast milk to prevent fat separation.)
4.Thawed breast milk is not recommended for repeated freezing.(finish drinking in 24hours)

- WARM TIPS

1.Use the different sizes of silicone flange,depending on different size of the nipple.(adjust comfortably as you want)
2.You should put the center of the breast into the silicone flange,do not touch the nipples around the silicone flange to avoid friction pain.
3.Choose the best fit size of silicone flange before you use it.

Put the nipple into the central breast pump.
And then put on underwear.
Take the main engine out of the breast pump after you finish using it.
Place the bottom of the milk bowl squared on the table to prevent milk leakage.

FAQs:Most causes of insufficient suction power

The duckbill valve is damaged and ruptured by prolonged use or during the cleaning process.

- HOW TO CLEAN THE BREAST PUMP

1. Before the first use and after each use:
① Rinse all parts with clean, cool water (about 20°C/68°F).
② Wash all parts with mild soapy water (approx. 30°C/86°F)
③ Rinse all parts with clean, cool water (approx. 20°C/68°F) for 10 to 15 seconds.
④ Dry with a clean cloth or place on a clean cloth to dry.
⑤ If washing each individual component of the suction attachment in the dishwasher, place these components at the top of the rack or in the dishwasher.

2. Before the first use and once a day
① Disassemble the breast pump components separately.
②Submerge all components completely in water and boil for 5 minutes.
Or use the quick clean microwave sterilization bag according to the instructions.
3.Clean the motor: Wipe the motor with a clean, moist cloth. Wet tissue or disinfectant wipes.

Caution:
①Use only potable water for cleaning.
② To avoid breast milk residue or bacterial growth, please remove and clean all the parts except the motor immediately after using.
③Do not dry the components in a microwave oven as this may damage them.
④No maintenance is required for the breast pumping accessories.
⑤Clean the breast pumping accessories carefully to avoid damage to the components.
⑥ If each individual component of the breast pumping kit is washed in the dishwasher, the parts may be discolored from food coloring. However, this does not affect functionality.
⑦ When boiling to sterilize, add a spoonful of citric acid to prevent limescale formation.
⑧Before next use, store the breast pumping accessories in a clean bag(container or place it in a clean paper or cloth.

Before the first use and after each use

① Rinse all parts with clean, cool water (about 20°C/68°F) ② Wash all parts with mild soapy water (approx. 30°C/86°F) ③ Rinse all parts with clean, cool water (approx. 20°C/68°F) for 10 to 15 seconds.	√	√	√	√	√
Or wash in the dishwasher (at the top of the rack or in the dishwa)	√	√	√	√	√

Before the first use and once a day

Submerge all components completely in water and boil for 5 minutes.	√	√	√	√	√
Or use the quick clean microwave sterilization bag according to the instructions.	√	√	√	√	√
Clean the motor: Wipe the motor with a clean, moist cloth. Wet tissue or disinfectant wipes.	√				

Deutsch

- PRODUKT-BESCHREIBUNG

1. Kabel
2. Duckbill Ventil
3. Silikon Membrane
4. Silikonflansch (21/24mm)
5. Hauptmotor
6. Linker Deckel (27mm)
7. Milchtopf (180ml / 6Fl oz)
8. BH-Verlängerungsknöpfe

- FUNKTION BEZEICHNUNG

1. Unsere Milchpumpe hat 3 Modi: Massage-Modus, Brust-Pumpen-Modus , & .
2. Klicken Sie auf A (Power-Taste) auf Zeit, um das Gerät einzuschalten.
   Klicken Sie erneut auf A (Einschaltknopf), um zwischen den 3 Modi zu wechseln.
3. Jeder Modus hat insgesamt 1 bis 9 Gänge. Wählen Sie die Saugleistung, die Ihnen passt, indem Sie sie erhöhen oder verringern (mit B oder C erhöhen oder verringern).
4. Um die Brust vor Überbeanspruchung zu schützen, schaltet sich das Gerät nach 30 Minuten Gebrauch automatisch ab.
5. Diagramm Prinzip der Massage-Funktion und Brust-Pumpen-Funktion.

- EINBAU

a. Das Ansaugventil und den Linker-Deckel installieren.
b. Setzen Sie das Entenschnabelventil unten in den Deckel ein.
c×1. Setzen Sie den Deckel in die Milchschale ein (siehe Bilder).
c×2. Fest andrücken, damit er nicht herunterfällt.
d. Befestigen Sie dann die Schale an der Milchpumpe. Achten Sie darauf, dass er nicht herunterfällt.

Simuliert die natürliche Saugfrequenz des Babys

Massage modus	Abpumpmodus	Automatischer Modus
Massage vor dem Saugen, um die Brust zu säubern · 9 Kurzes Saugen und Loslassen · 1 Langes Saugen und Loslassen · Vibrationsmassage mit mehreren Frequenzen · Weiche Brustwarzen · Brüste ausstreichen · Schmerzen in den Brüsten vermeiden	**Stimuliert die Sekretion von Muttermilch** · Gleichmäßiges tiefes Saugen und Loslassen · Sanfte und schnelle Vibrationsfrequenz · Stimuliert die Brustsekretion · Gleichmäßige Absorption und Freisetzung	**Stimuliert die Sekretion von Muttermilch** · Massieren Sie zuerst, stimulieren Sie die Sekretion von Muttermilch · Dann saugen, gleichmäßige tiefe Saugung · 5-mal massieren, dann 10-mal saugen,Dann wieder massieren, wieder saugen.

- GRÖßENTABELLE

KISSBOBO geeignet für alle Brustgrößen, das Produkt bietet 21/24mm Flansch, bitte mehr Informationen über Zubehör, bitte suchen Sie KISSBOBO wieder Amazon.

Brustwarze
Nippelbasis
Nipple
Finden Sie die richtige Größe für sich

Wenn Ihre Brustwarze misst	Das Produkt selbst		Plus Empfohlen Größenerweiterung Einsatz
7-12mm	Produkt selbst	+	15mm
11-13mm	Produkt selbst	+	17mm
14-16mm	Produkt selbst	+	19mm
17-19mm	Produkt selbst	+	21mm
20-22mm	Produkt selbst	+	24mm
23-25mm	Produkt selbst	+	n/a

- GET THE RIGHT BRA

1. Aus dehnbarem Stoff
2. Kein Bügel oder Polsterung
3. Hat eine Klappe
4. Volle Bedeckung

- **KEINE LÜCKE**
  Wenn Sie die Pumpe in Ihren BH legen, sollte der Silikonflansch der Pumpe fest und ohne Lücke an Ihre Haut gedrückt werden.
- **WENN ES BEWEGT**
  Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich die Pumpe während des Gebrauchs bewegt, ziehen Sie bitte Ihren BH-Träger fest, um die Pumpe wieder anzupassen, oder wählen Sie einen anderen BH.

Bitte gießen Sie die Milch aus diesem Loch

- AUFBEWAHRUNG DER MUTTERMILCH

Wie man Muttermilch aufbewahrt

1) Vor dem Einfrieren der Muttermilch wird empfohlen, 3/4 der Flasche aufzubewahren.
(Weil sich das Volumen der Muttermilch beim Einfrieren normalerweise vergrößert)
2) Es wird empfohlen, das Datum auf jeder Muttermilch anzugeben.
3. zum Einfrieren von Muttermilch wird die Verwendung von 40°C / 104°F warmem Wasser empfohlen.
(Wenn Sie warmes Wasser zum Einfrieren verwenden, sollten Sie die Muttermilch vorsichtig schütteln, um eine Fettabscheidung zu verhindern).
4. aufgetaute Muttermilch wird nicht zum wiederholten Einfrieren empfohlen (innerhalb von 24 Stunden verbrauchen).

- WARME TIPPS

1. Verwenden Sie die verschiedenen Größen von Silikon-Flansch, je nach Größe der Brustwarze (passen Sie bequem wie Sie wollen)
2. Sie sollten die Mitte der Brust in den Silikonflansch setzen, berühren Sie nicht die Brustwarzen um den Silikonflansch, um Reibungsschmerzen zu vermeiden.
3. Wählen Sie die beste Passform Größe von Silikon-Flansch, bevor Sie es verwenden.

Setzen Sie die Brustwarze in die zentrale Brustpumpe.
Und ziehen Sie dann Unterwäsche an.
Nehmen Sie den Hauptmotor aus der Milchpumpe, wenn Sie sie nicht mehr benutzen.
Stellen Sie den Boden der Milchschüssel quadratisch auf den Tisch, damit die Milch nicht ausläuft.

FAQs:Die meisten Ursachen für unzureichende Saugleistung.

Das Entenschnabelventil ist durch längeren Gebrauch oder während des Reinigungsprozesses beschädigt und gerissen.

- SO REINIGEN SIE DIE MILCHPUMPE

1. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch:
① Spülen Sie alle Teile mit sauberem, kaltem Wasser (ca. 20°C/68°F).
② Waschen Sie alle Teile mit milder Seifenlauge (ca. 30°C/86°F)
③ Spülen Sie alle Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit sauberem, kühlem Wasser (ca. 20°C/68°F) ab.
④ Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder zum Trocknen auf ein sauberes Tuch legen.
⑤ Wenn Sie die einzelnen Teile des Saugaufsatzes in der Spülmaschine spülen, legen Sie diese Teile oben in den Einschub oder in das Spülgut.

2. Vor dem ersten Gebrauch und einmal täglich
① Die Komponenten der Milchpumpe separat zerlegen.
②Tauchen Sie alle Teile vollständig in Wasser ein und kochen Sie sie 5 Minuten lang.
Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder zum Trocknen auf ein sauberes Tuch legen.

3. den Motor reinigen:Wischen Sie den Motor mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

VORSICHT:
①Verwenden Sie zur Reinigung nur Trinkwasser.
②Um Rückstände von Muttermilch oder Bakterienwachstum zu vermeiden, entfernen und reinigen Sie alle Teile außer dem Motor sofort nach dem Gebrauch.
③Trocknen Sie die Teile nicht in einem Mikrowellenherd, da sie dadurch beschädigt werden können.
④Für das Milchpumpenzubehör ist keine Wartung erforderlich.
⑤ Wenn die einzelnen Komponenten des Abpumpsets in der Spülmaschine gereinigt werden, können sich die Teile durch Lebensmittelfarbe verfärben. Die Funktionalität wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.
⑥ Fügen Sie beim Auskochen zum Sterilisieren einen Löffel Zitronensäure hinzu, um die Bildung von Kalkablagerungen zu verhindern.
⑦ Geben Sie beim Auskochen zum Sterilisieren einen Löffel Zitronensäure hinzu, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
⑧Bewahren Sie das Abpumpzubehör vor dem nächsten Gebrauch in einem sauberen Beutel/Behälter auf oder legen Sie es in ein sauberes Papier oder Tuch.

Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch

① Spülen Sie alle Teile mit sauberem, kaltem Wasser (ca. 20°C/68°F) ab. ② Alle Teile mit milder Seifenlauge (ca. 30°C/86°F) waschen ③ Spülen Sie alle Teile mit sauberem, kühlem Wasser (ca. 20°C/68°F). für 10 bis 15 Sekunden abspülen.	√	√	√	√	√
Oder im Geschirrspüler waschen (oben auf dem Rost oder im Geschirr)	√	√	√	√	√

Vor der ersten Anwendung und einmal täglich

Alle Komponenten vollständig in Wasser eintauchen und 5 Minuten lang kochen.	√	√	√	√	√
Oder verwenden Sie den Sterilisierungsgebrauch für die Sterilisation in der Mikrowelle gemäß den Anweisungen.	√	√	√	√	√
Reinigung des Motors: Wischen Sie den Motor mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.Mit einem feuchten Papiertuch oder Desinfektionsmittel abwischen.	√				

Français

- DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Câble
2. Vanne à bec de canard
3. Embrane en silicone
4. Bride en silicone (21/24mm)
5. Moteur principal
6. Couverde du linker (27mm)
7. Bol à lait (180ml / 6Fl oz)
8. Boutons d'extension du soutien-gorge

- DESCRIPTION DE LA FONCTION

1. Notre tire-lait a 3 modes : Mode massage, mode pompage , & .
2. Cliquez sur A (bouton d'alimentation) une fois pour mettre l'appareil en marche.
   Cliquez à nouveau sur A (bouton d'alimentation) pour passer d'un 3 mode à l'autre.
3. Chaque mode a de 1 à 9 vitesses au total. Choisissez la valeur d'aspiration qui vous convient en l'augmentant ou en la diminuant. Choisissez la valeur d'aspiration qui vous convient en l'augmentant ou en la diminuant (utilisez B ou C pour l'augmenter ou la diminuer).
4. Afin de protéger le sein d'une utilisation excessive, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes d'utilisation.
5. Principe du diagramme de la fonction de massage et de la fonction de pompage des seins.

- INSTALLATION

a. Installer la valve d'aspiration et le couvercle du linker
b. Placer le clapet à bec de canard au fond du couvercle de la trémie.
c×1. Installer le couvercle de la trémie dans le bol à lait (comme sur les photos).
c×2. Appuyer fermement pour s'assurer qu'il ne tombe pas
d. Fixez ensuite le bol au tire-lait, Veillez à ce qu'il ne tombe pas

Simulation de la fréquence de succion naturelle du bébé

Mode de massage	Mode d'allaitement	Automatic mode
Massage avant la succion pour déterrer le sein · 9 Succion courte et relâchement · 1 Aspiration longue et relâchement · Massage vibratoire multifréquence · Adoucir les mamelons · Draguer les seins · Éviter les douleurs mammaires	**Stimuler la sécrétion de lait maternel** · Aspiration et relâchement uniformes et profonds · Vibrations douces et rapides · Stimule la sécrétion mammaire · Absorption et libération uniformes	**Stimuler la sécrétion de lait maternel** · Massage d'abord pour stimuler la sécrétion de lait puis succer, uniformément et profondément · massage 5 fois, puis succer 10 fois, Puis masser à nouveau, succer à nouveau.

- GUIDE DES TAILLES

KISSBOBO convient à toutes les tailles de seins, le produit fournit des brides de 21/24mm, pour plus d'informations sur les accessoires, veuillez rechercher KISSBOBO à nouveau sur Amazon.

Aréole
Base de la tétine
Téton
Trouvez la bonne taille

Si votre mamelon mesure	Le produit lui-même		Plus Recommandé Insertion de taille
7-12mm	Produit lui-même	+	15mm
11-13mm	Produit lui-même	+	17mm
14-16mm	Produit lui-même	+	19mm
17-19mm	Produit lui-même	+	21mm
20-22mm	Produit lui-même	+	24mm
23-25mm	Produit lui-même	+	n/a

- CHOISIR LE BON SOUTIEN-GORGE

1. En tissu extensible
2. Pas d'armature ni de rembourrage
3. Possède un rabat
4. Couverture complète

- **PAS D'ÉCART**
  Lorsque vous mettez le pompe dans votre soutien-gorge, la bride en silicone de cette pompe doit être fermement appuyée contre votre peau, sans espace.
- **S'IL BOUGE**
  Si vous sentez que la pompe bouge pendant l'utilisation, veuillez resserrer la sangle de votre soutien-gorge pour ajuster la pompe à nouveau, ou choisissez un autre soutien-gorge.

Veuillez verser le lait à partir de ce trou

- CONSERVATION DU LAIT MATERNEL

Comment conserver le lait maternel

1. Avant de congeler le lait maternel, il est recommandé de conserver les 3/4 du biberon.
   (Le lait maternel augmente généralement de volume lorsqu'il est congelé).
2. Il est recommandé d'indiquer la date sur chaque lait maternel.
3. Il est recommandé de congeler le lait maternel dans de l'eau tiède à 40°C / 104°F.
   (Si l'on utilise de l'eau chaude pour congeler le lait maternel, il est recommandé d'agiter doucement le lait maternel pour éviter la séparation des graisses).
4. Il n'est pas recommandé de congeler à nouveau le lait maternel décongelé
   (Il doit être consommé dans les 24 heures).

- CONSEILS CHAUFFANTS

1. Utiliser des brides en silicone de différentes tailles, en fonction de la taille du mamelon (à ajuster confortablement selon vos besoins).
2. Placez le centre du sein dans la bride en silicone, ne touchez pas les mamelons autour de la bride en silicone pour éviter les douleurs dues au frottement.
3. Choisissez la taille de la collerette en silicone qui vous convient le mieux avant de l'utiliser.

Placez le mamelon dans le tire-lait central.
Puis mettez des sous-vêtements.
Retirez le moteur principal du tire-lait après l'avoir utilisé.
Placez le fond du bol à lait au carré sur la table pour éviter les fuites de lait.

FAQs:Principales causes d'une puissance d'aspiration insuffisante

La vanne à bec de canard est endommagée et rompue par une utilisation prolongée ou pendant le processus de nettoyage.

- COMMENT NETTOYER LE TIRE-LAIT

1. Avant la première utilisation et après chaque utilisation :
① Rincer toutes les pièces avec de l'eau propre et fraîche (environ 20°C/68°F).
② Laver toutes les pièces avec de l'eau savonneuse douce (environ 30°C/86°F).
③ Rincer toutes les pièces avec de l'eau propre et froide (environ 20°C/68°F) pendant 10 à 15 secondes.
④ Sécher avec un chiffon propre ou placer sur un chiffon propre pour sécher.
⑤ Si vous lavez chaque élément de la ventouse dans le lave-vaisselle, placez ces éléments en haut de la grille ou dans le panier à vaisselle.

2. Avant la première utilisation et une fois par jour
① Désassembler les composants du tire-lait séparément.
② Submerger complètement tous les composants dans l'eau et faire bouillir pendant 5 minutes.
Séchez-les avec un chiffon propre ou placez-les sur un chiffon propre pour les sécher.

3. nettoyer le moteur : Essuyez le moteur avec un chiffon propre et humide.

ATTENTION :
①Utiliser uniquement de l'eau potable pour le nettoyage.
② Pour éviter les résidus de lait maternel ou la prolifération de bactéries, retirez et nettoyez toutes les pièces, à l'exception du moteur, immédiatement après l'utilisation.
③Ne pas sécher les composants dans un four à micro-ondes car cela pourrait les endommager.
④Les accessoires de tire-lait ne nécessitent aucun entretien.
⑤ Si chaque composant individuel du kit de tire-lait est lavé au lave-vaisselle, les pièces peuvent être décolorées par les colorants alimentaires. Toutefois, cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
⑥ Lorsque vous faites bouillir l'eau pour la stériliser, ajoutez une cuillerée d'acide citrique pour éviter la formation de calcaire.
⑦Avant la prochaine utilisation, rangez les accessoires de tire-lait dans un sac/récipient propre ou placez-les dans un papier ou un chiffon propre.
⑧Avant la prochaine utilisation, rangez les accessoires de tire-lait dans un sac/récipient propre ou placez-les dans un papier ou un chiffon propre.

Avant la première utilisation et après chaque utilisation

① Rincer toutes les pièces avec de l'eau propre et froide (environ 20°C/68°F) ② Laver toutes les pièces avec de l'eau savonneuse douce (environ 30°C/86°F). ③ Rincer toutes les pièces avec de l'eau propre et froide (environ 20°C/68°F) pendant 10 à 15 secondes.	√	√	√	√	√
Ou laver au lave-vaisselle (en haut du panier ou dans le vaisselle)	√	√	√	√	√

Avant la première utilisation et une fois par jour

Immerger complètement tous les composants dans l'eau et faire bouillir pendant 5 minutes.	√	√	√	√	√
Ou utilisez le sac de stérilisation rapide pour micro-ondes en suivant les instructions.	√	√	√	√	√
Nettoyage du moteur : Essuyez le moteur avec un chiffon propre et humide.Essuyez-le avec une serviette en papier humide ou un désinfectant.	√				

Italia

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Cavo
2. Valvola a battuffo
3. Diaframma in silicone
4. Flangia in silicone (21/24 mm)
5. Motore principale
6. Copertino smistro (27 mm)
7. Pentola per latte (180 ml)
8. Bottoni di estensione del reggiseno

- FUNZIONE DESIGNAZIONE

1. Il nostro tiralatte ha 3 modalità: modalità massaggio, modalità tiralatte , & .
2. Fare clic su A (pulsante di accensione) per accendere l'apparecchio. Fare nuovamente clic su A (pulsante di accensione) per passare da una 3 modalità all'altra.
3. Ogni modalità ha un totale di 1-9 velocità. Selezionare la potenza di aspirazione, che più vi aggrada aumentandola o diminuendola (aumentare o diminuire con B o C).
4. Per proteggere il seno da un uso eccessivo, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 30 minuti di utilizzo. automaticamente dopo 30 minuti di utilizzo.
5. schema Principio della funzione massaggio e della funzione tiralatte.

- INSTALLAZIONE

a. Installare la valvola di aspirazione e il coperchio del raccordo
b. Inserire la valvola duckbill nella fondo del coperchio del raccordo
c×1. Installare il coperchio del raccordo in nella vaschetta del latte (come nelle immagini)
c×2. Premere con forza per assicurarsi che non cada.
d. Quindi collegare la ciotola al tiralatte. Assicurarsi che non cada

Simula la naturale frequenza di suzione del bambino

Modalità massaggio	Modalità di pompaggio al seno	Modalità automatica
Massaggio prima dell'aspirazione per dragare il seno · 9 Aspirazione e rilascio brevi · 1 Aspirazione e rilascio lunghi · Massaggio a vibrazione multifrequenza · Ammorbidire i capezzoli · Dreaggio dei seni · Evita il dolore al seno	**Stimolare la secrezione di secrezione di latte** · Aspirazione uniforme e profonda e rilascio · Frequenza delicata e veloce vibrazione · Stimola la secrezione mammaria · Assorbimento e rilascio uniformi	**Stimolare la secrezione di secrezione di latte** Massaggio in prima luogo, Stimolare la secrezione del latte materno Poi succhiare, aspirazione profonda uniforme Massaggiare 5 volte, poi succhiare 10 volte, Poi massaggia di nuovo, succhia di nuovo.

- GUIDA ALLE TAGLIE

KISSBOBO è adatto a tutte le dimensioni del seno, il prodotto fornisce 21/24mm flangia, si prega di ulteriori informazioni su accessori, si prega di cercare KISSBOBO di nuovo Amazon.

Areola
Base capezzolo
Capezzolo
Trova la taglia giusta per te

Se il capezzolo Misura	Il prodotto stesso		Raccomandato Plus Inserto di dimensionamento
7-12mm	Prodotto stesso	+	15mm
11-13mm	Prodotto stesso	+	17mm
14-16mm	Prodotto stesso	+	19mm
17-19mm	Prodotto stesso	+	21mm
20-22mm	Prodotto stesso	+	24mm
23-25mm	Prodotto stesso	+	n/a

- IL REGGISENO GIUSTO

1. Realizzato in tessuto elastico
2. Senza ferretti o imbottiture
3. Ha uno sportello
4. Copertura completa

- **NESSUN DIVARIO**
  Quando si inserisce la pompa nel reggiseno, la flangia in silicone della pompa deve essere saldamente pressione contro la pelle, senza lasciare spazi vuoti.
- **SE SI MUOVE**
  Se si sente che la pompa si muove durante l'uso, si prega di stringere la cinghia del reggiseno per regolare nuovamente la pompa, o scegliere un altro reggiseno.

Per favore, versa il latte da questo foro

- CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO

Come conservare il latte materno

1.Prima di congelare il latte materno, si consiglia di conservare 3/4 del biberon.
(perché il latte materno di solito si espande di volume quando viene congelato).
2.Si raccomanda di indicare la data su ogni latte materno.
3.Si consiglia di utilizzare acqua calda a 40°C / 104°F per congelare il latte materno.
(Se si usa acqua calda per congelare, si raccomanda di agitare delicatamente il latte materno per evitare la separazione del grasso).
4. Il latte materno scongelato non è consigliato per il congelamento ripetuto.(finire di bere in 24 ore)

- CONSIGLI PER IL CALORE

1. Utilizzare le diverse dimensioni della flangia in silicone, a seconda delle diverse dimensioni del capezzolo (regolare comodamente come si desidera).
2.Si dovrebbe mettere il centro del seno nella flangia di silicone, non toccare i capezzoli intorno alla flangia di silicone per evitare il dolore da attrito.
3. Scegliere la dimensione migliore della flangia in silicone prima di utilizzarla.

Inserire il capezzolo nel tiralatte centrale.
E poi indossare la biancheria intima.
Togliere il motore principale dal tiralatte dopo aver finito di usarlo.
Posizionare il fondo della ciotola del latte a quadretti sul tavolo per evitare la fuoriuscita del latte.

FAQs:Le principali cause di una potenza di aspirazione insufficiente

La valvola duckbill è danneggiata e si rompe a causa dell'uso prolungato o durante il processo di pulizia.

- COME PULIRE IL TIRALATTE

1. Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo:
① Sciacquare tutte le parti con acqua fresca e pulita (circa 20°C/68°F).
② Lavare tutte le parti con acqua e sapone neutro (circa 30°C/86°F).
③ Sciacquare tutte le parti con acqua fresca e pulita (circa 20°C/68°F) per 10-15 secondi.
④ Asciugare con un panno pulito o posizionare su un panno pulito per asciugare.
⑤ Se si lavano i singoli componenti dell'aspiratore in lavastoviglie, collocarli nella parte superiore del cestello o nelle stoviglie.

2. Prima del primo utilizzo e una volta al giorno
① Smontare i componenti del tiralatte separatamente.
② Immergere completamente tutti i componenti in acqua e far bollire per 5 minuti.
Asciugare con un panno pulito o posizionare su un panno pulito per asciugare.

3. Pulire il motore: Pulire il motore con un panno pulito e umido.

Attenzione:
① Per la pulizia utilizzare solo acqua potabile.
② Per evitare la formazione di residui di latte materno o di batteri, rimuovere e pulire tutte le parti, tranne il motore, subito dopo l'uso.
③Non asciugare i componenti in un forno a microonde per non danneggiarli.
④ Gli accessori per il tiralatte non richiedono manutenzione.
⑤Pulire con cura gli accessori per tiralatte per evitare di danneggiare i componenti.
⑥ Se ogni singolo componente del kit di tiralatte viene lavato in lavastoviglie, le parti possono risultare scolorite a causa del colorante alimentare. Tuttavia, ciò non influisce sulla funzionalità.
⑦ Quando si fa bollire per sterilizzare, aggiungere un cucchiaio di acido citrico per evitare la formazione di calcare.
⑧ Prima dell'uso successivo, conservare gli accessori per tiralatte in un sacchetto/contenitore pulito o riporli in un foglio o un panno pulito.

Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo

① Sciacquare tutte le parti con acqua fresca e pulita (circa 20°C/68°C). ② Lavare tutte le parti con acqua e sapone neutro (circa 30°C/86°C). ③ Sciacquare tutte le parti con acqua fresca e pulita (circa 20°C/68°F) per 10-15 secondi.	√	√	√	√	√
Oppure lavare in lavastoviglie (in cima al cestello o nei piatti).	√	√	√	√	√

Prima del primo utilizzo e una volta al giorno

Immergere completamente tutti i componenti nell'acqua e far bollire per 5 minuti.	√	√	√	√	√
Oppure utilizzare il sacchetto per la sterilizzazione rapida in microonde secondo le istruzioni.	√	√	√	√	√
Pulizia del motore: Pulire il motore con un panno pulito e umido. Pulire con un panno di carta umido o con un disinfettante.	√				

- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Cable
2. Válvula Duckbill
3. Diafragma de silicona
4. Brida de silicona (21/24 mm)
5. Motor principal
6. Ape del elevador (27 mm)
7. Tazón de leche (180ml / 6Fl oz)
8. Botones de extensión del sujetador

- FUNKTION BEZEICHNUNG

1. Nuestro extractor de leche tiene 3 modos: Modo Masaje, Modo Extracción de Leche, & .
2. Pulse A (botón de encendido) una vez para encender el dispositivo. Pulse A (botón de encendido) de nuevo para cambiar entre los 3 modos.
3. Cada modo tiene de 1 a 9 velocidades en total. Elija el valor de succión que más le convenga aumentándolo o reduciéndolo.(Utilice B o C para aumentar o reducir)
4. Para proteger el pecho del uso excesivo, el producto se apagará automáticamente de forma segura después de 30 minutos de uso.
5. Diagrama del principio de la función de masaje y la función de extracción de leche.

- INSTALACIÓN

a. Instale la válvula de succión y tapa de conexión
b. Coloque la válvula de pico de pato en la parte inferior de la tapa del elevador
c×1. Instale la cubierta del la cubeta de la leche (como en las fotos)
c×2. Presione firmemente para asegurarse de que no se caiga
d. A continuación, coloque el recipiente en el extractor de leche, Asegúrate de que no se caiga

Simula la frecuencia natural de succión del bebé

Modo Masaje	Modo de extracción de leche	Modo automático
Masaje antes de la succión para dragar el pecho · 9 Aspiración y liberación cortas · 1 Succión y liberación largas · Masaje por vibración multifrecuencia · Suavizar pezones · Drena los pechos · Evita el dolor en los pechos	**Estimular la secreción secreción de leche** · Succión profunda uniforme y liberación · Frecuencia suave y rápida vibración · Estimula la secreción mamaria · Absorción y liberación uniformes	**Estimular la secreción secreción de leche** · masajear primero para estimular la secreción de leche · luego chupa, chupa uniformemente y profundamente · masajear 5 veces y luego chupar 10 veces,