pas impermeable, ne le conduisez pas dans de l'eau, ne le lavez pas. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Entretien et maintenance » figurant dans Manuel d'utilisation WickeBone.

Support

Si tu veux pas de réparer WickeBone par vous-même, Veuillez consulter le site www.cherrible.com/support, pour en savoir ou vous pouvez également envoyer un courrier électronique à support@cherrible.com pour contacter notre service après-vente pour plus d'assistance.

Garantie limitée d'un an

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. (« Cherrible ») assure à l'acheteur initial qu'il n'y aura aucun défaut matériel ou de fabrication dans l'équipement électronique Cherrible (« produits ») pendant un an à compter de la date d'achat au détail dans des conditions normales d'utilisation. Cherrible ne garantit pas contre l'usure normale, ni les dommages causés par un accident ou d'abus. Cherrible ne sera pas tenu responsable de toute perte due au non-respect des instructions pertinentes d'utilisation du produit. Pour obtenir un service, vous devez envoyer le produit à l'adresse indiquée par Cherrible et utiliser l'emballage d'origine ou de fournir le même degré d'emballage de protection. Nous pouvons fournir des frais d'expédition et de manutention, sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur. Cette garantie n'est valable que dans la juridiction de Cherrible (ou tel que la vente du produit par son distributeur agréé ou son agent, ou dans les limites permises par la loi applicable de cette juridiction. Pour connaître les conditions générales et les détails du service après-vente du produit et de la politique de garantie, visitez le site www.cherrible.com/support. Lorsque vous soumettez une demande valide conformément à la politique de garantie, Cherrible réparera, remplacera ou remboursera votre produit à sa discrétion. Cette garantie limite sera régie par les lois et règlements locaux applicables à l'achat initial. Cherrible ne sera pas responsable de toute perte ou dommages indirects, spéciaux ou consommables, en vertu de la loi applicable. Cherrible peut vous demander de fournir des informations détaillées sur la preuve d'achat et / ou de vous conformer aux exigences en matière d'enregistrement avant de pouvoir bénéficier du service de garantie.

Réglementation

Cet appareil est conforme aux exigences CE et FCC. Pour plus d'informations sur la réglementation, les certifications et les marques de conformité de cet appareil, veuillez voir les « Informations sur la réglementation » figurant dans Manuel d'utilisation WickeBone.

Sequridad y operación

Revise el manual de usuario antes de usar WickeBone. Visite www.cherrible.com/wickebone e abra la App Wickebone para ver o descargar el manual de usuario. Reténgalo para referencia futura. El manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Información de Sequridad Importante

Consulte "Información de seguridad y operación" en el manual de usuario de WickeBone. Para evitar lesiones o daños, lea detenidamente toda la información de seguridad y las instrucciones de operación en el manual de usuario antes de que usted o su hijo utilicen WickeBone, siguiendo las instrucciones de operación. WickeBone está disponible en todos los mercados de a años. WickeBone tiene piezas pequeñas dentro de clavos, que pueden presentar peligro de asfixia para los niños pequeños y las mascotas, pues no es adecuado para niños menores de 3 años. Mantenga alejado de los niños pequeños. Asegúrese de que no haya riesgos de seguridad en WickeBone, como partes agrietadas, dañadas o quebradas cuando esté en operación.

Batería

WickeBone tiene una batería incorporada que no es extraíble. No intente reemplazar la batería usted mismo para no dañar la batería, lo que podría causar sobrecalentamiento, fuego y lesiones personales. Consulte "Pautas de seguridad de la batería" en el manual de usuario de WickeBone para obtener información de uso importante. Tenga en cuenta que la batería de WickeBone debe reciclarse o eliminarse por separado de la basura doméstica. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y normas ambientales locales.

Consideraciones de salud

Consulte "Consideraciones de salud" en el manual del usuario de WickeBone.

Mantenimiento y cuidado

No intente abrir la cáscara WickeBone, de lo contrario no estará cubierto por la garantía. WickeBone no es resistente al agua, y no debe colocarse en agua ni enjuagarse. Para obtener más información, consulte "Mantenimiento y cuidado" en el manual de usuario de WickeBone.

Apoyo

No intente reparar WickeBone usted mismo. Más información de soporte sobre WickeBone está disponible en línea en www.cherrible.com/support. También puede enviar un correo electrónico a support@cherrible.com para ponerse en contacto con nuestro personal de servicio posteriorá para obtener más ayuda.

Garantía limitada por un año

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Cherrible") garantiza al comprador inicial que no habrá defectos de material o de fabricación en los equipos electrónicos Cherrible ("Productos") durante un año desde la fecha de compra en condiciones de uso normal. Cherrible no ofrece garantía contra el desgaste normal, ni daños causados por accidente o abuso. Cherrible no será responsable de ningún daño debido a la falta de cumplimiento de las instrucciones pertinentes sobre el producto. Para obtener el servicio, debe enviar el producto a la dirección especificada por Cherrible y usar el embalaje original o proporcionar el mismo grado de embalaje de protección. Excepto lo prohibido por la ley en vigor, podemos cobrarle los gastos de envío y manejo. Esta garantía es válida solo dentro de la jurisdicción de Cherrible o mediante la venta del producto por su distribuidor o agente autorizado, o dentro del alcance permitido por la ley aplicable de esa jurisdicción. Para conocer los términos completos y la información detallada acerca de nuestro servicio y política de garantía, vaya a www.cherrible.com/support. Si presenta un reclamo válido de garantía, Cherrible reparará, reemplazará o reembolsará su producto a su propia discreción. La garantía limitada se regirá por las leyes de los términos locales. Según la ley aplicable, Cherrible puede exigirle que presente los comprobantes de los detalles de la compra y / o el cumplimiento de los requisitos de registro antes de obtener el servicio de garantía.

Supervisión

Este dispositivo cumple con los requisitos de CE, FCC. Consulte "Información de cumplimiento" en el manual de usuario de WickeBone para obtener información reglamentaria, certificación y cumplimiento más detalladas de este dispositivo.

WickeBone is not waterproof, do not drive it through any kind of water or wash it. See "Maintenance and Care" in the WickeBone User Manual.

Support

Do not attempt to service WickeBone yourself. More support information about WickeBone is available online at www.cherrible.com/support. You can also contact our after-sales service staff for more support by sending email to support@cherrible.com.

One-Year Limited Warranty

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Cherrible") assures the initial purchaser that there will be no materials and workmanship defects in Cherrible hardware product ("product") for one year from the date of original retail purchase under normal use. Cherrible does not warrant against normal wear and tear, nor damage caused by accident or abuse. Cherrible shall not be responsible for any loss due to failure to comply with the relevant instructions for use of the product. To receive service, you must ship the product to Cherrible or through the sale of the product by its authorized distributor or agent, or within the scope permitted by the applicable law of such jurisdiction. The available service options are dependent on the country in which service is requested and may be restricted to the original country of sale. Under applicable law, Cherrible may require you to furnish proof of purchase details before obtaining the warranty service. For the full terms and detailed information about after-sales services and warranty policy, go to www.cherrible.com/support. If you submit a valid claim under this warranty, Cherrible will repair, replace, or refund your product at its own discretion. To obtain service, you must send the product to the address specified by Cherrible, and use the original packaging or provide the same degree of protection packaging. Unless prohibited by applicable law, we may charge for shipping and handling fees. The limited warranty shall be governed by the local terms of jurisdiction.

Regulatory

This device complies with CE, FCC requirements. See "Compliance Information" in the WickeBone User Manual for more detailed regulatory information, certification, and compliance marks of this device.

FCC Compliance

This device complies with part 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Segurança e Operação

Verifique o manual antes de usar WickeBone. Visite www.cherrible.com/wickebone e abra a App Wickebone para visualizar ou baixar o manual de usuário e mantê-lo para referência futura. O manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Informações Importantes sobre Segurança

Consulte a seção "Métodos de segurança e manutenção" no manual do usuário. Antes de você ou seu filho usarem WickeBone, leia todas as informações de segurança e instruções de operação no manual do usuário para evitar lesões ou danos. WickeBone está disponível em todos os mercados de a partir de anos. WickeBone tem peças pequenas dentro de pregos, que podem representar perigo de asfixia para os bebês e animais de estimação, pois não é adequado para crianças menores de 3 anos de idade. Se a sua criança ou seu WickeBone não tem nenhuma rachadura, nem danos e outros riscos de segurança.

Bateria

WickeBone é equipado com baterias embutidas não removíveis. Não tente substituir a bateria para evitar danos à bateria, resultando em superaquecimento, incêndio e lesões corporais. Consulte a seção "Informações de segurança da bateria" do Manual do usuário WickeBone para obter informações importantes sobre o uso da bateria. Note que as baterias do WickeBone precisam ser recicladas ou descartadas separadamente do lixo doméstico. Elimine baterias de acordo com as leis e regulamentos ambientais locais.

Precauções de saúde

Consulte a seção "Precauções de saúde" do Manual do usuário WickeBone.

Manutenção e cuidado

Não tente abrir a casca WickeBone, de lo contrario no estará cubierto por la garantía. WickeBone no es resistente al agua, y no debe colocarse en agua ni enjuagarse. Para obtener más información, consulte "Mantenimiento y cuidado" en el manual de usuario de WickeBone.

Apoyo

No intente reparar WickeBone usted mismo. Más información de soporte sobre WickeBone está disponible en línea en www.cherrible.com/support. También puede enviar un correo electrónico a support@cherrible.com para ponerse en contacto con nuestro personal de servicio posteriorá para obtener más ayuda.

Garantía limitada por un año

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Cherrible") garantiza al comprador inicial que no habrá defectos de material o de fabricación en los equipos electrónicos Cherrible ("Productos") durante un año desde la fecha de compra en condiciones de uso normal. Cherrible no ofrece garantía contra el desgaste normal, ni daños causados por accidente o abuso. Cherrible no será responsable de ningún daño debido a la falta de cumplimiento de las instrucciones pertinentes sobre el producto. Para obtener el servicio, debe enviar el producto a la dirección especificada por Cherrible y usar el embalaje original o proporcionar el mismo grado de embalaje de protección. Excepto lo prohibido por la ley en vigor, podemos cobrarle los gastos de envío y manejo. Esta garantía es válida solo dentro de la jurisdicción de Cherrible o mediante la venta del producto por su distribuidor o agente autorizado, o dentro del alcance permitido por la ley aplicable de esa jurisdicción. Para conocer los términos completos y la información detallada acerca de nuestro servicio y política de garantía, vaya a www.cherrible.com/support. Si presenta un reclamo válido de garantía, Cherrible reparará, reemplazará o reembolsará su producto a su propia discreción. La garantía limitada se regirá por las leyes de los términos locales. Según la ley aplicable, Cherrible puede exigirle que presente los comprobantes de los detalles de la compra y / o el cumplimiento de los requisitos de registro antes de obtener el servicio de garantía.

Supervisión

Este dispositivo cumple con los requisitos de CE, FCC. Consulte "Información de cumplimiento" en el manual de usuario de WickeBone para obtener información reglamentaria, certificación y cumplimiento más detalladas de este dispositivo.

Wickebone.

Reparo e Manutenção

Não abra a capa do WickeBone, caso contrário, o produto não será no âmbito de garantia de qualidade da empresa. WickeBone não é impermeável e não deve ser colocado em água ou enxaguado. Para mais informações, consulte a seção "Reparo e manutenção" do Manual do Wickebone.

Apoio

Não tente revisar WickeBone a si próprio. Por favor, visite www.cherrible.com/support para mais apoio do WickeBone. Você também pode contactar nossa equipe de serviço pós-venda em support@cherrible.com para apoio adicional.

Garantia limitada de um ano

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Inovação Cherrible") garante ao comprador inicial que, não será defeitos de material ou mão-de-obra em produtos eletrônicos da Inovação Cherrible ("Produto") que ocorrerem dentro de um ano da data da compra no varejo inicial. Não há defeitos em materiais e mão de obra. A garantia da Inovação Cherrible não cobre o desgaste normal, nem inclui danos causados por acidentes ou abusos. A Inovação Cherrible não é responsável por qualquer perdas causadas pelo não cumprimento das instruções relevantes para o uso deste produto. Para receber o serviço, você deve enviar o produto para o endereço especificado pela Inovação Cherrible e usar a embalagem original ou fornecer o mesmo grau de proteção. As taxas de envio e manuseio podem ser cobradas, a menos que proibido pela legislação aplicável. Esta Garantia é válida somente dentro da jurisdição da Inovação Cherrible ou ao vender o Produto através do Revendedor ou Agente Autorizado, ou na extensão permitida pela lei aplicável em tal jurisdição. Para obter os termos e detalhes completos sobre o serviço e política de garantia do produto, vá para www.cherrible.com/support. Quando você enviar uma solicitação válida de acordo com a política de garantia, a Inovação Cherrible reparará, substituirá ou devolverá seu produto a seu critério. Para obter o serviço, você deve enviar o produto para o endereço fornecido pela Inovação Cherrible e usar os regulamentos locais aplicáveis ao consumidor. De acordo com a legislação aplicável, a Inovação Cherrible pode exigir que você forneça detalhes da prova de compra e / ou cumpra os requisitos de registro antes de obter o serviço de garantia.

Supervisão

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos da CE e da FCC. Para obter informações regulamentares mais detalhadas, certificações e marcas de conformidade para este dispositivo, consulte a seção "Informações sobre certificação" do Manual do Wickebone.

Sicherheit und Betrieb

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, bevor Sie WickeBone verwenden. Besuchen Sie www.cherrible.com/wickebone und öffnen Sie die WickeBone-App, um das Benutzerhandbuch anzusehen und herunterzuladen, bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Das Benutzerhandbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie den Teil "Sicherheit und Handhabung" im WickeBone Benutzerhandbuch. Um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und Betriebsanweisungen im WickeBone Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie oder Ihr Kind WickeBone verwenden, befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung. WickeBone ist in allen Ländern und Regionen ab Jahren erhältlich. WickeBone hat kleine Teile in seiner Schale, die zu Erstickungsgefahr für kleine Kinder und Haustiere führen können und ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Stellen Sie sicher, dass WickeBone keine Sicherheitsrisiken wie: B. gerissene, beschädigte Teile beim Betrieb gibt.

Batterie

WickeBone ist mit nicht entfernbaren eingebauten Batterien ausgestattet. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu ersetzen, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann. Informieren Sie sich im "Hinweis zur Sicherheit" im Benutzerschreiben" im WickeBone-Benutzerhandbuch für wichtige Informationen zur Batterieverwendung. Beachten Sie, dass WickeBone-Batterien getrennt vom Hausmüll gesammelt oder entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

Hinweise zur Gesundheit

Einzelheiten Sie bitte dem Teil "Hinweise zur Gesundheit" im WickeBone-Benutzerhandbuch.

Wartung und Pflege

Versuchen Sie nicht, die WickeBone-Schale zu öffnen, da sie sonst nicht von der Garantie abgedeckt ist. WickeBone ist nicht wasserdicht, tauchen Sie es nicht in Wasser ein oder spülen Sie es mit Wasser ab. Für weitere Informationen, siehe "Wartung und Pflege" im WickeBone-Benutzerhandbuch.

Unterstützung

Versuchen Sie nicht, WickeBone selbst zu reparieren. Weitere Informationen zur Unterstützung von WickeBone finden Sie online unter www.cherrible.com/support.

Sie können auch eine E-Mail an support@cherrible.com senden, um sich an unseren Kundendienst zu wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Einjährige eingeschränkte Garantie

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Cherrible") versichert dem Erstkäufer, es wird keine Material- und Verarbeitungsfehler in elektronischen Geräten ("Produkte") von Cherrible innerhalb eines Jahres ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs unter normalen Gebrauch geben. Cherrible garantiert weder normale Abnutzung noch Schäden durch Unfälle oder Missbrauch. Cherrible ist nicht verantwortlich für Verluste aufgrund der Nichteinhaltung der einschlägigen Bedienungsanleitungen für das Produkt. Um Kundenservice zu erhalten, müssen Sie das Produkt an den von Cherrible angegebenen Bestimmungsort senden und die Originalverpackung oder gleiche Schutzverpackung verwenden. Wir können Versandkosten berechnen, sofern dies nicht im Verkauf- und Beerbungsbüchern gebunden berechnen. Diese Garantie gilt nur innerhalb des Gerichtsbereichs von Cherrible oder seiner autorisierten Händler oder Agenten zum Verkauf von Produkten oder in Rahmen des anwendbaren Rechts dieser Gerichtsbarkeit. Die vollständigen Bedingungen und detaillierten Informationen zu Kundendienst und Garantiebestimmungen finden Sie unter www.cherrible.com/support. Wenn Sie einen gültigen Anspruch gemäß dieser Garantiebestimmungen geltend machen, wird Cherrible Ihr Produkt nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder umtauschen. Die beschränkte Garantie unterliegt den lokalen Vorschriften. Nach geltendem Recht, kann Cherrible von Ihnen verlangen, dass Sie detaillierte Informationen über den Kauf bereitstellen und/oder die Registrierungsanforderungen erfüllen, bevor Sie Garantieleistungen in Anspruch nehmen können.

Aufsicht

Dieses Gerät erfüllt die CE- und FCC-Anforderungen. Weitere Informationen zu regulatorischen Informationen, Zertifizierungen und Konformitätskennzeichnungen dieses Geräts finden Sie im Teil "Zertifizierungsinformationen" im "WickeBone" -Benutzerhandbuch.

Sicurezza e utilizzo

Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il WickeBone. Visitare il sito www.cherrible.com/wickebone o aprire l'App Wickebone per visualizzare o scaricare il manuale d'uso. Conservare la documentazione per un riferimento futuro. Il manuale è soggetto alle modifiche senza preavviso.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggere la parte "Informazioni sulla sicurezza e sulla soluzione" nel Manuale d'uso di WickeBone. Prima che voi o il vostro bambino usate il WickeBone, per evitare lesioni o danni, leggete attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso nel manuale d'uso e seguire le istruzioni operative. il WickeBone non è adatto all'uso da parte di bambini di età inferiore a 3 anni. Il WickeBone ha piccole parti all'interno dei suoi gusci, che possono presentare un rischio di soffocamento per bambini piccoli e animali domestici. Non adatto ai bambini minori di 3 anni. Assicurarsi che, quando non in funzione, WickeBone, non vi siano pericoli di sicurezza come pezzi rotti, danneggiati.

Batteria

WickeBone ha una batteria integrata che non è rimovibile. Non tentare di sostituire la batteria da soli per evitare danni alla batteria, che potrebbe causare surriscaldamento, incendio e lesioni. Per informazioni importanti sull'utilizzo, consulta la "Linee guida sulla sicurezza della batteria" nel Manuale d'uso di WickeBone. Tieni presente che la batteria di WickeBone deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le batterie secondo le leggi e le linee guida ambientali locali.

Avvertimenti sulla salute

Si veda il paragrafo "Avvertimenti sulla salute" nel Manuale d'uso di WickeBone per più informazioni.

Manutenzione e cura

Non tentare di aprire il guscio di WickeBone, altrimenti non sarà coperto da garanzia. WickeBone non è impermeabile e non deve essere posto in acqua o sciacquato. Fare riferimento a parte "Manutenzione e cura" nel Manuale d'uso di WickeBone per più informazioni.

Supporto

Non tentare di riparare il WickeBone da solo. Ulteriori informazioni di supporto su WickeBone sono disponibili online all'indirizzo www.cherrible.com/support. È inoltre possibile inviare un e-mail a support@cherrible.com per contattare il nostro personale di assistenza post-vendita per ulteriore supporto.

Garanzia limitata di un anno

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Cherrible") assicura l'acquirente iniziale che, a condizione dell'uso normale, non ci saranno difetti di materiale e di manodopera nelle apparecchiature elettroniche Cherrible ("prodotti") per un anno dalla data di acquisto. Nella garanzia offerta da Cherrible non rientrano il normale deterioramento dovuto al tempo o danni causati da incidente o abuso. Cherrible non sarà responsabile per eventuali perdite dovute alla mancata osservanza delle relative istruzioni per l'uso del prodotto. Per ottenere il servizio di garanzia, è necessario inviare il prodotto all'indirizzo fornito da Cherrible utilizzando l'imballaggio originale o un imballaggio con lo stesso grado di protezione. A meno che non sia vietato dalla legge applicabile, Cherrible può addebitare le spese di spedizione e di servizio. La presente garanzia è valida solo all'interno della giurisdizione di Cherrible o per la vendita del prodotto da parte del suo distributore autorizzato o agente o nell'ambito consentito dalla legge applicabile di tale giurisdizione. Per i termini completi e le informazioni dettagliate sui servizi post-vendita e sulla politica di garanzia, si prega di visitare www.cherrible.com/support. Se presentate un reclamo valido secondo la presente garanzia ed è valida, Cherrible riparerà o sostituirà il prodotto secondo la condizione del prodotto oppure rimborserà il cliente. La garanzia limitata è regolata dalle leggi locali dei consumatori. Ai sensi della legge applicabile, Cherrible potrebbe richiederle all'utente di fornire la prova dei dettagli dell'acquisto e / o la conformità ai requisiti di registrazione prima di ottenere il servizio di garanzia.

Normativa

Questo dispositivo è conforme ai requisiti CE e FCC. Si prega di consultare la parte "Informazioni sulla conformità" nel Manuale d'uso di WickeBone per ulteriori informazioni normative, certificazione e conformità di questo dispositivo.

1년 제한 품질 보증

Shenzhen Cherrible Technology Co., Ltd. ("Cherrible")는 구입한 Cherrible 전자장치 ("제품") 가 정상적인 사용상태에서 1 년 이내 발생하는 모든 재료 및 제조 결함이 없음을 최초 구매자에게 보증합니다. Cherrible 은 정상적인 마모 또는 사고 또는 남용으로 인한 손상을 보증하지 않습니다. Cherrible 는 제품의 관련 사용 지침을 준수하지 않아 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 서비스를 받으려면 제품을 Cherrible 에 보내거나 승인된 판매자 또는 대리점을 통해 판매하거나 해당 관할권의 허용되는 범위 내에서 제품을 판매해야 합니다. 사용 가능한 서비스 옵션은 서비스를 요청한 국가에 따라 다르며 원래 판매 국가로 제한될 수 있습니다. 해당 Cherrible 법에 따라 보증을 얻기 전에 구매 세부 정보의 증거를 제공하라고 요청할 수 있습니다. 전체 약관 및 애프터 서비스 및 보증 정책에 대한 자세한 정보는 www.cherrible.com/support 를 방문하십시오. 이 보증 정책에 따라 유효한 요청을 제출하면 Cherrible 은 자체 재량에 따라 제품을 수리, 교체 또는 환불합니다. 서비스를 받으려면 제품을 Cherrible 에서 지정한 주소로 보내고 원래 포장을 사용하거나 동일한 수준의 보호 포장을 제공해야 합니다. 해당 법률에 의해 금지되지 않는 한 우리는 배송 및 취급 수수료 요금을 사용할 수 있습니다. 제한된 보증은 관할 지역 법률에 의해 규제됩니다.

규정

이 장치는 CE, FCC 요구 사항을 충족합니다. 이 장치의 규제 정보, 인증 및 준수 마크 등 자세한 내용은 WickeBone 사용 설명서 "인증 정보" 섹션을 참조하십시오.

Sécurité et manipulation

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser WickeBone. Allez à www.cherrible.com/wickebone ou ouvrez l'application WickeBone, pour afficher ou télécharger le manuel d'utilisation. Conservez - le pour référence ultérieure. Le manuel peut être modifié sans préavis.

Informations de sécurité importantes

Veuillez voir la "Sécurité et manipulation » figurant dans Manuel d'utilisation WickeBone. Afin de prévenir les blessures ou les dommages, veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation dans le manuel d'utilisation avant que vous ou votre enfant utilisiez WickeBone, suivez les instructions d'utilisation. WickeBone ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. WickeBone a petites pièces à l'intérieur de ses coquilles, présentant un risque d'étouffement pour les petits enfants et les animaux domestiques. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Gardez ces pièces loin des petits enfants. Assurez-vous qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité dans WickeBone, par exemple des pièces fissurées, endommagées ou brisées.

Batterie

WickeBone possède une batterie intégrée qui n'est pas amovible. Ne tente pas de remplacer la batterie par toi-même pour éviter d'endommager la batterie, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. Consulter les Directives de sécurité de la batterie » figurant dans le Manuel d'utilisation WickeBone pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation. Notez que la batterie WickeBone doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères. Débarrassez-vous des piles conformément aux lois et directives environnementales locales.

Précautions sur la santé

Veuillez voir les « Précautions sur la santé » figurant dans Manuel d'utilisation WickeBone.

Entretien et maintenance

N'essayez pas d'ouvrir la coque WickeBone, sinon le produit ne sera pas au sein de la garantie de la Société. WickeBone n'est

Specifications

Model: C1702
Weight: 50 grams (including battery)
Dimensions: 151.5 x 64 x 64 mm / 6 x 2.5 x 2.5 inches
Battery Capacity: 3.7V, 0.2, 2A Grid
Battery Capacity: 500 mAh
Battery Type: Li-Polymer
Input: DC 5V ⎓ 1A Max.
Operating Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F)
Max Speed: 4 m/s
Suggested Distance: Up to 20 m (65 ft)
Compatible Device: iOS 9.0 (or later) or Android 5.0 (or later)
FCC ID: 2AD65-C1702