TISSU PRINCIPAL et/ou DOUBLURE en 110 cm de large

Pièces du patron

Envers tissu

en tissu extérieur uniquement

BESOINS:

Tissu en S, M, L en 110 cm de large
sans anses : 70, 110, 160
avec anses : 100, 175, 225
avec anses et bandoulière : 135, 205, 260

Doublure en 110 cm de large : 70, 110, 160

Tailles M et L

Pour les anses et la bandoulière (les pièces n°6 ou 7) : rallonger les pièces de 1 cm et les couper en 2 pièces pour les assembler en bout-à-bout (2 pièces n°6 ensemble ou 2 pièces n°7 ensemble)



110 cm à plat



110 cm plié en 3



110 cm plié en 2

Taille S

Pour la bandoulière (les pièces n° 7) : rallonger les pièces de 1 cm et les couper en 2 pièces pour les assembler en bout-à-bout



110 cm à plat



110 cm plié en 3



110cm plié en 2