1 Przegląd opakowania

1.1 Monitor i akcesoria



Duex Max

① Wymienne porty usb typu-C
Port ładowania wstecznego i port sygnałowy
② Przyciski menu
③ Płytki magnetyczne
④ Płytki metalowe
⑤ Ekran

Akcesoria



① Kabel USB-C do USB-A
② Kabel USB-C do USB-C
③ Płytki magnetyczne
④ Naklejki samoprzylepne

2 Instrukcja instalacji sterownika

W przypadku korzystania z połączenia USB C instalacja sterownika nie jest konieczna.

2.1 Instrukcja instalacji systemu Windows

Podłącz laptopa z systemem Windows do monitora Mobile Pixels Duex Max, odczekaj 20 sekund, a monitor powinien się włączyć. Jeśli monitor się nie włącza, wykonaj poniższe czynności:

1. Pobierz odpowiedni sterownik dla systemu Windows ze strony:

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

2. Kliknij dwukrotnie i uruchom instalator. Kliknij „Tak" w oknie poniżej.



3. Kliknij „Dalej" w oknie poniżej:



4. Wybierz „Akceptuję warunki umowy licencyjnej" i kliknij Dalej



5. Wybierz „Tak, chcę teraz ponownie uruchomić komputer" i kliknij Zakończ



2.2 Podręcznik instalacji na Apple OS

Nie podłączaj urządzenia Mobile Pixels do komputera Mac przed instalacją sterownika

1. Proszę pobrać sterownik Mac z poniższego łącza. Uruchom plik **"Mobile_pixels_3.3-2021-04-19.dmg"**, aby załadować sterowniki do folderu mac

WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS

2. Kliknij **Mobile_Pixels_Graphics_Driver-3.3-2021-04-19.pkg**, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik urządzenia.

3. System powinien wyświetlić ekran "Rozszerzenie systemowe zablokowane" po instalacji prosi użytkownika o włączenie tych rozszerzeń po raz pierwszy. Kliknij " Otwórz Preferencje Bezpieczeństwa" aby przejść do ustawień.



Ważne: To ostrzeżenie nie zawsze jest wyświetlane. Nawet jeśli nie jest wyświetlane, w przypadku nowych instalacji użytkownik musi "Zezwolić", na zainstalowanie sterownika Mobile Pixels i ponownie uruchomić laptopa.



4. (Po ponownym uruchomieniu systemu) Podłącz urządzenie Mobile Pixels do komputera Mac, powinien pojawić się monit o nagranie ekranu „Kliknij Otwórz preferencje systemowe"

5. Przejdź do Preferencji systemowych > Bezpieczeństwo i prywatność > Prywatność

6. Kliknij „Zablokuj", aby wprowadzić zmiany

7. Przewiń i wybierz „Nagrywanie ekranu" i zaznacz „DJTVirtualDisplayAgent"



8. Kliknij kłódkę, aby zapisać zmiany. Kliknij „Zamknij teraz" i uruchom ponownie laptopa.



3 Przewodnik po załącznikach

Wyczyść powierzchnię laptopa za pomocą dołączonego wacika nasączonego alkoholem. Odczekaj 10 sekund, aż powierzchnia wyschnie.

Instrukcja dla laptopów poniżej 16" monitora

Wyśrodkuj i wyrównaj szablon z tyłu laptopa.



Umieść/przyklej magnes(y) w niewypełnionych otworach i naciśnij w dół, aby upewnić się, że jest dobrze przyklejony, a następnie usuń szablon i zamontuj monitor MP



Instrukcja dla laptopów powyżej 16" monitora

Zdecyduj, czy chcesz, aby ekran rozciągał się w lewo, czy w prawo Wyrównaj krawędź szablonu z krawędzią laptopa po wybranej stronie.



Umieść/przyklej magnes(y) w niewypełnionych otworach i naciśnij w dół, aby upewnić się, że jest dobrze przyklejony, a następnie usuń szablon i zamontuj monitor MP



4 Instrukcja pozycjonowania monitora

4.1 Tryb załącznika



1. Otwórz monitor laptopa.



2. Przesuń Duex Max i obróć ekran.
*Pominięto kabel USB

4.2 Obrócony monitor



1. Aby użyć go po drugiej stronie, obróć o 180 stopni. Zatrzaśnij z tyłu laptopa.



2. Przesuń go i jesteś gotowy do pracy.

4.3 Tryb portretowy



1. Slide Duex Max Obróć o około 110° stopni



2. Podłącz Duex Max do komputera i używaj go w trybie pionowym Przejdź do ustawień wyświetlacza, aby obrócić wyświetlacz
*Pominięto kabel USB

4.4 Tryb prezentacji



1. Przesuń Duex Max i obróć go



2. Aby uzyskać dostęp do trybu prezentacji, po prostu obróć Duex Max o 180 stopni z tyłu laptopa.
*Pominięto kabel USB

4.5 Tryb Nintendo Switch i Android Tylko Duex Max

1. Najpierw podłącz oryginalny kabel zasilający przełącznika/urządzenia z systemem Android do Duex Max, a następnie podłącz Zmień/urządzenie z Androidem na Duex Max



Left Inside Panel

Center Inside Panel

Right Inside Panel

5 Ustawienia ekranu

5.1 Tryb powielania i rozszerzenia w systemie Windows

-Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit, gdy Duex Max jest podłączony i wybierz " Ustawienia ekranu"

-Powinieneś zobaczyć albo ten ekran, albo ten z następnej sekcji

-Jeżeli masz powielony ekran i chcesz go zmienić na tryb rozszerzony, kliknij na " Powiel te wyświetlacze" z listy rozwijanej



-po otwarciu okna rozwijanego wybierz „Rozszerz te ekrany"

-Kliknij "Zastosuj"

-Jesteś teraz w trybie rozszerzonym



5.2 Tryb powielania i rozszerzenia w Mac OS

- Kliknij na preferencje systemowe i przejdź do

- Zaznaczenie pola " Lustrzane wyświetlacze" powoduje przełączenie pomiędzy trybem powielania i rozszerzania dla Duex Max



5.5 Zmień ustawienia, aby dostosować rozmiar zawartości dla Windows

1. Aby dostosować rozmiar zawartości na monitorze Duex Max, kliknij na monitor numer "2" w sekcji Ustawienia wyświetlania.
2. Przewiń w dół i poszukaj opcji "skala i układ"



3. Domyślny rozmiar tekstu jest ustawiony na 125% i użytkownik może go zwiększyć do 175% lub zmniejszyć z powrotem do 100% w oparciu o preferencje użytkownika.



5.6 Zmiana ustawień w celu dostosowania rozmiaru zawartości w Mac OS

1. Kliknij Preferencje systemowe



2. Kliknij Wyświetlacze



DUEX® MAX

Przenosny monitor do laptopa



MP

Podręcznik użytkownika ▶

Copyright @ 2021 MOBILE PIXELS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji, w tym produkty i oprogramowanie w niej opisane, nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez nabywcę w celach archiwalnych, bez wyraźnej pisemnej zgody MOBILE PIXELS INC. Gwarancja produktu lub serwis nie zostaną przedłużone, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony, chyba że taka naprawa, modyfikacja lub zmiana jest autoryzowana na piśmie przez MOBILE PIXELS INC. ; lub (2) numer seryjny produktu jest zniekształcony lub brakuje go. MOBILE PIXELS INC. DOSTARCZA TĘ INSTRUKCJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (W TYM SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI I TYM PODOBNE), NAWET JEŚLI FIRMA MOBILE PIXELS INC. ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK WAD LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE. SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM PODRĘCZNIKU SĄ DOSTARCZONE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA I NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE FIRMY MOBILE PIXELS INC. MOBILE PIXELS INC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, W TYM W PRODUKTACH I OPROGRAMOWANIU W NIM OPISANYM. Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą być lub nie być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi odpowiednich firm i są używane tylko w celu identyfikacji lub wyjaśnienia i dla korzyści właścicieli, bez zamiaru naruszenia.

5.3 Obracanie ekranu i konfiguracja układu dla systemu Windows

Jeśli jesteś już w trybie "Rozszerzenie" i chcesz użyć Duex Max po lewej stronie

1. Kliknij na ikonę drugiego ekranu
2. Następnie otwórz pole rozwijane Orientacja i zmień je z „Poziomy" na „Poziomy (odwrócony)"; Wybierz „Portretowy" dla trybu portretowego
3. Kliknij „Zastosuj"



Left Outside Panel

-Teraz twój ekran jest odwrócony i jest gotowy do użycia po lewej stronie z jednym dodatkowym krokiem

-Przesuń ikonę drugiego wyświetlacza z prawej strony na lewą. Przeciągnij i upuść ikonę drugiego wyświetlacza z prawej strony na lewą

-Kliknij „Zastosuj", aby zakończyć ustawianie układu



5.4 Obracanie wyświetlacza i ustawianie układu dla Mac OS

- Aby ustawić wyświetlacz po lewej lub prawej stronie, wystarczy przeciągnąć i upuścić go na wybraną stronę



- Aby obrócić wyświetlacz, przejdź do okna wyświetlacza Duex Max i wybierz odpowiednią opcję w „Obracanie"



3. Przytrzymaj klawisz „Option" i kliknij „Scaled"



4. Wybierz rozdzielczość odpowiadającą



Center Outside Panel

6 Informacje techniczne

Model	**Duex Max**
Rozmiar	14.1 In
Waga	1.8 Lbs
Grubość	0.60 In
Najcieńszy	0.35 In
Sygnały hybrydowe	Tak
Tryb ochrony oczu	Tak
Automatyczne obracanie	Tak
Przełącznik Nintendo	Tak
Telefony z Androidem	Tak

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

6.2 Bezpieczeństwo i obsługa

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed skonfigurowaniem DUEX MAX dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i inną dokumentacją. Jeśli jakakolwiek część jest zepsuta lub uszkodzona, nie próbuj otwierać DUEX MAX ani próbować jej naprawiać samodzielnie, skontaktuj się ze sprzedawcą, wykwalifikowanym technikiem serwisu lub napisz do nas bezpośrednio na adres contact@mobilepixels.us. Przechowuj DUEX MAX w odpowiednich warunkach, unikaj narażenia na ekstremalne ciepło, wilgoć i kurz. Zalecamy umieszczenie DUEX MAX na stabilnej powierzchni i trzymanie DUEX MAX w rękawie, aby chronić go podczas transportu. Nigdy nie wylewaj żadnych płynów na powierzchnię lub do otworów DUEX MAX. Nie rozpylaj żadnych środków czyszczących na ekran, aby uniknąć porażenia prądem. Jeśli Twój DUEX MAX zamoczy się, odłącz wszystkie kable i podłącz ponownie, aż DUEX MAX całkowicie wyschnie. Ostrożnie odłącz wszystkie kable przed czyszczeniem DUEX MAX. Czyścić miękką, suchą, niestrzępiącą się ściereczką. Aby zapewnić sobie satysfakcjonujące wrażenia, używaj DUEX MAX z zalecaną wielkością wyświetlacza Twojego laptopa. Odłącz kable, gdy odwracasz pozycję DUEX MAX, odłącz DUEX MAX od płyty montażowej laptopa, obróć o 180。 wokół wektora normalnego do płyty montażowej i ponownie podłącz do płyty montażowej laptopa.

Right Outside Panel

RYZYKO ZADŁAWIENIA

DUEX MAX i akcesoria zawierają małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci, dlatego należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

ZAKŁÓCENIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

DUEX MAX zawiera magnesy. DUEX MAX zawiera również komponenty i radia, które emitują pola elektromagnetyczne. Może zakłócać działanie osobistych urządzeń medycznych, np. rozruszniki serca lub defibrylatory. Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy DUEX MAX a Twoim urządzeniem medycznym. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swojego urządzenia medycznego. Przestań używać DUEX MAX w przypadku zaobserwowania zakłóceń w działaniu Twoich osobistych urządzeń medycznych. Przedmioty z danymi przechowywanymi magnetycznie, takie jak karty kredytowe i dyski twarde, mogą być wrażliwe na pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, dlatego należy je trzymać z dala od DUEX MAX.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1_To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 2_To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków: 1_Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej . 2_Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 3_Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 4_Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

GWARANCJA

Firma Mobile Pixels INC udziela gwarancji na ten produkt na okres 1 roku od pierwotnej daty zakupu. Gwarancja na produkt lub usługę nie zostanie rozszerzona na jakiekolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, modyfikacją, zmianami dokonanymi przez nieupoważnioną osobę trzecią, niewłaściwym środowiskiem lub innymi nieprawidłowościami.

WSPARCIE

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, skontaktuj się z:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US